

Instructiuni de utilizare focar electric



1. Instructiuni importante

1. Va rugam sa nu acoperiti focarul electric cand este pus in functiune.
2. Va rugam sa nu puneti metale in ventilator si sa nu fie produse combustibile pe o distanta de minim 90 cm fata de focar.
3. Scoateti din prize daca urmeaza o perioada mai lunga de neutilizare.
4. Va rugam sa chemati un profesionist pentru a repara focarul electric in cazul in care este stricat.

2. Telecomanda si panoul de comanda

Butoanele de pe telecomanda

ON/OFF	“ON”-pornire; “OFF” -stingere
Dimmer	Mareste sau diminueaza intensitatea flacarii
T-/ON	Diminueaza puterea de incalzire
T+/ON	Mareste puterea de incalzire



3. Detalii tehnice

Putere de intrare	1516 W { Include bec max 1W *(4-16) }
Voltaj	110V-240 W
Putere	50 HZ
Incalzire	25W-1500 W



- a) Apa sati scurt butonul de “pornire” pentru a porni sau pentru a inchide focarul electric(POWER)
- b) Apasati scurt butonul de “luminozitate” (va clipi indicatorul de luminozitate)
- c) Apasati scurt butonul de “temperatura –” si setati temperatura termostatului.
- d) Apasati scurt butonul de “temperatura +” si setati temperatura termostatului.
- e) Apasati pentru 4 secunde butonul de “temperatura –” si se inchide termostatul.
- f) Apasati pentru 4 secunde butonul de “temperatura +” si porneste termostatul cu ultima temperatura selectata.
- g) Cand temperatura din incapere este sub cea setata in termostat, va porni ventilatorul.
- h) Cand temperatura din incapere este mai mare decat cea setata in termostat, ventilatorul se va opri.
- i) Daca indic atorul de temperatura clipeste constant pe ecran si nu se ia nicio actiune de a modifica temperatura, dupa 5 secunde ventilatorul se va opri.



DEEE : Semnificația coșului de gunoi cu roți barat cu o cruce:

Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul municipal nesortat, utilizați instalații de colectare separate. Contactați autoritățile locale pentru informații cu privire la sistemele de colectare disponibile. În cazul în care aparatele electrice sunt eliminate în depozitele de deșuri sau hale, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul alimentar, deteriorând sănătatea și starea de bine. La înlocuirea aparatelor vechi cu cele noi, vânzătorul este obligat prin lege să ia înapoi aparatul vechi cel puțin gratuit.

Produs de :

SC ART FLAME SRL

Importator:

SC ART FLAME SRL

Sos. Iasi-Tomesti nr 32, Iasi

www.artflame.ro

www.artflame.hu

www.camin.md

nr tel: 07460630577

NUMAR DE INREGISTRARE DEEE

RO – 2018 -12- EEE – 3183 - I