



Rasnita cafea din inox D5169



Masuri importante de siguranta

Cititi cu atentie si pastrati instructiunile la indemana pentru orice referinte ulterioare

- In cazul in care ati expus aparatul la temperaturi sub 0°C în timpul transportului, lasati aparatul sa stea la o temperatura de 1°C - 40°C pentru cel puțin 3 ore înainte de a-l utiliza.
- Prezentul aparat nu este conceput spre a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilitati motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experienta si cunostintele necesare utilizarii aparatelor electrice cu exceptia cazului in care li s-a facut un instructaj corespunzator sau sunt supravegheate de o persoana responsabila pentru siguranta acestora.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu aparatul.
- Nu lasati niciodata ambalajele de plastic la indemana copiilor. Pericol de sufocare! Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.
- Conectati aparatul numai la o priza electrica de 220 – 240 V.
- Nu folositi aparatul in scop comercial sau industrial.
- Nu folositi aparatul in aer liber.
- Protejati aparatul de umiditate sau caldura foarte mare. Nu scufundati niciodata corpul motor in apa sau orice alt lichid si nu il clatiti la robinet.
- In cazul in care aparatul este scufundat in apa, scoateti imediat aparatul din priza.
- Scoateti intotdeauna aparatul din priza cand nu il utilizati, inainte de a-l asambla, dezasambla sau curata.
- Cand dezasamblati aparatul asteptati intotdeauna ca partile aflate in miscare sa se opreasca.
- Nu conectati aparatul la priza programabila, timer sau alt dispozitiv similar pentru a evita orice situatie periculoasa.
- Nu utilizati accesorii de la alti producatori.
- Folositi aparatul numai in scopul specificat.
- Nu puneti cablul electric al aparatului langa surse de caldura sau obiecte taioase. Nu puneti obiecte grele pe cablu.
- Nu scoateti din priza aparatul tragand de cablu - puteti avaria cablul sau priza. Scoateti-l din priza tragand incet de stecar.
- Nu folositi aparatul daca este avariat, cu cablu sau stecar de alimentare defect.
- In cazul in care cablul de alimentare sau stecarul electric sunt avariate, este necesar sa vi se inlocuiasca la un service autorizat.
- Toate reparatiile si interventiile trebuie facute de un centru autorizat de service sau electrician autorizat.
- Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru defectiunile cauzate de utilizarea incorecta a aparatului sau a accesoriilor sale.

Alimentarea electrica

- Verificati ca tensiunea de functionare (voltaj) a aparatului dumneavoastra sa corespunda cu cea a instalatiei dumneavoastra.
- Opriti si deconectati aparatul scotand stecarul din priza de curent:
 - imediat dupa utilizare;
 - inainte de fiecare curatare sau intretinere;

Utilizare

1. Asigurati-va ca aparatul este oprit.
2. Nu umpleti niciodata bolul pe mai mult de 2/3 din capacitatea maxima a acestuia.
3. Pe durata utilizarii, capacul din plastic trebuie sa fie inchis corespunzator
4. Aparatul poate fi utilizat pentru a macina boabe de cafea, alune, boabe de piper, migdale, etc. Toate aceste alimente trebuie sa fie bine uscate.
5. A nu se lasa aparatul sa functioneze pentru o perioada continua mai lunga de 60 de secunde. Daca s-a apropiat de perioada limita, asteptati pentru inca 60 de secunde pentru urmatoarea utilizare.

Curatare

Aparatul si bolul pot fi sterse cu un prosop uscat. A nu se folosi apa sau alte lichide pentru curatarea aparatului.

Specificatii

Alimentare: 220V, 50-60Hz

Putere: 150W

Viteza motor: 14500 r.p.m

Capacitate: 50g (aproximativ)