



INSTRUCTIUNI DE SINCRONIZARE ALE TELECOMENZII

1054353 AMBIANCE PLAFONIERA LED 36W CCT + RGB

1054354 AMBIANCE PLAFONIERA LED 60W CCT + RGB

Daca plafoniera nu mai raspunde comenzilor transmise de telecomanda, inseama ca acestea s-au desincronizat. In acest caz, va rugam sa urmati pasii de mai jos:

- 1. Asigurati-va ca alimentarea plafonierei este oprita.*
- 2. Cuplati alimentarea si aprindeti plafoniera.*
- 3. Apasati butonul Pornit de pe telecomanda (conform imaginii de mai jos) timp de 3 secunde.*
- 4. Plafoniera va clipi de cateva ori, confirmand sincronizarea telecomenzii cu plafoniera.*

