

02-376 TIMER SINA DIGITAL SAPTAMANAL (7x24H) 16A CU AUTONOMIE 150h 3MODULE

Acest timer are un display cu cristale lichide și cu circuite electronice integrate. Precizia este de aproximativ + -2 minute de o lună. Înainte de a utiliza aparatul, trebuie conectat dispozitivul la priza timp de câteva ore pentru a încărca bateria.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de operare: AC 230V 50Hz

Puterea maxima: 16A

Operațiuni: capacitatea de transfer - 8 programe on / off

REGLAREA OREI

- Apăsăți pe "Clock" și "H" simultan pentru a seta ora.
- Apăsăți pe "Clock" și "M", în același timp pentru a seta minutele
- Apăsăți pe "Clock" și "D", în același timp pentru a seta săptămână.

STABILIREA PROGRAMULUI PE DISPOZITIV

- Apasati butonul PROG în scopul obtinerii în regulamentul de funcționare.Ecranul va afișa acum indicația "1 ON".
 - Apasati butonul H, M, D pentru a seta ora, minutele și ziua din săptămână. Această setare este programarea timerului atunci când dispozitivul va porni.
 - Apăsăți butonul PROG din nou pentru a defini momentul în care aparatul se va opri iar pe ecran se va afișa acum prezinta indicația "1 OFF".
 - Apasati butonul H, "M", "D" pentru a seta ora, minutele și ziua din săptămână. Această setare este programarea timerului atunci când dispozitivul se va opri.
 - Apăsăți butonul "PROG" din nou pentru a merge la următorul program ON / OFF și se repetă procedurile de mai sus pentru a defini perioada in care vrei deschide sau închide aparatul.
- Există în total 8 programe. În timpul ajustării aveți posibilitatea să apăsați "R" pentru a anula programările. Puteti apasa inca o data butonul "R" pentru a merge un pas înapoi.

PROGRAMAREA SAPTAMANALA

- În timpul programarii de control apăsați o dată butonul D.
- Ecranul va arata "Mo, Tu, Wen, Th, Fr, Sa, Su.Acest lucru înseamnă că programul este pe o bază de zi cu zi. Apasati din nou butonul D pentru a determina la care zi a săptămânii se referă programul.
- Nota: Apasand "D" aparatul va indica de fiecare dată ziua sau zilele acoperite de acest program. Apăsăți de mai multe ori până când găsiți combinația care vi se potrivește.
- Apăsând butonul R puteți anula procesul, apăsându-l din nou, merge cu un pas înapoi.
- Indicațiile sunt zilele săptămânii în limba engleză începând de luni.

REGULAMENT ON / OFF

- Apasand butonul MAN pe ecran vă va indica mențiunea "ON" sau "AUTO" sau "OFF".
- Pozitia "ON" pe ecran inseamna ca aparatul este pornit mereu, indiferent de ce program ați setat.
- Pozitia "AUTO"pe ecran inseamna ca aparatul este pornit și oprit, în funcție de reglarea programelor
- Pozitia 'OFF'pe ecran inseamna ca aparatul este dezactivat permanent, indiferent de ce program ați setat.

FUNCTII SPECIALE

Apăsăți pe "D" și "H" simultan. Ecranul va arăta "o". Aceasta înseamnă că timpul de deschidere și închidere a dispozitivului va fi extinsă 2-32 minute, aleatoriu de fiecare dată.

ATENȚIE

- Prin timer trece continuu putere, chiar dacă aparatul este oprit.
- Instalația trebuie să se facă de către personal calificat cu mare grijă.
- Înainte de instalare asigurați-vă că vă deconectați de tensiune.
- Asigurați-vă că, cablurile care le utilizați sunt potrivite pentru sarcina electrica la care vă conectați dispozitivul dumneavoastră.