

PLITĂ PE GAZ DE EXTERIOR(TIP CAMPING)

MODELE: APG11W, APG21W/BR,

APG31W/BR, APG41W/BR, APG42S

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

1. Poate fi utilizată doar în spații exterioare;
2. Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul;
3. Nu mutați plita în timpul funcționării acesteia;
4. După fiecare utilizare, opriți alimentarea cu gaz de la butelie;
5. Orice modificare a aparatului poate deveni periculoasă;
6. În cazul simțirii unui miros de gaz(în urma unei scurgeri, fisuri, etc), opriți imediat alimentarea cu gaz a plitei;
7. Când doriți să manipulați recipiente calde/fierbinți, folosiți mănuși de protecție;
8. Părțile sigilate de producător sau importator nu trebuie modificate sub nici o formă de utilizator;
9. Regulatorul de gaz trebuie să fie conform cu standardul EN 16129; ;
10. Marcajul injectoarelor: arzătorul principal 0.68, arzătorul mic 0.75(dacă acesta există);
11. Butelia de gaz trebuie menținută la distanță de plită;
12. Lungimea tubului flexibil nu trebuie să depășească 1,1 m, iar tubul flexibil nu trebuie să se răsucească;
13. Atunci când condițiile de utilizare o cer, tubul flexibil trebuie schimbat. Conectorul pentru conectarea tubului flexibil se află în spatele aparatului;
14. Acest aparat trebuie menținut departe(cel puțin 1 m) de orice material inflamabil!

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a utiliza aparatul citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și instalare. Ele conțin informații importante referitoare atât la siguranța dumneavoastră cât și la modul de folosire și de întreținere a aparatului.

Păstrați instrucțiunile pentru o eventuală lectură ulterioară. Aceste instrucțiuni de utilizare și instalare sunt valabile pentru mai multe modele.

Aveți în vedere în special instrucțiunile referitoare la modelul dumneavoastră.

Despachetați aparatul și controlați-l dacă prezintă defecțiuni datorate transportului.

Aparatele defecte nu se vor lua în exploatare: adresați-vă Service-ului.

După ce ați despachetat aparatul amplasați-l în locul destinat utilizării acestuia.

Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat doar în scopuri casnice, **ÎN SPAȚII EXTERIOARE**, nu se folosește în scopuri comerciale, industriale sau altele decât cel pentru care a fost conceput.

Nu lăsați aparatul fără supraveghere dacă arzătoarele sunt aprinse! Părțile accesibile pot fi fierbinți atunci când se utilizează aparatul de gătit.

Îndepărtați copiii de aparat.

Acest aparat trebuie instalat conform reglementărilor în vigoare și utilizat **numai în spații exterioare**. Consultați instrucțiunile înaintea instalării și utilizării acestui aparat

INSTALAREA PLITEI

Plita de gătit este reglată pentru gaz petrolier lichefiat G30(GPL).

A NU SE FOLOSI GPL AUTO SUB NICI O FORMĂ!!!!

Înainte de instalare verificați dacă presiunea de alimentare cu gaze corespunde cu cea specificată pe eticheta plitei. Presiunea normală de alimentare pentru gaz petrolier lichefiat (G 30) este 30 mbar (min 25 mbar - max 35 mbar).

FUNCȚIONAREA PLITEI

După instalare, plita pe gaz poate fi pusă în funcțiune, respectiv se poate aprinde oricare arzător după deschiderea robinetului corespunzător prin intermediul rotirii spre stânga până la poziția “deschis maximum” a butonului de comandă corespunzător.

Pentru identificarea ușoară a corespondenței (buton-arzător deservit), fiecare buton este amplasat în dreptul arzătorului corespunzător.

La aprinderea unui arzător se procedează în felul următor:

- se deschide robinetul buteliei, se aprinde chibritul și se ține lângă orificiile de ieșire a gazului din arzător, apoi se deschide robinetul arzătorului respectiv prin apăsare și rotire a butonului în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga) până ce ajunge în poziția “deschis”. Pentru ardere redusă, economică butonul trebuie rotit spre stânga până la refuz. Arzătoarele se sting prin rotirea butoanelor corespunzătoare spre dreapta până ce ajung în poziția închisă și robinetul se blochează (butonul sare înainte).

Ultimul arzător în funcțiune se stinge, după ce în prealabil s-a închis robinetul buteliei.

Plita pe gaz aflată în funcțiune trebuie supravegheată îndeaproape. Arzătoarele plitei servesc la gătitul preparatelor culinare.

Plita pe gaz trebuie așezată la locul de întrebuințare în poziție sigură, rigidă și orizontală pe o suprafață plană.

Racordarea la butelie de gaz petrolier lichefiat se face prin intermediul unui furtun din cauciuc de lungime maximă de 1,1 m, fixat la ambele capete cu coliere din tablă și a unui regulator de presiune de 300 mm col HO(30 mbar).

Regulatorul de presiune se montează etanș prin înșurubarea piuliței olandeze la robinetul buteliei, furtunul de legătură se montează prin presare cu unul din capete pe racordul regulatorului iar cu celălalt pe racordul din spatele plitei. O etanșare perfectă se asigură prin strângerea pe capătul furtunului introdus pe cot racord GPL a unui colier.

A NU SE FOLOSI GPL AUTO!!!!

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PLITEI

Curățarea periodică a plitei prelungeste durata sa de funcționare și îi menține un aspectul plăcut.

Pentru a se putea diminua efectele revărsărilor inevitabile la gătit, plita este fasonată astfel încât, să fie reținute în ea revărsările. Piese expuse prelingerii se vor spăla imediat după fiecare caz de revărsare pentru a preveni întărirea și arderea grăsimilor pe suprafața plitei.

Este interzisă utilizarea de pudre abrazive sau burete metalic precum și a materialelor caustice pentru curățare, deoarece produc zgârieturi fine sau atacă suprafața emailului, ceea ce conduce la imposibilitatea de a curăța perfect piesele emailate și nichelate.

Revărsările și grăsimile necesare, se curăță cu soluție de detergenți.

Grăsimile arse pot fi curățate cu soluție pentru curățat suprafețe emailate.

Gresarea robinetului se face ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin odată la doi ani, de către un instalator autorizat. Pentru gresare se va folosi numai unsoare specială, identică sau echivalentă cu cea utilizată de constructorul robinetului.

ATENȚIE!

Dacă plita nu este în funcțiune, robinetul buteliei de gaz sau robinetul trebuie să fie ÎNCHIS.

La **aprirea** arzătoarelor trebuie respectate următoarele operațiuni succesive:

1. se deschide robinetul sursei de gaz (butelia cu GPL);
2. se aprinde chibritul;
3. se ține chibritul aprins lângă arzătorul pe care doriți să-l puneți în funcțiune;
4. Se deschide robinetul corespunzător acestui arzător.

La **stingerea** arzătoarelor se respectă următoarele operațiuni succesive:

1. Se închide robinetul sursei de gaz;
 2. Se așteaptă până se ard gazele ramase în conductele plitei;
 3. Se închid robinetele arzătorului/arzătoarelor care au fost aprinse.
- **NU LĂSAȚI COPIII SĂ SE JOACE CU PLITA PE GAZ!**
- **NU LĂSAȚI PLITA FĂRĂ SUPRAVEGHERE DACĂ ARZĂTOARELE SUNT APRINSE !**

La orice defecțiune tehnică de funcționare (scăpări de gaze, flacără instabilă, etc.), faceți apel la un instalator autorizat pentru gaze combustibile.

Vă rugăm să vă conformați prezentelor instrucțiuni pentru a asigura o funcționare ireproșabilă și îndelungată a plitei.

Nerespectarea celor precizate în prezentele instrucțiuni scutește societatea importatoare de orice răspundere.

Instrucțiunile sunt însoțite și de certificatul de garanție, pe care este recomandabil să-l păstrați, orice reparație din perioada de garanție făcându-se pe baza acestuia.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer!

Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a carui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura ca aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!!



ALBATROS[®]
De Suftetul Tău!