

MANUAL DE UTILIZARE

Cântar de bucătărie



Model: PRECISION

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!

Specificații

Display LCD: 49 x 23 mm

Capacitate de cântărire: până la 5 kg (2g - 5000g)

Diviziune: 1g

Unități selectabile: g/oz/lb/kg

Funcție de TARĂ

Oprire automată și manuală

Indicator de depășire a cantității maxime admise/baterie descărcată

Display

g/oz/lb/oz- Unități selectabile pentru afișarea greutății

Avertismente afișate pe display

„Lo” Bateria este descărcată. Înlocuiți bateria.

„O-Ld” Cântarul este supraîncărcat. Greutatea maximă admisă este de 5 kg. Luați produsul de pe cântar pentru a evita deteriorarea dispozitivului de cântărire.

0 Suprafața cântarului este stabilă .

Butoane de acționare

ON/OFF/TARĂ PORNIRE/OPRIRE/TARĂ

UNIT-g/oz/lb/kg unități de redare a greutății

Cântărirea

1. Așezați cântarul pe o suprafață tare, dreaptă și stabilă.
2. Așezați castronul (dacă folosiți) pe cântar înainte de a-l porni.
3. Apăsând butonul ON, puteți comuta între modurile de cântărire. Așteptați să apară simbolul 0 în colțul din stânga jos pentru a confirma că poziția cântarului este stabilă, după care puteți efectua cântărirea.
4. Puneți produsul pe care doriți să îl cântăriți pe cântar sau în castron. Greutatea produsului va fi afișată pe displayul LCD.
5. Unitățile selectabile de redare a greutății g/oz/lb/kg se setează apăsând repetitiv pe butonul UNIT.
6. Cântarul poate fi oprit apăsând prelung butonul OFF sau acesta se oprește automat după 2 minute.

Funcția de TARĂ (recântărire)

Cu această funcție puteți cântări gradual mai multe cantități adăugate peste produsul cântărit anterior.

1. Puneți mai întâi produsul dorit pe cântar și greutatea acestuia va apărea pe display.
2. Înainte de a adăuga următorul produs pe cântar, apăsați butonul TARE (TARĂ) și displayul se va reseta la zero. Acum puteți adăuga produsul următor. Această operațiune se poate realiza repetitiv.

Schimbarea bateriei

1. Deschideți capacul compartimentului de baterii de pe spatele cântarului.
2. Scoateți bateria descărcată.
3. Introduceți o baterie nouă. Observați polaritatea corectă. Folosiți doar baterii cu litiu. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
4. Închideți capacul.

Întreținerea și curățarea

1. Ștergeți cu o cârpă ușor umedă și aveți grijă să nu pătrundă apă în cântar. Nu folosiți agenți chimici/abrazivi de curățare! Nu scufundați în apă!
2. Toate componentele din plastic care vin în contact cu substanțe uleioase, condimente, oțet sau sosuri de aseasonare trebuie șterse imediat.
3. Țineți cântarul întotdeauna în poziție orizontală.

Instrucțiuni de siguranță

- Acest cântar este destinat exclusiv cântării produselor alimentare pentru uz casnic.
- Nu modificați circuitele electrice din interior întrucât acest lucru poate deteriora produsul și va anula automat garanția.
- Cântarul trebuie așezat pe o suprafață tare, dreaptă și stabilă (nu pe covor sau alte asemenea) la o distanță suficient de mare de dispozitivele generatoare de câmpuri electromagnetice pentru a evita orice interferențe.
- Evitați să loviți, să trântiți sau să scăpați pe jos cântarul.
- Folosiți cântarul strict în conformitate cu instrucțiunile prezentate în acest Manual de Utilizare. În cazul unei defecțiuni, produsul va trebui reparat doar de un specialist calificat.
- Acest dispozitiv nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ în ceea ce privește utilizarea sigură dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni privind utilizarea acestuia de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este esențial să supraveghem copiii pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul.



Nu aruncați aparatul la un loc cu gunoiul menajer. Folosiți sistemul special de colectare de puncte pentru sortarea deșeurilor. Contactați autoritățile locale pentru a obține informații în acest sens. Dacă dispozitivul electronic este aruncat la groapa de gunoi, substanțele periculoase din componența acestuia pot ajunge în apele subterane și, ulterior, în alimentele consumate, fiind astfel nocive pentru sănătatea umană.

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!