

DECLARATIE DE CONFORMITATE CEE

S.C. SIRTE ITALIA SRL, IN CALITATE DE CONSTRUCTOR AL
PRODUSULUI:

VIBRATOR PENTRU BETON CU INALTA FRECVENTA

TIP SK1M ANUL DE FABRICATIE 2012
MATRICOLA:

DECLARA CA:

-PRODUSUL A FOST CONSTRUIT CONFORM URMATOARELOR
NORMATIVE EUROPENE:

2006/42/CE
EMC 204/108/CE
44-5
EN 60745-1
EN 60034-1
EN 60034-5

-PRODUSUL ESTE DOTAT DE DISPOZITIVE DE SIGURANTA
PREVAZUTE PENTRU MARCAJUL CE

SEMNATURA SI STAMPILA

26.02.2012

SIRTE ITALIA srl

Mariaugela Gambino

SIRTE ITALIA SRL



VIBRATOR BETON

CU INALTA FRECVENTA

MODEL IR-C 01 VB50 ALFA
TIP SK1M/T

SIRTE ITALIA SRL

Via Giotto 5 – MUGGIO (MB) -ITALIA

TEL +39 0392785093 FAX + 390392785124

VIBRATOR-CONVERTIZOR BETON

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

DATE TEHNICE CONVERTIZOR INALTA FRECVENTA MODEL SK1M

PUTERE ABSORBITA	1000W/4A
INTRARE VOLTI LA 50HZ	220
CURENT IESIRE	42V / 11A
PUTERE EMISA KWA	1
FRECVENTA EMISA HZ	200
GREUTATE KG	15

DATE TEHNICE AC VIBRANT 50mm

TENSIUNE INTRARE VOLTI	42
PUTERE ABSORBITA KW	0.192
AMPERI	7
GREUTATE KG	10
DIAMETRU mm	50
LUNGIME totala cablu mm	10000
LUNGIME de la intrerupator la cap mm	4000
LUNGIME CAP mm	395
VIBRATII /MINUT	12000
RAZA ACTIUNE IN BETON cm	70

PUNEREA IN FUNCTIUNE

CONTROLATI LA DEZAMBALAREA PRODUSULUI CA ACESTA SA NU PREZINTE DAUNE DERIVATE DIN TRANSPORT.

- verificati ca tensiunea de alimentare sa fie cea recomandata.
- controlati ca intrerupatorul sa fie pe pozitia 0.
- asezati convertizorul in pozitie verticala in zona uscata.
- introduceti stecherul convertizorului in priza corespunzatoare normativelor CE.
- introduceti stecherul acului vibrant in priza convertizorului.
- rotiti intrerupatorul convertizorului in pozitia 1.
- verificati daca ampermetrul indica valoarea de pe tablita de identificare a aparatului.
- introduceti acul vibrant in beton si porniti-l, lucrind cu acesta numai innecat in beton.
- la incetarea operatiunii, opriti acul vibrant, extrageți-l din beton, dupa care opriti si convertizorul.

PRECAUTII

- nu folositi acul vibrant fara ca acesta sa fie innecat in beton, in caz contrar acesta se poate arde.
- nu folositi convertizorul in ambient umid.
- nu folositi convertizorul in ambient inflamabil.

INTRETINERE

- curatati aparatele dupa fiecare folosire.
- verificati integritatea cablurilor electrice.
- verificati integritatea comenzilor aparatelor.

CERTIFICAT GARANTIE

-PRODUSUL ESTE GARANTAT 12 LUNI DE LA DATA VANZARII, IN BAZA FACTURII SAU BONULUI FISCAL
-DEFECTIUNI DERIVATE DIN FOLOSIREA IMPROPRIE SAU SOCURI DE CURENT, SUNT EXCLUSE GARANTIEI. DEASEMENI, GARANTIA SE PIERDE DACA ESTE SCHIMBATA STAREA ORIGINALA A APARATULUI PRIN INLOCUIRE NEAUTORIZATA DE PRIZE, CABLURI SAU INTRERUPATOARE NON CONFORME, SI S-A INTERVENIT ASUPRA SA CU PERSONAL NEAUTORIZAT.
-CENTRU SERVICE SI ASISTENTA: DUPU IMPEX SRL; COM ZANESTI, JUD. NEAMT; STR. SOSEAUA NATIONALA 1033. TEL. 0233/283818

AC VIBRATOR

MATRICOLA:
DATA VANZARII:

CONVERTIZOR

MATRICOLA:
DATA VANZARII:

MAGAZIN: