

Ghid de utilizare pentru ceaune de fonta

Protejarea suprafetei

Pentru a evita ruginirea, ceaunul din fonta este tratat cu ulei de palmier (uz alimentar).

Instructiuni de utilizare

La prima utilizare, se umple ceaunul pe jumătate cu apa potabila și se pune la fiert.

După ce fierbe apa (aprox. 15 min), ceaunul se ia de pe foc și se golește.

Se spala cu detergent lichid pentru vase, se clatește bine și se șterge până se usuca.

Repetati operațiunea în cazul în care ceaunul nu se curata.

Dupa aceste operatii, ceaunul este gata pentru gatit.

În ceaun se ating temperaturi ridicate, de aceea folosiți ustensile din metal, lemn sau din silicon termorezistent.

Când ceaunul este nou, unele mâncăruri se pot prinde (mai ales ouale).

Folosiți ceva mai mult ulei sau unt până ce ați reușit să creați stratul de protecție.

Alimentele acide precum roșiile, fasolea și anumite sosuri pot distruge stratul de protecție (asezonare) și ar trebui evitate până ce acesta se consolidează suficient.

Ceaunul din fonta are rareori nevoie de expunere directă la o temperatură peste medie dacă a fost bine încălzit în prealabil.

În momentele în care chiar trebuie să gătiți la temperaturi ridicate, creșteți treptat temperatura și adăugați uleiul/ untura chiar înainte de a introduce alimentele pentru a preveni lipirea lor de ceaun.

Ceaunul și toarta acestuia se încălzesc în timpul utilizării. De aceea, se recomandă folosirea mănușilor de bucătărie.

Curatarea și intretinerea ceaunului

Dupa fiecare utilizare, ceaunul din fonta se spala cu apa caldă și detergent lichid pentru vase.

Dupa spalare, se șterge bine până când se usuca și se unge cu untura sau ulei pentru a evita ruginirea suprafețelor acestuia.

Dupa curatare, uscare și ungere, ceaunul se va păstra în loc uscat.

Conditii de garantie

Asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere că produsele pe care le comercializăm nu pun în pericol viața sau sănătatea utilizatorului.

Garantia este acordată de către producător doar pentru defecte ascunse și alte neajunsuri de fabricație.



**PRODUCATORUL, RESPECTIV DISTRIBUTORUL PRODUSULUI NU RASPUND PENTRU PROBLEMELE CAUZATE DE RUGINIREA DATORATA UTILIZARII NECORESPUNZATOARE!
GARANTIA NU ESTE VALABILA IN CAZ DE RUGINIRE!**