

Ghid de utilizare pentru ceaune de fonta natur

Pentru a evita ruginirea ceaunele din fonta sunt tratate cu ceară de albine.

Înainte de prima utilizare încălziți ceaunul la foc, până când ceara se arde.

Utilizati solutii lichide de curatare (Cif etc.) apoi stergeti.

Aplicati grasime, untura sau umpleti ceaunul cu apa cu ulei si incalziti la flacara puternica 15 minute.

Repetati operatiunea in cazul in care ceaunul nu este curatat.

După prima utilizare ceaunul preia grăsimea din alimentele preparate, astfel aceasta va proteja împotriva ruginii.

Dupa fiecare utilizare curatati si ungeti cu ulei / untura ceaunul pentru a preveni ruginirea

Recomandăm să păstrați vasul în loc uscat.

Daca in cursul utilizarii mancarea se arde sau ceaunul rugineste atunci:

Spalati ceaunul cu un detergent lichid abraziv, stergeti-l, aplicati ulei/untura si ardeti-l la flacara mare circa 15 minute

PRODUCATORUL, RESPECTIV DISTRIBUTORUL NU RASPUND PENTRU PROBLEMELE CAUZATE DE RUGINIREA DATORATA UTILIZARII NECORESPUNZATOARE!

Garantia nu este valabila in caz de RUGINIRE!