

ROMÂNĂ

- ① LED de semnalizare
- ② Zonă tactilă
- ③ Butoane de programare

Pentru a activa sau dezactiva (PORNIRE/OPRIRE) sarcina, atingeți rapid sau glisați ușor cu degetul suprafața (zona tactilă) ② a plăcii. Toate operațiile pentru activarea sau dezactivarea sarcinii sunt de asemenea posibile prin utilizarea modului GW10909 al dispozitivului de copiere a comenzii sau prin utilizarea butoanelor pentru deschidere normală.

TIPURI DE SARCINI

NOTĂ: pentru orice tipuri de sarcini care nu sunt indicate în **fig. A**, utilizați un releu de susținere.

PROGRAMARE

	Parametru	PORNIT	OPRIT
La 1°	localizare (*)	activat	dezactivat
La 2°	semnal acustic	activat	dezactivat
La 3°	funcționalitate contact de ieșire	bistabil	monostabil

(*) LED frontal albastru dublu pentru intensitatea luminoasă:

- intensitate luminoasă scăzută = localizare
- intensitate luminoasă ridicată = comandă recepționată

Pentru accesarea procedurii de modificare a parametrilor:

Apăsați butonul de programare (poziție laterală) timp de cel puțin 4 secunde (utilizând vârful unui pix, de exemplu)

ATENȚIE: când procedura este activată, toți parametrii sunt activați automat.

LOCALIZAREA primului parametru

- Accesul la setarea primului parametru este indicată de un singur semnal - acustic (1 bip) și luminos (1 clipire) - care se repetă ciclic la fiecare 2 secunde.
- Pentru a confirma PORNIREA prin „Localizare activată” (LED-ul este întotdeauna aprins cu intensitate luminoasă scăzută), apăsați butonul lateral. Apoi se continuă automat cu următorul parametru.
- Pentru a seta pe OPRIT prin „Localizare dezactivată”, apăsați elementul tactil de comandă frontal (atingere rapidă): LED-ul frontal (intensitate ridicată) se va aprinde timp de 1 secundă.
- După stingerea LED-ului frontal, sistemul trece automat la următorul parametru.
- Cu „Localizare dezactivată”, LED-ul se aprinde numai pentru a indica recepționarea comenzii sau activarea funcției „Întrerupere”.

SEMNALIZAREA ACUSTICĂ a celui de-al 2-lea parametru

- Accesul la setarea celui de-al 2-lea parametru este indicată de un semnal dublu - acustic (2 bipuri) și luminos (2 clipiri) - care se repetă ciclic la fiecare 3 secunde.
- Pentru a confirma PORNIREA prin „Semnalizare acustică activată” (semnalizatorul sonor se activează la fiecare comandă primită), apăsați butonul lateral. Apoi se continuă automat cu următorul parametru.
- Pentru a seta pe OPRIT prin „Semnalizare acustică dezactivată”, apăsați elementul tactil de comandă frontal (atingere rapidă); LED-ul frontal se aprinde timp de 1 secundă.
- După stingerea LED-ului frontal, sistemul trece automat la următorul parametru.
- Cu „Semnalizare acustică dezactivată”, semnalizatorul sonor se activează numai când procedura de modificare a parametrilor este accesată/părăsită, iar funcția „Întrerupere” este activată. **Notă:** În cazul unei comenzi de la modulele dispozitivelor de copiere, avertizorul sonor nu va emite niciun semnal acustic.

FUNCȚIA CONTACTULUI DE IEȘIRE pentru al 3-lea parametru

- Accesul la setarea celui de-al 3-lea parametru este indicată de un semnal triplu - acustic (3 bipuri) și luminos (3 clipiri) - care se repetă ciclic la fiecare 3 secunde.
- Pentru a confirma modul „Bistabil” (funcție releu de impuls), apăsați butonul lateral. Veți părăsi automat procedura de modificare a parametrilor.
- Pentru a DEZACTIVA modul „Monostabil”, apăsați elementul tactil de comandă frontal (atingere rapidă): LED-ul frontal se va aprinde timp de 1 secundă.
- Veți părăsi automat procedura de modificare a parametrilor după stingerea LED-ului frontal.

Ieșire

Dacă nu este efectuată nicio selecție timp de 30 de secunde, veți părăsi automat procedura de modificare a parametrilor (în acest caz, parametrii setați vor fi salvați). Părăsirea procedurii datorată expirării perioadei de timp alocate este semnalizată printr-un „bip” lung.

Funcția de întrerupere

În scopul curățării plăcii frontale fără activarea continuă a contactului de ieșire, dispozitivul tactil poate fi întrerupt temporar prin apăsarea pe zona tactilă timp de cel puțin 10 secunde. Un semnal acustic (5 bipuri) va indica faptul că starea de întrerupere a fost activată. Starea de întrerupere durează 20 de secunde, timp în care LED-urile frontale clipesc. Încetarea stării de întrerupere și revenirea la modul normal de funcționare sunt indicate prin emiterea unui semnal acustic (5 bipuri).

Notă: De fiecare dată când este aplicată o placă pe modulul tactil, dispozitivul începe o procedură de autocalibrare care durează aproximativ 30 de secunde, după care modulul este gata de utilizare.



În cazul în care este aplicat pe echipament sau pe pachet semnul coșului de gunoi barbat, acesta indică faptul că produsul trebuie să fie separat de alte deșuri la sfârșitul duratei sale de viață în vederea eliminării. La sfârșitul utilizării, utilizatorul trebuie să îndoiește produsul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl returneze distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distribuitorilor cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m², este posibilă încredințarea gratuită a produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție. Colectarea diferențiată în vederea trimiterii ulterioare a dispozitivului către centrele de reciclare, tratare și eliminare contribuie la prevenirea efectelor potențial negative asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor care intră în alcătuirea echipamentului. GEWISS participă activ la activitățile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea și recuperarea echipamentelor electrice și electronice.