

## DISC FONTA FM 52 cm

**Material:** fontă cu 3 picioare din oțel + tija sustinere;

**Dimensiuni constructive:** diametru 52 cm

**Greutate:** 7,9 kg;

**Utilizare:** Se poate folosi la foc deschis și/sau pe aparate de gătit;



A nu se folosi în cuptorul cu microunde!

**Protejarea suprafeței:** Pentru a evita ruginirea, discul din fontă este tratat cu ulei de palmier (uz alimentar).

**Instrucțiuni de utilizare:** La prima utilizare, se spală discul cu detergent lichid pentru vase, se clătește bine și se șterge până devine uscat. Repetați operațiunea în cazul în care discul nu se curăță. După aceste operații discul este gata pentru gătit.

Pe suprafața discului se ating temperaturi ridicate, de aceea folosiți ustensile din metal, lemn sau din silicon termorezistent.

Când discul este nou, unele mâncăruri se pot prinde (mai ales ouăle). Folosiți ceva mai mult ulei sau unt până ce ați reușit să creați stratul de protecție.

Alimentele acide precum roșiile, fasolea și anumite sosuri, pot distruge stratul de protecție (asezonare) și ar trebui evitate până ce acesta se consolidează suficient.

Discul din fontă are rareori nevoie de expunere directă la o temperatură peste medie dacă a fost bine încălzit în prealabil.

În momentele în care chiar trebuie să gătiți la temperaturi ridicate, creșteți treptat temperatura și adăugați uleiul/untura chiar înainte de a introduce alimentele, pentru a preveni lipirea lor pe suprafața de gătit.

Discul, picioarele și manerul/tija acestuia, în timpul utilizării se încing, se impune folosirea mănușilor de bucătărie.

**Curățarea și întreținerea discului:** După fiecare utilizare discul din fontă se spală cu apă caldă și detergent lichid pentru vase. După spălare se șterge bine până devine uscat și se unge cu untură sau ulei pentru a evita ruginirea suprafețelor acestuia.

După curățare, uscare și ungere, discul se va păstra în loc uscat.

**Condiții de garanție:** Asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, că produsele pe care le comercializăm, nu pun în pericol viața sau sănătatea utilizatorului. Garanția este acordată de către producător doar pentru vicii ascunse și alte neajunsuri de fabricație.

**PRODUCĂTORUL, RESPECTIV DISTRIBUITORUL PRODUSULUI NU RĂSPUND PENTRU PROBLEMELE CAUZATE DE RUGINIREA DATORATĂ UTILIZĂRII NECORESPUNZĂTOARE!**

**GARANȚIA NU ESTE VALABILĂ ÎN CAZ DE RUGINIRE!**



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le cu grijă pentru o folosire ulterioară!

Să folosiți discul doar pentru gătit! Orice altă folosire va fi considerată improprie.

Nu atingeți discul și celelalte părți metalice fierbinti cu mâinile neprotejate, folosiți mănuși.

Atenție! Părțile fierbinți ale fierbintii pot provoca arsuri grave.