

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Depozitați într-un loc sigur și uscat, ferit de intemperii.
- Păstrați produsul curat și ferit de orice materiale străine.
- Examinați toate părțile echipamentului și asigurați-vă că nu există piese deteriorate, uzate sau lipsă.
- Păstrați treptele uscate și curate.

INSPECȚIE

- Verificați la primire și înainte de fiecare utilizare. Nu urcați niciodată pe o scară deteriorată, îndoită sau ruptă; toate componentele produsului trebuie să fie în stare bună de funcționare.
- Asigurați-vă că toate niturile sunt strânse și funcționează corect.
- Păstrați scara curată și fără depuneri de vopsea umedă, noroi, zăpadă, grăsime, ulei și alte substanțe alunecoase
- Înlocuiți picioarele de cauciuc deteriorate, uzate sau lipsă și suprafețele de rulare ale treptelor, după cum este necesar, pentru a menține siguranța.
- Nu efectuați niciodată reparații temporare la componentele deteriorate sau lipsă.

CITIȚI TOATE ETICHETELE DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

- Nu încercați să vă întindeți prea mult când sunteți pe scară. Păstrați-vă corpul centrat între cele două șine laterale. Nu vă aplecați într-o parte.
- Urcați și coborâți întotdeauna cu fața către scară. Mutați scara după cum este necesar.
- Deschideți complet scara înainte de a urca. Asigurați-vă că bara de extensie este complet întinsă.
- Purtați pantofi anti-alunecare.
- Așezați scara pe o suprafață fermă și plană.
- Scara este concepută pentru o singură persoană cu materiale sau unelte. Greutatea nu trebuie să depășească 136 kg (300 de lbs).
- Pentru a proteja copiii, nu lăsați scara pliată și nesupravegheată.
- Nu utilizați scara dacă vă obosiți ușor sau aveți episoade de leșin, luați medicamente, consumați alcool sau droguri sau aveți o dizabilitate fizică.
- Nu utilizați pe gheață, zăpadă sau suprafețe alunecoase fără a folosi dispozitive antiderapante sau picioare de siguranță.
- Nu așezați scara pe suprafețe instabile sau pe schele pentru a obține înălțime suplimentară.
- Nu așezați în fața deschiderilor ușilor.
- Blocați complet reazemul în balamaua bazei când este în poziție verticală. Feriți-vă mâinile și degetele de articulația balamalei când blocați.
- Producătorul declină orice răspundere sau responsabilitate pentru daune sau vătămări cauzate ca urmare a utilizării greșite a scării.
- Eliminați scara dacă un picior sau o treaptă se deteriorează, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă este expusă la foc sau la coroziune chimică.
- Citiți, înțelegeți și respectați toate instrucțiunile furnizate înainte de a utiliza scara Safety Step.

150 KG SARCINĂ DE LUCRU

PENTRU A DESCHIDE

DESCHIDEȚI SCARA ÎNCLINÂND TREAPTA SUPERIOARĂ



AVERTISMENT:
Reazemul trebuie să fie coborât pentru a deschide scara

PENTRU A ÎNCHIDE

ÎNCHIDEȚI SCARA PLIIND TREAPTA SUPERIOARĂ



AVERTISMENT:
Reazemul trebuie să fie închis înainte ca scara să poată fi plasată în poziția de depozitare. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce daune.