

TOPOARE

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

grünman PLUS



Toporul vine însoțit de o teacă din plastic pentru protecție, detașabilă. Teaca permite o depozitare facilă a toporului, datorită orificiului lat pentru agățat. Teaca protejează lama în timpul depozitării.

Există un autocolant pe mânerul toporului cu avertismente, utile pentru siguranța dumneavoastră. Este plasat și un manual de instrucțiuni ilustrate pe etichetă.

Atenție: lucrați numai cu echipament de protecție (ochelari de protecție, mănuși, încălțări cu protecție). Loviți lemnul cu lama, niciodată cu coada. A nu se utiliza toporul pentru a lovi pene de oțel sau alte obiecte în afară de lemn. Păstrați o distanță de cel puțin 10 m față de trecători în timpul utilizării.

A nu se utiliza de către copii. A se utiliza numai în interval de temperatură : -30°C până la +40°C. Nu LOVIȚI toporul cu ciocanul sau alte obiecte.

Înainte de a începe lucrul, verificați pictogramele și instrucțiunile incluse pe fișa de informații și pe mâner.