

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



FILTRU DE CAFEA

Verona Black 2

Verona White 2

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
2. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
3. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
4. Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordoul, ștecherul sau filtrul de cafea în apă sau în alte lichide.
5. Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
6. Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
7. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii.
8. Atenție la aburi, să nu vă ardeți !
9. Dacă doriți să faceți cafea una după alta, opriți aparatul, lăsați-l să se răcească aproximativ 5 minute, după care puteți reporni cafetiera.
10. Porniți și opriți cafetiera doar de la întrerupătorul său. Lampa pilot aprinsă semnalizează că aparatul este în funcțiune, dacă lampa este stinsă – cafetiera este oprită.
11. Nu umpleți cafetiera cu apă direct de la robinetul de apă. Nu utilizați cafetiera fără apă.
12. Cana de sticlă se va folosi numai cu această cafetieră. Nu așezați cana pe o suprafață umedă sau rece. Nu folosiți aparatul atunci când cana prezintă crăpături sau dacă mânerul nu este funcțional. Nu utilizați cana în cuptorul cu microunde.
13. Nu folosiți cafetiera pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.
14. Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ALBATROS pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
15. Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ALBATROS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
16. Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
17. Nu lăsați cordoul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.
18. Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordoul de alimentare; nu răsuciți cablul;
19. Țineți capacul închis când aparatul funcționează;

20. Carafa a fost conceputa doar pentru acest aparat. A nu se folosi la alte aparate sau cu o altă destinație decât cea pentru care a fost concepută.
21. Nu curățați carafa cu detergent sau paste abrazive;
22. Nu puneți carafa fierbinte pe suprafețe ude sau reci;
23. Nu folosiți carafa dacă prezintă defecțiuni sau crăpături;
24. Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare/importatoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

PRIMA FOLOSIRE

1. Îndepărtați ambalajul;
2. Spălați cu apă caldă cana, coșul-filtru și capacul. Aceste părți pot fi spălate și la mașina de spălat vase.

CURĂȚAȚI BINE FILTRUL ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE!!!

Folosiți-l pentru prima dată, doar cu apă pentru a curăța de impurități circuitul filtrului de cafea:

1. Deschideți capacul și umpleți rezervorul cu apă până la nivelul de 8 cești. Nu umpleți complet;
2. Închideți capacul rezervorului;
3. Deschideți locul unde puneți filtrul de hârtie (sau folosiți filtrul permanent aflat în dotare);
4. Puneți un filtru de hârtie sau folosiți filtrul permanent din dotare;
5. Închideți lăcașul filtrului;
6. Introduceți ștecherul în priză;
7. Puneți carafa în aparat și apăsați butonul ON;
8. Când se termină procedura, aruncați apa fiartă și filtrul deja uzat (dacă ați folosit un filtru de hârtie) sau curățați filtrul permanent din nylon.

PREGĂTIREA CAFELEI

1. Deschideți rezervorul de apă;
2. Folosiți carafe pentru a turna apă în rezervor până la nivelul dorit. Închideți rezervorul de apă;
3. Deschideți lăcașul filtrului și introduceți un filtru de hârtie sau folosiți filtrul permanent din dotare. Adăugați cafea. Recomandare: 1 măsură la fiecare 2 cești de cafea;
4. Închideți lăcașul filtrului;
5. Puneți carafa în filtru;
6. Introduceți ștecherul în priză;
7. Apăsați butonul ON;

8. Pentru a menține cafeaua caldă în carafă, puneți carafa la locul ei în filtru și mențineți butonul ON apăsat;
9. Opriti aparatul apăsând butonul OFF.

IMPORTANT: NU UMBLAȚI LA APARAT ÎN TIMPUL FIERBERII CAFELEI!!!

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

1. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este rece;
2. Deschideți lăcașul filtrului;
3. Îndepărtați coșul pentru cafea;
4. Aruncați filtrul de hârtie sau curățați filtrul permanent dacă ați ales această variantă;
5. Curățați părțile după cum urmează:
 - ◆ Coșul pentru cafea, carafe și capacul pot fi spălate la mașina de spălat vase sau de mână cu apă caldă;
 - ◆ Ștergeți exteriorul și placa "keep hot"(păstrează cald) cu o cârpă umedă;
 - ◆ Nu folosiți detergenți și paste abrazive. Nu scufundați aparatul în apă.
6. După uscare asamblați toate piesele la loc.

PĂSTRAȚI CARAFA INTACTĂ

O carafă crăpată poate duce la arsuri grave produse de lichidul fierbinte din carafă.

- ◆ Nu lăsați lichidul să se evapore din carafe în timp ce stă pe placa încinsă a aparatului;
- ◆ Schimbați carafa dacă este crăpată sau stricată;
- ◆ Nu folosiți detergent sau paste abrazive pentru a curăța carafa. Aceștia scad rezistența sticlei;
- ◆ Nu așezați carafa pe sau lângă plita de la argaz, în cuptorul cu microunde sau în cuptorul electric;
- ◆ Evitați manevrarea brutală a carafei.

DEPUNERILE MINERALE ȘI COLMATAREA

Depunerile minerale lăsate de apa dură, pot duce la colmatarea aparatului. Dacă apar aburi în exces este un semn că aparatul necesită curățare. Curățarea este recomandată o dată pe lună.

1. Puneți oțet în rezervor până la nivelul de 6 cești. Adăugați apa proaspătă până la nivelul dorit.
2. Desfaceți lăcașul filtrului de cafea.
3. Puneți un nou filtru de hârtie și apoi închideți lăcașul. Puneți carafa în locul ei.
4. Apăsati butonul ON și lăsați să curgă jumătate din soluția din rezervor. Opriti aparatul și lăsați 15 minute ca să se înmoaie depunerile.

5. Porniți din nou aparatul și lăsați să treacă toată soluția prin instalație.
6. Când aparatul a terminat ciclul de curățire, îndepărtați filtrul și aruncați soluția din carafă.
7. Umpleți rezervorul cu apă rece curată și porniți aparatul pentru a clăti instalația.
Apoi curățați coșul, capacul și carafa ca în capitolul “INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE”

FIȘA PRODUSULUI (pentru filtre de cafea)

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS®
2. Modelul de fabricație:	VERONA WHITE2/VERONA BLACK 2
3. Tipul aparatului:	Filtru de cafea
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresa importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
6. Puterea nominală(W):	680
7. Capacitate(litri):	1,2
8. Capacitate(nr.cesti)	8-10
9. Filtru permanent:	DA
10. Buton pornit/oprit cu led:	DA
11. Supapă antipicurare:	DA
12. Cană de sticlă:	DA
13. Culoare carcasă:	albă(Verona White2) / neagră(Verona Black2)
14. Greutate netă(produs,kg):	1,16
15. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	1,61
16. Dimensiuni nete(mm):	220x175x305
17. Dimensiuni brute(mm):	230x185x310
18. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
19. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!!



ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!