

4MP Webcam PNI CW2860



EN User manual	1
DE Benutzerhandbuch	6
ES Manual de usuario	11
FR Manuel utilisateur	16
HU Használati utasítás	21
IT Manuale utente	26
NL Handleiding	31
PL Instrukcja obsługi	36
RO Manual de utilizare	41

4MP Webcam PNI CW2860

Product description



Installation

1. Position the webcam above the monitor, with the lens facing its screen.
2. Tilt the webcam and its support according to your needs.
3. Connect the USB cable of the webcam to the USB port of the computer.

Notes:

- *PNI CW2850 webcam is plug & play and does not require the installation of a driver.*
- *PNI CW2850 webcam is compatible with various chat and video conferencing platforms.*
- *If your application does not automatically identify the newly connected camera, access the*

application's audio and video settings menu and select "PNI HD 4MP WEBCAM" from the list of available cameras.

Additional settings

For additional settings, download the **Potplayer** application (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Open Potplayer application and go to the main menu - Open - Device settings - Webcam.

Select your webcam "PNI HD 4MP WEBCAM" and set the recording resolution, the video format and the FPS value. For example: MJPG 2560x1440P 30.

Troubleshooting

- Why can't I see the images taken by the webcam?

Check that the camera indicator light is on.

Change the USB port where you connected the webcam.

- Why the image is different?

Make sure that in the application you are in, you have selected your webcam.

- Why does the software show 1280x720P instead of 2560x1440P?

Some software does not support full HD resolution and automatically selects the compatible resolution.

Technical specifications

Display resolution	2560x1440px / 4MP
Video compression	MJPEG, YUY2, H.264
Recording resolution	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Image control	Manual focus, auto exposure, auto white balance
Audio	Built-in microphone
Lens	3.6mm
Power voltage	5V 160mA

EU Simplified Declaration of Conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that **Webcam PNI CW2860** complies with the Directive EMC 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

4MP Webcam PNI CW2860

Produktbeschreibung



Installation

1. Positionieren Sie die Webcam über dem Monitor, wobei das Objektiv auf den Bildschirm zeigt.
2. Kippen Sie die Webcam und ihren Support entsprechend Ihren Anforderungen.
3. Schließen Sie das USB-Kabel der Webcam an den USB-Anschluss des Computers an.

Anmerkungen:

- *Die PNI CW2850-Webcam ist Plug & Play und erfordert keine Installation eines Treibers.*
- *Die PNI CW2850-Webcam ist mit verschiedenen Chat- und Videokonferenzplattformen kompatibel.*
- *Wenn Ihre Anwendung die neu angeschlossene*

Kamera nicht automatisch erkennt, rufen Sie das Audio- und Videoeinstellungsmenü der Anwendung auf und wählen Sie "PNI HD 4MP WEBCAM" aus der Liste der verfügbaren Kameras.

Zusätzliche Einstellungen

Laden Sie für zusätzliche Einstellungen die Potplayer-Anwendung herunter (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Öffnen Sie die Potplayer-Anwendung und gehen Sie zum Hauptmenü - Open - Device settings - Webcam. Wählen Sie Ihre Webcam „PNI HD 4MP WEBCAM“ und stellen Sie die Aufnahmeauflösung, das Videoformat und den FPS-Wert ein. Zum Beispiel: MJPG 2560x1440P 30.

Fehlerbehebung

- Warum kann ich die von der Webcam aufgenommenen Bilder nicht sehen?

Überprüfen Sie, ob die Kamera-Anzeigelampe leuchtet. Ändern Sie den USB-Anschluss, an den Sie die Webcam angeschlossen haben.

- Warum ist das Bild anders?

Stellen Sie sicher, dass Sie in der Anwendung, in der Sie sich befinden, Ihre Webcam ausgewählt haben.

- Warum zeigt die Software 1280x720P anstelle von 2560x1440P an?

Einige Software unterstützt keine Full-HD-Auflösung und wählt automatisch die kompatible Auflösung aus.

Technische Spezifikationen

Bildschirmauflösung	2560x1440px / 4MP
Video-Kompression	MJPEG, YUY2, H.264
Aufnahmeauflösung	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Bildsteuerung	Manueller Fokus, automatische Belichtung, automatischer Weißabgleich
Audio	Eingebautes Mikrofon
Linse	3.6mm
Netzspannung	5V 160mA

Vereinfachte Konformitätserklärung der EU

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass **Webcam PNI CW2860** der Richtlinie EMV 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

4MP Cámara web PNI CW2860

Descripción del producto



Instalación

1. Coloque la cámara web sobre el monitor, con la lente hacia la pantalla.
2. Incline la cámara web y su soporte según sus necesidades.
3. Conecte el cable USB de la cámara web al puerto USB de la computadora.

Notas:

- *La cámara web PNI CW2850 es plug & play y no requiere la instalación de un controlador.*
- *La cámara web PNI CW2850 es compatible con varias plataformas de chat y videoconferencia.*
- *Si su aplicación no identifica automáticamente la cámara recién conectada, acceda al menú de*

configuración de audio y video de la aplicación y seleccione “PNI HD 4MP WEBCAM” de la lista de cámaras disponibles..

Ajustes adicionales

Para configuraciones adicionales, descargue la aplicación Potplayer (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Abra la aplicación Potplayer y vaya al menú principal - Open - Device settings - Webcam.

Seleccione su cámara web “PNI HD 4MP WEBCAM” y configure la resolución de grabación, el formato de video y el valor de FPS. Por ejemplo: MJPG 2560x1440P 30.

Solución de problemas

- ¿Por qué no puedo ver las imágenes tomadas por la cámara web?

Compruebe que la luz indicadora de la cámara esté encendida.

Cambie el puerto USB donde conectó la cámara web.

- ¿Por qué la imagen es diferente?

Asegúrese de que en la aplicación en la que se encuentra, haya seleccionado su cámara web.

- ¿Por qué el software muestra 1280x720P en lugar de 2560x1440P?

Algunos programas no son compatibles con la resolución Full HD y seleccionan automáticamente la resolución compatible.

Especificaciones técnicas

Visualización	2560x1440px / 4MP
Compresión de video	MJPEG, YUY2, H.264
Resolución de grabación	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Control de imagen	Enfoque manual, exposición automática, balance de blancos automático
Audio	Micrófono incorporado
Lente	3.6mm
Voltaje	5V 160mA

Declaración de conformidad simplificada de la UE

SC ONLINESHOP SRL declara que Webcam PNI CW2860 cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

Webcam 4MP PNI CW2860

Description du produit



Installation

1. Positionnez la webcam au-dessus du moniteur, l'objectif faisant face à son écran.
2. Inclinez la webcam et son support en fonction de vos besoins.
3. Connectez le câble USB de la webcam au port USB de l'ordinateur.

Remarques:

- *La webcam PNI CW2850 est plug & play et ne nécessite pas l'installation d'un pilote.*
- *La webcam PNI CW2850 est compatible avec diverses plates-formes de chat et de visioconférence.*
- *Si votre application n'identifie pas automatiquement la caméra nouvellement connectée, accédez au*

menu des paramètres audio et vidéo de l'application et sélectionnez «PNI HD 4MP WEBCAM» dans la liste des caméras disponibles..

Paramètres additionnels

Pour des paramètres supplémentaires, téléchargez l'application Potplayer (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Ouvrez l'application Potplayer et allez dans le menu principal - Open - Device settings - Webcam.

Sélectionnez votre webcam «PNI HD 4MP WEBCAM» et réglez la résolution de recodage, le format vidéo et la valeur FPS. Par exemple: MJPG 2560x1440P 30.

Troubleshooting

- Pourquoi ne puis-je pas voir les images prises par la webcam?

Vérifiez que le voyant de la caméra est allumé.

Changez le port USB sur lequel vous avez connecté la webcam.

- Pourquoi l'image est-elle différente?

Assurez-vous que dans l'application dans laquelle vous vous trouvez, vous avez sélectionné votre webcam.

- Pourquoi le logiciel affiche-t-il 1280x720P au lieu de 2560x1440P?

Certains logiciels ne prennent pas en charge la résolution Full HD et sélectionnent automatiquement la résolution compatible.

Spécifications techniques

Affichage	2560x1440px / 4MP
Compression de vidéo	MJPEG, YUY2, H.264
Résolution d'enregistrement	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Contrôle d'image	Mise au point manuelle, exposition automatique, WB automatique
l'audio	Microphone intégré
Lentille	3.6mm
Alimentation	5V 160mA

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

SC ONLINESHOP SRL déclare que la webcam PNI CW2860 est conforme à la directive EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

4MP Webcam PNI CW2860

Termékleírás



Telepítés

1. Helyezze a webkamerát a monitor fölé úgy, hogy az objektív a képernyő felé nézzen.
2. Döntse meg a webkamerát és annak támogatását az Ön igényeinek megfelelően.
3. Csatlakoztassa a webkamera USB-kábelét a számítógép USB-portjához.

Megjegyzések:

- *A PNI CW2850 webkamera plug & play, és nem igényel illesztőprogram telepítését.*
- *A PNI CW2850 webkamera kompatibilis a különböző chat és videokonferencia platformokkal.*
- *Ha az alkalmazás nem azonosítja automatikusan az újonnan csatlakoztatott kamerát, lépjen be az*

alkalmazás audio- és videóbeállításainak menüjébe, és válassza az elérhető kamerák listájából a „PNI HD 4MP WEBCAM” lehetőséget.

További beállítások

További beállításokért töltsse le a Potplayer alkalmazást (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Nyissa meg a Potplayer alkalmazást, és lépjen a főmenübe - Open - Device settings - Webcam.

Válassza ki a „PNI HD 4MP WEBCAM” webkamerát, és állítsa be a felvételi felbontást, a videó formátumot és az FPS értéket. Például: MJPG 2560x1440P 30.

Hibaelhárítás

- Miért nem látom a webkamera által készített képeket?

Ellenőrizze, hogy a kamera jelzőfénye világít-e.

Változtassa meg azt az USB-portot, ahová a webkamerát csatlakoztatta.

- Miért más a kép?

Győződjön meg arról, hogy az Ön által használt alkalmazásban kiválasztotta a webkameráját.

- Miért mutatja a szoftver az 1280x720P értéket a 2560x1440P helyett?

Egyes szoftverek nem támogatják a teljes HD felbontást, és automatikusan kiválasztja a kompatibilis felbontást.

Műszaki adatok

Kijelző felbontása	2560x1440px / 4MP
Videotömörítés	MJPEG, YUY2, H.264
Felvételi felbontás	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Képezérlés	Kézi fókusz, automatikus expozió, automatikus fehéregyensúly
Hang	Beépített mikrofon
Lencse	3.6mm
Tápfeszültség	5V 160mA

Az EU egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozata

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI CW2860 webkamera megfelel az irányelvnek EMC 2014/30/EU. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

4MP Webcam PNI CW2860

Descrizione del prodotto



Installazione

1. Posizionare la webcam sopra il monitor, con le lenti rivolti verso lo schermo.
2. Regolare l'inclinazione della webcam a seconda dei suoi bisogni.
3. Connettere il cavo USB della webcam nel porto USB del computer.

Note:

- *La webcam PNI CW2850 è plug & play e non necessita l'installazione di alcun driver.*
- *La webcam PNI CW2850 è compatibile con vari piattaforme di chat e video conferenza.*
- *Se la sua applicazione non identifica automaticamente la nuova camera connessa,*

accedere il menu delle impostazioni audio e video dell'applicazione e selezionare "PNI HD 4MP WEBCAM" dalla lista delle camere disponibili.

Impostazioni aggiuntive

Per fare delle impostazioni aggiuntive, scaricare l'applicazione **Potplayer** (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Aprire l'applicazione Potplayer e accedere il menu principale, quindi - Open - Device settings - Webcam.

Selezionare la sua webcam "PNI HD 4MP WEBCAM" e impostare la risoluzione di registrazione, il formato video ed il valore FPS. Per esempio: MJPG 2560x1440P 30.

Problemi e soluzioni

- Perchè non vedo le immagini della webcam?
Verificare se il LED di alimentazione sia acceso.
Cambiare la porta USB nella quale ha connesso la webcam.
- Perchè l'immagine sembra diversa?
Assicurarsi che nell'applicazione che sta usando, ha scelto la sua webcam.
- Perchè il software visualizza 1280x720P invece di 2560x1440P?
Alcuni software non sopportano la risoluzione full HD ed automaticamente sceglie la risoluzione compatibile.

Specifiche tecniche

Risoluzione di visualizzazione	2560x1440px / 4MP
Compressione	MJPEG, YUY2, H.264
Risoluzione registrazione	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Controllo immagine	Focus manuale, esposizione automatica, WB automatico
Audio	Microfono incorporato
Lenti	3.6mm
Alimentazione	5V 160mA

Dichiarazione di conformità semplificata UE

SC ONLINESHOP SRL dichiara che la Webcam PNI CW2860 è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

4MP Webcam PNI CW2860

Product description



Installatie

1. Plaats de webcam boven de monitor, met de lens naar het scherm gericht.
2. Kantel de webcam en zijn ondersteuning volgens uw behoeften.
3. Sluit de USB-kabel van de webcam aan op de USB-poort van de computer.

Opmerkingen:

- *PNI CW2850 webcam is plug & play en vereist geen installatie van een stuurprogramma.*
- *De PNI CW2850-webcam is compatibel met verschillende chat- en videoconferentieplatforms.*
- *Als uw applicatie de zojuist aangesloten camera niet automatisch identificeert, opent u het audio-*

en video-instellingenmenu van de applicatie en selecteert u 'PNI HD 4MP WEBCAM' in de lijst met beschikbare camera's.

Aanvullende instellingen

Download de Potplayer-applicatie voor meer instellingen (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Open Potplayer-applicatie en ga naar het hoofdmenu
- Open - Device settings - Webcam.

Selecteer uw webcam "PNI HD 4MP WEBCAM" en stel de opnameresolutie, het videoformaat en de FPS-waarde in. Bijvoorbeeld: MJPG 2560x1440P 30.

Probleemoplossen

- Waarom kan ik de beelden die door de webcam zijn gemaakt, niet zien?

Controleer of het indicatielampje van de camera brandt.

Wijzig de USB-poort waarop u de webcam hebt aangesloten.

- Waarom is de afbeelding anders?

Zorg ervoor dat u in de applicatie waarin u zich bevindt uw webcam hebt geselecteerd.

- Waarom geeft de software 1280x720P weer in plaats van 2560x1440P?

Sommige software ondersteunt geen Full HD-resolutie en selecteert automatisch de compatibele resolutie.

Technische specificaties

Schermmresolutie	2560x1440px / 4MP
Video compressie	MJPEG, YUY2, H.264
Opname resolutie	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Beeldcontrole	Handmatige focus, automatische belichting, automatische witbalans
Audio	Ingebouwde microfoon
Lens	3.6mm
Netspanning	5V 160mA

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de webcam PNI CW2860 voldoet aan de richtlijn EMC 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

4MP Webcam PNI CW2860

Opis produktu



Instalacja

1. Ustaw kamerę internetową nad monitorem, obiektywem skierowanym w stronę ekranu.
2. Przechyl kamerę internetową i jej wsparcie zgodnie z własnymi potrzebami.
3. Podłącz kabel USB kamery internetowej do portu USB komputera.

Uwagi:

- *Kamera internetowa PNI CW2850 jest typu plug & play i nie wymaga instalacji sterownika.*
- *Kamera internetowa PNI CW2850 jest kompatybilna z różnymi platformami do czatu i wideokonferencji.*
- *Jeśli aplikacja nie identyfikuje automatycznie nowo*

podłączonej kamery, przejdź do menu ustawień audio i wideo aplikacji i wybierz „PNI HD 4MP WEBCAM” z listy dostępnych kamer.

Dodatkowe ustawienia

Aby uzyskać dodatkowe ustawienia, pobierz aplikację Potplayer (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Otwórz aplikację Potplayer i przejdź do menu głównego - Open - Device settings - Webcam.

Wybierz swoją kamerę internetową „PNI HD 4MP WEBCAM” i ustaw rozdzielczość nagrywania, format wideo oraz wartość FPS. Na przykład: MJPG 2560x1440P 30.

Rozwiązywanie problemów

- Dlaczego nie widzę zdjęć zrobionych kamerą internetową?

Sprawdź, czy lampka kontrolna aparatu świeci.

Zmień port USB, do którego podłączono kamerę internetową.

- Dlaczego obraz jest inny?

Upewnij się, że w aplikacji, w której jesteś, wybrałeś swoją kamerę internetową.

- Dlaczego oprogramowanie pokazuje 1280x720P zamiast 2560x1440P?

Niektóre programy nie obsługują rozdzielczości Full HD i automatycznie wybierają kompatybilną rozdzielczość.

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość wyświetlacza	2560x1440px / 4MP
Kompresja wideo	MJPEG, YUY2, H.264
Rozdzielczość nagrywania	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Kontrola obrazu	Ręczne ustawianie ostrości, automatyczna ekspozycja, automatyczny balans bieli
Audio	Wbudowany mikrofon
Obiektyw	3.6mm
Napięcie	5V 160mA

Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że kamera internetowa PNI CW2860 jest zgodna z dyrektywą EMC 2014/30/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>

Camera web 4MP PNI CW2860

Descriere produs



Instalare

1. Fixati camera web deasupra monitorului, cu obiectivul orientat catre ecranul acestuia.
2. Inclinati camera web si suportul acesteia conform nevoilor dvs.
3. Conectati cablul USB al camerei web in portul USB al computerului.

Note:

- Camera web PNI CW2850 este plug&play si nu necesita instalarea unui driver.
- Camera web PNI CW2850 este compatibila cu diferite platforme de chat si video conferinte.
- Daca aplicatia dvs. nu identifica automat camera nou conectata, accesati meniul de setari audio

si video al aplicatiei si selectati “PNI HD 4MP WEBCAM” din lista de camere disponibile.

Setari suplimentare

Pentru setari suplimentare, descarcati aplicatia **Potplayer** (<https://potplayer.en.softonic.com>).

Deschideti aplicatia Potplayer si accesati meniul principal - Open - Device settings - Webcam.

Selectati camera dvs. web “PNI HD 4MP WEBCAM” si setati rezolutia de inregistrare, formatul fisierului video si valoarea FPS. De exemplu: MJPG 2560x1440P 30.

Probleme si solutii

- De ce nu vad imaginile preluate de camera web?
Verificati daca ledul indicator al camerei este aprins.
Schimbati portul USB in care ati conectat camera web.

- De ce imaginea este diferita?
Asigurati-va ca in aplicatia in care va aflati, ati selectat camera dvs. web.

- De ce software-ul arata 1280x720P in loc de 2560x1440P?

Unele software nu suporta rezolutia full HD si selecteaza automat rezolutia compatibila.

Specificatii tehnice

Rezolutie vizualizare	2560x1440px / 4MP
Compresie video	MJPEG, YUY2, H.264
Rezolutie inregistrare	2560x1440@15fps 1920x1080@30fps
Control imagine	Focus manual, expunere automata, balans alb automat
Audio	Microfon incorporat
Lentile	3.6mm
Alimentare	5V 160mA

Declaratie UE de conformitate simplificata

SCONLINESHOPSRL dedara ca produsul **Camera Web PNI CW2860** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: <https://www.mypni.eu/products/7837/download/certifications>