

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



FIERBĂTOR DE APĂ

AQUABELLE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Înainte de a conecta fierbătorul la priza de curent, verificați dacă voltajul indicat pe aparat (pe partea de dedesubt a unității și a bazei) corespunde cu voltajul existent la locul folosirii. În caz contrar, contactați distribuitorul și nu puneți aparatul în funcțiune.
3. Baza atașată nu se poate folosi decât în scopul preconizat.
4. Nu puneți aparatul în funcțiune fără apă pentru a nu avaria elementele de încălzire.
5. Deconectați aparatul de la priză când nu este folosit.
6. Nu lăsați cablul să atârne peste muchia mesei sau a bufetului și evitați contactul acestuia cu orice suprafață fierbinte.
7. Nu așezați produsul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau pe gaz fierbinte sau în cuptorul încălzit.
8. Dacă ați pus din greșeală fierbătorul în funcțiune fără apă, funcția de protecție anti-fierbere uscată va determina oprirea automată a acestuia. În această situație, așteptați ca fierbătorul să se răcească înainte de a umple cu apă rece și a refierbe.
9. Asigurați-vă că folosiți fierbătorul pe o suprafață tare și dreaptă și că nu este la îndemâna copiilor. Astfel, evitați riscul de răsturnare a aparatului, precum și daunele și accidentările.
10. Pentru a preveni producerea unui incendiu, electrocutarea sau accidentarea, nu scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.
11. Aveți întotdeauna grijă să turnați apa fierbinte încet și cu atenție, fără a înclina cana prea brusc.
12. Aveți grijă la reumplere când fierbătorul este fierbinte.

13. O atenție sporită se impune la folosirea electrocasnicelor lângă copii sau în apropierea acestora.
14. Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul sau butonul.
15. Procedați cu maximă atenție când mutați fierbătorul plin cu apă fierbinte.
16. Acest aparat nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace la el.
17. Folosirea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului se poate solda cu incendiu, electrocutare sau accidentare.
18. În timpul fierberii apei, evitați contactul cu aburii care ies prin ciocul cănii sau chiar și imediat după oprire. Nu vă grăbiți să ridicați capacul.
19. Deconectați fierbătorul de la priză când nu este folosit și înainte de curățare. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a asambla sau dezasambla piesele acestuia și înainte de curățare.
20. Asigurați-vă întotdeauna că ați închis capacul și nu îl ridicați în timp ce apa fierbe. Riscați să vă opăriți dacă ridicați capacul în timpul procesului de fierbere.
21. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita orice pericol.
22. Nu folosiți aparatul decât în scopul preconizat.
23. Nu mutați aparatul când este în funcțiune.
24. Fierbătorul va fi folosit doar cu suportul prevăzut.
25. Dacă fierbătorul este supraîncărcat, apa poate da pe afară în timpul fierberii.
26. Nu folosiți fierbătorul afară.
27. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani dacă sunt

supravegheați sau au primit instrucțiuni de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu se vor efectua de copii mai mici de 8 ani și nesupravegheați. Nu lăsați aparatul sau cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

28. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
29. Aparatele electrocasnice pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni de folosire în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
30. Acest aparat a fost conceput pentru uz casnic și aplicații similare, precum:
 - bucătăriile destinate angajaților din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - clienții hotelurilor, motelurilor și altor unități de tip rezidențial;
 - unități de cazare de tip demipensiune.
31. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână.
32. Acest aparat a fost prevăzut cu ștecher cu împământare. Asigurați-vă că priza de la locul folosirii aparatului este corect împământată.
33. **AVERTISMENT:** În timpul procesului de fierbere și când turnați apa fierbinte, capacul trebuie să rămână închis permanent.
34. Fierbătorul se va folosi doar cu suportul prevăzut.
35. **ATENȚIE:** Asigurați-vă că fierbătorul este oprit înainte de a-l scoate din suport.

36. Aparatul nu trebuie scufundat în apă.
37. Dacă simbolul IEC 60417-5041 este marcat pe aparat, înseamnă că suprafețele acestuia se pot înfierbânta în timpul folosirii.

PREZENTAREA FIERBĂTORULUI ELECTRIC



ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Dacă folosiți fierbătorul pentru prima oară, este indicat să îl curățați înainte fierbând în el cantitatea maximă de apă o dată și apoi aruncând-o de două ori. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.

MODUL DE FUNCȚIONARE

1. Pentru a pune apă în fierbător, luați-l de pe baza de alimentare, deschideți capacul apăsând butonul de pe acesta și umpleți fierbătorul cu cantitatea de apă dorită. Umpleți întotdeauna recipientul până la un nivel situat între marcajele minim (0,5L) și maxim (1,7L). O cantitate prea mică de apă va determina oprirea fierbătorului înainte de fierbere.

OBSERVAȚIE: Nu umpleți cu apă peste marcajul maxim întrucât apa va da pe afară prin ciocul câinii în timpul fierberii. Asigurați-vă că ați închis bine capacul înainte de a conecta aparatul la priză.

2. Închideți capacul. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare. Asigurați-vă că fierbătorul vine în contact cu baza de alimentare.

3. Conectați ștecherul la priză. Trageți butonul în sus în poziția „I” și lumina butonului se va aprinde. Apa va începe apoi să fiarbă. Fierbătorul se va opri automat imediat ce apa a fiert și lumina din buton s-a stins. Puteți întrerupe alimentarea electrică prin acționarea butonului în orice moment în timpul fierberii apei.

OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că butonul nu este obstrucționat și că ați închis bine capacul. Fierbătorul nu se va opri dacă butonul este blocat sau dacă este deschis capacul.

4. Ridicați cana de pe baza de alimentare și apoi turnați apa.

OBSERVAȚIE: Turnați cu atenție apa din fierbător deoarece apa

fierbinte poate provoca opăriri; în plus, nu deschideți capacul cât timp apa din cană este fierbinte.

5. Fierbătorul nu va relua procesul de fierbere înainte ca butonul să fie tras în sus. Așteptați 15-20 secunde să se răcească înainte de a deschide pentru a fierbe apă. Fierbătorul poate fi depozitat pe baza de alimentare când nu este folosit.

OBSERVAȚIE : Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză dacă aparatul nu este folosit.

PROTECȚIE ANTI-FIERBERE USCATĂ

Dacă puneți din greșeală aparatul în funcțiune fără apă, funcția de protecție anti-fierbere uscată va determina deconectarea automată de la curent. În această situație, așteptați mai întâi ca aparatul să se răcească înainte de a umple cu apă rece și a refierbe.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

1. Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că l-ați deconectat de la sursa de curent și că s-a răcit complet.
2. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu curățați fierbătorul și baza acestuia cu apă și nu le scufundați în apă. Nu curățați sub jet de apă.
3. Pentru curățare se poate folosi o cârpă ușor umezită care nu lasă scame.
4. Nu folosiți soluții de curățare abrazive sau dure și nici perii dure.

DETARTRAREA

1. În funcție de calitatea apei din zona în care locuiți, se pot forma depuneri de calcar pe elementul de încălzire. Se recomandă să îndepărtați aceste depuneri la intervale regulate de timp.
2. **Orice cerere de garanție va fi nulă dacă erorile în funcționarea aparatului sunt cauzate de o detartrare insuficientă.**
3. Se poate folosi o soluție de 0,5 litri de apă și 40 ml oțet.
 - Turnați amestecul în vas.
 - Porniți aparatul și lăsați soluția să atingă punctul de fierbere.
 - Lăsați să acționeze o perioadă scurtă de timp.
 - Pentru a curăța recipientul după detartrare, clătiți bine cu apă curată.
4. În timpul detartrării, asigurați ventilare suficientă și nu inhalați vaporii de oțet.
5. Nu vărsați detartrantii în chiuvete emailate.

CURĂȚAREA CARCASEI EXTERIOARE

Curățați carcasa exterioară folosind o perie umedă și moale.

ATENȚIE: Nu folosiți agenți chimici, obiecte din oțel, din lemn sau abrazive pentru a curăța exteriorul fierbătorului.

CURĂȚAREA FILTRULUI

Curățați filtrul cu o perie umedă și moale ori de câte ori este nevoie.

DEPOZITAREA

Când nu este folosit sau când este depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat pe suportul aflat dedesubtul bazei fierbătorului.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.



Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!

FIȘA PRODUSULUI
(pentru fierbătoare de apă)

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Marca comercială a producătorului: | SAMUS [®] |
| 2. Modelul de fabricație: | AQUABELLE |
| 3. Tipul aparatului: | Fierbător de apă |
| 4. Importator: | SC ALF Electrocasnice SRL |
| 5. Adresă importator: | bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, București, Ro |
| 6. Puterea nominală(W): | 1850-2200 |
| 7. Capacitate(litri): | 1,7 |
| 8. Termostat reglabil: | - |
| 9. Opreire automată la fierbere: | DA |
| 10. Bază detașabilă: | DA |
| 11. Buton pornit/oprit iluminat: | DA |
| 12. Element de încălzire acoperit: | DA |
| 13. Carcasă: | din sticlă |
| 14. Sistem de protecție la fierbere: | DA |
| 15. Greutate netă(produs,kg): | 1,01 |
| 16. Greutate brută(cu ambalaj,kg): | 1,28 |
| 17. Dimensiuni produs(mm): | 220x156x248 |
| 18. Dimensiuni ambalaj(mm): | 230x186x260 |
| 19. Voltaj/Frecvență(V/Hz): | 220-240/50 |
| 20. Fabricat în PRC | |

Parametrii energetici sunt mășurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

