

UNOLD®



FIERBATOR ELECTRIC 18575

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCTIUNI PENTRU MODELUL 18575

SPECIFICATII TEHNICE

Putere nominala: 1.000 W, 120/230 V~ reversibile, 50/60 Hz

Volum: 0,5 Litri

Recipient: Otel inoxidabil, finisat

Capac: Capac de siguranta din plastic

Dimensiuni: Aprox. 17,7 x 12,5 x 16,8 cm (W/D/H)

Lungime cablu: Aprox. 75 cm

Greutate: Aprox. 0,7 kg net

Functii: Buton ON/OFF cu bec de avertizare, oprire automata din fierbere, protectie fierbere fara apa

Accesorii: 2 cesti, 2 lingurite, recipient pentru ingrediente, sacosa protectie, instructiuni de utilizare



RoHS✓

Caracteristicile, tehnologia, culorile si designul aparatului sunt supuse modificarii fara notificare prealabila.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică pericole potențiale care pot avea ca rezultat vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi urmatoarele instructiuni si sa le pastrati pentru consultari ulterioare.

1. Acest aparat poate fi folosit de copii de 8 ani si peste si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale si mentale reduse sau fara experienta, daca sunt supravegheate sau au fost instruite asupra modului de folosire a aparatului intr-un mod sigur si au inteles toate pericolele pe care le implica. Copiii nu au voie sa se joace cu acest aparat. Curatarea si mentenanta nu trebuie facuta de catre copii, fara supraveghere adecvata.
2. Copiii mai mici de 3 ani nu trebuie lasati in apropierea aparatului fara supraveghere.
3. Copiii de la 3 ani si pana in 8 ani au voie doar sa apese butonul on/off al aparatului deja instalat in pozitia de utilizare, sunt supravegheati si au fost instruiti asupra modului

de utilizare și a pericolelor de care le implica. Copiii între 3 și 8 ani nu au voie să bage stecherul în priză, să curețe sau să repara aparatul.

4. Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu aparatul.
5. Nu țineți aparatul în locuri la îndemână copiilor.
6. Conectați aparatul numai la prize AC cu voltaj identic cu cel înscris pe aparat.
7. Nu folosiți aparatul cu un timer extern sau cu un sistem de control la distanță.
8. Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
9. Baza aparatului nu trebuie să intre în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă, trebuie să îl ștergeți foarte bine înainte de utilizare.
10. Nu introduceți fierbătorul în mașina de spălat vase.
11. Nu atingeți aparatul sau cablul cu mâinile umede.
12. Acest aparat este destinat utilizării în spații domestice, ca de exemplu:
 - ⌚ zone de bucătărie din birouri, magazine și alte zone de lucru;
 - ⌚ gospodării;
13. Din motive de siguranță, nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinti, țevi din metal sau zone umede.
14. Nu așezați aparatul sau cablul lângă flăcări deschise în timpul funcționării.
15. Folosiți aparatul pe o suprafață plană, fără denivelări și cu rezistență la căldură.
16. Aveți grijă să nu lăsați cablul să atarne peste marginea blatului sau a mesei, pentru a evita accidentele, cum ar fi tragerea acestuia de copii.
17. Întindeți cablul cu mare grijă, astfel încât să nu se producă tragerea sau împiedicarea.
18. Nu rotiți cablul în jurul acestui aparat.
 - Folosiți zona pentru depozitarea cablului plasată la bază.
19. Folosiți aparatul numai în spații interioare.
20. Folosiți aparatul doar pentru a încălzi apă. Nu încălziți lapte sau alte lichide, deoarece vor da pe afară când vor fierbe.
21. Nu încălziți obiecte precum cani sau sticle în aparat.

Aveti grija sa inchideti mereu capacul in timpul in care aparatul functioneaza, pentru a evita arsurile cu stropi fierbinti de apa.

23. Nu deschideti capacul cand apa fierbe, pentru a evita arsurile cu stropi fierbinti de apa.
24. Nu porniti fierbatorul daca nu ati pus apa in el.
25. Aveti grija ca toti utilizatorii, in special copiii, sa stie toate pericolele produse de aburul fierbinte sau de stropii fierbinti de apa – pericol de arsuri!
26. Nu umpleti aparatul cu mai mult de 1.7 litri de apa, pentru a evita ca apa sa dea pe afara.
27. Nu mutati aparatul in timpul functionarii, pentru a evita stropirea cu apa fierbinte.
28. Aparatul are functia de protectie la fierbere uscata, care opreste aparatul in mod automat, daca se incalzeste excesiv elementul de fierbere. Lasati aparatul sa se raceasca 15 minute. Apoi

umpleti fierbatorul cu apa rece. Protectia va fi dezactivata si aparatul este pregatit sa functioneze din nou.

29. Nu utilizati aparatul cu alte accesorii decat cele care va sunt recomandate de catre producator.
30. Scoateti din priza aparatul dupa utilizare si inainte de curatare. Nu lasati aparatul nesupravegheat cand este in priza.
31. Verificati aparatul, cablul si stecherul pentru eventuale defectiuni. In cazul defectiunilor, va rugam sa contactati magazinul de unde l-ati achizitionat, pentru a fi verificat in service. Reparatii care nu sunt autorizate pot produce defectiuni iremediabile si va anuleaza garantia.
32. Daca observati o defectiune a cablului, trebuie sa il la producator sau la un service autorizat, pentru a evita un posibil accident.



ATENTIE:

Nu ridicati capacul in timp ce apa fierbe.

Daca fierbatorul este umplut peste capacitatea maxima, apa fierbinte poate da pe afara. Aparatul devine fierbinte in timpul utilizarii si va mentine temperatura un timp, chiar si dupa oprire.



Nu deschideti carcasa aparatului. Pericol de electrocutare!

Producatorul nu este responsabil pentru asamblarea si utilizarea necorespunzatoare sau pentru reparatiile efectuate de persoane neautorizate.

FUNCTIONARE

Fierbatorul nu poate fi utilizat cu o priza dipol. Daca planuiti sa luati fierbatorul intr-o calatorie, verificati ce tip de prize se folosesc in tara respectiva si care este voltajul acestora.

Fierbatorul de calatorie 18575 nu poate fi oprit apasand pe butonul ON, ci doar prin oprirea automata dupa fierbere. Prin urmare, se poate intampla ca aparatul sa incalzeasca imediat ce a fost conectat la priza. In acest caz, asteptati ca apa sa fiarba si apoi aparatul sa se opreasca automat. Pentru urmatoarea actiune de fierbere, folositi butonul ON. Asteptati intotdeauna ca aparatul sa se opreasca in mod automat.

1. Inlaturati toate ambalajele si dispozitivele de siguranta.
2. Curatati partile componente, ca in capitolul "Curatare si ingrijire".
3. Aparatul are un selector dual de voltaj pentru 120/230~ V. Selectati voltajul cerut rotind butonul de control in pozitia corecta, inainte de a folosi fierbatorului.
4. Deschideti capacul si umpleti fierbatorul cu apa. Cand folositi aparatul prima data, puneti apa pana la gradatia MAX.
5. Nu umpleti fierbatorul cu mai mult de 0,5 l de apa si mai putin de 0.2 l.
6. **ATENTIE!**
Daca fierbatorul este umplut peste masura, apa fiarta poate da pe afara si apar defectiuni!
7. Asigurati-va ca ati inchis capacul in mod corect.
8. Conectati cablul la priza.
9. **ATENTIE!**
Daca aparatul nu s-a oprit in mod automat dupa ultima
10. Porniti fierbatorul folosind butonul ON/OFF. Becul de avertizare se va aprinde.
11. Fierbeti apa si apoi turnati-o din aparat. Apoi umpleti din nou si fierbeti in continuare.
12. Fierbatorul se va opri automat cand apa este fiarta.
13. Lasati aparatul sa se raceasca o perioada inainte de a-l folosi din nou.
14. **ATENTIE!**
De indata ce butonul a fost apasat, aparatul nu mai poate fi oprit in mod manual, ci doar in mod automat, cand apa este fiarta.
15. Folositi intotdeauna apa proaspata si rece. Nu lasati apa in fierbator.
16. Opriti si scoateti aparatele electrice din priza, dupa fiecare utilizare.



ATENTIE:
Fierbatorul devine fierbinte in timpul utilizarii!

CURATARE SI MENTENANTA



Inainte de curatare, opriti aparatul si scoateti stecherul din priza.



Lasati aparatul sa se raceasca.

1. Nu scufundati baza, cablul sau fierbatorul in apa sau in alte lichide si nu le spalati in masina de spalat vase.
2. Stergeti baza si fierbatorul cu o laveta umeda si cu putin

detergent de vase. Nu folositi detergenti abrazivi, bureti abrazivi, obiecte din metal, agenti de curatare puternici sau dezinfectanti, deoarece pot deteriora aparatul.

3. Aparatul trebuie sa fie complet uscat la exterior inainte de a-l folosi din nou.

CURATARE DE CALCAR

1. Pentru a mentine functionarea buna a aparatului si pentru a-i prelungi durata de viata, trebuie sa il curatati periodic, in functie de duritatea apei.
2. Filtrul anti-calcar trebuie sa fie curatat periodic. Va rugam sa goliti fierbatorul complet si sa il lasati sa se raceasca. Scoateti cu grija filtrul si curatati-l cu o perie moale, sub jet de apa. Puteti sa puneti filtrul intr-un bol cu solutie anti-calcar, apoi sa il clatiti foarte bine cu apa si sa il montati la loc in aparat.
3. Folositi produse profesionale si de calitate pentru a curata

fierbatoarele electrice, conform instructiunilor. Pentru a-l curata, umpleti fierbatorul pe jumătate, altfel lichidul poate da pe dinafara afara, cauzand accidentari.

4. Incalziti lichidul (nu il fierbeti!) si lasati-l sa stea un timp in aparatul electric.
5. Scoateti solutia anti-calcar din fierbatorul electric.
6. Umpleti fierbatorul cu apa curata lasati-o sa fiarba. Aruncati si aceasta apa. Clatiti fierbatorul de cel putin 2 ori cu apa curata.

ARUNCAREA DESEURILOR/PROTEJAREA MEDIULUI

Nu aruncati acest aparat impreuna cu deseurile menajere. Va rugam sa duceti produsul la un centru de colectare al produselor electrice si electronice. Colectarea selectiva si reciclarea corecta a deseurilor protejeaza mediul, resursele naturale si sanatatea oamenilor.



Aus dem Hause

UNOLD®