

MANUAL DE UTILIZARE



Model nr.: **FINETTO**
220~240V~ 50/60Hz 150W
Exclusiv pentru uz casnic

Înainte de prima punere în funcțiune a acestui aparat vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă ați utilizat anterior aparate similare. Folosiți aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați acest manual pentru a-l putea folosi pe viitor.

Măsuri importante de siguranță

Înainte de a utiliza acest aparat electrocasnic, respectați următoarele măsuri elementare de siguranță, respectiv:

1. Citiți mai întâi toate instrucțiunile.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea la priza dumneavoastră corespunde tensiunii nominale indicate pe plăcuța de valori tehnice a produsului.
3. Nu acționați aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare sau dacă aparatul a funcționat necorespunzător, a fost trântit sau avariat în orice alt fel. Duceți aparatul la cel mai apropiat centru service autorizat pentru a fi examinat, reparat sau ajustat electric sau mecanic.
4. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu turnați apă sau alte lichide în aparat.
5. Nu lăsați cablul să atârne peste muchia mesei sau a blatului de lucru, nici să vină în contact cu suprafețele fierbinți.
6. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu acționați niciodată acest aparat cu mâinile ude, nu vărsați lichid peste el sau nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
7. Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ, dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni de utilizare de la o persoană responsabilă de siguranța lor.
8. Supravegheați copiii pentru a nu le permite să se joace cu aparatul.
9. Țineți aparatul sub observație în timpul funcționării. Nu îl lăsați nesupravegheat în timpul funcționării.
10. Nu puneți aparatul pe aragazul încins sau în apropierea acestuia, nici pe cuptorul încălzit.
11. Nu folosiți aparatul afară. Acesta a fost conceput exclusiv pentru uz casnic.
12. Nu acționați niciodată aparatul în gol și nu scoateți capacul acestuia înainte ca lamele cuțitului să se fi oprit.
13. Scoateți ștecherul din priză ori de câte ori aparatul nu este folosit, înainte a-l

asambla sau dezambla, precum și înainte de a-l curăța.

14. Evitați să atingeți piesele mobile ale aparatului.
15. Avertisment: folosirea necorespunzătoare a aparatului se poate solda cu accidentări grave. Acționați cu atenție la manevrarea lamelor cuțitelor, îndeosebi la scoaterea din recipient, la golirea conținutului recipientului și în timpul curățării.
16. Nu băgați ustensile sau degete în recipient în timpul râșnirii pentru a evita riscul de accidentare gravă sau de avariere a râșniței.
17. Lamele sunt ascuțite. Acționați cu atenție.
18. Pentru a reduce riscul de accidentare, nu puneți niciodată lamele ansamblului cuțitului pe bază fără cupă corect atașată.
19. Acționați întotdeauna râșnița doar cu capacul pus.
20. Folosiți întotdeauna râșnița pe o suprafață dreaptă.
21. Nu folosiți niciodată accesorii neprevăzute în manualul de utilizare. Folosirea borcanelor de conserve, etc. nerecomandate de producător poate duce la vătămare corporală.
22. Nu puneți lichide fierbinți în aparat.

Mod de utilizare a râșniței

1. Puneți aparatul pe o suprafață dreaptă; deschideți capacul.
2. Umpleți rezervorul cu boabe de cafea până sub marcajul de nivel maxim.
3. Închideți capacul.
4. Apăsăți butonul de comandă pentru a pune aparatul în funcțiune; mențineți degetul apăsat pe buton în timpul funcționării.
5. **Nu puneți aparatul în funcțiune în gol.**
6. Nu țineți aparatul în funcțiune mai mult de 30 secunde. Înainte de a-l refolosi, așteptați să se răcească bine.

Observații

1. Aparatul nu trebuie folosit în regim continuu mai mult de 30 secunde. Înainte de a-l refolosi, așteptați 60 secunde să se răcească.
2. Nu încărcați rezervorul peste marcajul de nivel maxim.
3. Folosiți această râșniță doar pentru râșnirea uscată a boabelor de cafea sau piper.; nu o folosiți pentru măcina alimente dure precum alune, nuci, migdale, etc sau pentru a sfărâma gheața sau pentru lichide, lapte și fructe moi, ca de ex. mere, banane, morcovi, etc.
4. În caz de supraîncărcare, motorul se va opri automat; în acest caz, scoateți din priză, goliți rezervorul, așteptați 35~45 minute pentru ca motorul să se răcească, apoi puteți refolosi rasnita.

Ghid de utilizare

Ingredient	Max	Durata
Boabe de cafea	50g	30 secunde
Piper	70g	30 secunde

Observații

Produsul este destinat exclusiv râșnirii ingredientelor uscate, nu și a celor lichide.

Curățarea

Nu folosiți substanțe abrazive, corozive, alcool, etc. pentru a curăța aparatul.

Nu scufundați niciodată unitatea motorului în apă și nici nu o băgați în mașina de spălat vase.

1. Scoateți aparatul din priză și dezamblați-l.
Pentru o curățare mai în profunzime, puteți scoate și garnitura de etanșare și inelul antiderapant.
2. Curățați rezervorul, capacul, ansamblul de lame, garnitura de etanșare și inelul antiderapant în apă caldă cu puțin detergent.
3. Curățați unitatea motorului cu o cârpă umedă.

Protejarea mediului înconjurător

Nu aruncați acest aparat la un loc cu deșeurile menajere obișnuite la ieșirea din uz. Predați-l pentru reciclare la un centru autorizat de colectare. Astfel, contribuiți la protejarea mediului înconjurător.

NU UITAȚI:

- **NU PUNEȚI APARATUL ÎN FUNCȚIUNE CU ACCESORIILE DEPOZITATE ÎN REZERVOR.**
- **NU DEPOZITAȚI NICIODATĂ ÎN REZERVOR CELE DOUĂ LAME DE TĂIERE ȘI FELIAT: O UTILIZARE INCORECTĂ POATE AVARIA GRAV APARATUL.**
- Ce să faceți dacă aparatul nu funcționează?
Verificați :
 - conexiunea;
 - prinderea corectă a capacului pe unitatea motorului;
 - angrenarea corectă a sistemelor de închidere.\Aparatul tot nu funcționează?
Contactați un centru service sau producătorul.

Gestionarea corectă a produsului



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere, nicăieri pe teritoriul UE. Pentru a preveni orice posibile prejudicii asupra mediului înconjurător sau a sănătății umane ca urmare a unei gestionări necontrolate a deșeurilor, reciclați aparatul cu responsabilitate, promovând astfel reutilizarea susținută a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul produsului. Aceștia vă pot prelua produsul pentru a-l recicla în conformitate cu normele de siguranță pentru mediul înconjurător.



Simbol aparat Clasa II

FIȘA PRODUSULUI
(pentru râșnițe de cafea)

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS
2. Modelul de fabricație:	FINETTO
3. Tipul aparatului:	Râșniță de cafea
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresa importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, București
6. Puterea nominală(W):	150
7. Capacitate(g)	50
8. Capac:	transparent
9. Carcasă:	plastic cu ornament cromat
10. Lamă:	inox
11. Buton:	tip puls
12. Greutate netă(produs,kg):	0,65
13. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	0,8
14. Dimensiuni nete(mm):	90x90x160
15. Dimensiuni brute(mm):	130x130x175
16. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
17. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

