

# Prajitor Sandwich-uri

Instructiuni de utilizare

R-261



- DESTINAT EXCLUSIV UZULUI  
CASNIC -

# INSTRUCIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

## Definitii

**DANGER (pericol)** - Indica o situatie care daca nu este evitata, va rezulta in accidentari serioase. Utilizarea acestui cuvânt se refera la situatii extreme

**WARNING (precautie)** - Indica o situatie care daca nu este evitata, va rezulta in accidentari serioase.

**CAUTION (atentie)** - Indica o situatie care daca nu este evitata, va rezulta in accidentari sau defectiuni ale aparatului.

Cand utilizati acest aparat sau orice alt aparat electric, trebuie sa intotdeauna urmati instructiunile de baza.



## CITITI TOATE INSTRUCIUNILE INAINTE DE UTILIZARE.



**PRECAUTIE**—Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocuc sau alte raniri:

- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitate psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul.
- Intotdeauna utilizati produsul pe o suprafata plana, stabila, rezistenta la caldura.
- Temperatura suprafetelor accesibile poate fi foarte ridicata cand aparatul este utilizat. Aveti grija sa nu atingeti aceste parti.
- Utilizati produsul intr-o zona bine ventilata. Pastrati cel putin 4-6 cm. spatiu de lateralele produsului pentru a-l asigura o ventilatie corespunzatoare.
- Nu puneti produsul pe sau in apropierea cuptoarelor sau altor surse de caldura.
- Nu lasati produsul sa atinga perdele, haine, prosoape sau alte material inflamabile in timpul utilizarii.
- Nu atingeti suprafetele fierbinti ale aparatului. Nu mutati aparatul in timp ce este conectat la prize. Asteptati sa se raceasca complet.
- Nu utilizati accesorii nerecomandate.
- Nu utilizati produsul in apropierea apei sau altor lichide.
- Nu puneti produsul in apa sau alte lichide. Daca produsul cade in apa, deconectati imediat de la priza.

- Nu lasati produsul nesupravegheat in timp ce este folosit. Aparatul nu poate fi folosit prin intermediul unui timer extern sau telecomanda.
- Nu exercitati presiune asupra cordonului, se poate indoi si rupe.
- Nu conectati si nu deconectati de la priza cu mainile ude.
- Tineti aparatul si cordonul departe de suprafetele incinse.
- Nu utilizati produsul cu un stecher sau cordon deteriorate, daca nu functioneaza corespunzator, daca a fost scapat, expus la apa sau alte lichide.
- Daca cordonul este deteriorat, trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.



### **ATENȚIE**—Pentru a reduce riscul de ranire sau deteriorare a aparatului:

- Acest produs trebuie utilizat in interior, si este destinat uzului casnic, necomercial.
- Nu lasati cordonul sa atarne in locurile de unde poate fi tras sau calcat.

## **INSTRUCTIUNI SPECIALE:**

- Pentru a evita o supraincalzire cand utilizati acest produs, nu operati si un alt aparat de voltaj ridicat la aceeasi priza.
- Un prelungitor nu este recomandat pentru utilizarea acestui produs.

### **Utilizare**

**ATENȚIE:** Nu utilizati produsul pentru a gati sau decongela alimentele congelate. Toate alimentele trebuie sa fie complet decongelate inainte de gatirea lor cu acest aparat.

**NOTA:** in timpul primei utilizari, aparatul poate emite fum. Este normal si va disparea dupa mai multe utilizari.

1. Inainte de prima utilizare, curatati aparatul asa cum apare in sectiunea de curatare.
2. Ridicati clapeta din apropierea manerului pentru a debloca produsul.
3. Deschideti aparatul prin ridicarea manerului.
4. Inchideti placile si porniti aparatul prin conectarea la prize. Verificati daca ledul indicator al puterii este aprins in culoarea oranj.  
**ATENȚIE:** Placile de gatit si suprafetele metalice devin fierbinti in timpul utilizarii. Pentru a evita arsurile, folositi manusi si atingeti doar partea neagra a manerului.
5. Dupa preincalzirea aparatului, aprox. 5 minute, ledul indicator “gata de utilizare” va deveni verde, indicand faptul ca produsul poate fi folosit.
6. Utilizati manerul pentru a ridica placa superioara. Puneti alimentele pe placa inferioara folosind o spatula din lemn sau plastic rezistent la caldura.

**ATENȚIE:** Nu utilizati ustensile metalice , deoarece vor zgaria placile anti-aderente ale produsului.

7. Utilizati manerul pentru a cobori placa superioara deasupra alimentelor.

#### **NOTE:**

- *Timpul de gatire pentru alimente difera in functie de tipul si grosimea*

*acestora.*

- *Alimentele trebuiesc gatite inainte de a fi consummate.*

8. Cand alimentele sunt gatite asa cum doriti, ridicati manerul pentru a deschide placile, apoi indepartati alimentele folosind ustensilele. Puteti sa lasati placile inchise pentru a pastra caldura.
9. Repetati pasii 7-9 pana ce toate alimentele sunt gatite, si puneti ulei de gatit daca este necesar.
10. Opriti aparatul prin deconectarea de la priza.
11. Cand aparatul s-a racit complet, curatati-l si uscati-l.
12. Depozitati aparatul in pozitia de inchidere.

## **CURATARE**

- Inainte de curatare, deconectati de la priza si asteptati ca aparatul si placile sa se raceasca.
- Stergeti exteriorul cu un servetel umed, avand grija sa nu ramana urme de umezeala intre sloturi.
- Nu curatati interiorul aparatului cu substante abrazive sau bureti de sarma deoarece vor zgaria suprafata.
- Nu scufundati in apa sau alt lichid.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deseurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.