

## DESCRIERE TELECOMANDA

### SCAUN DIRECTORIAL 'US23' CU SISTEM MASAJ

- 1. POWER:** Pornire /oprire sistem de masaj.
- 2. FUNCTION:** Selectează manual unul dintre cele nouă programe.
- Buton 1:** vibrație și intensitate egală;
- Buton 2:** vibrații obișnuite de la coapsă la șold până la talie și spate;
- Buton 3:** vibrații puternice în zona coapsei, mai puțin puternice în zona șoldului, slabe pe talie și spate;
- Buton 4:** vibrație secvențială în zona coapsei cu vibrațiile alternante de la șold până la talie și spate;
- Buton 5:** vibrații scurte în zona coapsei, vibrații mai lungi în zona șoldului și cel mai lung interval de vibrații pe talie și spate;
- Buton 6:** vibrații de la coapsă la șold până la talie și spate, apoi toate împreună;
- Buton 7:** vibrații de la coapsă la talie și înapoi de două ori, apoi la talie și spate;
- Buton 8:** vibrații obișnuite de la coapsă la șold, până la talie și spate, dar o perioadă mai scurtă;
- Buton 9:** vibrațiile circulare de la coapsă la șold, la coapsa, apoi la talie și spate;
- 3. AUTO:** Schimba cele nouă programe, unul la fiecare șaiszeci de secunde.
- 4. TIMER:** Selectează durata de vibrații de la 15min la 30min.
- 5. INTENSITY:** Controlează intensitatea masajului (trei viteze disponibile: MINIM / MEDIU / MAXIM).
- 6. POSITION:** Masaj pentru zone separate ale corpului (talie/coapse).