

PNI GreenHouse SC1800C PRO

Solar inverter/Соларен инвертор/Solarwechselrichter/ Inversor solar/Onduleur solaire/Szolár inverter/Inverter solare/ Zonne-omvormer/Falownik słoneczny/Invertor solar



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	39
DE	Benutzerhandbuch	75
ES	Manual de usuario	113
FR	Manuel utilisateur	150
HU	Használati utasítás	188
IT	Manuale utente	225
NL	Handleiding	263
PL	Instrukcja obsługi	301
RO	Manual de utilizare	338

About this manual

This manual provides information related to assembly, installation and use, as well as instructions in case of failure. Please read this manual carefully before putting the product into operation. Do not throw away this manual, keep it for future reference.

Safety instructions

WARNING!! This chapter provides important safety information.

1. Before using this inverter, carefully read all instructions and warning marks on the inverter and battery.

2. To reduce the risk of injury, use only lead acid rechargeable batteries. Other types of batteries could cause personal injury and product damage.

3. Do not disassemble the product. In case of failure, contact a specialized service center. Incorrect reassembly of the product could cause electric shock and even fire.

4. To reduce the risk of electric shock, disconnect all wires before performing repair and maintenance procedures. Just turning off the inverter does not reduce the risk of accidents.

5. Only qualified personnel can install the inverter and battery.

6. NEVER charge a frozen battery.

7. For optimal performance, use only the recommended types of cables. It is very important to use this inverter correctly.

8. Be very careful when walking with metal tools near the battery. There is a risk of dropping these metal objects on the battery and producing sparks that could cause a fire.

9. Strictly follow the instructions when you want to disconnect the AC or DC terminals.

10. The fuses (32VDC for 3KW) provide overcurrent protection for battery power.

11. GROUNDING INSTRUCTIONS - This inverter must be connected to a permanently grounded system. Be sure to follow local laws and regulations when installing this inverter.

12. NEVER short circuit the AC output or DC input. Do not connect to the power source if the DC input is shorted.

Introduction

This is a multifunctional inverter/charger that combines the functions of an inverter, solar charger and battery charger that offers an uninterrupted power supply. The LCD screen provides information regarding the configuration and use of this product according to different applications.

Basic characteristics

- Inverter with pure sine wave output.
- Configurable input voltage for powering household appliances and personal computers.
- Configurable battery charging current. •
- Configurable AC or solar charge priority. •
- Compatible with the voltage provided by the public power source or with that provided by a generator
- Auto-restart while AC is recovering.
- Protection against overload, overtemperature, short circuit. •
- Intelligent battery charging system to optimize its performance.

Basic system features

The image below shows the standard way of installing and using this inverter. The system includes:

- A generator (optional, not included) or public power source
- PV modules (not included)

Depending on your requirements and needs, you can create systems with a different architecture than the one presented below.

The inverter can power all kinds of electrical devices in your home, such as refrigerators, fans, air conditioners, etc.

Img. 1 Hybrid power system



Product presentation





	1. LCD screen	6. On/off button	11. circuit breaker	
English	2 Status indicator	7 AC insut	12. RS-485	
	Z. Status indicator	7. AC Input	communication port	
	3. Charge/discharge indicator	8. AC output	13. USB port	
	4. Error indicator	9. PV input	14. Dry-contact	
	5. Function buttons	10. Battery input	15. USB WiFi	

Installation

Before connecting all the wires, remove the top cover by 100sening the screws as shown in the image below:



Before choosing the installation location, consider the recommendations below:

- Do not mount the inverter on constructions made of flammable materials. Mount the inverter only on concrete walls or other non-flammable materials.
- Mount the inverter on a solid surface.
- For good ventilation of the inverter, keep a distance of at least 20 cm from one side to the other and at least 30 cm above and below the inverter from other objects.
- The temperature of the working environment must be between -26°C ~ +80°C.
- Mount the inverter in a vertical position.



Install the inverter by fixing two screws in the upper part:



Connecting the battery

WARNING!! to install the inverter safely, it is necessary to install a DC overcurrent protection device and a disconnection device separately between the battery and the inverter. In some applications it may not be necessary to install a disconnection device. In any case, the overcurrent protection device is mandatory. Refer to the table below with recommended amperage and battery capacity values.

WARNING! All connections must be made by qualified personnel only.

WARNING! It is very important for the safety of the system and the efficiency of use to use only the recommended type and sizes of cable to connect the battery.

WARNING! The battery bank must be sized directly proportional to the maximum power of the consumers. Ex: For a maximum consumption of 1500W (sum of consumers) you need a 300 Ah/24V battery bank.

Recommended cable for battery connection:

Typical amperage	Battery capacity	Cable size
	100AH	1*4AWG
IZJA	200AH	2*6AWG

Follow the steps below to connect the battery:

1. The 3KW inverter supports 24VDC system. Connect the battery as in the image below. We recommend that you connect a battery with a capacity of at least 100Ah.



User manual

English

2. Fix the battery connection cables to the inverter terminals. To tighten the rings, use a tubular wrench of 2-3Nm. Pay attention to the polarity.



WARNING!! Risk of electric shock

The installation of the battery must be done with great caution, as it is working with high current intensity.

WARNING! Do not position anything between the flat part of the inverter terminals and the connection rings, due to the high temperatures in this area.

WARNING! Do not apply antioxidant substances to the terminals before making the connections.

WARNING! Before completing all connections, make sure the positive pole is connected to (+) and the negative pole to (-).

AC source input/output connection

WARNING! Before connecting the AC power source, we recommend that you separately install an AC breaker between the inverter and the AC source. Thus, the inverter can be easily disconnected when performing maintenance operations on the AC source. Recommended AC breaker: 10A for 1kW inverter, 20A for 2KW inverter, 32A for 3KW inverter. WARNING! There are two terminals marked "IN" and "OUT". Please do not connect the input and output connectors incorrectly.

WARNING! all connections must be made by qualified personnel only.

WARNING! For system safety and efficient operation, it is very important to use the recommended type and size of cable.

Recommended cable sizes

English

Gauge	Torque value
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Follow the steps below to make the AC input/output connections:

1. Before making the AC input/output connection, make sure you have opened the DC protection or disconnection device.

2. Remove the 10mm insulation from the 6 conductors and shorten the Phase (L) and the neutral conductor (N) by 3mm.

3. Insert the AC input wires respecting the polarity indicated on the terminals, then tighten the screws of the terminals. Make sure you have connected the PE protective conductor first ().

⊕ - Ground (yellow-green) L-LINE (brown or black) N-Neutral (blue)



WARNING!! Make sure the AC source is disconnected before making connections.

English

4. Insert the AC output wires respecting the polarity indicated on the terminals, then tighten the terminal screws well. Make sure you have connected the PE protective conductor first ().

➡ - Ground (yellow-green)
L-LINE (brown or black)
N-Neutral (blue)



5. Make sure that you have made the connections correctly and that the wires are well fixed.

WARNING!

Make sure you have connected the AC wires respecting the polarity. If the L (phase) and N (neutral) wires are connected in reverse, it could cause a short circuit when the inverters work in parallel.

WARNING!

Devices such as air conditioners require at least 2-3 minutes to start, because they need time to balance the refrigerant gas inside the circuits. If there is a power failure, the air conditioner may fail. To prevent this, check if your air conditioner has a delay start function. Otherwise, the inverter will enter an overload error and will cut off the supply to the consumer to protect your device.

Connecting photovoltaic modules

WARNING! Before connecting the PV modules, first install a DC circuit breaker between the inverter and the photovoltaic modules.

WARNING! All connections must be made by qualified personnel only.

WARNING! For system safety and efficient operation, it is very important to use the recommended type and size of cable.

Amperage	Gauge	Torque
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Choosing the PV modules

Before choosing the PV modules, first consult the requirements below:

1. The open circuit voltage (Voc) of the PV modules (photovoltaic modules) must not exceed the maximum open circuit voltage with the photovoltaic panel of the inverter

2. The open circuit voltage (Voc) of the PV modules (photovoltaic modules) must be higher than the minimum voltage of the battery.

Solar charging mode	MPPT charger
Inverter	3KW
Charging current	60A
The maximum open circuit voltage of the PV modules	145Vdc
PV panel voltage range	30~120Vdc
Minimum battery voltage for PV charging	17Vdc
System DC voltage	24Vdc

Follow the steps below to connect the PV modules:

1. Remove the 10 mm protection from the positive and negative conductors.

2. Check the connection polarity of the PV module cables and the PV input connectors. Then, connect the positive pole (+) of the connection cable to

the positive pole (+) of the PV module. Connect the negative (-) pole of the connection cable to the negative (-) pole of the PV module.



3. Make sure all the wires are connected correctly and are securely fastened.

Maximum power (Pmaxl)	260W
Maximum power Voltage Vmpp(V)	30.9V
Maximum power Current Impp(A)	8.42A
Open circuit voltage Voc (V)	37.7V
Short circuit current lsc(A)	8.89A

Maximum number of panels in series: 2 PV Number of modules in parallel: 4 Total number of PV modules: 2 x 4=8

Installation of solar panels



English

After you have connected all the wires, replace the inverter cover and fix it with screws.



Communication connections

Please use the included communication cable to connect the inverter to the computer. Download the software by scanning the QR code at the end of the manual and follow the on-screen instructions to install the monitoring software.

WARNING! It is forbidden to use the network cable as a communication cable for the direct connection with the computer.

WARNING! The RJ45 interface is only used to connect other support products, for professional use.

Configuration diagram of RJ45 pins

	1	
1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343078
6		
7		
8		

Dry contact signal

On the rear panel of the inverter there is a dry contact output (relay) (3A/250VAC). It is used to transmit the signal to external devices when the battery voltage reaches the alarm level.

Status	Condition		Dry contact NC&C		
Off	The unit is off connected.	and no consu	imer is	Close	Open
	Consumers are fed from the public electricity network		e public	Close	Open
On a f f s	F C S U The consumers are powered from the battery or from the solar source S S o o s	Decement	Battery voltage < low DC voltage warning	Open	Close
		O1 Set as Utility	Battery voltage > set the value in Program 21 or the battery enters the Floating stage	Close	Open
		battery or from the solar source 01	Program 01	Battery voltage < Set the value in Program 20	Open
		Set as SBU or solar source priority	Battery voltage > Set the value in Program 21 or the battery enters the Floating stage	Close	Open

English

Instructions for use Turn the inverter on/off

After the inverter has been installed correctly, press the on/off button to start the inverter.



Mandatory inverter start-up procedure: 1. Connect the batteries to the inverter (Use the installed isolation switch); 2. Turn on the inverter from the ON/Off button; 3. Connect the photovoltaic panels (using the installed isolation switch) 4. Connect the network (if available using the installed automatic switch); 5. Connect the consumers in turn (if available using the installed installed automatic switch).

Mandatory procedure when turning off the inverter/in case of maintenance or breakdown: 5. Disconnect the consumers (using the installed automatic switch); 2. Turn off the inverter from the ON/Off button; 4. Disconnect the network (if available using the installed automatic circuit breaker); 3. Disconnect the photovoltaic panels (using the installed isolation switch) 1. Disconnect the batteries from the inverter (Use the installed isolation switch);

Control panel and screen

The control panel is located on the front panel of the inverter. Includes 3 LED indicators, 4 touch keys and the screen to indicate the operating mode or information about the inputs and outputs of the inverter.



LCD screen
LED indicators
Function keys

LED indicators

	Message		
	Green	On	The consumer is powered from the Utility in Line mode.
ACHINY	Green	Blinking	The consumer is powered from the battery or PV in battery mode
СНС	Yellow	Blinking	The battery is charging or discharging.
Fault	Red	On Blinking	Inverter error. Warning inverter.

Keys

MENU	Access Reset mode or Settings mode; back to the previous selection
UP	Up
DOWN	Down
ENTER	Access the Settings mode and Confirm the selection in the settings mode; back to previous selection or exit from Reset mode

Description of icons on the screen



English

	lcon	Description	
<u> </u>	Input source information and output s	source information	
	\sim	Indicates AC information	
Ш	===	Indicates DC information	
		It indicates input voltage, input	
		frequency, PV voltage, battery	
		voltage or charging current.	
		Indicates the output voltage, output	
		frequency, load in VA, load in Watt	
		and discharge current.	
	Configuration program and Error Info	ormation	
		Indicates the settings program.	
		Indicates error and warning codes.	
		Warning: Flashes $fia B$ ${}^{ riangle}$ (contains the	
		warning code).	
		Error: Flashing $^{igstyle{B}}$ $=$ (contains the	
		error code).	
	Battery information		
		It indicates the battery level 0-24%,	
		25-49%, 50-74% and 75-100% in	
		battery mode and the charging status	
		in line mode.	
	In AC mode, it will display the battery charge status.		

Status	Battery voltage	LCD screen
Constant current mode/ Constant voltage mode	< 2V/cell	4 bars will light up in
	2 - 2.083V/cell	The bottom bar will be lit and the other 3 bars
	2.083 - 2.167V/cell	The first 2 bottom bars will be lit and the top bar will blink.
	> 2.167V/cell	The first 3 bottom bars will be lit and the top bar will flash.
The batteries are fully ch	harged.	The 4 bars will be lit.

In battery mode, it will display the battery capacity.				
Loading percentage	Battery voltage	lcon		
	< 1.717V/cell			
	1.717V/cell ~ 1.8V/ cell			
Load > 50%	1.8 ~ 1.883V/ cell			
	> 1.883 V/cell			
	< 1.817V/cell			
	1.817V/cell ~ 1.9V/cell			
50% > Load > 20%	1.9 ~ 1.983V/cell			
	> 1. 983V/ cell			
	< 1.867V/ cell			
Load < 20%	1.867V/ cell~ 1.95V/ cell			
	1.95 ~ 2.033V/ cell			
	> 2.033V/ cell			
Load information				

OVERLOAD	Indicates overload.
----------	---------------------

English

glish	100%	Indicates the load level 0-24%, 25- 49%, 50-74% and 75-100%.			
Eng		0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%
	25%	[]			
		Inverter power gr	connecto id.	ed to th	e public
		Inverter	connecte	d to PV pa	anels.
	BYPASS	Consum electricit	ers are fe zy network	ed from tl k.	he public
		The solar charger works.			
		The DC/ working.	AC circui	t of the in	verter is
	Mute operation				
		The sour	nd is mute	d.	

LCD settings

After pressing the "ENTER" button for 2 seconds, the inverter enters the setting mode, then press "ENTER" or "MENU" to confirm the selection and exit. Press "UP" or "DOWN" to select the settings program.

Program	Description	Selectable options]
00	Exit settings mode	(CO) ESC		nglish
01	Output source priority selection	0) 560	Solar energy provides energy to consum- ers as a priority source. If the battery voltage is higher than the level set in program 21 for 5 minutes, the inverter will return to battery mode and the con- sumers will be powered si- multaneously from both the solar source and the battery. If the battery voltage drops to the level set in program 20, the inverter will return to bypass mode, the consumers will be powered only from the public power grid while the solar source will charge the battery.	
		[IJ] _!! L	Solar energy provides energy to consumers as a priority source. If the battery voltage is higher than the level set in program 21 for 5 minutes, and if the solar energy was available during this 5 minutes, the inverter will switch to battery mode, the solar source and the battery will supply energy to the consumers at the same time.	

English	01	Output source	[IJ] \IJ L	If the battery voltage drops to the level set in program 20, the inverter will switch to bypass mode, consumers will be powered only from the public power grid, and the solar source will charge the battery.
	01 priority selectio	priority selection	(C) <u>U</u> L,	The public energy network will be the priority source of power for consumers. The solar source and the battery will supply energy to the consumers only if the energy from the public grid is not available.
			[02] 89:	If selected, the AC input voltage range will be between 90-280VAC.
		AC input voltage range	UPS	If selected, the AC input voltage range will be between 170-280VAC.
	02		vde []] ud[If selected, the AC input voltage range will be according to VDE4105 (184VAC-253VAC)
			GEN	If you use a generator as the power source, select the generator mode.
	03	Output voltage	[]]]]]]]]	Set the output voltage range (220VAC-240VAC)
	04	Output frequency	50HZ(default)	^{60HZ} []Ӌ] Ҕ ,ヿ,ヿ

05	Solar source	(CS) 61 (J	The solar source provides energy for charging the bat- tery, as a priority source	nglish
	priority	(CS <u>L 6 U</u>	The solar source provides energy to consumers, as a priority source	Ē
06	Bypass overload: when this function is activated, the inverter will switch to line mode if overload is detected in battery mode	Bypass disabled	Bypass enabled (default)	
07	Auto restart when overload is registered	Restart disabled (default)	Restart enabled	
08	Auto restart when overtemperature is detected	Restart disabled (default)	Restart enabled	

sh			If the inverter opera mode, the load source	tes in Line, Standby or fault ce can be set as follows
Engli			Solar Priority [10] [50]	Solar energy will charge the battery as the priority source. The battery will be charged from the public grid only if the solar source is not available.
	10	Priority charging source	Solar and Utility (default)	The solar source and the Utility will charge the battery at the same time.
			Just Solar [[1]]]][5]]	The solar source will be the only source of charging the battery, regardless of whether the energy from the public grid is available or not.
			If the inverter opera saving mode, only th battery. Solar energy if it is available and is	tes in battery mode or energy a solar source can charge the y will charge the battery only s sufficient.
	11	Maximum charging current: to configure the maximum charging current for solar chargers or from the public grid (max charging current = charging current from the public grid (Utility) + charging current from the solar source)	MPPT-60A	The range that can be set is between 1A and 80A.

	The maximum charging current from the Utility	20A (default)	30A (maximum current)	
13			[13] 30 *	English
14	Battery Type	AGM (default) ()))))))))))))))))))))))))))))))))))	Flooded ()) () () LEAD LEAD Lithium Ion ()) () is selected, the battery and the minimum DC cut- n be set in programs 17, 18	
17	Bulk charging voltage (C.V voltage)	24V model default 24V model default If "User-Defined" this program can b set is between 24.1 Each click increase	is selected in program 14, e set. The range that can be OV and 29.2V for 24Vdc. es the value by 0.1 V	

English	18	Floating load	24V model default s [13]FLU If "User-Defined" is program can be set. between 24.0V and increases the value b	ettings: 27.0V selected in program 14, this The range that can be set is 29.2V for 24Vdc. Each click by 0.1V
	19	Low DC voltage setting (cut off voltage)	24V model default settings: 20.4V (19) COV 2004 If "User-Defined" is selected in program 14, this program can be set. The range that can be set is between 20.0V and 24.0V for the 24Vdc mode Each click increases the value by 0.1V.	
	20	Battery discharge voltage interruption when power from the public grid is available	Options for the 24V 23V (default)	' model: Range 22.0V - 29.0V Each click increases the value by 0.1V
	21	Interruption of the battery charging voltage when the power from the Utility is available	Options for the 24V 27.0V (default)	' model: Range 22.0V - 29.0V. Each click increases the value by 0.1V
	22	Display interface	[22] PLE [22] PLd	The screen will display the main interface The last page used by the user is displayed on the screen

		Backlight enabled	Backlight disabled (default)	
23	Background light	[23] L [] [[23] L []F	English
24		Alarm enabled (default)	Alarm disabled	
24	Alarm control	[24] 6[] [1	24 63 F	
	Beep when the	Beep enabled	Beep disabled (default)	
25	primary source is interrupted	(25) R() (1	[25] R[]F	
27	Error code recording	Recording enabled (default)	Recording disabled	
		(27) F () (1	[27] F [] F	
	Balancing solar power: Input power the solar will be	Solar power balancing activated	The solar input power will be adjusted automatically according to the following formula: Maximum solar input power = maximum battery charging power + connected consumer power (when in off-grid mode)	
28	automatically adjusted according to the power of the connected consumer.	Solar power balancing disabled (default)	The input solar power will be the same as the maximum battery charging power, no matter how many loads are connected. The maximum battery charging power will be based on the current set in program 11 (Maximum solar power = Maximum battery charging power)	

English	29	Energy saving mode on/off	Power saving mode disabled (default) 29 535 Power saving mode enabled	If this function is disabled, it does not matter if the load is low or high, the output state of the inverter will not be affected. If this function is activated, the inverter output will be stopped when the connected
			[2] 5211	load is low or cannot be detected.
	30	Battery	Battery equalization enabled	Battery equalization disabled (default)
	equalization	[30] E E M	[30] EdS	
	31	Battery equalization	Options available f	or 24V model
	voltage		The range is from 24.0V to 28.8V Each click increases the value by 0.1V.	
	22	Battery	60min(default)	The interval that can be set is between 5 min
	33 equalization time	[33] 5()	increases the value by 5 min.	
	24	Battery	120 min(default)	The interval that can be set is between 5 min
	34 equalization period	equalization period	[34] 12[]	and 900 min. Each click increases the value by 5 min.
	35	Equalization	30 days (default)	The interval that can be set is between 0 and 90
		Interval	lij jud	the value by 1 day.

		Enabled	Disabled	
		(36) RE N	[38] 875	English
		If the equalization	function is activated in	
	Equalization activated immediately	program 30, the program can be set. If		
36		Enable is selected in this program, battery		
		equalization will be	activated immediately	
		and will appear on t	the screen E 9 . If Disable	
		is selected, the equalization function will be		
		canceled until the next time it will be activated		
		based on the settings in program 35. On the		
		screen will appear l	59.	

After pressing the "ENTER" button for 6 seconds, the inverter enters reset mode. Press "UP" or "DOWN" to select the desired option. Then press ENTER to exit.

	nHE	Reset disabled (default)
220	F 5E	Reset enabled

Error codes

01	The fan is blocked when the inverter starts	
02	Inverter transformer overtemperature	
03	High battery voltage	
04	Low battery voltage	
05	Short circuit on the output	[CS] <u></u>
06	High output voltage	
07	Overload Timeout	
08	The bus voltage of the inverter is too high	[18]
09	Bus slow start error	

	11	Main relay fault	
sh	21	Output voltage sensor error	
ngli	22	Public power network voltage sensor error	
ш	23	Inverter output current sensor error	
	24	Public power grid current sensor error	[ਟ੫]∴
	25	Inverter low current sensor error	[25]
	26	Public power grid overcurrent error	[25]
	27	Inverter radiator high temperature	
	31	Solar charger battery voltage error	
	32	Solar charger current sensor error	
	33	The current of the solar charger cannot be controlled	[3]&
	41	Low Utility voltage	
	42	Increased Utility voltage	
	43	Low Utility frequency	[4]A
	44	High Utility frequency	
	51	Inverter overcurrent protection error	[5] <i>\</i>
	52	The bus voltage of the inverter is too low	[52]&
	53	Inverter slow start error	[53]
	55	High DC voltage in the AC outputs	[55]
	56	Open a battery connection	[58]
	57	Inverter current control sensor error	
	58	The output voltage of the inverter is too low	[58]

Warning indicators

61	The fan is blocked when the inverter is on	5
62	Fan 2 is blocked when the inverter is switched on	[52] ▲
63	The battery is overcharged	63 A
64	Discharged battery	
67	Overload	[5] 4\$ [/_
70	Decreases output power	

72	The solar charger is interrupted due to the discharged	∿[21]	
	battery		Ļ
73	The solar charger cuts out due to high PV voltage		ngli
74	The solar charger cuts out due to overload		ш
75	The solar charger cuts out due to high temperature	[75]	
76	PV charger communication error	[78]	
77	Parameter error		

Description of operating stages

Utility-Tie	Solar energy charges the battery and the public grid supplies energy to consumers.	PV is on
Charge	PV energy and the public grid can charge the battery.	
Bypass	The interruption is caused by an error in the internal circuit or by external reasons such as overtemperature, short circuit on the output, etc	

English	Off-Grid	The inverter will provide energy from the battery and from the PV	
	Stop	The inverter stops working if the inverter is turned off from the button or an error has occurred	

Selectable information displayed on the screen

Selectable information	Displayed information	
Battery Voltage/DC Discharge Current		
Inverter output voltage/Inverter output current	229,	
Utility voltage/Utility current	229	
Load in Watt/VA		

Public grid frequency/inverter frequency	INPUT	nglish
PV voltage and power		Ţ
PV charger output voltage and MPPT charging current		

Technical specifications

Table 1: Line mode specifications

Model invertor	3KW
Wave form	sinusoid (utility or generator)
Nominal input voltage	230Vac
Voltage with low losses	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)
Voltage with low losses	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)
Voltage with high losses	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)
High loss return voltage	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)
Maximum AC input voltage	300Vac
Nominal input frequency	50Hz/60Hz (automatic detection)
Low loss frequency	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
Low loss return frequency	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)

English	High loss frequency	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)
	High loss return frequency	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)
	Output short circuit protection	Line mode: circuit breaker Battery mode: Electronic circuits
	Efficiency (Line mode)	95% (nominal load R, fully charged battery)
	Transfer time	10ms typical (UPS,VDE) 20ms typical (APL)
	Output voltage derating: When the AC input voltage drops to 170V, the output power will be derated.	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V

Table 2: Inverter mode specifications

Inverter model	3KW
Rated Output Power	3000W
Output voltage waveform	Pure sine wave
The output voltage	230Vac±5%
Output frequency	60Hz or S0Hz
Peak efficiency	90%
Overload protection	5s@≥load 150% 10s@load 110%-150%
Nominal input DC voltage	24Vdc
Cold start voltage	23.0Vdc

Low DC Warning Voltage		
(@ load < 20%	22.0Vdc	lish
(a) 20% ≤ load < 50%	21.4Vdc	Eng
(@ load ≥ 50%	20.2Vdc	
Low DC Warning Return Voltage		
@ load < 20%	23.0Vdc	
(a) 20% ≤ load < 50%	22.4Vdc	
(@ load ≥ 50%	21.2Vdc	
Low DC Cut-off Voltage		
@ load < 20%	21.0Vdc	
(a) 20% ≤ load < 50%	20.4Vdc	
(@ load ≥ 50%	19.2Vdc	
High DC recovery voltage	29Vdc	
High DC Cut-off Voltage	30Vdc	

Table 3: Charging mode specifications

Inverter model		3KW		
Charging current @Nominal input voltage		20/30A		
Charging voltage Floating	AGM/Gel/Lead batteries	27.4Vdc		
	Flooded batteries	27.4Vdc		
Charging voltage Bulk (CV voltage)	AGM/Gel/Lead batteries	28.BVdc		
	Flooded batteries	28.4Vdc		
Charging algorithm		3-phase (flooded battery, AGM/Gel battery), 4-phase (LI)		
Solar charging mode				
Charging current		MPPT-60A		

-lsh
Ingl

System DC voltage	24Vdc		
Working voltage range	30~120Vdc		
Maximum voltage Open circuit PV panels	145Vdc		
Standby consumption	25 W (12.5 W in Power Saver Mode)		
Battery voltage accuracy	+/-0.3%		
PV voltage accuracy	+/-2V		
The loading algorithm	3-phase (flooded battery, AGM/Gel battery), 4-phase (LI)		
Charging algorithm for lead acid batteries	Voltage		
The charging algorithm for Lithium batteries	Current		
Charging from the Utility or from the solar source			
Inverter	3KW		
Model	MPPT 60A		
Maximum charging current	80A		
Default charging current	60A		
Table 4: General specifications

Certification	CE	silgu
Operating temperature range	-26°C ~ +80°C	ш
Size (D*W*H) mm	350 X 290 X 120 mm	
Net weight (kg)	6.9 kg	

Appendix: Approximate Back-up time

Load (W)	Backup time @ 24Vdc 100Ah (min)	Backup time @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Note: The backup time depends on the quality of the battery, the age of the battery and its type. Battery specifications may vary depending on the manufacturer.

Simplified EU declaration of conformity

SC ONLINESHOP SRL declares that the PNI GreenHouse SC1800C PRO solar inverter complies with the EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

> Please download the software "SolarPowerMonitor2.2.81" for PC monitoring

> > Download link: https://bit.ly/2PyyLg6



Относно това ръководство

Това ръководство предоставя информация, свързана с монтажа, монтажа и употребата, както и инструкции в случай на повреда. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да пуснете продукта в експлоатация. Не изхвърляйте това ръководство, запазете го за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

ВНИМАНИЕ!! Тази глава предоставя важна информация за безопасност.

1. Преди да използвате този инвертор, внимателно прочетете всички инструкции и предупредителни знаци върху инвертора и батерията.

2. За да намалите риска от нараняване, използвайте само оловни акумулаторни батерии. Други видове батерии могат да причинят нараняване и повреда на продукта.

3. Не разглобявайте продукта. В случай на повреда, свържете се със специализиран сервиз. Неправилното повторно сглобяване на продукта може да причини токов удар и дори пожар.

4. За да намалите риска от токов удар, изключете всички кабели, преди да извършите процедури за ремонт и поддръжка. Самото изключване на инвертора не намалява риска от инциденти.

5. Само квалифициран персонал може да монтира инвертора и батерията.

6. НИКОГА не зареждайте замръзнала батерия.

7. За оптимална работа използвайте само препоръчаните видове кабели. Много е важно този инвертор да се използва правилно.

8. Бъдете много внимателни, когато ходите с метални инструменти в близост до акумулатора. Съществува риск от изпускане на тези метални предмети върху батерията и образуване на искри, които могат да причинят пожар.

9. Следвайте стриктно инструкциите, когато искате да изключите АС или DC клемите.

10. Предпазителите (32VDC за 3KW) осигуряват защита от свръхток за захранване на батерията.

11. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ - Този инвертор трябва да бъде свързан към постоянно заземена система. Уверете се, че спазвате местните закони и разпоредби, когато инсталирате този инвертор.

12. НИКОГА не свързвайте накъсо АС изхода или DC входа. Не свързвайте към източника на захранване, ако DC входът е накъсо.

Въведение

Това е многофункционален инвертор/зарядно устройство, което съчетава функциите на инвертор, соларно зарядно устройство и зарядно устройство за батерии, което предлага непрекъснато захранване. LCD екранът предоставя информация относно конфигурацията и използването на този продукт според различни приложения.

Основни характеристики

- Инвертор с чист синусоидален изход.
- Конфигурируемо входно напрежение за захранване на домакински уреди и персонални компютри.
- Конфигурируем ток на зареждане на батерията.
- Конфигурируем АС или соларен приоритет на зареждане.
- Съвместим с напрежението, осигурено от обществен източник на енергия или с това, осигурено от генератор
- Автоматично рестартиране, докато АС се възстановява.
- Защита от претоварване, прегряване, късо съединение.
- Интелигентна система за зареждане на батерията за оптимизиране на нейната производителност.

Основни характеристики на системата

Изображението по-долу показва стандартния начин за инсталиране и използване на този инвертор.

Системата включва:

- Генератор (по избор, не е включен) или обществен източник на енергия
- Фотоволтаични модули (не са включени)

В зависимост от вашите изисквания и нужди можете да създавате системи с различна архитектура от представената по-долу.

Инверторът може да захранва всякакви електрически уреди във вашия дом, като хладилници, вентилатори, климатици и др.

Образ. 1 Хибридна система за захранване



Представяне на продукта





		÷
1. LCD екран	 Бутон за включване/ изключване 	11. прекъсвач
 Индикатор за състояние 	7. АС вход	12. Комуникационен порт RS-485
3. Индикатор за зареждане/ разреждане	8. АС изход	13. USB порт
4. Индикатор за грешка	9. PV вход	14. Сух контакт
5. Функционални бутони	10. Вход за батерия	15. USB WiFi

Инсталация

Преди да свържете всички кабели, отстранете горния капак, като 100 усетите винтовете, както е показано на изображението по-долу:



Преди да изберете място за инсталиране, вземете предвид препоръките по-долу:

- Не монтирайте инвертора върху конструкции, изработени от запалими материали. Монтирайте инвертора само върху бетонни стени или други незапалими материали.
- Монтирайте инвертора върху твърда повърхност.
- За добра вентилация на инвертора, спазвайте разстояние от поне 20 см от едната страна до другата и най-малко 30 см над и под инвертора от други предмети.
- Температурата на работната среда трябва да бъде между -26°С ~ +80°С.
- Монтирайте инвертора във вертикално положение.



• Монтирайте инвертора, като фиксирате два винта в горната част:



Свързване на батерията

ВНИМАНИЕ!! за безопасното инсталиране на инвертора е необходимо да се инсталира устройство за защита от претоварване на постоянен ток

и устройство за изключване отделно между батерията и инвертора. В някои приложения може да не е необходимо да инсталирате устройство за прекъсване на връзката. Във всеки случай устройството за защита от свръхток е задължително. Вижте таблицата по-долу с препоръчителните стойности за ампераж и капацитет на батерията.

ВНИМАНИЕ! Всички връзки трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

ВНИМАНИЕ! Много е важно за безопасността на системата и ефективността на използване да се използват само препоръчаните тип и размери кабели за свързване на батерията.

ВНИМАНИЕ! Размерът на батерията трябва да е правопропорционален на максималната мощност на консуматорите. Пример: За максимална консумация от 1500 W (сума от консуматори) ви е необходима батерия от 300 Ah/24 V.

Препоръчителен кабел за свързване на батерията:

Типичен ампераж	Капацитет на батерията	Размер на кабела
125A	100AH	1*4AWG
	200AH	2*6AWG

Следвайте стъпките по-долу, за да свържете батерията:

1. ЗКШ инверторът поддържа 24VDC система. Свържете батерията, както е показано на изображението по-долу. Препоръчваме ви да свържете батерия с капацитет поне 100Ah.



2. Фиксирайте свързващите кабели на батерията към клемите на инвертора.

Ръководство

Български

За да затегнете пръстените, използвайте тръбен ключ от 2-3Nm. Обърнете внимание на полярността.



ВНИМАНИЕ!! Риск от токов удар

Монтирането на батерията трябва да се извършва с повишено внимание, тъй като тя работи с висок интензитет на тока.

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте нищо между плоската част на клемите на инвертора и свързващите пръстени, поради високите температури в тази зона.

ВНИМАНИЕ! Не нанасяйте антиоксидантни вещества върху клемите, преди да направите връзките.

ВНИМАНИЕ! Преди да завършите всички връзки, уверете се, че положителният полюс е свързан към (+), а отрицателният полюс към (-).

АС източник вход/изход връзка

ВНИМАНИЕ! Преди да свържете източника на променлив ток, ви препоръчваме да инсталирате отделно АС прекъсвач между инвертора и източника на променлив ток. По този начин инверторът може лесно да бъде изключен, когато се извършват операции по поддръжка на източника на променлив ток. Препоръчителен АС прекъсвач: 10А за 1kW инвертор, 20А за 2KW инвертор, 32А за 3KW инвертор.

ВНИМАНИЕ! Има два терминала, обозначени с "IN" и "OUT". Моля, не

свързвайте входните и изходните конектори неправилно.

ВНИМАНИЕ! всички връзки трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

ВНИМАНИЕ! За безопасността на системата и ефективната работа е много важно да използвате препоръчания тип и размер на кабела.

Препоръчителни размери на кабела

Размер на кабела	Стойност на въртящия момент
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Следвайте стъпките по-долу, за да направите АС входни/изходни връзки:

1. Преди да направите АС входно/изходно свързване, уверете се, че сте отворили DC защитата или устройството за изключване.

2. Отстранете 10 мм изолация от 6-те проводника и скъсете фазата (L) и нулевия проводник (N) с 3 мм.

3. Поставете АС входните проводници, като спазвате полярността, указана на клемите, след което затегнете винтовете на клемите. Уверете се, че първо сте свързали РЕ защитния проводник ().

Смлян (жълто-зелен)
 L-LINE (кафяв или черен)
 N-неутрален (син)



ВНИМАНИЕ!! Уверете се, че източникът на променлив ток е изключен, преди да направите връзки.

4. Поставете изходните кабели за променлив ток, като спазвате полярността, указана на клемите, след което затегнете добре винтовете на клемите. Уверете се, че първо сте свързали РЕ защитния проводник ().

Смлян (жълто-зелен)
 L-LINE (кафяв или черен)
 N-неутрален (син)



5. Уверете се, че сте направили връзките правилно и че проводниците са добре фиксирани.

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че сте свързали АС проводниците, като спазвате полярността. Ако проводниците L (фаза) и N (неутрала) са свързани в обратен ред, това може да причини късо съединение, когато инверторите работят паралелно.

ВНИМАНИЕ!

Устройства като климатици се нуждаят от поне 2-3 минути, за да стартират, тъй като им трябва време, за да балансират хладилния газ във веригите. Ако има прекъсване на захранването, климатикът може да се повреди. За да предотвратите това, проверете дали вашият климатик има функция за отложен старт. В противен случай инверторът ще въведе грешка при претоварване и ще прекъсне захранването на потребителя, за да защити вашето устройство.

Свързване на фотоволтаични модули

ВНИМАНИЕ! Преди да свържете фотоволтаичните модули, първо инсталирайте DC прекъсвач между инвертора и фотоволтаичните модули.

ВНИМАНИЕ! Всички връзки трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

ВНИМАНИЕ! За безопасността на системата и ефективната работа е много важно да използвате препоръчания тип и размер на кабела.

Ампераж	Размер на кабела	Стойност на въртящия момент
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Избор на фотоволтаични модули

Преди да изберете фотоволтаични модули, първо се консултирайте с изискванията по-долу:

1. Напрежението на отворена верига (Voc) на фотоволтаичните модули (фотоволтаични модули) не трябва да надвишава максималното напрежение на отворена верига с фотоволтаичния панел на инвертора

2. Напрежението на отворена верига (Voc) на PV модулите (фотоволтаичните модули) трябва да бъде по-високо от минималното напрежение на батерията.

Режим на слънчево зареждане	MPPT charger
Инвертор	3KW
Заряден ток	60A
Максималното напрежение на отворена верига на фотоволтаичните модули	145Vdc
Диапазон на напрежението на PV панела	30~120Vdc
Минимално напрежение на батерията за PV зареждане	17Vdc
Системно постоянно напрежение	24Vdc

Следвайте стъпките по-долу, за да свържете фотоволтаичните модули:

1. Отстранете 10 mm защита от положителните и отрицателните проводници. 2. Проверете полярността на свързване на кабелите на фотоволтаичния модул и фотоволтаичните входни конектори. След това свържете положителния полюс (+) на свързващия кабел към положителния полюс (+) на фотоволтаичния модул. Свържете отрицателния (-) полюс на свързващия кабел към отрицателния (-) полюс на фотоволтаичния модул.

Български



3. Уверете се, че всички кабели са свързани правилно и здраво закрепени.

Максимална мощност (Pmaxl)	260W
Максимално напрежение на мощността	30.9V
Vmpp(V)	
Максимална мощност Ток Ітрр(А)	8.42A
Напрежение на отворена верига Voc (V)	37.7V
Ток на късо съединение Isc(A)	8.89A

Максимален брой панели в серия: 2 PV Брой модули в паралел: 4 Общ брой фотоволтаични модули: 2 x 4=8

Монтаж на соларни панели



След като свържете всички кабели, поставете обратно капака на инвертора и го фиксирайте с винтове.



Комуникационни връзки

Моля, използвайте включения комуникационен кабел, за да свържете инвертора към компютъра. Изтеглете софтуера, като сканирате QR кода в края на ръководството и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера за наблюдение.

ВНИМАНИЕ! Забранено е използването на мрежовия кабел като комуникационен кабел за директна връзка с компютъра.

ВНИМАНИЕ! Интерфейсът RJ45 се използва само за свързване на други поддържащи продукти за професионална употреба.

Конфигурационна диаграма на щифтове RJ45

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		1234357
6		
7		
8		

Сигнал за сух контакт

На задния панел на инвертора има изход със сух контакт (реле) (3A/250VAC).

Използва се за предаване на сигнала към външни устройства, когато напрежението на батерията достигне нивото на аларма.

Статус	Състояние			Сух контакт	
				NC&C	NO&C
Off	Устройството е изключено и няма свързан консуматор.			Затваряне	Отваряне
	Потребителите се захранват от обществената електрическа мрежа			Затваряне	Отваряне
On	Ргодгат 01 Set as Public energy network Консуматорите се захранват от акумулатор или от соларен източник Program 01 Set as SBU or solar source priority	Program 01 Set as Public energy network	Battery voltage < low DC voltage warning	Отваряне	Затваряне
			Battery voltage > set the value in Program 21 or the battery enters the Floating stage	Затваряне	Отваряне
		Program 01	Battery voltage < Set the value in Program 20	Отваряне	Затваряне
		Battery voltage > Set the value in Program 21 or the battery enters the Floating stage	Затваряне	Отваряне	

Инструкции за употреба

Включете/изключете инвертора

След като инверторът е инсталиран правилно, натиснете бутона за включване/изключване, за да стартирате инвертора.



Задължителна процедура за стартиране на инвертора: 1. Свържете батериите към инвертора (използвайте инсталирания изолационен ключ); 2. Включете инвертора от бутона ON/Off; 3. Свържете фотоволтаичните панели

(използвайки инсталирания изолационен превключвател) 4. Свържете мрежата (ако е налична чрез инсталирания автоматичен превключвател); 5. Свържете последователно консуматорите (ако има такива чрез монтирания автоматичен превключвател).

Задължителна процедура при изключване на инвертора/при профилактика или повреда: 5. Изключете консуматорите (чрез монтирания автоматичен прекъсвач); 2. Изключете инвертора от бутона ON/Off; 4. Изключете мрежата (ако е налична чрез инсталирания автоматичен прекъсвач); 3. Изключете фотоволтаичните панели (използвайки инсталирания изолационен прекъсвач) 1. Изключете батериите от инвертора (Използвайте инсталирания изолационен прекъсвач);

Контролен панел и екран

Контролният панел се намира на предния панел на инвертора. Включва 3 LED индикатора, 4 сензорни бутона и екран за показване на режим на работа или информация за входовете и изходите на инвертора.



 LCD екран
 LED индикатори
 Функционални клавиши

LED индикатори

LED			Съобщение
AC/INV		Включване	Консуматорът се захранва от обществената енергийна мрежа в режим Line.
	зелено	мига	Консуматорът се захранва от акумулатор или РV в режим на батерия

СНБ	Жълто	мига	Батерията се зарежда или разрежда.	арски
Foult	червен	Включване	Грешка на инвертора.	Бълга
Fault		мига	Предупредителен инвертор.	

Клавиатура

MENU	Достъп до режим на нулиране или режим на настройки; обратно към предишния избор
UP	нагоре
DOWN	Надолу
ENTER	Влезте в режим Настройки и потвърдете избора в режим Настройки; връщане към предишния избор или изход от режим Нулиране

Описание на иконите на екрана



Икона	Описание			
Input source information and output sour	Input source information and output source information			
S	Показва информация за АС			
	Показва информация за DC			
KW VA °C% Hz	Той показва входно напрежение, входна честота, РV напрежение, напрежение на батерията или ток на зареждане. Показва изходното напрежение, изходната честота, натоварването във VA, натоварването във ватове и тока на разреждане.			

z	Конфигурационна програма и информация за грешки		
Българск		Показва програмата за настройки.	
		Показва кодове за грешки и предупреждения. Предупреждение: мига ВВ А (съдържа предупредителния код). Грешка: мига ВВ — (съдържа кода на грешката).	
	Информация за батерията		
	SLA Li	Той показва нивото на батерията 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% в режим на батерия и състоянието на зареждане в режим на линия.	

В режим АС ще покаже състоянието на зареждане на батерията.

Статус	Напрежение на батерията	LCD екран
	< 2V/клетка	4 ленти ще светнат на свой ред.
Режим на постоянен	2 - 2.083V/клетка	Долната лента ще свети, а останалите 3 ленти ще мигат последователно.
Режим на постоянно напрежение	2.083 - 2.167V/клетка	Първите 2 долни ленти ще светят, а горната ще мига.
	> 2.167V/клетка	Първите 3 долни ленти ще светят, а горната ще мига.
Батериите са напълно заредени.		4-те ленти ще светят

В режим на батерия той ще покаже капацитета на батерията.			
Процент на зареждане	Напрежение на батерията	Икона	

	< 1.717V/клетка	Z
	1.717V/клетка ~ 1.8V/ клетка	apck
Заредено > 50%	1.8 ~ 1.883V/ клетка	ълга
	> 1.883 V/клетка	Ю
	< 1.817V/клетка	
	1.817V/клетка ~ 1.9V/клетка	
50% > Заредено > 20%	1.9 ~ 1.983V/клетка	
	> 1. 983V/ клетка	
	< 1.867V/ клетка	
Заредено < 20%	1.867V/ клетка~ 1.95V/ клетка	
	1.95 ~ 2.033V/ клетка	
	> 2.033V/ клетка	

Заредено информация				
OVERLOAD	Показва	претовар	ване.	
\$	Показва Заредено ниво 0-24%, 2 49%, 50-74% и 75-100%			4%, 25-
	0-24%	25-49%	50- 74%	75- 100%
25%	[/]			
	Инверто обществ	р, с ената еле	:вързан ектрическа	към а мрежа.

лгарски		Инвертор, свързан към PV панели.	
Бъ	BYPASS	Потребителите се захранват от обществената електрическа мрежа.	
		Соларното зарядно работи.	
		DC/AC веригата на инвертора работи	
	Заглушаване на звука		
		Звукът е заглушен.	

LCD настройки

След натискане на бутона "ENTER" за 2 секунди, инверторът влиза в режим на настройка, след което натиснете "ENTER" или "MENU", за да потвърдите избора и да излезете. Натиснете "UP" или "DOWN", за да изберете програмата за настройки.

Програма	Описание	Избираеми опции
00	Излезте от режима на настройките	[00] ESC

			Слънчевата енергия осигурява енергия на потребителите като приоритетен източник. Ако напрежението на
01	Избор на приоритет на изходния източник	0]588	оатерията е по-високо от нивото, зададено в програма 21 за 5 минути, инверторът ще се върне в режим на батерия и консуматорите ще се захранват едновременно от соларния източник и батерията. Ако напрежението на батерията падне до нивото, зададено в програма 20, инверторът ще се върне в режим на байпас, потребителите ще се захранват само от обществената електрическа мрежа, докато соларният източник ще зарежда батерията.
		[IJ] \]! L	Слънчевата енергия осигурява енергия на потребителите като приоритетен източник. Ако напрежението на батерията е по-високо от нивото, зададено в програма 21 за 5 минути и ако слънчевата енергия е била налична през тези 5 минути, инверторът ще премине в режим на батерия, соларният източник и батерията ще доставят енергия на консуматорите при по същото време.

Български	01	Избор на приоритет на	[J] 5[J]	Ако напрежението на батерията спадне до нивото, зададено в програма 20, инверторът ще премине в режим на байпас, потребителите ще се захранват само от обществената електрическа мрежа, а соларният източник ще зарежда батерията.
		изходния източник	[]]]],	Обществената енергийна мрежа ще бъде приоритетният източник на енергия за потребителите. Слънчевият източник и батерията ще доставят енергия на потребителите само ако енергията от обществената мрежа не е налична.
0			[]] AP:	Ако е избрано, диапазонът на входното променливотоково напрежение ще бъде между 90-280VAC.
	02	Диапазон на входното	UPS []2] []75	Ако е избрано, диапазонът на входното променливотоково напрежение ще бъде между 170-280VAC.
	напрежение		VDE	Ако е избрано, обхватът на входното променливотоково напрежение ще бъде съгласно VDE4105 (184VAC- 253VAC)
			GEN	Ако използвате генератор като източник на захранване, изберете режим на генератор.

03	Изходно напрежение	03 230	Задайте обхвата на изходното напрежение (220VAC-240VAC)	арски
04	Изходна честота	50HZ(default)	^{60HZ} []Ч] БПП	Бълг
05	Приоритет на	09 61 1	Слънчевият източник осигурява енергия за зареждане на батерията, като приоритетен източник	
05	слънчев източник	09 L 6 L	Слънчевият източник осигурява енергия на потребителите, като приоритетен източник	
06	Байпасно претоварване: когато тази функция е активирана, инверторът ще превключи на линеен режим, ако се открие свръхЗаредено в режим на батерия	Байпасът е деактивиран	Байпасът е активиран (default)	
07	Автоматично рестартиране при регистриране на overZaredo	Рестартирането е деактивирано (default)	Рестартирането е разрешено	
08	Автоматично рестартиране при установяване на свръхтемпература	Рестартирането е деактивирано (default)	Рестартирането е разрешено	

СКИ	оти в режим на линия, режим жим на повреда, източникът				
ap			Заредено може да б	ъде настроен както следва	
Бълга			Слънчев приоритет	Слънчевата енергия ще зарежда батерията като приоритетен източник	
		Приоритетен източник на зареждане	(¤) [50	Батерията ще се зарежда от обществената мрежа само ако слънчевият източник не е наличен.	
	10		Слънчева и обществена енергийна мрежа (default)	Слънчевият източник и обществената енергийна мрежа ще зареждат батерията едновременно.	
			Просто слънчева [[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	Слънчевият източник ще бъде единственият източник за зареждане на батерията, независимо дали енергията от обществената мрежа е	
			Aug		
			Ако инверторът работи в режим на батерия или режим на пестене на енергия, само		
			соларният източник	може да зарежда оатерията.	
			Слънчевата енергия ще зарежда батерията само		
			ако е налична и е до	статъчна.	

	Максимален ток на зареждане: за конфигуриране на максималния ток на зареждане за слънчеви зарялни			Български
11	устройства или от обществената мрежа (максимален ток на зареждане = ток на зареждане от обществената мрежа (Обществена енергийна мрежа) + ток на зареждане от соларния източник)	мррт-60А [;] Б П ^А	Диапазонът, който може да бъде зададен е между 1А и 80А.	
	Максималният	20A (default)	30А (максимален ток)	
13	Обществената енергийна мрежа	[I] 20	[:3] 30 ^	
		AGM (default)	Flooded	
			[14] 8 5a	
		GEL	LEAD	
		[14] [[8]	[H] [EL	
14	вид батерия	Lithium Ion	Lithium Ion	
		[14] [158	[[4]]],	
		Ако е избрано "Defined от потребителя", напрежението за зареждане на батерията и минималното ниво на постоянно напрежение на		
		изключване могат д 17, 18 и 19.	а оъдат зададени в програми	

z			Настройки по подра	збиране на 24V модел: 28.2V
Българск	17	Масово напрежение на зареждане (C.V voltage)	Ако в програма потребителя", тази зададена. Диапазо зададен, е между 24 щракване увеличава	V 14 е избрано "Defined от програма може да бъде нът, който може да бъде 4,0 V и 29,2 V за 24 Vdc. Всяко стойността с 0,1 V
	18	Floating load	Настройки по подра	збиране на 24V модел: 27.0V
	10		Ако в програма потребителя", тази зададена. Диапазо зададен, е между 2- щракване увеличава	14 е избрано "Defined от програма може да бъде нът, който може да бъде 4,0 V и 29,2 V за 24 Vdc. Всяко а стойността с 0,1 V
	19	Настройка на ниско постоянно напрежение (прекъснато напрежение)	Настроики по подразоиране на 240 модел: 20.40 (ЭССС СТРОВСТВИИ) Ако в програма 14 е избрано "Defined от потребителя", тази програма може да бъде зададена. Диапазонът, който може да бъде зададен, е между 20,0 V и 24,0 V за модела 24 Vdc. Всяко щракване увеличава стойността с 0,1V.	
	20	Прекъсване на напрежението при разреждане на батерията, когато има захранване от обществената мрежа	Опции за модел 24V 23V (default)	': Диапазон 22.0V - 29.0V Всяко щракване увеличава стойността с 0,1 V

	Прекъсване на зарядното	Опции за модел 24V:		
21	напрежение на батерията при наличие на захранване от Обществената енергийна мрежа	27.0V (default)	Диапазон 22.0V - 29.0V. Всяко щракване увеличава стойността с 0,1 V	Бългај
	Интерфейс на	[22] P}E	Екранът ще покаже основния интерфейс	
22	дисплея	[2] P Ed	На екрана се показва последната използвана от потребителя страница	
23	Фонова светлина	Подсветката е активирана	Подсветката е деактивирана (default)	
24	Контрол на алармата	Алармата е активирана (default)	Алармата е деактивирана	
25	Звуков сигнал, когато първичният източник е прекъснат	Звуковият сигнал е активиран	Звуковият сигнал е деактивиран (default)	
27	Запис на код за грешка	Записът е активиран (default)	Записът е деактивиран	

Български		Балансиране на слънчевата енергия: Входяща мощност	Балансирането на слънчевата енергия е активирано	Входящата слънчева мощност ще се регулира автоматично съгласно следната формула: Максимална входяща слънчева мощност = максимална мощност за зареждане на батерията + мощност на свързания потребител (когато е в режим извън мрежата)
	28	слънчевата енергия ще се регулира автоматично според мощността на свързания консуматор.	Балансирането на слънчевата енергия е деактивирано (default)	Входящата слънчева мощност ще бъде същата като максималната мощност за зареждане на батерията, без значение колко товара са свързани. Максималната мощност на зареждане на батерията ще се базира на тока, зададен в програма 11 (Максимална слънчева мощност = Максимална мощност на зареждане на батерията)
	29	Енергоспестяващ	Режимът за пестене на енергия е деактивиран (default)	Ако тази функция е деактивирана, няма значение дали Заредено е ниско или високо, изходното състояние на инвертора няма да бъде засегнато.
		режим вкл./изкл	Енергоспе стяващият режим е активиран	Ако тази функция е активирана, изходът на инвертора ще бъде спрян, когато свързаното Заредено е ниско или не може да бъде открито

30	Изравняване на батерията	Изравняването на батерията е активирано	Изравняването на батерията е деактивирано (default)	L
31	Изравняващо напрежение на батерията	Налични опции за 2 Пиапазонът е от 24 (4V модел	-
		Всяко щракване уве	личава стойността с 0,1 V.	
33	Време за изравняване на батерията	60 мин(default)	Интервалът, който може да бъде зададен е между 5 минути и 900 минути. Всяко кликване увеличава стойността с 5 минути.	
34	Период на изравняване на батерията	120 мин(default)	Интервалът, който може да бъде зададен е между 5 минути и 900 минути. Всяко кликване увеличава стойността с 5 минути.	
35	Интервал на изравняване	30 дни (default)	Интервалът, който може да бъде зададен е между О и 90 дни. Всяко кликване увеличава стойността с 1 ден.	

ылгарски			Активирано [36] ЯЕЛ	хора с увреждания [36] Яд5
ш	36	Изравняването се активира незабавно	Ако функцията за из в програма 30, прогр зададена. Ако в тази изравняването на ба незабавно и ще се п е избрано Disable, ф ще бъде отменена д бъде активирана въ програма 35. На екр	равняване е активирана рамата може да бъде и програма е избрано Enable, атерията ще се активира ояви на екрана Е 9 . Ако ункцията за изравняване цо следващия път, когато з основа на настройките в ана ще се появи Е 9 .

След натискане на бутона "ENTER" за 6 секунди, инверторът влиза в режим на нулиране. Натиснете "UP" или "DOWN", за да изберете желаната опция. След това натиснете ENTER за изход.

	ሳትይ	Нулирането е деактивирано (по подразбиране)
[ď]]	<u>} 5</u> 2	Нулирането е активирано

Кодове за грешки

01	Вентилаторът е блокиран при стартиране на инвертора	
02	Прегряване на инверторен трансформатор	
03	Високо напрежение на батерията	
04	Ниско напрежение на батерията	
05	Късо съединение на изхода	[CS] <u></u>
06	Високо изходно напрежение	[15]
07	OverZaredo Timeout	
08	Напрежението на шината на инвертора е твърде високо	[18]
09	Грешка при бавно стартиране на автобуса	
11	Повреда на главното реле	

21	Грешка на сензора за изходно напрежение	[2]	Z
22	Грешка на сензора за напрежение на обществената		pcK
	електрическа мрежа		La
23	Грешка на сензора за изходен ток на инвертора	€3	ЪЛ
24	Грешка на сензора за ток на обществената електрическа	רֻעוֹ∧	ш
	мрежа		
25	Грешка на сензора за нисък ток на инвертора	[25]&	
26	Грешка при свръхток в обществената електрическа мрежа	[25]&	
27	Инверторен радиатор висока температура	[2]	
31	Грешка в напрежението на батерията на слънчевото		
	зарядно устройство		
32	Грешка на сензора за ток на соларното зарядно устройство	[32] ≙]
33	Токът на соларното зарядно не може да се контролира	[33]A	
41	Ниско напрежение на обществената енергийна мрежа	[५]▲	
42	Повишено напрежение на обществената енергийна мрежа	[4 2]&	
43	Ниска честота на обществената енергийна мрежа	[¥∃]≙	
44	Висока честота на обществената енергийна мрежа	[५५]▲]
51	Грешка при защита от свръхток на инвертора	[5]	
52	Напрежението на шината на инвертора е твърде ниско	[52] <u>**</u>]
53	Грешка при бавно стартиране на инвертора	[53]]
55	Високо постоянно напрежение в АС изходите	[55]	
56	Отваряне на връзка за акумулатор	[58]]
57	Грешка на сензора за управление на тока на инвертора	5]]
58	Изходното напрежение на инвертора е твърде ниско	[58]🏔	

Предупредителни индикатори

61	Вентилаторът е блокиран, когато инверторът е включен	5]
62	Вентилатор 2 е блокиран, когато инверторът е включен	<u>[</u> 52]
63	Батерията е презаредена	[5]
64	Разредена батерия	54
67	Претоварване	[5] \$ [/_
70	Намалява изходната мощност	

СКИ	72	Соларното зарядно устройство е прекъснато поради изтощена батерия	[]] <u>\</u>
лгар	73	Соларното зарядно устройство прекъсва поради високо PV напрежение	
Ъ П	74	Соларното зарядно устройство прекъсва поради претоварване	
	75	Соларното зарядно устройство прекъсва поради висока температура	
	76	Грешка в комуникацията на PV зарядното устройство	[78]
	77	Грешка в параметъра	

Описание на работните етапи

Public energy network-Tie	Слънчевата енергия зарежда батерията, а обществената мрежа доставя енергия на потребителите.	PV is on PV is off PV is off P
Charge	Фотоволтаичната енергия и обществената мрежа могат да зареждат батерията.	
Bypass	Прекъсването е причинено от грешка във вътрешната верига или от външни причини като прегряване, късо съединение на изхода и др	

Off-Grid	Инверторът ще осигурява енергия от батерията и от PV	Български
Stop	Инверторът спира да работи, ако инверторът е изключен от бутона или е възникнала грешка	

Избираема информация, показвана на екрана

Избираема информация	Показана информация	
Напрежение на батерията/DC разряден ток		
Изходно напрежение на инвертора/ Изходен ток на инвертора	229,	
Напрежение на обществената енергийна мрежа/Ток на обществената енергийна мрежа	229	
Заредено във Watt/VA		
Честота на обществената мрежа/ честота на инвертора		

Ê	
Ö	
ap	
E	
٦	
ш	

РV напрежение и мощност	
Изходно напрежение на PV зарядно устройство и заряден ток MPPT	

Технически спецификации

Таблица 1: Спецификации на линейния режим

Модел инвертор	ЗКѠ
Форма на вълна	синусоида (Обществена енергийна мрежа или генератор)
Номинално входно напрежение	230Vac
Напрежение с ниски загуби	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)
Напрежение с ниски загуби	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)
Напрежение с големи загуби	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)
Възвратно напрежение с висока загуба	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)
Максимално АС входно напрежение	300Vac
Номинална входна честота	50Hz/60Hz (автоматично откриване)
Ниска честота на загуба	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
Честота на връщане с ниска загуба	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
Висока честота на загуба	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)
Висока честота на връщане на загубата	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)



Таблица 2: Спецификации на инверторен режим

Инверторен модел	3KW
Номинална изходна мощност	3000W
Форма на вълната на изходното напрежение	Чиста синусоида
Изходното напрежение	230Vac±5%
Изходна честота	60Hz or S0Hz
Пикова ефективност	90%
Надзаредено защита	5s@≥3аредено 150% 10s@Заредено 110%-150%
Номинално входно постоянно напрежение	24Vdc
Напрежение при студен старт	23.0Vdc

Български	Ниско DC предупредително напрежение @ Заредено < 20% @ 20% ≤ Заредено < 50% @ Заредено ≥ 50%	22.0Vdc 21.4Vdc
		20.2Vdc
	 Предупреждение за ниско напрежение на връщане аредено < 20% 	23.0Vdc
	@ 20% ≤ Заредено < 50%	22.4Vdc
	<i>@</i> Заредено ≥ 50%	21.2Vdc
	Ниско DC прекъсващо напрежение @ Заредено < 20%	21.0Vdc
	@ 20% ≤ Заредено < 50% @ Заредено ≥ 50%	20.4Vdc
		19.2Vdc
	Високо напрежение за възстановяване на постоянен ток	29Vdc
	Високо постоянно напрежение на прекъсване	30Vdc

Таблица 3: Спецификации на режима на зареждане

Инверторен модел		3KW
Заряден ток @Номинално входно напрежение		20/30A
Зарядно напрежение	AGM/гел/оловни батерии	27.4Vdc
Floating	Наводнени батерии	27.4Vdc
Зарядно напрежение Bulk (CV voltage)	AGM/гел/оловни батерии	28.BVdc
	Наводнени батерии	28.4Vdc
Алгоритъм за зареждане		3-фазен (наводнена батерия, AGM/гел батерия), 4-фазен (LI)
Режим на слънчево заре	еждане	
Заряден ток		MPPT-60A
Системно постоянно напрежение		24Vdc
Диапазон на работното напрежение		30~120Vdc

Ръководство


Таблица 4: Общи спецификации

Сертификация	CE
Диапазон на работната температура	-26°C ~ +80°C
Размер (Д*Ш*В) mm	350 X 290 X 120 mm
Нетно тегло (кг)	6.9 kg

Приложение: Приблизително време за архивиране

Заредено (W)	Резервно време @ 24Vdc 100Ah (min)	Резервно време @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Забележка: Резервното време зависи от качеството на батерията, възрастта на батерията и нейния тип. Спецификациите на батерията може да варират в зависимост от производителя.

Опростена ЕС декларация за съответствие

SC ONLINESHOP SRL декларира, че слънчевият инвертор PNI GreenHouse SC1800C PRO отговаря на EMC Директива 2014/30/EU. Пълният текст на EC декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Моля, изтеглете Заредено софтуера "SolarPowerMonitor2.2.81" за компютърно наблюдение

DownЗаредено линк: https://bit.ly/2PyyLg6



Български

Über diese Anleitung

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Montage, Installation und Verwendung sowie Anweisungen im Fehlerfall. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Werfen Sie dieses Handbuch nicht weg, sondern bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!! Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsinformationen.

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Wechselrichters sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Wechselrichter und der Batterie.

2. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwenden Sie nur wiederaufladbare Bleibatterien. Andere Batterietypen können zu Verletzungen und Produktschäden führen.

3. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich im Fehlerfall an ein spezialisiertes Servicecenter. Ein unsachgemäßer Zusammenbau des Produkts kann einen Stromschlag und sogar einen Brand verursachen.

4. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, trennen Sie alle Kabel, bevor Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen. Nur das Abschalten des Wechselrichters verringert das Unfallrisiko nicht.

5. Nur qualifiziertes Personal darf den Wechselrichter und die Batterie installieren.

6. Laden Sie NIEMALS eine eingefrorene Batterie auf.

7. Verwenden Sie für eine optimale Leistung nur die empfohlenen Kabeltypen. Es ist sehr wichtig, diesen Wechselrichter korrekt zu verwenden.

8. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie mit Metallwerkzeugen in der Nähe der Batterie gehen. Es besteht die Gefahr, dass diese Metallgegenstände auf die Batterie fallen und Funken erzeugen, die einen Brand verursachen können.

9. Befolgen Sie strikt die Anweisungen, wenn Sie die AC- oder DC-Klemmen trennen möchten.

10. Die Sicherungen (32 VDC für 3 kW) bieten einen Überstromschutz für die Batterieleistung.

11. ERDUNGSANLEITUNG - Dieser Wechselrichter muss an ein dauerhaft geerdetes System angeschlossen werden. Beachten Sie bei der Installation dieses Wechselrichters unbedingt die örtlichen Gesetze und Vorschriften. 12. Schließen Sie NIEMALS den AC-Ausgang oder den DC-Eingang kurz. Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromquelle an, wenn der DC-Eingang kurzgeschlossen ist.

Einführung

Dies ist ein multifunktionaler Wechselrichter/Ladegerät, das die Funktionen eines Wechselrichters, eines Solarladegeräts und eines Batterieladegeräts kombiniert und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bietet. Der LCD-Bildschirm bietet Informationen zur Konfiguration und Verwendung dieses Produkts für verschiedene Anwendungen.

Grundlegende Eigenschaften

- Wechselrichter mit reinem Sinusausgang.
- Konfigurierbare Eingangsspannung zur Stromversorgung von Haushaltsgeräten und PCs.
- Konfigurierbarer Batterieladestrom.
- Konfigurierbare AC- oder Solarladungspriorität.
- Kompatibel mit der Spannung, die von der öffentlichen Stromquelle oder von einem Generator bereitgestellt wird
- Automatischer Neustart, während AC sich erholt.
- Schutz gegen Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss.
- Intelligentes Batterieladesystem zur Optimierung der Leistung.

Grundlegende Systemfunktionen

Das folgende Bild zeigt die Standardmethode zur Installation und Verwendung dieses Wechselrichters.

Das System beinhaltet:

- Ein Generator (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine öffentliche Stromquelle
- PV-Module (nicht enthalten)

Abhängig von Ihren Anforderungen und Bedürfnissen können Sie Systeme mit einer anderen Architektur als der unten dargestellten erstellen.

Der Wechselrichter kann alle Arten von elektrischen Geräten in Ihrem Haus mit Strom versorgen, wie Kühlschränke, Ventilatoren, Klimaanlagen usw.

Bild. 1 Hybrid-Antriebssystem



Produktpräsentation





Deutsche	1. LCD-Bildschirm	6. Ein-/Aus-Taste	11. Leistungsschalter
	2 Statusanzaiga	7 AC Eingang	12. RS-485-
	2. Statusanzeige	7. AC-Lingang	Kommunikationsport
	3. Lade-/Entladeanzeige	8. AC-Ausgang	13. USB-Anschluss
	4. Fehleranzeige	9. PV-Eingang	14. Trockenkontakt
	5. Funktionstasten	10. Batterieeingang	15. USB-WLAN

Installation

Bevor Sie alle Kabel anschließen, entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Schrauben lösen, wie in der Abbildung unten gezeigt:



Beachten Sie vor der Auswahl des Installationsorts die folgenden Empfehlungen:

- Montieren Sie den Wechselrichter nicht auf Konstruktionen aus brennbaren Materialien. Montieren Sie den Wechselrichter nur an Betonwänden oder anderen nicht brennbaren Materialien.
- Montieren Sie den Wechselrichter auf einer festen Oberfläche.
- Für eine gute Belüftung des Wechselrichters einen Abstand von mindestens 20 cm von einer Seite zur anderen und mindestens 30 cm über und unter dem Wechselrichter zu anderen Gegenständen einhalten.
- Die Temperatur der Arbeitsumgebung muss zwischen -26°C ~ +80°C liegen.
- Montieren Sie den Wechselrichter in vertikaler Position.



 Installieren Sie den Wechselrichter, indem Sie zwei Schrauben im oberen Teil befestigen:



Anschließen der Batterie

WARNUNG!! Um den Wechselrichter sicher zu installieren, ist es notwendig, einen DC-Überstromschutz und eine Trennvorrichtung separat zwischen Batterie und Wechselrichter zu installieren. Bei einigen Anwendungen ist es möglicherweise nicht erforderlich, eine Trennvorrichtung zu installieren. In jedem Fall ist die Überstromschutzeinrichtung vorgeschrieben. In der folgenden Tabelle finden Sie die empfohlenen Werte für Stromstärke und Batteriekapazität.

WARNUNG! Alle Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

WARNUNG! Für die Sicherheit des Systems und die Effizienz der Nutzung ist es sehr wichtig, nur Kabel des empfohlenen Typs und der empfohlenen Größe zum Anschließen der Batterie zu verwenden.

WARNUNG! Die Batteriebank muss direkt proportional zur maximalen Leistung der Verbraucher dimensioniert werden. Beispiel: Für einen maximalen Verbrauch von 1500 W (Summe der Verbraucher) benötigen Sie eine 300 Ah/24 V-Batteriebank.

Empfohlenes Kabel für Batterieanschluss:

Typische Stromstärke	Batteriekapazität	Kabelgröße
	100AH	1*4AWG
IZJA	200AH	2*6AWG

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Batterie anzuschließen:

1. Der 3-kW-Wechselrichter unterstützt ein 24-VDC-System. Schließen Sie die Batterie wie im Bild unten an. Wir empfehlen, eine Batterie mit einer Kapazität von mindestens 100 Ah anzuschließen.



2. Befestigen Sie die Batterieanschlusskabel an den Wechselrichterklemmen. Verwenden Sie zum Anziehen der Ringe einen Rohrschlüssel mit 2-3 Nm. Achten Sie auf die Polarität.



WARNUNG!! Risiko eines elektrischen Schlages

Der Einbau des Akkus muss mit großer Vorsicht erfolgen, da er mit hoher Stromstärke arbeitet.

WARNUNG! Positionieren Sie nichts zwischen dem flachen Teil der Wechselrichterklemmen und den Anschlussringen, da in diesem Bereich hohe Temperaturen herrschen.

WARNUNG! Tragen Sie keine Antioxidantien auf die Klemmen auf, bevor Sie die Verbindungen herstellen.

WARNUNG! Bevor Sie alle Verbindungen herstellen, vergewissern Sie sich, dass der Pluspol an (+) und der Minuspol an (-) angeschlossen ist.

Eingangs-/Ausgangsanschluss der AC-Quelle

WARNUNG! Vor dem Anschließen der AC-Stromquelle empfehlen wir, dass Sie separat einen AC-Trennschalter zwischen dem Wechselrichter und der AC-Quelle installieren. Somit kann der Wechselrichter einfach getrennt werden, wenn Wartungsarbeiten an der AC-Quelle durchgeführt werden. Empfohlener AC-Unterbrecher: 10 A für 1-kW-Wechselrichter, 20 A für 2-KW-Wechselrichter, 32 A für 3-KW-Wechselrichter.

WARNUNG! Es gibt zwei Klemmen, die mit "IN" und "OUT" gekennzeichnet sind. Bitte schließen Sie die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse nicht falsch an.

WARNUNG! Alle Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

WARNUNG! Für die Systemsicherheit und einen effizienten Betrieb ist es sehr wichtig, den empfohlenen Kabeltyp und die empfohlene Größe zu verwenden.

Empfohlene Kabelgrößen

Kabelgröße	Drehmomentwert	
12AWG	1.2~ 1.6Nm	

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die AC-Eingangs-/ Ausgangsverbindungen herzustellen:

1. Stellen Sie vor dem Herstellen der AC-Eingangs-/Ausgangsverbindung sicher, dass Sie die DC-Schutz- oder -Trennvorrichtung geöffnet haben.

2. Entfernen Sie die 10 mm Isolierung von den 6 Leitern und kürzen Sie die Phase (L) und den Neutralleiter (N) um 3 mm.

3. Führen Sie die AC-Eingangskabel unter Beachtung der auf den Klemmen angegebenen Polarität ein und ziehen Sie dann die Schrauben der Klemmen fest. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Schutzleiter PE angeschlossen haben ().

Deutsche

⊕ - Masse (gelb-grün) L-LINE (braun oder schwarz) N-Neutral (blau)



WARNUNG!! Stellen Sie sicher, dass die Wechselstromquelle getrennt ist, bevor Sie Verbindungen herstellen.

4. Führen Sie die AC-Ausgangsdrähte unter Beachtung der auf den Klemmen angegebenen Polarität ein und ziehen Sie dann die Klemmenschrauben gut fest. Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den Schutzleiter PE angeschlossen haben ().

⊕ - Masse (gelb-grün) L-LINE (braun oder schwarz) N-Neutral (blau)



5. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindungen richtig hergestellt haben und dass die Drähte gut befestigt sind.

WARNUNG!

Deutsche

Stellen Sie sicher, dass Sie die AC-Kabel unter Beachtung der Polarität angeschlossen haben. Wenn die Leiter L (Phase) und N (Neutralleiter) vertauscht angeschlossen werden, kann dies zu einem Kurzschluss führen, wenn die Wechselrichter parallel arbeiten.

WARNUNG!

Geräte wie Klimaanlagen benötigen mindestens 2-3 Minuten zum Starten, da sie Zeit benötigen, um das Kältemittelgas in den Kreisläufen auszugleichen. Bei einem Stromausfall kann die Klimaanlage ausfallen. Um dies zu verhindern, prüfen Sie, ob Ihre Klimaanlage über eine Startvorwahl verfügt. Andernfalls geht der Wechselrichter in einen Überlastfehler und unterbricht die Versorgung der Verbraucher, um Ihr Gerät zu schützen.

Anschließen von Photovoltaikmodulen

WARNUNG! Installieren Sie vor dem Anschließen der PV-Module zunächst einen DC-Trennschalter zwischen dem Wechselrichter und den PV-Modulen. WARNUNG! Alle Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

WARNUNG! Für die Systemsicherheit und einen effizienten Betrieb ist es sehr wichtig, den empfohlenen Kabeltyp und die empfohlene Größe zu verwenden.

Stromstärke	Kabelgröße	Drehmomentwert
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Auswahl der PV-Module

Konsultieren Sie vor der Auswahl der PV-Module zunächst die folgenden Anforderungen:

1. Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module (Photovoltaikmodule) darf die maximale Leerlaufspannung mit dem Photovoltaikmodul des Wechselrichters nicht überschreiten

2. Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module (Photovoltaikmodule) muss

höher sein als die Mindestspannung der Batterie.

Solarlademodus	MPPT-Ladegerät
Wandler	3KW
Ladestrom	60A
Die maximale Leerlaufspannung der PV-Module	145Vdc
Spannungsbereich des PV-Moduls	30~120Vdc
Minimale Batteriespannung für PV-Ladung	17Vdc
Systemgleichspannung	24Vdc

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die PV-Module anzuschließen:

1. Entfernen Sie den 10-mm-Schutz von den positiven und negativen Leitern. 2. Überprüfen Sie die Anschlusspolarität der PV-Modulkabel und der PV-Eingangsstecker. Verbinden Sie dann den Pluspol (+) des Anschlusskabels mit dem Pluspol (+) des PV-Moduls. Verbinden Sie den negativen (-) Pol des Anschlusskabels mit dem negativen (-) Pol des PV-Moduls.



3. Vergewissern Sie sich, dass alle Drähte richtig angeschlossen und sicher befestigt sind.

Maximale Leistung (Pmaxl)	260W
Maximale Leistung Spannung Vmpp(V)	30.9V
Maximale Leistung Strom Impp(A)	8.42A
Leerlaufspannung Voc (V)	37.7V
Kurzschlussstrom Isc(A)	8.89A

Maximale Anzahl von Modulen in Reihe: 2 PV Anzahl Module parallel: 4 Gesamtzahl der PV-Module: 2 x 4=8

Installation von Sonnenkollektoren



Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, setzen Sie die

Wechselrichterabdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit Schrauben.



Kommunikationsverbindungen

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Kommunikationskabel, um den Wechselrichter mit dem Computer zu verbinden. Laden Sie die Software herunter, indem Sie den QR-Code am Ende des Handbuchs scannen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Überwachungssoftware zu installieren.

WARNUNG! Es ist verboten, das Netzwerkkabel als Kommunikationskabel für die direkte Verbindung mit dem Computer zu verwenden.

WARNUNG! Die RJ45-Schnittstelle wird nur zum Anschluss anderer Support-Produkte für den professionellen Einsatz verwendet.

Konfigurationsdiagramm der RJ45-Pins

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343078
6		
7		
8		

Trockenkontaktsignal

Auf der Rückseite des Wechselrichters befindet sich ein potentialfreier Kontaktausgang (Relais) (3A/250VAC). Es wird verwendet, um das Signal an externe Geräte zu übertragen, wenn die Batteriespannung den Alarmpegel erreicht.

Status	Bedingung	Dry contact	
		NC&C	NO&C
Off	Das Gerät ist ausgeschaltet und es ist kein Verbraucher angeschlossen.	Schließen	Offen

		Verbraucher werden aus dem öffentlichen Stromnetz gespeist		Schließen	Offen	
		Die Die Verbraucher werden aus der Batterie oder aus der Solarquelle versorgt Programm O Als SBU- ode Solarquellen priorität einstellen	Programm 01 Als öffentliches Energienetz festlegen	Batteriespannung < niedrige DC- Spannungswarnung	Offen	Schließen
	On			Batteriespannung > Stellen Sie den Wert in Programm 21 ein oder die Batterie geht in die Floating-Phase	Schließen	Offen
			Programm 01 Als SBLI- oder	Batteriespannung < Stellen Sie den Wert in Programm 20 ein	Offen	Schließen
			Solarquellen priorität einstellen	Batteriespannung > Stellen Sie den Wert in Programm 21 ein oder die Batterie geht in die Floating-Phase	Schließen	Offen

Gebrauchsanweisung Schalten Sie den Wechselrichter ein/aus

Nachdem der Wechselrichter korrekt installiert wurde, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Wechselrichter zu starten.



Obligatorischer Wechselrichter-Startvorgang: 1. Schließen Sie die Batterien an den Wechselrichter an (verwenden Sie den installierten Trennschalter); 2. Schalten Sie den Wechselrichter über die EIN/AUS-Taste ein; 3. Verbinden Sie die Photovoltaik-Module (mit dem installierten Trennschalter) 4. Schließen Sie das Netzwerk an (falls vorhanden, mit dem installierten automatischen Schalter); 5. Verbraucher der Reihe nach anschließen (falls vorhanden über eingebauten Automatikschalter).

Benutzerhandbuch

Vorgeschriebene Vorgehensweise beim Abschalten des Wechselrichters/ im Wartungs- oder Störungsfall: 5. Trennen Sie die Verbraucher (über den eingebauten automatischen Schalter); 2. Schalten Sie den Wechselrichter über die EIN/AUS-Taste aus; 4. Netz freischalten (falls vorhanden über den eingebauten Sicherungsautomaten); 3. Trennen Sie die Photovoltaikmodule (mit dem installierten Trennschalter) 1. Trennen Sie die Batterien vom Wechselrichter (verwenden Sie den installierten Trennschalter);

Bedienfeld und Bildschirm

Das Bedienfeld befindet sich auf der Vorderseite des Wechselrichters. Enthält 3 LED-Anzeigen, 4 Touch-Tasten und den Bildschirm zur Anzeige des Betriebsmodus oder Informationen zu den Ein- und Ausgängen des Wechselrichters.



LCD-Bildschirm
 LED-Anzeigen
 Funktionstasten

LED-Anzeigen

LED			Nachricht
AC/INV	Grün	On	Der Verbraucher wird im Line-Modus aus dem öffentlichen Energienetz versorgt.
		Blinken	Der Verbraucher wird im Batteriebetrieb aus der Batterie oder PV versorgt
СНС	Gelb	Blinken	Der Akku wird geladen oder entladen.
El+	Rot	On	Wechselrichterfehler.
I duit		Blinken	Warnung Wechselrichter.

Tasten

Deutsche

MENU	Greifen Sie auf den Reset-Modus oder den Einstellungsmodus zu;
	zurück zur vorherigen Auswahl
UP	Auf
DOWN	Ab
ENTER	Greifen Sie auf den Einstellungsmodus zu und bestätigen Sie die
	Auswahl im Einstellungsmodus; Zurück zur vorherigen Auswahl
	oder Verlassen des Reset-Modus

Beschreibung der Symbole auf dem Bildschirm



Symbol	bol Beschreibung			
Eingabequelleninformationen und Ausgabequelleninformationen				
5	Zeigt AC-Informationen an			
	Zeigt DC-Informationen an			
KW VA 'C% Hz	Es zeigt Eingangsspannung, Eingangsfrequenz, PV-Spannung, Batteriespannung oder Ladestrom an. Zeigt Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Geladen in VA, Geladen in Watt und Entladestrom an.			
Konfigurationsprogramm und Fehlerinformationen				

		Zeigt das Ein	stellungsprogramm an.	Deutsche
		Varnung: Bl Warncode). Fehler: Blink Fehlercode).	en 88 - (enthält den en 88 - (enthält den	
Batterieinformationen SLA Li		Es zeigt den 25-49 %, 50 Akkubetrieb Netzbetrieb	Akkustand 0-24 %,)-74 % und 75-100 % im und den Ladezustand im an.	-
Status	Batteriesp	annung	LCD Bildschirm	j
	< 2V/Zelle		4 Balken leuchten abwechselnd auf.	
Konstantstrommodus/ Konstantspannungs modus	2 - 2.083\	//Zelle	Der untere Balken leuchtet und die anderen 3 Balken blinken der Reihe nach.	
	2.083 - 2.	167V/Zelle	Die ersten 2 unteren Balken leuchten und der obere Balken blinkt.	
	> 2.167V/Z	Zelle	Die ersten 3 unteren Balken leuchten und der obere Balken blinkt.	
Die Batterien sind vollstä	indig gelader	۱.	Die 4 Balken leuchten.	

Im Batteriemodus wird die Batteriekapazität angezeigt. Ladeprozentsatz Batteriespannung Symbol

		< 1.717V/Zelle	
sche	Geladen> 50%	1.717V/Zelle ~ 1.8V/ Zelle	
Deut		1.8 ~ 1.883V/ Zelle	
		> 1.883 V/Zelle	
		< 1.817V/Zelle	
	50% > Geladen> 20%	1.817V/Zelle ~ 1.9V/Zelle	
		1.9 ~ 1.983V/Zelle	
		> 1. 983V/ Zelle	
		< 1.867V/ Zelle	
		1.867V/ Zelle~ 1.95V/ Zelle	
	Geladen< 20%	1.95 ~ 2.033V/ Zelle	
		> 2.033V/ Zelle	

Geladensinformationen				
OVERLOAD	Zeigt Üb	erlastung	an.	
Se [-7	Zeigt das 49%, 50	s Geladen)-74% und	level 0-24 75-100%	1%, 25- 5 an.
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%
25%	[,]			
	An da angeschl	s öffent ossener V	tliche S Vechselric	tromnetz hter.

	An PV-Paneele angeschlossener Wechselrichter.
BYPASS	Verbraucher werden aus dem öffentlichen Stromnetz gespeist.
DC DC	Das Solarladegerät funktioniert.
	Der DC/AC-Kreis des Wechselrichters funktioniert.
Stummschaltung	
	Der Ton ist stummgeschaltet.

LCD-Einstellungen

Nach 2 Sekunden langem Drücken der "ENTER"-Taste wechselt der Wechselrichter in den Einstellmodus, drücken Sie dann "ENTER" oder "MENU", um die Auswahl zu bestätigen und zu verlassen. Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um das Einstellungsprogramm auszuwählen.

Programm	Beschreibung	Wählbare Optionen
00	Einstellungsmodus verlassen	(DD) ES [

Ð
Ē
C
S
Ę
5
ð

01	Auswahl der Priorität der Ausgangsquelle	0]588	Solarenergie versorgt die Verbraucher als vorrangige Energiequelle. Wenn die Batteriespannung 5 Minuten lang über dem in Programm 21 eingestell- ten Wert liegt, kehrt der Wechselrichter in den Bat- teriemodus zurück und die Verbraucher werden gle- ichzeitig von der Solarquelle und der Batterie versorgt. Wenn die Batteriespan- nung auf das in Programm 20 eingestellte Niveau fällt, kehrt der Wechselrichter in den Bypass-Modus zurück, die Verbraucher werden nur aus dem öffentlichen Strom- netz versorgt, während die Solarquelle die Batterie lädt.
			Solarenergie versorgt die Verbraucher als vorrangige Energiequelle. Wenn die Batteriespannung 5 Minuten lang höher ist als das in Programm 21 eingestellte Niveau und während dieser 5 Minuten Solarenergie verfügbar war, schaltet der Wechselrichter auf Batteriebetrieb um, die Solarquelle und die Batterie versorgen die Verbraucher mit Energie die selbe Zeit.

01	Auswahl der Priorität der Ausgangsquelle		Sinkt die Batteriespannung auf das in Programm 20 eingestellte Niveau, schaltet der Wechselrichter in den Bypass-Modus, die Ver- braucher werden nur noch aus dem öffentlichen Strom- netz versorgt und die So- larquelle lädt die Batterie.	Deutsche
		[]] <u> </u> E,	Das öffentliche Energienetz wird die vorrangige Energiequelle für die Verbraucher sein. Die Solarquelle und die Batterie versorgen die Verbraucher nur dann mit Energie, wenn die Energie aus dem öffentlichen Netz nicht verfügbar ist.	
02	AC-Ein gangsspannungs bereich	[02] AP!_	Wenn ausgewählt, liegt der AC- Eingangsspannungsbereich zwischen 90 und 280 VAC.	
		UPS	Wenn ausgewählt, liegt der AC- Eingangsspannungsbereich zwischen 170-280 VAC.	
		vde []2] ud[Wenn ausgewählt, entspricht der AC- Eingangsspannungsbereich VDE4105 (184 VAC-253 VAC)	•
		GEN	Wenn Sie einen Generator als Stromquelle verwenden, wählen Sie den Generatormodus.	

itsche	03	Ausgangsspannung	DE 5 (Eq	Stellen Sie den Ausgangsspannungsbereich ein (220 VAC-240 VAC)
Deu	04	Ausgangsfrequenz	50HZ(default)	60HZ []Ч] БПП
	05	Priorität der	(05) 61 ()	Die Solarquelle liefert Ener- gie zum Laden der Batterie als vorrangige Quelle
	05	Solarquelle	09 64	Die Solarquelle versorgt die Verbraucher als vorrangige Quelle mit Energie
	06	Überlast umgehen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Wechselrichter in den Netzmodus, wenn im Batteriemodus eine ÜberGeladen erkannt wird	Bypass deaktiviert	Bypass aktiviert (default)
	07	Automatischer Neustart bei registrierter ÜberGeladen	Neustart deaktiviert (default)	Neustart aktiviert
	08	Automatischer Neustart, wenn Übertemperatur erkannt wird	Neustart deaktiviert (default)	Neustart aktiviert

				1
		Wenn der Wechselrichter im Netz-,		
		Standby- oder Fehlermodus arbeitet, kann die		
		Geladensquelle wie folgt eingestellt werden		tsc
		Solar Priority	Solarenergie lädt die Batterie als vorrangige Qualla suf. Die Batterie	Deu
			wird nur dann aus dem öffentlichen Netz geladen, wenn die Solarquelle nicht verfügbar ist.	
10	Prioritätsladequelle	Solar- und öffentliches Energienetz (default)	Die Solarquelle und das öffentliche Energienetz laden die Batterie gleichzeitig auf.	
		Just Solar [[1]] []5[]	Die Solarquelle wird die einzige Quelle zum Aufladen der Batterie sein, unabhängig davon, ob die Energie aus dem öffentlichen Netz verfügbar ist oder nicht.	-
		Wenn der Wechselrichter im Batteriebetrieb		
		oder im Energiesparmodus arbeitet, kann nur		
		die Solarquelle die Batterie laden. Solarenergie		
		lädt die Batterie nur, wenn sie verfügbar und		
		ausreichend ist.		

Deutsche	11	Maximaler Ladestrom: zum Konfigurieren des maximalen Ladestroms für Solarladegeräte oder aus dem öffentlichen Netz (max. Ladestrom = Ladestrom aus dem öffentlichen Netz (Öffentliches Energienetz) + Ladestrom aus der Solarquelle)	мррт-60А 【 []] БП А	Der einstellbare Bereich liegt zwischen 1A und 80A.
	13	Der maximale Ladestrom aus dem öffentlichen Energienetz	20A (default)	30A (maximaler Strom)
	14	Batterietyp	AGM (default) (H) FL J GEL (H) LER Lithium Ion (H) LISE Wenn "Benutzerde können die Batteri minimale DC-Abso Programmen 17, 18	Flooded [IN] FLOOD LEAD LEAD Lithium Ion [IN] LOD efiniert" ausgewählt ist, eladespannung und die chaltspannung in den B und 19 eingestellt werden.

		Standardeinstellungen des 24-V-Modells: 28.2V	che
17	Bulk- Ladespannung		Deuts
	(C.V voltage)	Wenn im Programm 14 "Benutzerdefiniert"	
		ausgewanit ist, kann dieses Programm	
		liegt zwischen 24.0 V und 29.2 V für 24	
		VDC. Jeder Klick erhöht den Wert um 0,1 V	

		Standardeinstellungen des	24-V-Modells: 27.0V
18	Floating load	[18]FL - Z	
		Wenn im Programm 14 "E ausgewählt ist, kann dieses	Benutzerdefiniert" s Programm eingestellt Possiah liggt swigshop 24.0
		V und 29,2 V für 24 VDC Wert um 0,1 V	2. Jeder Klick erhöht den
10	Niedrige DC-Spannungse instellung (Abschalt spannung)	Standardeinstellungen des	24-V-Modells: 20.4V
		Wenn im Programm 14 "E ausgewählt ist, kann dieses werden. Der einstellbare E V und 24,0 V für das 24-V erhöht den Wert um 0,1 V	Benutzerdefiniert" 5 Programm eingestellt Bereich liegt zwischen 20,0 V-DC-Modell. Jeder Klick 7.
	Unterbrechung der Batterieentla despannung, wenn Strom aus dem öffentlichen Netz verfügbar ist	Optionen für das 24-V-M	odell:
20		23V (default)	Bereich 22,0 V - 29,0 V
		[20] 23.0 *	Jeder Klick erhöht den Wert um 0,1 V

che		Unterbrechung der Batterielades pannung, wenn der Strom aus dem öffentlichen Energienetz verfügbar ist	Optionen für das 24-V-Modell:	
Deuts	21		27.0V (default)	Bereich 22,0 V - 29,0 V. Jeder Klick erhöht den Wert um 0,1 V
	22	Anzeigeschnittstelle	? 2) 	Auf dem Bildschirm wird die Hauptschnittstelle angezeigt Die letzte vom Benutzer verwendete Seite wird auf dem Bildschirm angezeigt
	23	Hintergrundlicht	Hintergrundbeleuchtung aktiviert	Backlight disabled (default)
	24	Alarmsteuerung	Alarm aktiviert (default)	Wecker deaktiviert
	25	Signalton, wenn die primäre Quelle unterbrochen wird	Signalton aktiviert	Signalton deaktiviert (default)

27	Aufzeichnung von Fehlercodes	Aufzeichnung aktiviert (default)	Aufzeichnung deaktiviert
	Solarstrom ausgleichen:	Solarstromausgleich aktiviert	Die Solareingangsleistung wird automatisch nach folgender Formel angepasst: Maximale Solareingangsleistung = maximale Batterieladeleistung + angeschlossene Verbraucherleistung (im Off-Grid-Modus)
28	Eingangsleistung Die Solarenergie wird automatisch an die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers angepasst.	Solarleistungsausgleich deaktiviert (default)	Die eingespeiste Solarleistung entspricht der maximalen Batterieladeleistung, unabhängig davon, wie viele Lasten angeschlossen sind. Die maximale Batterieladeleistung basiert auf dem in Programm 11 eingestellten Strom (Maximale Solarleistung = maximale Batterieladeleistung)

Deutsche	20		Energiesparmodus deaktiviert (default) [29] 565	Wenn diese Funktion deaktiviert ist, spielt es keine Rolle, ob die Geladen niedrig oder hoch ist, der Ausgangszustand des Wechselrichters wird nicht beeinflusst.
	29	Energiesparmodus ein/aus	Energiesparmodus aktiviert	Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Wechselrichterausgabe gestoppt, wenn die angeschlossene Geladen gering ist oder nicht erkannt werden kann
	30	Batterieausgleich	Batterieausgleich aktiviert	Batterieausgleich deaktiviert (default)
	31	Batterieausgleichsspannung	Optionen für 24-V-Modell verfügbar	
	33	Batterieausgleichszeit	60min(default)	Das einstellbare Intervall liegt zwischen 5 min und 900 min. Jeder Klick erhöht den Wert um 5 min.

34	Batterieausgleichszeit	120 min(default)	Das einstellbare Intervall liegt zwischen 5 min und 900 min. Jeder Klie erhöht den Wert um 5 min.
35	Ausgleichsintervall	30 Tage (default)	Das einstellbare Intervall liegt zwischen 0 und 90 Tagen. Jeder Klick erhöht den Wert um 1 Tag.
36 Ausgleich sofort aktiviert		Ermöglicht JG RE Wenn im Programm 30 di aktiviert ist, kann das Prog werden. Wenn in diesem P ausgewählt wird, wird der E aktiviert und auf dem Bilde . Wenn Deaktivieren ausge Ausgleichsfunktion abgebr Mal basierend auf den Eine 35 aktiviert wird. Auf dem E9 .	Deaktiviert 38 865 e Ausgleichsfunktion ramm eingestellt rogramm Aktivieren Batterieausgleich sofort schirm angezeigt E9 ewählt wird, wird die rochen, bis sie das nächste stellungen in Programm Bildschirm wird angezeigt

Nach 6 Sekunden langem Drücken der "ENTER"-Taste wechselt der Wechselrichter in den Reset-Modus. Drücken Sie "UP" oder "DOWN", um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie dann ENTER zum Beenden.

	nhh	Zurücksetzen deaktiviert (Standard)
	152	Zurücksetzen aktiviert

Fehlercodes

01 Der Lüfter wird blockiert, wenn der Umrichter startet []]			
02 Übertemperatur des Wechselrichtertransformators [12]▲ 03 Hohe Batteriespannung [13]▲ 04 Niedrige Batteriespannung [13]▲ 05 Kurzschluss am Ausgang [15]▲ 06 Hohe Ausgangsspannung [15]▲ 07 OverGeladenTimeout [17]▲ 08 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch [18]▲ 09 Bus langsamer Startfehler [16]▲ 11 Fehler Hauptrelais [11]▲ 21 Fehler des Spannungssensors [2]▲ 22 Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Strommetzes [2]▲ 23 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 25 Fehler des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [25]▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3]▲ 32 Stromsensorfehler des Solarladegeräts [3]▲ 33 Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden	01	Der Lüfter wird blockiert, wenn der Umrichter startet	
03 Hohe Batteriespannung [13]	02	Übertemperatur des Wechselrichtertransformators	£23
04 Niedrige Batteriespannung [19]▲ 05 Kurzschluss am Ausgang [15]▲ 06 Hohe Ausgangsspannung [15]▲ 07 OverGeladenTimeout [17]▲ 08 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch [18]▲ 09 Bus langsamer Startfehler [19]▲ 11 Fehler Hauptrelais [1]▲ 21 Fehler des Ausgangsspannungssensors [2]▲ 22 Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters [2]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [2]▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3]▲ 32 Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden [3]▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 43 N	03	Hohe Batteriespannung	[]
05 Kurzschluss am Ausgang □5▲ 06 Hohe Ausgangsspannung □5▲ 07 OverGeladenTimeout □1▲ 08 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch □5▲ 09 Bus langsamer Startfehler □5▲ 11 Fehler Hauptrelais [1]▲ 21 Fehler des Ausgangsspannungssensors [2]▲ 22 Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters [2]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [2]▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3]▲ 32 Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden [3]▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 43 Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 44	04	Niedrige Batteriespannung	
06 Hohe Ausgangsspannung □56≜ 07 OverGeladenTimeout □7▲ 08 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch □7▲ 09 Bus langsamer Startfehler □7▲ 11 Fehler Hauptrelais [1]▲ 21 Fehler des Ausgangsspannungssensors [2]▲ 22 Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters [2]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [2]▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3]▲ 32 Strom sensorfehler des Solarladegeräts [3]▲ 33 Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden [3]▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 43 Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes [4]▲	05	Kurzschluss am Ausgang	[85]&
07 OverGeladenTimeout []]▲ 08 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch []B▲ 09 Bus langsamer Startfehler []B▲ 11 Fehler Hauptrelais []]▲ 21 Fehler des Ausgangsspannungssensors []]▲ 22 Fehler des Ausgangsspannungssensors des öffentlichen Stromnetzes []]▲ 23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters []]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes []]▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors []]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [] [] ▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers []]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts []]▲ 32 Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden []]▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes []]▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes []]▲ 43 Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes []]▲ 44 Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes []]▲ 51 Wechselrichter-Überstromschutzfe	06	Hohe Ausgangsspannung	[15]
08Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch[18]	07	OverGeladenTimeout	
09Bus langsamer Startfehler[]]]11Fehler Hauptrelais[]]21Fehler des Ausgangsspannungssensors[]]22Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes[]]23Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters[]]24Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes[]]25Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors[]]26Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz[]]27Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers[]]31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[]]32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[]]33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[]]41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[]]42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[]]43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[]]44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[]]44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[]]51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[5]53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[5]	80	Die Busspannung des Wechselrichters ist zu hoch	[8]
11 Fehler Hauptrelais [1]▲ 21 Fehler des Ausgangsspannungssensors [2]▲ 22 Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters [2]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [2]▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3]▲ 32 Stromsensorfehler des Solarladegeräts [3]▲ 33 Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden [3]▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]]▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]]▲ 43 Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes [4]]▲ 51 Wechselrichter-Überstromschutzfehler [5]]▲ 52 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig [5]]▲ 53 Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters [5]]▲ <td>09</td> <td>Bus langsamer Startfehler</td> <td>[29]</td>	09	Bus langsamer Startfehler	[29]
21 Fehler des Ausgangsspannungssensors [2] ▲ 22 Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes [2] ▲ 23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters [2] ▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2] ▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2] ▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [2] ▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2] ▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3] ▲ 32 Stromsensorfehler des Solarladegeräts [3] ▲ 33 Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden [3] ▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes [4] ▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes [4] ▲ 43 Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes [4] ▲ 44 Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes [4] ▲ 51 Wechselrichter-Überstromschutzfehler [5] ▲ 52 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig [5] ▲ 53 Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters [5] ▲	11	Fehler Hauptrelais	
22Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes[??]▲23Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters[?]▲24Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes[?]▲25Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors[?]▲26Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz[?]▲27Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers[?]▲31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[?]▲32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[?]▲33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[?]▲41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[Y]▲42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[Y]▲43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[Y]▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]▲	21	Fehler des Ausgangsspannungssensors	£]
23 Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters [2]▲ 24 Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes [2]▲ 25 Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors [2]▲ 26 Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz [2]▲ 27 Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers [2]▲ 31 Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts [3]▲ 32 Stromsensorfehler des Solarladegeräts [3]▲ 33 Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden [3]▲ 41 Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 42 Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 43 Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes [4]▲ 51 Wechselrichter-Überstromschutzfehler [5]▲ 52 Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig [5]▲ 53 Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters [5]▲ 55 Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen [5]▲	22	Fehler des Spannungssensors des öffentlichen Stromnetzes	
24Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes[24]▲25Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors[25]▲26Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz[26]▲27Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers[27]▲31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[37]▲32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[32]▲33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[32]▲41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[42]▲42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[42]▲43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[42]▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[55]▲	23	Fehler des Ausgangsstromsensors des Wechselrichters	£3
25Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors[25] △26Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz[26] △27Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers[27] △31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[37] △32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[37] △33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[37] △41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[47] △42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[47] △43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[47] △44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[47] △51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[57] △52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[57] △53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[57] △55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55] △	24	Stromsensorfehler des öffentlichen Stromnetzes	[24]
26Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz[25]▲27Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers[21]▲31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[31]▲32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[32]▲33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[32]▲41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[41]▲42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[42]▲43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[42]▲44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[44]▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[51]▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[53]▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]▲	25	Fehler des Inverter-Niedrigstromsensors	[25]_
27Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers[2]▲31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[3]▲32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[3]▲33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[3]▲41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[4]▲42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[4]▲43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[4]▲44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[4]▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[5]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]▲	26	Überstromfehler im öffentlichen Stromnetz	[25]
31Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts[∃]▲32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[∃]▲33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[∃]▲41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[Ч]▲42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[Ч]▲43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[Ч]▲44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[Ч]▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]▲	27	Hohe Temperatur des Inverter-Heizkörpers	[2].
32Stromsensorfehler des Solarladegeräts[]]33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[]]41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[4]42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[4]43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[4]44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[4]51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]_53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]_	31	Batteriespannungsfehler des Solarladegeräts	
33Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden[∃]41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[Ч]42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[Ч]43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[Ч]44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[Ч]51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]_	32	Stromsensorfehler des Solarladegeräts	£2]&
41Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes[4] ▲42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[42] ▲43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[43] ▲44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[44] ▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5] ▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52] ▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[53] ▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55] ▲	33	Der Strom des Solarladegeräts kann nicht gesteuert werden	<u>.</u>
42Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes[42] △43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[43] △44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[44] △51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5] △52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52] △53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[53] △55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55] △	41	Niedrige Spannung des öffentlichen Energienetzes	
43Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes[Ч]_▲44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[ЧЧ]_▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]_▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]_▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[5]_▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]_▲	42	Erhöhte Spannung des öffentlichen Energienetzes	
44Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes[ЧЧ]▲51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5]▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[53]▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]▲	43	Niedrige Frequenz des öffentlichen Energienetzes	
51Wechselrichter-Überstromschutzfehler[5] ▲52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52] ▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[53] ▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55] ▲	44	Hohe Frequenz des öffentlichen Energienetzes	
52Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig[52]▲53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters[53]▲55Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen[55]▲	51	Wechselrichter-Überstromschutzfehler	[5]
53Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters5355Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen55	52	Die Busspannung des Wechselrichters ist zu niedrig	52
55 Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen [55].	53	Fehler beim langsamen Start des Wechselrichters	[53]
	55	Hohe DC-Spannung in den AC-Ausgängen	[55]

56	Öffnen Sie einen Batterieanschluss	<u>[58]</u>	
57	Fehler des Wechselrichter-Stromregelungssensors	[5]	che
58	Die Ausgangsspannung des Wechselrichters ist zu niedrig	[58] <u>*</u>	Deuts

Warnanzeigen

61	Der Lüfter ist blockiert, wenn der Wechselrichter eingeschaltet ist	5 J
62	Lüfter 2 wird beim Einschalten des Umrichters gesperrt	52
63	Der Akku ist überladen	[5]
64	Entladene Batterie	[54]▲
67	Überlast	[5] 4 \$ /[
70	Verringert die Ausgangsleistung	
72	Das Solarladegerät wird aufgrund der entladenen Batterie unterbrochen	[72] <u></u>
73	Das Solarladegerät schaltet wegen hoher PV-Spannung ab	
74	Das Solarladegerät schaltet wegen Überlastung ab	
75	Das Solarladegerät schaltet wegen hoher Temperatur ab	[75 <u>]</u> ***
76	Kommunikationsfehler PV-Ladegerät	[75]
77	Parameterfehler	

Beschreibung der Arbeitsschritte

Public energy network- Tie	Solarenergie lädt die Batterie und das öffentliche Netz versorgt die Verbraucher mit Energie.	PV is on PV is off PV is off PV is off PV is off PV is off
-------------------------------	--	---

Deutsche	Charge	PV-Energie und das öffentliche Netz können die Batterie laden.	
	Bypass	Die Unterbrechung wird durch einen Fehler in der internen Schaltung oder durch externe Gründe wie Übertemperatur, Kurzschluss am Ausgang usw. verursacht	
	Off-Grid	Der Wechselrichter liefert Energie aus der Batterie und aus der PV	
	Stop	Der Wechselrichter funktioniert nicht mehr, wenn der Wechselrichter über die Taste ausgeschaltet wird oder ein Fehler aufgetreten ist	

Auswählbare Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden

Auswählbare Informationen	Angezeigte Informationen	
Batteriespannung/DC-Entladestrom		
Wechselrichter-Ausgangsspannung/ Wechselrichter-Ausgangsstrom	825	
Spannung des öffentlichen Energienetzes/Strom des öffentlichen Energienetzes	229	A
Geladen in Watt/VA		
Netzfrequenz/ Wechselrichterfrequenz		
PV-Spannung und Leistung		
Ausgangsspannung des PV- Ladegeräts und MPPT-Ladestrom		

Technische Spezifikationen

Tabelle 1: Technische Daten des Leitungsmodus

Modell Wechselrichter	ЗКЖ	
Wellenform	Sinusoid (Öffentliches Energienetz oder Generator)	

	Nominale Eingangsspannung	230Vac
Deutsche	Spannung mit geringen Verlusten	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)
	Spannung mit geringen Verlusten	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)
	Spannung mit hohen Verlusten	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)
	Rückspannung mit hohen Verlusten	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)
	Maximale AC-Eingangsspannung	300Vac
	Nominale Eingangsfrequenz	50Hz/60Hz (automatische Erkennung)
	Niedrige Verlustfrequenz	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
	Rückfrequenz mit geringem Verlust	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
	Hohe Verlusthäufigkeit	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)
	Hohe Rücklauffrequenz	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)
	Kurzschlussschutz am Ausgang	Leitungsmodus: Leistungsschalter Batteriebetrieb: Elektronische Schaltungen
	Effizienz (Line-Modus)	95% (NennGeladen, vollgeladener Akku)
	Transferzeit	10ms typisch (UPS,VDE) 20ms typisch (APL)


Tabelle 2: Spezifikationen des Wechselrichtermodus

Inverter-Modell	3KW
Nennleistung	3000W
Wellenform der Ausgangsspannung	Reine Sinuswelle
Die Ausgangsspannung	230Vac±5%
Ausgangsfrequenz	60Hz or S0Hz
Spitzeneffizienz	90%
ÜberGeladensschutz	5s@≥Geladen150% 10s@ Geladen110%-150%
Nominale DC-Eingangsspannung	24Vdc
Kaltstartspannung	23.0Vdc
Niedrige DC-Warnspannung	
@ Geladen< 20%	22.0Vdc
@ 20% ≤ Geladen< 50%	21.4Vdc
@ Geladen≥ 50%	20.2Vdc
Niedrige DC-Warnungsrückspannung	
@ Geladen< 20%	23.0Vdc
@ 20% ≤ Geladen< 50%	22.4Vdc
@ Geladen≥ 50%	21.2Vdc

Niedrige DC-Abschaltspannung	
@ Geladen< 20%	21.0Vdc
(a) 20% ≤ Geladen< 50%	20.4Vdc
@ Geladen≥ 50%	19.2Vdc
Hohe DC-Erholungsspannung	29Vdc
Hohe DC-Abschaltspannung	30Vdc

Tabelle 3: Spezifikationen des Lademodus

Inverter-Modell	nverter-Modell	
Ladestrom		20/30A
(a)Nenneingangsspannu	ng	
Ladespannung Floating	AGM-/Gel-/Blei- Batterien	27.4Vdc
	Flooded Batterien	27.4Vdc
Ladespannung Bulk	AGM-/Gel-/Blei- Batterien	28.BVdc
(C v voitage)	Flooded Batterien	28.4Vdc
Ladealgorithmus		3-phasig (Flüssigbatterie, AGM/Gel-Batterie), 4-phasig (Ll)
Solarlademodus		· · ·
Ladestrom		MPPT-60A
Systemgleichspannung		24Vdc
Arbeitsspannungsbereich		30~120Vdc
Maximale Spannung Offener Stromkreis PV- Module		145Vdc
Standby-Verbrauch		25 W (12.5 W im Energiesparmodus)
Genauigkeit der Batteri	espannung	+/-0.3%
Genauigkeit der PV-Spannung		+/-2V



Tabelle 4: Allgemeine Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Betriebstemperaturbereich	-26°C ~ +80°C
Größe (T*B*H) mm	350 X 290 X 120 mm
Nettogewicht/kg)	6.9 kg

Anhang: Ungefähre Backup-Zeit

Geladen(W)	Backup-Zeit @ 24Vdc	Backup-Zeit @ 24Vdc
	100Ah (min)	200Ah (min)

Deutsche

300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Hinweis: Die Autonomiezeit ist abhängig von der Qualität der Batterie, dem Alter der Batterie und ihrem Typ. Die Batteriespezifikationen können je nach Hersteller variieren.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass der Solarwechselrichter PNI GreenHouse SC1800C PRO der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Bitte laden Sie die Software "SolarPowerMonitor2.2.81" herunter. für PC-Überwachung DownGeladenlink: https://bit.ly/2PyyLg6



Acerca de este manual

Este manual proporciona información relacionada con el montaje, la instalación y el uso, así como instrucciones en caso de avería. Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el producto. No tire este manual, guárdelo para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

¡¡ADVERTENCIA!! Este capítulo proporciona información de seguridad importante.

1. Antes de usar este inversor, lea atentamente todas las instrucciones y marcas de advertencia en el inversor y la batería.

2. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice únicamente baterías recargables de ácido de plomo. Otros tipos de baterías podrían causar lesiones personales y daños al producto.

3. No desmonte el producto. En caso de falla, comuníquese con un centro de servicio especializado. El montaje incorrecto del producto podría provocar una descarga eléctrica e incluso un incendio.

4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de realizar los procedimientos de reparación y mantenimiento. El simple hecho de apagar el inversor no reduce el riesgo de accidentes.

5. Solo personal calificado puede instalar el inversor y la batería.

6. NUNCA cargue una batería congelada.

7. Para un rendimiento óptimo, utilice únicamente los tipos de cables recomendados. Es muy importante utilizar este inversor correctamente.

8. Tenga mucho cuidado al caminar con herramientas metálicas cerca de la batería. Existe el riesgo de que estos objetos metálicos caigan sobre la batería y se produzcan chispas que podrían provocar un incendio.

9. Siga estrictamente las instrucciones cuando desee desconectar los terminales de CA o CC.

10. Los fusibles (32 V CC para 3 KW) brindan protección contra sobrecorriente para la energía de la batería.

11. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA - Este inversor debe estar conectado a un sistema conectado a tierra permanentemente. Asegúrese de seguir las leyes y regulaciones locales al instalar este inversor.

12. NUNCA cortocircuite la salida de CA o la entrada de CC. No conecte a la fuente de alimentación si la entrada de CC está en cortocircuito.

Introducción

Se trata de un inversor/cargador multifuncional que combina las funciones de inversor, cargador solar y cargador de baterías que ofrece un suministro eléctrico ininterrumpido. La pantalla LCD proporciona información sobre la configuración y el uso de este producto según las diferentes aplicaciones.

Caracteristicas basicas

- Inversor con salida de onda senoidal pura.
- Voltaje de entrada configurable para alimentar electrodomésticos y computadoras personales.
- Corriente de carga de batería configurable. •
- Prioridad de carga AC o solar configurable.
- Compatible con el voltaje proporcionado por la fuente de energía pública o con el proporcionado por un generador
- Reinicio automático mientras la CA se está recuperando.
- Protección contra sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito.
- Sistema inteligente de carga de batería para optimizar su rendimiento.

Características básicas del sistema

La siguiente imagen muestra la forma estándar de instalar y usar este inversor. El sistema incluye:

- Un generador (opcional, no incluido) o fuente de energía pública
- Módulos fotovoltaicos (no incluidos)

Dependiendo de sus requisitos y necesidades, puede crear sistemas con una arquitectura diferente a la que se presenta a continuación.

El inversor puede alimentar todo tipo de dispositivos eléctricos en su hogar, como refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, etc.

imagen 1 sistema de energía híbrido



Presentacion de producto





	1. Pantalla LCD	6. Botón de encendido/ apagado	11. disyuntor
Españ	2. Indicador de estado	7. Entrada de CA	12. Puerto de comunicación RS-485
	3. Indicador de carga/ descarga	8. Salida de CA	13 Puerto USB
	4. Indicador de error	9. Entrada fotovoltaica	14. Contacto seco
	5. Botones de función	10. Entrada de batería	15. Wi-Fi USB

Instalación

Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta superior girando los tornillos al 100 como se muestra en la imagen a continuación.:



Antes de elegir el lugar de instalación, considere las siguientes recomendaciones:

- No monte el inversor en construcciones hechas de materiales inflamables. Monte el inversor únicamente en paredes de hormigón u otros materiales no inflamables.
- Monte el inversor sobre una superficie sólida.
- Para una buena ventilación del inversor, mantenga una distancia de al menos 20 cm de un lado a otro y de al menos 30 cm por encima y por debajo del inversor de otros objetos.
- La temperatura del ambiente de trabajo debe estar entre -26°C ~ +80°C.
- Monte el inversor en posición vertical.



• Instale el inversor fijando dos tornillos en la parte superior:



Conexión de la batería

Español

¡¡ADVERTENCIA!! Para instalar el inversor de forma segura, es necesario instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente de CC y un dispositivo de desconexión por separado entre la batería y el inversor. En algunas aplicaciones puede no ser necesario instalar un dispositivo de desconexión. En cualquier caso, el dispositivo de protección contra sobrecorriente es obligatorio. Consulte la siguiente tabla con los valores recomendados de amperaje y capacidad de la batería.

¡ADVERTENCIA! Todas las conexiones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

ADVERTENCIA! Es muy importante para la seguridad del sistema y la eficiencia de uso usar solo el tipo y tamaño de cable recomendado para conectar la batería.

¡ADVERTENCIA! El banco de baterías debe tener un tamaño directamente proporcional a la potencia máxima de los consumidores. Ej: Para un consumo máximo de 1500W (suma de consumidores) se necesita un banco de baterías de 300 Ah/24V.

Cable recomendado para conexión de batería:

Amperaje típico	Capacidad de la batería	Tamaño del cable
125A	100AH	1*4AWG
	200AH	2*6AWG

Siga los pasos a continuación para conectar la batería:

1. El inversor de 3KW admite un sistema de 24 V CC. Conecte la batería como en la imagen de abajo. Recomendamos que conecte una batería con una capacidad de al menos 100Ah.



2. Fije los cables de conexión de la batería a los terminales del inversor. Para apretar los anillos, utilice una llave tubular de 2-3 Nm. Presta atención a la polaridad..



¡¡ADVERTENCIA!! Riesgo de shock eléctrico

La instalación de la batería debe hacerse con mucha precaución, ya que está trabajando con alta intensidad de corriente.

ADVERTENCIA! No coloque nada entre la parte plana de los terminales del inversor y los anillos de conexión, debido a las altas temperaturas en esta zona.

¡ADVERTENCIA! No aplique sustancias antioxidantes a los terminales antes de realizar las conexiones.

¡ADVERTENCIA! Antes de completar todas las conexiones, asegúrese de que el polo positivo esté conectado a (+) y el polo negativo a (-).

Conexión de entrada/salida de fuente de CA

¡ADVERTENCIA! Antes de conectar la fuente de alimentación de CA, le recomendamos que instale por separado un disyuntor de CA entre el inversor y la fuente de CA. Por lo tanto, el inversor se puede desconectar fácilmente cuando se realizan operaciones de mantenimiento en la fuente de CA. Disyuntor de CA recomendado: 10A para inversor de 1kW, 20A para inversor de 2KW, 32A para inversor de 3KW.

¡ADVERTENCIA! Hay dos terminales marcados "IN" y "OUT". No conecte los conectores de entrada y salida de forma incorrecta.

¡ADVERTENCIA! todas las conexiones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

¡ADVERTENCIA! Para la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente, es muy importante utilizar el tipo y tamaño de cable recomendados.

Tamaños de cable recomendados

Tamaño del cable	Valor de par
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Siga los pasos a continuación para realizar las conexiones de entrada/salida de CA:

1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de CA, asegúrese de haber abierto el dispositivo de protección o desconexión de CC.

2. Retire el aislamiento de 10 mm de los 6 conductores y acorte la Fase (L) y el conductor neutro (N) en 3 mm.

3. Inserte los cables de entrada de CA respetando la polaridad indicada en los terminales, luego apriete los tornillos de los terminales. Asegúrese de haber conectado primero el conductor de protección PE ().

⊕ - Tierra (amarillo-verde)
L-LINE (marrón o negro)
N-Neutro (azul)

Español



¡¡ADVERTENCIA!! Asegúrese de que la fuente de CA esté desconectada antes de realizar las conexiones.

4. Inserte los cables de salida de CA respetando la polaridad indicada en los terminales, luego apriete bien los tornillos de los terminales. Asegúrese de haber conectado primero el conductor de protección PE ().

⊕ - Tierra (amarillo-verde)
L-LINE (marrón o negro)
N-Neutro (azul)



5. Asegúrese de haber realizado las conexiones correctamente y de que los cables estén bien sujetos.

;ADVERTENCIA!

Asegúrese de haber conectado los cables de CA respetando la polaridad. Si los cables L (fase) y N (neutro) se conectan al revés, podría provocar un cortocircuito cuando los inversores funcionan en paralelo.

¡ADVERTENCIA!

Dispositivos como los acondicionadores de aire requieren al menos 2-3 minutos para encenderse, porque necesitan tiempo para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si hay un corte de energía, el acondicionador de aire puede fallar. Para evitar esto, verifique si su acondicionador de aire tiene una función de inicio diferido. De lo contrario, el inversor entrará en un error de sobrecarga y cortará el suministro al consumidor para proteger su dispositivo.

Conexión de módulos fotovoltaicos

¡ADVERTENCIA! Antes de conectar los módulos fotovoltaicos, primero instale un disyuntor de CC entre el inversor y los módulos fotovoltaicos.

¡ADVERTENCIA! Todas las conexiones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

¡ADVERTENCIA! Para la seguridad del sistema y un funcionamiento eficiente, es muy importante utilizar el tipo y tamaño de cable recomendado.

Amperaje	Tamaño del cable	Valor de par
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Elección de los módulos fotovoltaicos

Antes de elegir los módulos fotovoltaicos, primero consulte los requisitos a continuación:

1. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos (módulos fotovoltaicos) no debe exceder el voltaje máximo de circuito abierto con el panel fotovoltaico del inversor

2. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos PV (módulos fotovoltaicos) debe ser mayor que el voltaje mínimo de la batería.

Modo de carga solar	Cargador MPPT
Inversor	3KW
Corriente de carga	60A

La tensión máxima de circuito abierto de los módulos fotovoltaicos	145Vdc	10
Rango de voltaje del panel fotovoltaico	30~120Vdc	pañc
Voltaje mínimo de batería para carga fotovoltaica	17Vdc	Ēs
Voltaje de CC del sistema	24Vdc	

Siga los pasos a continuación para conectar los módulos fotovoltaicos:

 Retire la protección de 10 mm de los conductores positivo y negativo.
Compruebe la polaridad de conexión de los cables del módulo fotovoltaico y los conectores de entrada fotovoltaica. Luego, conecte el polo positivo (+) del cable de conexión al polo positivo (+) del módulo fotovoltaico. Conecte el polo negativo (-) del cable de conexión al polo negativo (-) del módulo fotovoltaico.



3. Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y estén bien sujetos.

Potencia máxima (Pmaxl)	260W
Voltaje de potencia máxima Vmpp (V)	30.9V
Máxima potencia Corriente Impp(A)	8.42A
Voltaje de circuito abierto Voc (V)	37.7V
Corriente de cortocircuito Isc(A)	8.89A

Número máximo de paneles en serie: 2 PV Número de módulos en paralelo: 4 Número total de módulos fotovoltaicos: 2 x 4=8

Instalación de paneles solares.



Después de haber conectado todos los cables, vuelva a colocar la cubierta del inversor y fíjela con tornillos..



Conexiones de comunicación

Utilice el cable de comunicación incluido para conectar el inversor a la computadora. Descargue el software escaneando el código QR al final del manual y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software de monitoreo.

¡ADVERTENCIA! Está prohibido utilizar el cable de red como cable de comunicación para la conexión directa con el ordenador.

¡ADVERTENCIA! La interfaz RJ45 solo se usa para conectar otros productos de soporte, para uso profesional.

Diagrama de configuración de pines RJ45

-		
1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343878
6		
7		
8		

Señal de contacto seco

En el panel trasero del inversor hay una salida de contacto seco (relé) (3A/250VAC). Se utiliza para transmitir la señal a dispositivos externos cuando el voltaje de la batería alcanza el nivel de alarma.

Estado	Condición	Dry contact		
		NC&C	NO&C	
Off	La unidad está apagada y no hay ningún consumidor conectado.	Cerrado	Abierto	

0		Los consumido eléctrica públi	ores se alimer ca	ntan de la red	Cerrado	Abierto
Españ			Programa	Voltaje de la batería < advertencia de bajo voltaje de CC	Abierto	Cerrado
	On	Los consumido- res se	Establecer como Red pública de energía	Voltaje de la batería > configure el valor en el programa 21 o la batería entra en la etapa flotante	Cerrado	Abierto
		alimentan de la batería o de la fuente solar.	Programa 01	Voltaje de la batería < Establezca el valor en el Programa 20	Abierto	Cerrado
			Establecer como SBU o prioridad de fuente solar	Voltaje de la batería > Establezca el valor en el Programa 21 o la batería entra en la etapa Flotante	Cerrado	Abierto

Instrucciones de uso

Encender/apagar el inversor

Después de que el inversor se haya instalado correctamente, presione el botón de encendido/ apagado para iniciar el inversor.



Españo

Procedimiento obligatorio de puesta en marcha del inversor: 1. Conecte las baterías al inversor (utilice el interruptor de aislamiento instalado); 2. Encienda el inversor desde el botón ON/Off; 3. Conectar los paneles fotovoltaicos (usando el interruptor de aislamiento instalado) 4. Conectar la red (si está disponible usando el interruptor automático instalado); 5. Conecte los consumidores a su vez (si está disponible usando el interruptor automático instalado).

Procedimiento obligatorio al apagar el inversor/en caso de mantenimiento o avería: 5. Desconecte los consumidores (utilizando el interruptor automático instalado); 2. Apague el inversor desde el botón ON/Off; 4. Desconecte la red (si está disponible utilizando el disyuntor automático instalado); 3. Desconecte los paneles fotovoltaicos (usando el interruptor de aislamiento instalado) 1. Desconecte las baterías del inversor (Use el interruptor de aislamiento instalado);

Panel de control y pantalla

El panel de control se encuentra en el panel frontal del inversor. Incluye 3 indicadores LED, 4 teclas táctiles y la pantalla para indicar el modo de funcionamiento o información sobre las entradas y salidas del inversor.



Pantalla LCD
Indicadores LED
Teclas de función

Indicadores LED

Español

LED			Mensaje
AC/INV	Manda	On	El consumidor se alimenta de la red pública de energía en modo Línea.
	Verae	Parpadeo	El consumidor se alimenta de la batería o PV en modo batería
СНС	Amarillo	Parpadeo	La batería se está cargando o descargando.
		On	Error del inversor.
Fault	Rojo	Parpadeo	Inversor de advertencia.

Teclas

MENU	Acceda al modo Restablecer o al modo Configuración; volver a la
	seleccion anterior
UP	Arriba
DOWN	Abajo
ENTER	Acceda al modo de configuración y confirme la selección en el modo de configuración; volver a la selección anterior o salir del modo de reinicio

Descripción de los iconos en la pantalla



lcono	Descripción		
Información de la fuente de entrada e información de la fuente de salida			
$\boldsymbol{\boldsymbol{\varsigma}}$	Indica información de CA		
	Indica información de CC		
KW VA °C% Hz	Indica el voltaje de entrada, la frecuencia de entrada, el voltaje PV, el voltaje de la batería o la corriente de carga. Indica el voltaje de salida, la frecuencia de salida, la carga en VA, la carga en Watt y la corriente de descarga.		
Programa de configuración e informa	ción de error		
	Indica el programa de configuración.		
	Indica códigos de error y advertencia. Advertencia: Parpadea 88 ▲ (contiene el código de advertencia). Error: Intermitente 88 — (contiene el código de error).		
Información de la batería			
SLA Li	Indica el nivel de batería 0-24%, 25- 49%, 50-74% y 75-100% en modo batería y el estado de carga en modo		
En modo CA, mostrará el estado de c	línea. arga de la batería.		

	Estado	Voltaje de la batería	Pantalla LCD
Modo de corriente		< 2V/célula	Se encenderán 4 barras a la vez.
	Modo de corriente	2 - 2.083V/célula	La barra inferior se encenderá y las otras 3 barras parpadearán a su vez.
	constante/ Modo de voltaje constante	2.083 - 2.167V/célula	Las primeras 2 barras inferiores se encenderán y la barra superior parpadeará.
		> 2.167V/célula	Las primeras 3 barras inferiores se encenderán y la barra superior parpadeará.
	Las baterías están completamente cargadas		Se encenderán las 4

En el modo de batería, mostrará la capacidad de la batería.			
Porcentaje de carga	Voltaje de la batería Icono		
	< 1.717V/célula		
0 50%	1.717V/célula ~ 1.8V/ célula		
Carga > 50%	1.8 ~ 1.883V/ célula		
	> 1.883 V/célula		
	< 1.817V/célula		
	1.817V/célula ~ 1.9V/célula		
50% > Carga > 20%	1.9 ~ 1.983V/célula		
	> 1. 983V/ célula		

	< 1.867V/ célula	
Carga < 20%	1.867V/ célula~ 1.95V/ célula	añol
	1.95 ~ 2.033V/ célula	Espi
	> 2.033V/ célula	

Información de carga

OVERLOAD	Indica sobrecarga.			
C- 7	Indica el nivel de Carga 0-24%, 25- 49%, 50-74% y 75-100%.			
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%
25%	[,]			
R A	Inversor pública.	conectad	o a la red	eléctrica
	Inversor fotovolta	conect iicos.	ado a	paneles
BYPASS	Los cons red eléct	umidores rica públi	se alimer ca.	itan de la
	El cargador solar funciona.			
	El circuit funciona	:o CC/CA ndo.	A del inver	sor está
Funcionamiento silencioso				
	El sonido	o esta siler	nciado.	

Configuración de pantalla LCD

Después de presionar el botón "ENTER" durante 2 segundos, el inversor ingresa al modo de configuración, luego presione "ENTER" o "MENU" para confirmar la selección y salir. Presione "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar el programa de configuración.

Programa	Descripción	Opciones seleccionables		
00	Salir del modo de configuración	(CC) ESC		
01	Selección de prioridad de fuente de salida	0) 560	La energía solar proporciona energía a los consumidores como fuente prioritaria. Si el voltaje de la batería es superior al nivel establecido en el programa 21 durante 5 minutos, el inversor volverá al modo batería y los con- sumidores se alimentarán simultáneamente tanto de la fuente solar como de la bat- ería. Si el voltaje de la batería cae al nivel establecido en el pro- grama 20, el inversor volverá al modo de derivación, los consumidores se alimentarán solo de la red eléctrica públi- ca mientras que la fuente so- lar cargará la batería	
		[i] 511	La energía solar proporciona energía a los consumidores como fuente prioritaria.	

Español

			Si el voltaje de la batería es superior al nivel establecido en el programa 21 durante 5 minutos, y si la energía solar estuvo disponible durante estos 5 minutos, el inversor cambiará al modo batería, la fuente solar y la batería suministrarán energía a los consumidores en al mismo tiempo.
01	Selección de prioridad de fuente de salida	[u] 5111	Si el voltaje de la batería cae al nivel establecido en el pro- grama 20, el inversor cam- biará al modo de derivación, los consumidores recibirán energía solo de la red eléc- trica pública y la fuente solar cargará la batería.
		[]] <u> </u>]	La red pública de energía será la fuente de energía prioritaria para los consumidores. La fuente solar y la batería suministrarán energía a los consumidores solo si la energía de la red pública no está disponible.

Español			[02] RP:	Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA estará entre 90 y 280 V CA.
		Rango de voltaje de entrada de CA	UPS	Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA estará entre 170 y 280 VCA.
	02		vde []2] Ud[Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA estará de acuerdo con VDE4105 (184VAC- 253VAC)
			GEN	Si utiliza un generador como fuente de alimentación, seleccione el modo de generador.
	03	Tensión de salida	DES (EQ	Configure el rango de voltaje de salida (220VAC- 240VAC)
	04	Frecuencia de salida	50HZ(default)	^{60HZ} []Ӌ] Ҕ ,ヿ,ヿ
	05	Prioridad de fuente	99 61 1	La fuente solar proporciona energía para la carga de la batería, como fuente priori- taria
		solar	09 60	La fuente solar proporciona energía a los consumidores, como fuente prioritaria
	06	Bypass de sobrecarga: cuando esta función está activada, el inversor cambiará a modo	Bypass deshabilitado	Omisión habilitada (default)
		de linea si se detecta overCarga en modo batería	ug 030	

10 Reinicio automático cuando se detecta un exceso de temperatura Reiniciar deshabilitado (default) Reinicio habilitado 10 Fuente de carga prioritaria Si el inversor opera en modo de línea, de espera o de falla, la fuente de carga se puede configurar de la siguiente manera 10 Fuente de carga prioritaria Prioridad solar [II] [II] [II] [II] [II] [II] [II] [II	07	Reinicio automático cuando overCarga está registrado	Reiniciar deshabilitado (default)	Reinicio habilitado	Español
IOFuente de carga prioritariaSi el inversor opera en modo de línea, de espera o de falla, la fuente de carga se puede configurar de la siguiente maneraIOFuente de carga prioritariaLa energía solar cargará la batería como fuente prioritaria. La batería se cargará desde la red pública solo si la fuente solar no está disponible.IOFuente de carga prioritariaRed de energía solar y pública (default)La fuente solar y la red pública de energía cargarán la batería al mismo tiempo.IOSolo solar [IO] ISODLa fuente solar será la única 	08	Reinicio automático cuando se detecta un exceso de temperatura	Reiniciar deshabilitado (default)	Reinicio habilitado	
de la red pública. Si el inversor funciona en modo batería o modo ahorro de energía, solo la fuente solar puede cargar la batería. La energía solar cargará la batería	10	Fuente de carga prioritaria	Si el inversor opera e de falla, la fuente de la siguiente manera Prioridad solar [II] [SII] Red de energía solar y pública (default) [II] SIII Solo solar [II] ISII Si el inversor funcion ahorro de energía, so cargar la batería. La	en modo de línea, de espera o carga se puede configurar de La energía solar cargará la batería como fuente prioritaria. La batería se cargará desde la red pública solo si la fuente solar no está disponible. La fuente solar y la red pública de energía cargarán la batería al mismo tiempo. La fuente solar será la única fuente de carga de la batería, independientemente de que se disponga o no de energía de la red pública. ma en modo batería o modo plo la fuente solar puede energía solar cargará la batería	

Español	11	Corriente de carga máxima: para configurar la corriente de carga máxima para cargadores solares o de la red pública (corriente de carga máxima = corriente de carga de la red pública (red pública de energía) + corriente de carga de la fuente solar)	мррт-60А [[]]5][] ^	El rango que se puede configurar es entre 1A y 80A.
	13	La corriente de carga máxima de la red pública de energía	20A (default)	30A (corriente máxima)
	14	Tipo de Batería	AGM (default) (H) FL G GEL (H) LER Lithium Ion (H) USE Si se selecciona "D el voltaje de carga mínimo de voltaje o configurar en Ios p	Flooded [[]] FL LEAD []] [[]] [] Lithium Ion []] [] efinido por el usuario", de la batería y el nivel de corte de CC se pueden rogramas 17, 18 y 19

		Configuración predeterminada del modelo de 24 V: 28.2V	ñol
17	Voltaje de carga Bulk (C.V voltage)	Si se selecciona "Definido por el usuario" en el programa 14, este programa se puede configurar. El rango que se puede configurar es entre 24,0 V y 29,2 V para 24 V CC. Cada clic aumenta el valor en 0,1 V	Espar

18	Carga flotante	Configuración predet 27.0V [IB]FLU Si se selecciona "Defi programa 14, este pro El rango que se puede y 29,2 V para 24 V C en 0.1V	erminada del modelo de 24 V: nido por el usuario" en el grama se puede configurar. configurar es entre 24,0 V C. Cada clic aumenta el valor
19	Configuración de bajo voltaje de CC (voltaje de corte)	Configuración predet 20.4V [I][I] Si se selecciona "Defi programa 14, este pro El rango que se puede 24.0V para el modelo el valor en 0,1 V.	erminada del modelo de 24 V: nido por el usuario" en el grama se puede configurar. configurar es entre 20.0V y de 24Vdc. Cada clic aumenta
	Interrupción del voltaje de descarga	Opciones para el mod	elo de 24V:
20	de la batería cuando la energía de la red pública está disponible	23V (default)	Rango 22.0V - 29.0V Cada clic aumenta el valor en 0.1V

Ìoľ		Interrupción de la tensión de carga de la batería cuando se dispone de energía de la Red Pública de energía	Opciones para el mod	elo de 24V:
Espai	21		27.0∨ (default) [2]] 2]]00	Range 22.0V - 29.0V. Each click increases the value by 0.1V
			[22] P}E	La pantalla mostrará la interfaz principal
	22	interfaz de pantalla	[2] P Ed	La última página utilizada por el usuario se muestra en la pantalla
	23	luz de fondo	Luz de fondo habilitada	Luz de fondo deshabilitada (default)
			(23) L () (1	23 L 0F
	24	Control de alarma	Alarma habilitada (default)	Alarma deshabilitada
			24) 68 7	24) 6 3 F
	25	Pitido cuando se interrumpe la fuente primaria	Bip habilitado	Pitido deshabilitado (default)
	25		(25) XI,	[25] R[]F
	07	Grabación de	Grabación habilitada (default)	Grabación deshabilitada
	27	código de error	(27) F [] (1	[27] F [] F

	Equilibrar la energía solar: Potencia de entrada	Equilibrio de energía solar activado [28] 565	La potencia de entrada solar se ajustará automáticamente de acuerdo con la siguiente fórmula: Potencia máxima de entrada solar = potencia máxima de carga de la batería + potencia del consumidor conectado (cuando está en modo fuera de la red)	Español
28	la energía solar se ajustará automáticamente según la potencia del consumidor conectado.	Equilibrio de energía solar deshabilitado (default) [28] 560	La energía solar de entrada será la misma que la energía máxima de carga de la batería, sin importar cuántas cargas estén conectadas. La potencia máxima de carga de la batería se basará en la corriente configurada en el programa 11 (Potencia máxima solar = Potencia máxima de carga de la batería)	-
29	Activar/desactivar el modo de ahorro	Modo de ahorro de energía desactivado(default)	Si esta función está deshabilitada, no importa si la Carga es baja o alta, el estado de salida del inversor no se verá afectado.	-
	de energía	Modo de ahorro de energía habilitado	Si esta función está activada, la salida del inversor se detendrá cuando la Carga conectada sea baja o no se pueda detectar.	-
30	Ecualización de batería	Ecualización de batería habilitada (30) EEN	Ecualización de batería deshabilitada (default) (30) EdS	

			Opciones disponible	es para el modelo de 24 V
Espanol	31	Voltaje de ecualización de la	[3] E u (
		bateria	El rango es de 24.0	√ a 28.8V
			Cada clic aumenta e	el valor en 0.1V.
	33	Tiempo de ecualización de la batería	60min(default)	El intervalo que se puede configurar es de 5 min a 900 min. Cada clic aumenta el valor en 5 min.
	34	Período de ecualización de la batería	120 min(default)	El intervalo que se puede configurar es de 5 min a 900 min. Cada clic aumenta el valor en 5 min.
	35	Intervalo de ecualización	30 days (default)	El intervalo que se puede configurar es de 0 a 90 días. Cada clic aumenta el valor en 1 día
			Activado	Desactivado [36] RdS
	36	Ecualización activada inmediatamente	Si la función de ecua programa 30, se pue Si se selecciona Hab la ecualización de la inmediatamente y a E 9 . Si se selecciona de ecualización se ca vez que se active seg programa 35. En la	alización está activada en el ede configurar el programa. bilitar en este programa, batería se activará parecerá en la pantalla Deshabilitar, la función ancelará hasta la próxima gún la configuración del pantalla aparecerá E 9 .

Después de presionar el botón "ENTER" durante 6 segundos, el inversor ingresa al modo de reinicio. Pulse "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar la opción deseada. Luego presione ENTER para salir.

-2 L

522

[db] nhb [db] h5b Restablecer deshabilitado (predeterminado)

Español

Códigos de error

		(
01	El ventilador se bloquea cuando el inversor arranca	
02	Sobretemperatura del transformador inverter	[02]≙
03	Alto voltaje de la batería	[3]
04	Bajo voltaje de la batería	[[Ӌ҈ѧ
05	Cortocircuito en la salida	[CS]≜
06	Alto voltaje de salida	[15]
07	Tiempo de espera de sobrecarga	
08	La tensión de bus del inversor es demasiado alta	[8]
09	Error de arranque lento del autobús	[29] <u>~</u>
11	Fallo del relé principal	
21	Error del sensor de voltaje de salida	
22	Error del sensor de voltaje de la red eléctrica pública	[2]
23	Error del sensor de corriente de salida del inversor	[]
24	Error del sensor de corriente de la red eléctrica pública	[ਟ੫]∴
25	Error del sensor de corriente baja del inversor	[25]&
26	Error de sobrecorriente de la red eléctrica pública	[26]
27	Radiador inverter alta temperatura	[2]▲
31	Error de voltaje de la batería del cargador solar	3]4
32	Error del sensor de corriente del cargador solar	[]]
33	No se puede controlar la corriente del cargador solar	[]]
41	Bajo voltaje de la red de energía pública	[4]
42	Aumento de la tensión de la red de energía pública	
43	Frecuencia de red de energía pública baja	

loi	44	Alta frecuencia de la red pública de energía	
	51	Error de protección contra sobrecorriente del inversor	5]
spař	52	La tensión de bus del inversor es demasiado baja	[52]
ш	53	Error de arranque lento del inversor	
	55	Alto voltaje de CC en las salidas de CA	[55] <u>*</u>
	56	Abierto una conexión de batería	[55]
	57	Error del sensor de control de corriente del inversor	57
	58	El voltaje de salida del inversor es demasiado bajo	[58]

Indicadores de advertencia

61	El ventilador se bloquea cuando el inversor está encendido	
62	El ventilador 2 está bloqueado cuando el inversor está encendido	
63	La batería está sobrecargada	[53]
64	Batería descargada	[54] <u></u> ▲
67	Sobrecarga	[5] 4 ¶"
70	Disminuye la potencia de salida	
72	El cargador solar se interrumpe debido a la batería descargada	£7]
73	El cargador solar se corta debido al alto voltaje fotovoltaico	
74	El cargador solar se corta por sobrecarga	
75	El cargador solar se corta debido a la alta temperatura	[75]
76	Error de comunicación del cargador fotovoltaico	[75]
77	error de parametro	

Manual de usuario

Descripción de las etapas operativas

-			_
Public energy network- Tie	La energía solar carga la batería y la red pública suministra energía a los consumidores.	PV is on	Españ
Charge	La energía fotovoltaica y la red pública pueden cargar la batería.		
Bypass	La interrupción se produce por un error en el circuito interno o por causas externas como sobretemperatura, cortocircuito en la salida, etc.		
Off-Grid	El inversor proporcionará energía de la batería y de la fotovoltaica.		
Stop	El inversor deja de funcionar si se apaga el inversor desde el botón o se ha producido un error		

Información seleccionable mostrada en la pantalla

Español

Información seleccionable	Información mostrada	
Voltaje de la batería/corriente de descarga de CC		
Voltaje de salida del inversor/ Corriente de salida del inversor	229	
Tensión red pública de energía/ Corriente red pública de energía	229	A
Carga en Watt/VA		
Frecuencia de la red pública/ frecuencia del inversor		
Voltaje y potencia fotovoltaica		I I I I I KW
Voltaje de salida del cargador fotovoltaico y corriente de carga MPPT	°	

Especificaciones técnicas

Tabla 1: Especificaciones del modo de línea

Model invertor	ЗКЖ	
Forma de onda	sinusoide (Red pública de energía o generador)	
Voltaje nominal de entrada	230Vac	
Tensión con bajas pérdidas	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)	oañol
---	---	-------
Tensión con bajas pérdidas	100Vac±7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)	Es
Voltaje con altas pérdidas	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)	
Voltaje de retorno de alta pérdida	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)	
Voltaje máximo de entrada de ca	300Vac	
Frecuencia nominal de entrada	50Hz/60Hz (Detección automática)	
Frecuencia de baja pérdida	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Frecuencia de retorno de baja pérdida	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Alta frecuencia de pérdida	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Frecuencia de retorno de alta pérdida	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)	
Protección de cortocircuito de salida	Modo de línea: disyuntor Modo batería: Circuitos electrónicos	
Eficiencia (modo de línea)	95% (Carga R nominal, batería completamente cargada)	
Tiempo de transferencia	10ms típico (UPS,VDE) 20ms típico (APL)	
Reducción de tensión de salida: Cuando el voltaje de entrada de CA cae a 170 V, la potencia de salida se reducirá.	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V	

Tabla 2: Especificaciones del modo inversor

145

Modelo inversor	3KW
Potencia nominal de salida	3000W
Forma de onda de voltaje de salida	Onda sinusoidal pura
El voltaje de salida	230Vac±5%
Frecuencia de salida	60Hz or S0Hz
Máxima eficiencia	90%
Protección de sobrecarga	5s@≥Carga 150% 10s@Carga 110%-150%
Voltaje CC de entrada nominal	24Vdc
Tensión de arranque en frío	23.0Vdc
Bajo voltaje de advertencia de CC	
@ Carga < 20%	22.0Vdc
(a) 20% ≤ Carga < 50%	21.4Vdc
(@ Carga ≥ 50%	20.2Vdc
Bajo voltaje de retorno de advertencia de CC	
@ Carga < 20%	23.0Vdc
(a) 20% ≤ Carga < 50%	22.4Vdc
(a) Carga ≥ 50%	21.2Vdc
Bajo voltaje de corte de CC	
@ Carga < 20%	21.0Vdc
(a) 20% ≤ Carga < 50%	20.4Vdc
(@ Carga ≥ 50%	19.2Vdc
Alto voltaje de recuperación de CC	29Vdc
Alto voltaje de corte de CC	30Vdc

Tabla 3: Especificaciones del modo de carga

Modelo inversor		ЗКѠ	أەر
Corriente de carga @Tensión de entrada nominal		20/30A	Españ
Voltaje de carga	Baterías AGM/Gel/ Plomo	27.4Vdc	
Floating	Baterías Flooded	27.4Vdc	
Voltaje de carga Bulk	Baterías AGM/Gel/ Plomo	28.BVdc	
(CV Voltage)	Baterías Flooded	28.4Vdc	
Charging algorithm		Trifásico (batería Flooded, batería AGM/ Gel), 4 fases (LI)	
Modo de carga solar			
Corriente de carga		MPPT-60A	
Voltaje de CC del sistema		24Vdc	
Rango de voltaje de trabajo		30~120Vdc	
Máxima tensión Paneles fotovoltaicos circuito abierto		145Vdc	
Consumo en espera		25 W (12.5 W en modo de ahorro de energía)	
Precisión del voltaje de la batería		+/-0.3%	
Precisión de voltaje fotovoltaico		+/-2V	
El algoritmo de carga		Trifásico (batería Flooded, batería AGM/ Gel), 4 fases (LI)	
Algoritmo de carga para baterías de plomo ácido		Voltage	

El algoritmo de carga para baterías de Litio	Voltage ·	
		Timer

Recarga desde la red pública de energía o desde la fuente solar		
Inversor	3KW	
Modelo	MPPT 60A	
Corriente máxima de carga	80A	
Corriente de carga predeterminada	60A	

Tabla 4: Especificaciones generales

Certificación	CE
Rango de temperatura de funcionamiento	-26°C ~ +80°C
Tamaño (Pr.*An.*Al.) mm	350 X 290 X 120 mm
Peso neto/kg)	6.9 kg

Apéndice: tiempo de respaldo aproximado

Carga (W)	Tiempo de backup @ 24Vdc 100Ah (min)	Tiempo de backup @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108

2400	35	94	
2700	31	74	jo
3000	28	67	spai

Nota: El tiempo de respaldo depende de la calidad de la batería, la edad de la batería y su tipo. Las especificaciones de la batería pueden variar según el fabricante..

Declaración UE de conformidad simplificada

SC ONLINESHOP SRL declara que el inversor solar PNI GreenHouse SC1800C PRO cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Por favor descargue el software "SolarPowerMonitor2.2.81" para monitoreo de PC

Enlace de carga descendente: https://bit.ly/2PyyLg6



À propos de ce manuel

Français

Ce manuel fournit des informations relatives au montage, à l'installation et à l'utilisation, ainsi que des instructions en cas de panne. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre le produit en service. Ne jetez pas ce manuel, conservez-le pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

ATTENTION !! Ce chapitre fournit des informations de sécurité importantes.

1. Avant d'utiliser cet onduleur, lisez attentivement toutes les instructions et les avertissements sur l'onduleur et la batterie.

2. Pour réduire le risque de blessure, utilisez uniquement des batteries rechargeables au plomb. D'autres types de batteries peuvent causer des blessures et endommager le produit.

3. Ne démontez pas le produit. En cas de panne, contactez un centre de service spécialisé. Un remontage incorrect du produit peut provoquer un choc électrique et même un incendie.

4. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez tous les fils avant d'effectuer les procédures de réparation et d'entretien. Le simple fait d'éteindre l'onduleur ne réduit pas le risque d'accident.

5. Seul un personnel qualifié peut installer l'onduleur et la batterie.

6. Ne chargez JAMAIS une batterie gelée.

7. Pour des performances optimales, utilisez uniquement les types de câbles recommandés. Il est très important d'utiliser correctement cet onduleur.

8. Soyez très prudent lorsque vous marchez avec des outils métalliques près de la batterie. Il existe un risque de faire tomber ces objets métalliques sur la batterie et de produire des étincellulees pouvant provoquer un incendie.

9. Suivez strictement les instructions lorsque vous souhaitez déconnecter les bornes AC ou DC.

10. Les fusibles (32VDC pour 3KW) fournissent une protection contre les surintensités pour l'alimentation de la batterie.

11. INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE - Cet onduleur doit être connecté à un système mis à la terre en permanence. Assurez-vous de respecter les lois et réglementations locales lors de l'installation de cet onduleur.

12. NE JAMAIS court-circuiter la sortie CA ou l'entrée CC. Ne pas connecter à la source d'alimentation si l'entrée CC est court-circuitée.

Introduction

Il s'agit d'un onduleur/chargeur multifonctionnel qui combine les fonctions d'un onduleur, d'un chargeur solaire et d'un chargeur de batterie qui offre une alimentation électrique ininterrompue. L'écran LCD fournit des informations sur la configuration et l'utilisation de ce produit selon différentes applications.

Caractéristiques de base

- Onduleur avec sortie sinusoïdale pure.
- Tension d'entrée configurable pour alimenter les appareils électroménagers et les ordinateurs personnels.
- Courant de charge de la batterie configurable.
- Priorité de charge CA ou solaire configurable.
- Compatible avec la tension fournie par la source d'alimentation publique ou avec cellulee fournie par un groupe électrogène
- Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif.
- Protection contre surcharge, surchauffe, court-circuit.
- Système de charge de batterie intelligent pour optimiser ses performances.

Caractéristiques de base du système

L'image ci-dessous montre la manière standard d'installer et d'utiliser cet onduleur.

Le système comprend:

- Un groupe électrogène (en option, non inclus) ou une source d'alimentation publique
- Modules photovoltaïques (non inclus)

Selon vos exigences et vos besoins, vous pouvez créer des systèmes avec une architecture différente de cellulee présentée ci-dessous.

L'onduleur peut alimenter toutes sortes d'appareils électriques dans votre maison, tels que des réfrigérateurs, des ventilateurs, des climatiseurs, etc.

Français





Présentation du produit





2. Indicateur d'état	7. Entrée CA	12. Port de communication RS- 485	inçais
3. Indicateur de charge/ décharge	8. Sortie CA	13. Prise USB	Fra
4. Indicateur d'erreur	9. Entrée photovoltaïque	14. Contact sec	
5. Boutons de fonction	10. Entrée batterie	15. Wi-Fi USB	

Installation

Avant de connecter tous les fils, retirez le capot supérieur en vissant les vis à 100° comme indiqué sur l'image ci-dessous:



Avant de choisir l'emplacement d'installation, tenez compte des recommandations ci-dessous:

- Ne montez pas l'onduleur sur des constructions en matériaux inflammables. Montez l'onduleur uniquement sur des murs en béton ou d'autres matériaux ininflammables.
- Montez l'onduleur sur une surface solide.
- Pour une bonne ventilation de l'onduleur, maintenez une distance d'au moins 20 cm d'un côté à l'autre et d'au moins 30 cm au-dessus et audessous de l'onduleur par rapport à d'autres objets.
- La température de l'environnement de travail doit être comprise entre -26°C et +80°C.
- Montez l'onduleur en position verticale.



Installez l'onduleur en fixant deux vis dans la partie supérieure:



Français

Connexion de la batterie

ATTENTION!! Pour installer l'onduleur en toute sécurité, il est nécessaire d'installer un dispositif de protection contre les surintensités DC et un dispositif de déconnexion séparément entre la batterie et l'onduleur. Dans certaines applications, il peut ne pas être nécessaire d'installer un dispositif de déconnexion. Dans tous les cas, le dispositif de protection contre les surintensités est obligatoire. Reportez-vous au tableau ci-dessous avec les valeurs recommandées d'ampérage et de capacité de la batterie.

ATTENTION! Toutes les connexions doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

ATTENTION! Il est très important pour la sécurité du système et l'efficacité d'utilisation de n'utiliser que le type et la taille de câble recommandés pour connecter la batterie.

ATTENTION! Le banc de batteries doit être dimensionné directement proportionnel à la puissance maximale des consommateurs. Ex: Pour une consommation maximale de 1500W (somme des consommateurs) il faut un banc de batterie 300 Ah/24V.

Câble recommandé pour la connexion de la batterie:

Ampérage typique	Capacité de la batterie	Taille du câble
	100AH	1*4AWG
IZJA	200AH	2*6AWG

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter la batterie:

1. L'onduleur 3KW prend en charge le système 24VDC. Connectez la batterie comme dans l'image ci-dessous. Nous vous recommandons de connecter une batterie d'une capacité d'au moins 100 Ah.



2. Fixez les câbles de connexion de la batterie aux bornes de l'onduleur. Pour serrer les anneaux, utilisez une clé tubulaire de 2-3Nm. Attention à la polarité.



ATTENTION!! Risque de choc electrique

L'installation de la batterie doit être effectuée avec beaucoup de prudence, car elle fonctionne avec une intensité de courant élevée.

ATTENTION! Ne rien placer entre la partie plate des bornes de l'onduleur et les anneaux de connexion, en raison des températures élevées dans cette zone.

ATTENTION! Ne pas appliquer de substances antioxydantes sur les bornes avant d'avoir effectué les connexions.

ATTENTION! Avant de terminer toutes les connexions, assurez-vous que le pôle positif est connecté au (+) et le pôle négatif au (-).

Manuel utilisateur

Francais

Français

Connexion d'entrée/sortie de source CA

ATTENTION! Avant de connecter la source d'alimentation CA, nous vous recommandons d'installer séparément un disjoncteur CA entre l'onduleur et la source CA. Ainsi, l'onduleur peut être facilement déconnecté lors d'opérations de maintenance sur la source AC. Disjoncteur CA recommandé: 10 A pour l'onduleur 1 kW, 20 A pour l'onduleur 2 KW, 32 A pour l'onduleur 3 KW. ATTENTION! Il y a deux bornes marquées "IN" et "OUT". Veuillez ne pas connecter les connecteurs d'entrée et de sortie de manière incorrecte.

ATTENTION! toutes les connexions doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

ATTENTION! Pour la sécurité du système et un fonctionnement efficace, il est très important d'utiliser le type et la taille de câble recommandés.

Tailles de câble recommandées

Taille du câble	Valeur de couple
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer les connexions d'entrée/sortie CA:

1. Avant d'effectuer la connexion d'entrée/sortie AC, assurez-vous d'avoir ouvert le dispositif de protection ou de déconnexion DC.

2. Retirez l'isolant de 10 mm des 6 conducteurs et raccourcissez la phase (L) et le conducteur neutre (N) de 3 mm.

3. Insérez les fils d'entrée AC en respectant la polarité indiquée sur les bornes, puis serrez les vis des bornes. Assurez-vous d'avoir d'abord connecté le conducteur de protection PE ().

⊕ - Terre (jaune-vert)
L-LINE (marron ou noir)
N-Neutre (bleu)



ATTENTION!! Assurez-vous que la source CA est déconnectée avant d'effectuer les connexions.

4. Insérez les fils de sortie AC en respectant la polarité indiquée sur les bornes, puis serrez bien les vis des bornes. Assurez-vous d'avoir d'abord connecté le conducteur de protection PE ().

⊕ - Terre (jaune-vert) L-LINE (marron ou noir) N-Neutre (bleu)



5. Assurez-vous que vous avez correctement effectué les connexions et que les fils sont bien fixés.

ATTENTION!

Assurez-vous d'avoir connecté les fils AC en respectant la polarité. Si les fils L (phase) et N (neutre) sont connectés en sens inverse, cela pourrait provoquer un court-circuit lorsque les onduleurs fonctionnent en parallèle. Manuel utilisateur 158

ATTENTION!

Les appareils tels que les climatiseurs nécessitent au moins 2-3 minutes pour démarrer, car ils ont besoin de temps pour équilibrer le gaz réfrigérant à l'intérieur des circuits. En cas de panne de courant, le climatiseur peut tomber en panne. Pour éviter cela, vérifiez si votre climatiseur dispose d'une fonction de démarrage différé. Sinon, l'onduleur entrera en erreur de surcharge et coupera l'alimentation du consommateur pour protéger votre appareil.

Raccordement des modules photovoltaïques

ATTENTION! Avant de connecter les modules PV, installez d'abord un disjoncteur CC entre l'onduleur et les modules photovoltaïques.

ATTENTION! Toutes les connexions doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

ATTENTION! Pour la sécurité du système et un fonctionnement efficace, il est très important d'utiliser le type et la taille de câble recommandés.

Amperage	Taille du câble	Valeur de couple
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Choisir les modules PV

Avant de choisir les modules PV, consultez d'abord les exigences ci-dessous: 1. La tension en circuit ouvert (Voc) des modules PV (modules photovoltaïques) ne doit pas dépasser la tension maximale en circuit ouvert avec le panneau photovoltaïque de l'onduleur

2. La tension en circuit ouvert (Voc) des modules PV (modules photovoltaïques) doit être supérieure à la tension minimale de la batterie.

Mode de charge solaire	Chargeur MPPT
Onduleur	3KW
Courant de charge	60A

2002	La tension maximale en circuit ouvert des modules PV	145Vdc
	Plage de tension du panneau PV	30~120Vdc
	Tension de batterie minimale pour la charge PV	17Vdc
	Tension CC du système	24Vdc

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter les modules PV:

1. Retirez la protection de 10 mm des conducteurs positif et négatif.

2. Vérifiez la polarité de connexion des câbles du module PV et des connecteurs d'entrée PV. Connectez ensuite le pôle positif (+) du câble de raccordement au pôle positif (+) du module PV. Connectez le pôle négatif (-) du câble de raccordement au pôle négatif (-) du module PV.



3. Assurez-vous que tous les fils sont correctement connectés et solidement fixés.

Puissance maximale (Pmaxl)	260W
Puissance maximale Tension Vmpp(V)	30.9V
Puissance maximale Courant Impp(A)	8.42A
Tension en circuit ouvert Voc (V)	37.7V
Courant de court-circuit Isc(A)	8.89A

Nombre maximum de panneaux en série: 2 PV Nombre de modules en parallèle: 4 Nombre total de modules photovoltaïques: 2 x 4=8

Francaic

Installation de panneaux solaires



Après avoir connecté tous les fils, replacez le couvercle de l'onduleur et fixezle avec des vis.



Connexions de communication

Veuillez utiliser le câble de communication fourni pour connecter l'onduleur à l'ordinateur. Téléchargez le logiciel en scannant le code QR à la fin du manuel et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel de surveillance.

ATTENTION! Il est interdit d'utiliser le câble réseau comme câble de communication pour la connexion directe avec l'ordinateur.

ATTENTION! L'interface RJ45 sert uniquement à connecter d'autres produits de support, pour un usage professionnel.

-rançaıs

Schéma de configuration des broches RJ45

1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND
4	
5	
6	
7	
8	



Signal de contact sec (relais)

Sur le panneau arrière de l'onduleur se trouve une sortie contact sec (relais) (3A/250VAC). Il est utilisé pour transmettre le signal à des appareils externes lorsque la tension de la batterie atteint le niveau d'alarme.

Statut Condition		Dry contact	
		NC&C	NO&C
Off	L'unité est éteinte et aucun consommateur n'est connecté.	Ferme	Ouvert

	Les consommateurs sont alimentés par le réseau public d'électricité		Ferme	Ouvert	
On		Program	Tension de la batterie < avertissement de tension CC faible	Ouvert	Ferme
	Les consomma teurs sont	Tension batterie > réglez la valeur dans le programme 21 ou la batterie entre en phase flottante	Ferme	Ouvert	
	par la batterie ou par la source solaire	Program 01 Définir	Tension de la batterie < Réglez la valeur dans le programme 20	Ouvert	Ferme
		Tension batterie > Réglez la valeur dans le programme 21 ou la batterie entre dans la phase flottante	Ferme	Ouvert	

Français

Mode d'emploi Allumer/éteindre l'onduleur

Une fois l'onduleur correctement installé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'onduleur.



Procédure obligatoire de démarrage de l'onduleur: 1. Connecter les batteries à l'onduleur (utiliser le sectionneur installé) ; 2. Allumez l'onduleur à partir du bouton ON/Off ; 3. Connecter les panneaux photovoltaïques (à l'aide de l'interrupteur d'isolement installé) 4. Connecter le réseau (si disponible à l'aide de l'interrupteur automatique installé) ; 5. Connectez les consommateurs à tour de rôle (si disponible à l'aide de l'interrupteur automatique installé).

Procédure obligatoire lors de l'arrêt de l'onduleur/en cas d'entretien ou de panne: 5. Déconnectez les consommateurs (à l'aide de l'interrupteur automatique installé) ; 2. Éteignez l'onduleur à partir du bouton ON/Off ; 4. Déconnectez le réseau (si disponible à l'aide du disjoncteur automatique installé) ; 3. Déconnectez les panneaux photovoltaïques (à l'aide de l'interrupteur d'isolement installé) 1. Déconnectez les batteries de l'onduleur (utilisez l'interrupteur d'isolement installé) ;

Panneau de commande et écran

Le panneau de commande est situé sur le panneau avant de l'onduleur. Comprend 3 voyants LED, 4 touches tactiles et l'écran pour indiquer le mode de fonctionnement ou des informations sur les entrées et les sorties de l'onduleur.



1. Écran ACL 2. Indicateurs LED

3. Touches de fonction

Indicateurs LED

	Message		
AC/INV	Verte	On	Le consommateur est alimenté à partir du réseau Public en mode Ligne.
		Clignotant	Le consommateur est alimenté par la batterie ou PV en mode batterie
CHG Jaune		Clignotant	La batterie est en charge ou en décharge.
		On	Erreur d'onduleur.
Fault	Rouge	Clignotant	Avertissement onduleur.

Touches

MENU	Accéder au mode Reset ou au mode Settings ; retour à la sélection précédente
UP	En haut
DOWN	Vers le bas
ENTER	Accédez au mode Paramètres et confirmez la sélection dans le mode Paramètres ; retour à la sélection précédente ou sortie du mode Reset

Description des icônes à l'écran



Icône	La description			
Informations sur la source d'entrée et informations sur la source de sortie				
Indique les informations AC				
	Indique les informations DC			
	Il indique la tension d'entrée, la			
	fréquence d'entrée, la tension PV, la			
	tension de la batterie ou le courant de			
	charge.			
	Indique la tension de sortie, la			
	fréquence de sortie, la charge en VA,			
	la charge en Watt et le courant de			
	décharge.			
Programme de configuration et infor	mations sur les erreurs			
	Indique le programme de réglages.			

		Indique les codes d'erreur et d'avertissement. Avertissement: Clignote 🖁 🏝 (contient le code d'avertissement). Erreur : Clignotement 🗒 🛶 (contient le code d'erreur)		Français
Informations sur la b	atterie			-
En mode AC, il affici	hera l'état de cha	II indique le 0-24%, 25- 100% en m charge en n rge de la ba t	niveau de batterie -49%, 50-74% et 75- ode batterie et l'état de node ligne. tterie.	-
Statut	Voltage de l	batterie	Écran LCD]
	< 2V/cellule		4 barres s'allumeront tour à tour.	
Mode courant constant/ Mode tension constante	2 - 2.083V	/cellule	La barre inférieure s'allumera et les 3 autres barres clignoteront à tour de rôle.	
	2.083 - 2.10	67V/cellule	Les 2 premières barres inférieures seront allumées et la barre supérieure clignotera.	
	> 2.167V/ce	llule	Les 3 premières barres inférieures seront allumées et la barre supérieure clignotera.	
Les batteries sont co	mplètement cha	rgées.	Les 4 barres seront allumées.	

En mode batterie, il affichera la capacité de la batterie.			
Pourcentage de chargement	Voltage de batterie	lcône	

		< 1.717V/cellule	
Français	chargement > 50%	1.717V/cellule ~ 1.8V/ cellule	
		1.8 ~ 1.883V/ cellule	
		> 1.883 V/cellule	
	50% > chargement > 20%	< 1.817V/cellule	
		1.817V/cellule ~ 1.9V/cellule	
		1.9 ~ 1.983V/cellule	
		>1.983V/ cellule	
	chargement < 20%	< 1.867V/ cellule	
		1.867V/ cellule~ 1.95V/ cellule	
		1.95 ~ 2.033V/ cellule	
		> 2.033V/ cellule	

Charger les informations					
OVERLOAD	Indique u	une surcha	arge.		
\$	Indique le niveau de charge 0-24%, 25-49%, 50-74% et 75-100%.				
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%	
25%	[]				
	Onduleu électriqu	ir conne 1e public.	ecté au	réseau	

	Onduleur connecté aux panneaux PV.	-rancais
BYPASS	Les consommateurs sont alimentés par le réseau public d'électricité.	
	Le chargeur solaire fonctionne.	
	Le circuit CC/CA de l'onduleur fonctionne.	
Fonctionnement muet		
	Le son est coupé.	

Paramètres ACL

Après avoir appuyé sur le bouton « ENTER » pendant 2 secondes, l'onduleur passe en mode de réglage, puis appuyez sur « ENTER » ou « MENU » pour confirmer la sélection et quitter. Appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour sélectionner le programme de réglages.

Programme	Description	Options sélectionnables	
00	Quitter le mode paramètres	[00] ES [

Français					L'énergie solaire fournit de l'énergie aux consomma- teurs en tant que source pri- oritaire. Si la tension de la batterie est supérieure au niveau défini
	01	D1 Sélection de la priorité de la source de sortie		568	dans le programme 21 pen- dant 5 minutes, l'onduleur reviendra en mode batterie et les consommateurs seront alimentés simultanément à la fois par la source solaire et par la batterie. Si la tension de la batterie chute au niveau défini dans le programme 20, l'onduleur reviendra en mode bypass, les consommateurs seront alimentés uniquement par le réseau électrique public tan- dis que la source solaire char- gera la batterie.
		[]]		L'énergie solaire fournit de l'énergie aux consommateurs en tant que source prioritaire. Si la tension de la batterie est supérieure au niveau réglé dans le programme 21 pendant 5 minutes, et si l'énergie solaire était disponible pendant ces 5 minutes, l'onduleur passera en mode batterie, la source solaire et la batterie fourniront de l'énergie aux consommateurs à le même temps.	

L

01	Sélection de la priorité de la source de sortie	[u] 5[][Si la tension de la batterie chute au niveau défini dans le programme 20, l'onduleur passera en mode bypass, les consommateurs seront al- imentés uniquement par le réseau électrique public et la source solaire chargera la batterie.	Français
		(D]) <u>LI</u> E,	Le réseau public d'énergie sera la source d'énergie prioritaire pour les consommateurs. La source solaire et la batterie ne fourniront de l'énergie aux consommateurs que si l'énergie du réseau public n'est pas disponible.	
	Plage de tension d'entrée CA	[02] RP!_	Si elle est sélectionnée, la plage de tension d'entrée CA sera comprise entre 90 et 280 VCA.	
		UPS	Si elle est sélectionnée, la plage de tension d'entrée CA sera comprise entre 170 et 280 V CA.	
02		VDE	Si sélectionné, la plage de tension d'entrée AC sera conforme à VDE4105 (184VAC-253VAC)	
		GEN	Si vous utilisez un générateur comme source d'alimentation, sélectionnez le mode générateur.	
03	Tension de sortie	[]]]]]	Réglez la plage de tension de sortie (220VAC-240VAC)	

ıçais	04	Fréquence de sortie	50HZ(default)	^{60HZ} []Ч] БПП
Fran	05	Priorité à la source	19 61 1	La source solaire fournit l'énergie pour la charge de la batterie, en tant que source prioritaire
	05	solaire	09 64	La source solaire fournit de l'énergie aux consommateurs, en tant que source prioritaire
	06	Bypass surcharge: lorsque cette fonction est activée, l'onduleur passe en mode ligne si une surcharge est détectée en mode batterie	Bypass désactivé	Bypass activé (default)
	07	Redémarrage automatique lorsqu'une surcharge est enregistrée	Redémarrage désactivé (default)	Redémarrage activé
	08	Redémarrage automatique lorsqu'une surchauffe est détectée	Redémarrage désactivé (default)	Redémarrage activé

		Si l'onduleur fonctio ou défaut, la source comme suit	nne en mode Ligne, Veille de charge peut être définie
		Solar Priority [[]][5]]	L'énergie solaire chargera la batterie en tant que source prioritaire. La batterie sera chargée à partir du réseau public uniquement si la source solaire n'est pas disponible.
10	Source de charge prioritaire	Solar and Public network (default)	La source solaire et le réseau Public chargeront la batterie en même temps.
		Just Solar [[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	La source solaire sera la seule source de charge de la batterie, que l'énergie du réseau public soit disponible ou non.
		Si l'onduleur fonctionne en mode batterie ou en mode économie d'énergie, seule la source solaire peut charger la batterie. L'énergie solaire ne rechargera la batterie que si elle est disponible et suffisante.	
11	Courant de charge maximum: pour configurer le courant de charge maximum pour les chargeurs solaires ou depuis le réseau public (courant de charge max = courant de charge depuis le réseau public (Réseau public) + courant de charge depuis la source solaire)	мррт-60А [[]] Б [] ^	La plage réglable est comprise entre 1A et 80A.

		Le courant de	20A (default)	30A (courant maximal)
Français	13	charge maximal du réseau public	[13] 20 *	[13] 30
			AGM (default)	Flooded
			[+4] FLd	[44] 85 0
			GEL	LEAD
	14	T	[H] LER	[+4] [[8]
	14	Type de batterie	Lithium Ion	Lithium Ion
			["] [[52	[H] L ,
			Si "Défini par l'util tension de charge	isateur" est sélectionné, la de la batterie et le niveau
			de tension de coup être définis dans le	oure CC minimum peuvent s programmes 17, 18 et 19.
			Paramètres par dé [.] V	faut du modèle 24 V: 28,2
	17	Tension de charge en vrac	[;] [u	
		(tension CV)	Si "Défini par l'util	isateur" est sélectionné
			peut être défini. La	a plage paramétrable est
			comprise entre 24 Chaque clic augme	,0V et 29,2V pour 24Vdc. ente la valeur de 0,1 V

18	Chargement Floating	Paramètres par dé IBFLU Si "Défini par l'utilise programme 14, ce pi La plage paramétrab et 29,2V pour 24Vd valeur de 0,1 V	faut du modèle 24 V: 27.0V ateur" est sélectionné dans le rogramme peut être défini. le est comprise entre 24,0V lc. Chaque clic augmente la	Français
19	Low DC voltage setting (cut off voltage)	Paramètres par défaut du modèle 24 V: 20.4V EXAMPLE 2014 Si "Défini par l'utilisateur" est sélectionné dans le programme 14, ce programme peut être défini. La plage paramétrable est comprise entre 20,0V et 24,0V pour le modèle 24Vdc. Chaque clic		
20	Interruption de la tension de décharge de la batterie lorsque l'alimentation du réseau public est disponible	Options pour le moo 23V (default)	dèle 24V: Gamme 22.0V - 29.0V Chaque clic augmente la valeur de 0,1 V	
21	Interruption de la tension de charge de la batterie lorsque l'alimentation du Réseau Public est disponible	Options pour le moo 27.0V (default)	dèle 24V: Gamme 22.0V - 29.0V. Chaque clic augmente la valeur de 0,1 V	

ais	22	Interface	[22] PLE	L'écran affichera l'interface principale
Franç	22	d'affichage	[2] PLd	La dernière page utilisée par l'utilisateur s'affiche à l'écran
			Rétroéclairage activé	Rétroéclairage désactivé (default)
	23	Lumière de fond	[23] [][23 L <mark>0</mark> F
			Alarme activée (default)	Alarme désactivée
	24	Contrôle d'alarme	(24) 6011	24) 60F
		Bip lorsque la	Bip activé	Bip désactivé (default)
	25	source principale est interrompue	(25) R() (1	[25] R[]F
	F 1	Enrogistromont du	Enregistrement activé (default)	Enregistrement désactivé
	27	code d'erreur	[27] F [] [1	[27] F [] F

28	Équilibrage de l'énergie solaire: La puissance d'entrée le solaire sera automatiquement ajusté en fonction de la puissance du consommateur connecté.	Équilibrage de puissance solaire activé	La puissance d'entrée solaire sera ajustée automatiquement selon la formule suivante: Puissance d'entrée solaire maximale = puissance de charge maximale de la batterie + puissance du consommateur connecté (en mode hors réseau)	Français
		Équilibrage de l'énergie solaire désactivé (default) [28] 566	L'énergie solaire d'entrée sera la même que la puissance de charge maximale de la batterie, quel que soit le nombre de charges connectées. La puissance de charge maximale de la batterie sera basée sur le courant défini dans le programme 11 (Puissance solaire maximale = Puissance de charge maximale de la batterie)	
29	Mode économie d'énergie activé/ désactivé	Mode économie d'énergie désactivé (default) CO 565 Mode économie d'énergie activé	Si cette fonction est désactivée, peu importe si la charge est faible ou élevée, l'état de sortie de l'onduleur ne sera pas affecté. Si cette fonction est activée,	
			la sortie de l'onduleur sera arrêtée lorsque la charge connectée est faible ou ne peut pas être détectée.	
30	Égalisation de la batterie	Égalisation de la batterie activée	Égalisation de la batterie désactivée (default)	
			└┛╚╝ ╘╴╘┙ <u></u> ┛	

			Options disponible	s pour le modèle 24V	
Français	31	Tension d'égalisation de la	[3] E u	288	
		batterie	La plage est de 24, Chaque clic augme	0 V à 28,8 V ente la valeur de 0,1 V.	
	33	Temps d'égalisation de la	60min(default)	L'intervalle réglable est compris entre 5 min et 900 min. Chaque clic	
		batterie	ai du	augmente la valeur de 5 min.	
		Période	120 min(default)	L'intervalle réglable est compris entre 5 min et	
	34 d'égalisation de la batterie	[34] 12[]	900 min. Chaque clic augmente la valeur de 5 min.		
	35 Interva d'égalis	Intervalle	30 jours (default)	L'intervalle paramétrable est compris entre 0 et	
		d'égalisation	(35) 30 4	90 jours. Chaque clic augmente la valeur de 1 jour.	
			Activé	Désactivé	
			[36] RE N	[36] AdS	
		Ésslisstiss	Si la fonction d'éga le programme 30,	llisation est activée dans le programme peut être	
	36	activée	réglé. Si Activer est sélectionné dans ce		
		immédiatement	programme, l'égalis	sation de la batterie sera	
			l'écran E9 . Si Désa	activer est sélectionné, la	
			fonction d'égalisation sera annulée jusqu'à		
			prochaine fois qu'elle sera activée en fonction		
			aes parametres du apparaîtra E 9 .	programme 35. Sur I ecran	

Après avoir appuyé sur le bouton "ENTER" pendant 6 secondes, l'onduleur passe en mode de réinitialisation. Appuyez sur « UP » ou « DOWN » pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez ensuite sur ENTER pour quitter.

		ntt	Réinitialisation désactivée (par défaut)
jcc	[d]2]	1-52	Réinitialisation activée

Codes d'erreur

		(
01	Le ventilateur est bloqué au démarrage de l'onduleur	
02	Surchauffe du transformateur de l'onduleur	£0]
03	Tension de batterie élevée	
04	Tension de batterie faible	[]Ya
05	Court-circuit sur la sortie	[CS] <u>a</u>
06	Tension de sortie élevée	[8]
07	Délai de surcharge	
08	La tension de bus de l'onduleur est trop élevée	[18]
09	Erreur de démarrage lent du bus	
11	Défaut relais principal	
21	Erreur du capteur de tension de sortie	[2]
22	Erreur du capteur de tension du réseau électrique public	
23	Erreur du capteur de courant de sortie de l'onduleur	
24	Erreur du capteur de courant du réseau électrique public	[24] <u>^</u>
25	Erreur du capteur de courant faible de l'onduleur	[25]
26	Erreur de surintensité du réseau électrique public	[26]
27	Radiateur Inverter haute température	
31	Erreur de tension de la batterie du chargeur solaire	
32	Erreur du capteur de courant du chargeur solaire	(32) <u>~</u>

Français	33	Le courant du chargeur solaire ne peut pas être contrôlé	
	41	Basse tension du réseau public	
	42	Augmentation de la tension du réseau public	[42] <u></u>
	43	Fréquence du réseau public faible	[Y]A
	44	Haute fréquence du réseau public	[५५]▲
	51	Erreur de protection contre les surintensités de l'onduleur	[5] <u>*</u>
	52	La tension de bus de l'onduleur est trop faible	[52] <u>^</u>
,	53	Erreur de démarrage lent de l'onduleur	[5]
	55	Tension DC élevée dans les sorties AC	[55] <u></u>
	56	Ouvrir une connexion de batterie	[55]
	57	Erreur du capteur de contrôle du courant de l'onduleur	5]
	58	La tension de sortie de l'onduleur est trop faible	[58]

Indicateurs d'avertissement

61	Le ventilateur est bloqué lorsque l'onduleur est allumé	5]
62	Le ventilateur 2 est bloqué lorsque l'onduleur est allumé	62)
63	La batterie est surchargée	[53]
64	Batterie déchargée	[5 4]▲
67	Surcharge	[5] &]/[
70	Diminue la puissance de sortie	
72	Le chargeur solaire est interrompu en raison de la batterie déchargée	[72] <u></u> ∾
73	Le chargeur solaire se coupe en raison d'une tension PV élevée	
74	Le chargeur solaire se coupe en raison d'une surcharge	
75	Le chargeur solaire se coupe en raison d'une température élevée	[75]_
76	Erreur de communication du chargeur PV	
77	Erreur de paramètre	
Description des étapes de fonctionnement

		PV is on
Utility-Tie	L'énergie solaire charge la batterie et le réseau public fournit de l'énergie aux consommateurs.	PV is off
Charge	L'énergie photovoltaïque et le réseau public peuvent charger la batterie.	
Bypass	L'interruption est causée par une erreur dans le circuit interne ou par des raisons externes telles qu'une surchauffe, un court- circuit sur la sortie, etc.	
Off-Grid	L'onduleur fournira de l'énergie à partir de la batterie et du PV	
Stop	L'onduleur cesse de fonctionner si l'onduleur est éteint à partir du bouton ou si une erreur s'est produite	

Français

Informations sélectionnables affichées à l'écran

	S
	g
	č
	a
ī.	F
	-

Informations sélectionnables	Informations affichées	
Tension de la batterie/courant de décharge CC		
Tension de sortie de l'onduleur/ courant de sortie de l'onduleur	229,	
Tension réseau public/Courant réseau public	229	
Charge en Watt/VA		
Fréquence du réseau public/ fréquence de l'onduleur	Hz	
Tension et puissance PV		
Tension de sortie du chargeur PV et courant de charge MPPT		

Spécifications techniques

Tableau 1: Spécifications du mode ligne

Modèle onduleur	ЗКЖ
Forme d'onde	sinusoïde (Réseau public ou générateur)
Tension d'entrée nominale	230Vac

Tension à faibles pertes	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)	nçais
Tension à faibles pertes	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)	Fra
Tension à fortes pertes	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)	
Tension de retour à perte élevée	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)	
Tension d'entrée CA maximale	300Vac	
Fréquence d'entrée nominale	50Hz/60Hz (détection automatique)	
Faible fréquence de perte	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Fréquence de retour à faible perte	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Fréquence de perte élevée	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Fréquence de retour de perte élevée	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)	
Protection contre les courts-circuits de sortie	Mode ligne: disjoncteur Mode batterie: Circuits électroniques	
Efficacité (mode ligne)	95% (charge nominale R, batterie complètement chargée)	
Temps de transfert	10ms typique (UPS,VDE) 20ms typique (APL)	
Déclassement de la tension de sortie: Lorsque la tension d'entrée CA tombe à 170 V, la puissance de sortie est déclassée.	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V	

Tableau 2 : Spécifications du mode onduleur

Modèle d'onduleur	3KW
Puissance de sortie nominale	3000W
Forme d'onde de tension de sortie	Onde sinusoïdale pure
La tension de sortie	230Vac±5%
Fréquence de sortie	60Hz or S0Hz
Efficacité maximale	90%
Protection de surcharge	5s@≥chargement 150% 10s@chargement 110%- 150%
Tension CC d'entrée nominale	24Vdc
Tension de démarrage à froid	23.0Vdc
Basse tension d'avertissement CC	
@ chargement < 20%	22.0Vdc
@ 20% ≤ chargement < 50%	21.4Vdc
@ chargement ≥ 50%	20.2Vdc
Basse tension de retour d'avertissement CC	
@ chargement < 20%	23.0Vdc
@ 20% ≤ chargement < 50%	22.4Vdc
@ chargement ≥ 50%	21.2Vdc
Basse tension de coupure CC	
@ chargement < 20%	21.0Vdc
@ 20% ≤ chargement < 50%	20.4Vdc
@ chargement ≥ 50%	19.2Vdc
Haute tension de récupération DC	29Vdc
Haute tension de coupure CC	30Vdc

Table 3: Charging mode specifications

Français

Modèle d'onduleur		3KW
Courant de charge @Tension d'entrée nomi	inale	20/30A
Tension de charge	Batteries AGM/Gel/ Plomb	27.4Vdc
Floating	Batteries Flooded	27.4Vdc
Tension de charge Bulk	Batteries AGM/Gel/ Plomb	28.BVdc
(CV Voltage)	Batteries Flooded	28.4Vdc
Charging algorithm		3 phases (Batteries Flooded, AGM/Gel Batteries), 4 phases (LI)
Mode de charge solaire		
Courant de charge		MPPT-60A
Tension CC du système		24Vdc
Plage de tension de travail		30~120Vdc
Panneaux PV à circuit ouvert à tension maximale		145Vdc
Consommation en veille		25 W (12.5 W en mode économie d'énergie)
Précision de la tension de la batterie		+/-0.3%
Précision de la tension PV		+/-2V
L'algorithme de chargement		3 phases (Batteries Flooded, AGM/Gel Batteries), 4 phases (LI)
Algorithme de charge pour batteries plomb- acide		Voltage

	Voltage
L'algorithme de charge des batteries au lithium	
	Timer

Recharge depuis le réseau public ou depuis la source solaire		
Onduleur	3KW	
Modèle	MPPT 60A	
Courant de charge maximal	80A	
Courant de charge par défaut	60A	

Tableau 4 : Spécifications générales

Certificat	CE
Plage de température de fonctionnement	-26°C ~ +80°C
Dimensions (P*L*H) mm	350 X 290 X 120 mm
Poids net/kg)	6.9 kg

Appendice : temps de sauvegarde approximatif

Charge (W)	Temps de sauvegarde @ 24Vdc 100Ah (min)	Temps de sauvegarde @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126

2100	48	108	
2400	35	94	als.
2700	31	74	anç
3000	28	67	ц

Remarque : L'autonomie dépend de la qualité de la batterie, de l'âge de la batterie et de son type. Les spécifications de la batterie peuvent varier selon le fabricant.

Déclaration de conformité UE simplifiée

SC ONLINESHOP SRL déclare que l'onduleur solaire PNI GreenHouse SC1800C PRO est conforme à la directive EMC 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Veuillez télécharger le logiciel "SolarPowerMonitor2.2.81" pour la surveillance de PC

Lien de téléchargement: https://bit.ly/2PyyLg6



Erről a kézikönyvről

Magyar

Ez a kézikönyv az összeszereléssel, telepítéssel és használattal kapcsolatos információkat, valamint meghibásodás esetére vonatkozó utasításokat tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt a terméket üzembe helyezi. Ne dobja ki ezt a kézikönyvet, őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági utasítások

FIGYELEM!! Ez a fejezet fontos biztonsági információkat tartalmaz.

1. Az inverter használata előtt figyelmesen olvassa el az inverteren és az akkumulátoron lévő összes utasítást és figyelmeztető jelzést.

2. A sérülésveszély csökkentése érdekében csak savas újratölthető ólomelemeket használjon. Más típusú akkumulátorok személyi sérülést és a termék károsodását okozhatják.

3. Ne szerelje szét a terméket. Meghibásodás esetén forduljon egy speciális szervizközponthoz. A termék helytelen összeszerelése áramütést és akár tüzet is okozhat.

4. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a javítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt válassza le az összes vezetéket. Csak az inverter kikapcsolása nem csökkenti a balesetek kockázatát.

5. Az invertert és az akkumulátort csak szakképzett személyzet szerelheti be.

6. SOHA ne töltsön lefagyott akkumulátort.

7. Az optimális teljesítmény érdekében csak az ajánlott típusú kábeleket használja. Nagyon fontos ezt az invertert megfelelően használni.

8. Legyen nagyon óvatos, ha fémszerszámokkal sétál az akkumulátor közelében. Fennáll a veszélye, hogy ezek a fémtárgyak az akkumulátorra esnek, és szikra keletkezik, ami tüzet okozhat.

9. Szigorúan kövesse az utasításokat, amikor le szeretné választani az AC vagy DC csatlakozókat.

10. A biztosítékok (32VDC 3KW esetén) túláramvédelmet nyújtanak az akkumulátor számára.

11. FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK - Ezt az invertert tartósan földelt rendszerhez kell csatlakoztatni. Az inverter telepítésekor feltétlenül tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.

12. SOHA NE zárja rövidre az AC kimenetet vagy az egyenáramú bemenetet. Ne csatlakoztassa az áramforráshoz, ha a DC bemenet zárlatos.

Bevezetés

Ez egy többfunkciós inverter/töltő, amely egyesíti az inverter, a napelemes töltő és az akkumulátortöltő funkcióit, amely folyamatos áramellátást biztosít. Az LCD képernyő tájékoztatást nyújt a termék konfigurációjáról és használatáról a különböző alkalmazásoknak megfelelően.

Alapvető jellemzők

- Inverter tiszta szinuszos kimenettel.
- Konfigurálható bemeneti feszültség háztartási készülékek és személyi számítógépek táplálásához.
- Konfigurálható akkumulátor töltőáram.
- Konfigurálható AC vagy napelemes töltési prioritás.
- Kompatibilis a nyilvános áramforrás által biztosított feszültséggel vagy a generátor által biztosított feszültséggel
- Automatikus újraindítás, miközben az AC helyreáll.
- Túlterhelés, túlmelegedés, rövidzárlat elleni védelem.
- Intelligens akkumulátortöltő rendszer a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Alapvető rendszerjellemzők

Az alábbi képen az inverter beszerelésének és használatának szabványos módja látható.

A rendszer a következőket tartalmazza:

- Generátor (opcionális, nem tartozék) vagy nyilvános áramforrás
- PV modulok (nem tartozék)

lgényeitől és igényeitől függően az alábbiakban bemutatotttól eltérő architektúrával is létrehozhat rendszereket.

Az inverter mindenféle elektromos eszközt képes táplálni otthonában, például hűtőszekrényeket, ventilátorokat, légkondicionálókat stb.



Termékbemutató





1. LCD képernyő	6. Be/ki gomb 11. megszakító			
2 Állanatialző	7 AC homonot	12. RS-485	ar/	
Z. Allapotjeizo	7. AC bemenet	kommunikációs port	ag)	
3. Töltés/kisülés jelző	8. AC kimenet	13. USB port		
4. Hibajelző	9. PV bemenet	14. Száraz érintkezés		
5 Eurokaiá zambak	10. Akkumulátor			
	bemenet			

Telepítés

Az összes vezeték csatlakoztatása előtt távolítsa el a felső fedelet a csavarok 100-szor meghúzásával az alábbi képen látható módon:



A telepítési hely kiválasztása előtt vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat:

- Ne szerelje fel az invertert gyúlékony anyagokból készült szerkezetekre. Az invertert csak betonfalakra vagy más nem gyúlékony anyagokra szerelje fel.
- Szerelje fel az invertert szilárd felületre.
- Az inverter jó szellőztetése érdekében tartson legalább 20 cm távolságot az egyik oldaltól a másikig és legalább 30 cm távolságot az inverter felett és alatt más tárgyaktól.
- A munkakörnyezet hőmérsékletének -26°C és +80°C között kell lennie.
- Szerelje fel az invertert függőleges helyzetbe.



• Szerelje fel az invertert úgy, hogy két csavart rögzít a felső részbe:



Magyar

FIGYELEM!! az inverter biztonságos beszereléséhez az akkumulátor és az inverter közé külön egyenáramú túláramvédelmi eszközt és egy leválasztó eszközt kell beépíteni. Egyes alkalmazásokban előfordulhat, hogy nincs szükség leválasztó eszköz telepítésére. Mindenesetre a túláramvédelmi berendezés kötelező. Tekintse meg az alábbi táblázatot az ajánlott áramerősség- és akkumulátorkapacitás-értékekkel.

FIGYELEM! Minden csatlakozást csak szakképzett személyzet végezhet.

FIGYELEM! A rendszer biztonsága és a használat hatékonysága érdekében nagyon fontos, hogy csak az ajánlott típusú és méretű kábelt használjuk az akkumulátor csatlakoztatásához.

FIGYELEM! Az akkumulátorbankot a fogyasztók maximális teljesítményével egyenesen arányosan kell méretezni. Pl.: 1500 W-os maximális fogyasztáshoz (fogyasztók összege) 300 Ah/24 V-os akkumulátorra van szükség.

Az akkumulátor csatlakoztatásához ajánlott kábel:

Tipikus áramerősség	Akkumulátor-kapacitás	Kábel mérete
	100AH	1*4AWG
IZSA	200AH	2*6AWG

Kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátor csatlakoztatásához:

1. A 3 kW-os inverter támogatja a 24 VDC rendszert. Csatlakoztassa az akkumulátort az alábbi képen látható módon. Javasoljuk, hogy legalább 100 Ah kapacitású akkumulátort csatlakoztasson.



2. Rögzítse az akkumulátor csatlakozó kábeleit az inverter kapcsaihoz. A gyűrűk meghúzásához használjon 2-3 Nm-es csőkulcsot. Ügyeljen a polaritásra.





FIGYELEM!! Áramütés veszélye

Az akkumulátor beszerelését nagy körültekintéssel kell végezni, mivel nagy áramerősséggel dolgozik.

FIGYELEM! Ne helyezzen semmit az inverter kivezetéseinek lapos része és a csatlakozógyűrűk közé, mivel ezen a területen magas a hőmérséklet.

FIGYELEM! A csatlakozások elvégzése előtt ne alkalmazzon antioxidáns anyagokat a kivezetésekre.

FIGYELEM! Az összes csatlakoztatás befejezése előtt győződjön meg arról, hogy a pozitív pólus a (+), a negatív pólus pedig a (-) ponthoz csatlakozik.

AC forrás bemeneti/kimeneti csatlakozás

FIGYELEM! A váltóáramú áramforrás csatlakoztatása előtt javasoljuk, hogy külön szereljen fel egy váltóáramú megszakítót az inverter és a váltakozó áramú forrás közé. Így az inverter könnyen leválasztható az AC forráson végzett karbantartási műveletek során. Javasolt AC megszakító: 10A 1kW-os inverterhez, 20A 2KW-os inverterhez, 32A 3KW-os inverterhez.

FIGYELEM! Két "IN" és "OUT" jelzésű csatlakozó található. Kérjük, ne

Magyar

csatlakoztassa rosszul a bemeneti és kimeneti csatlakozókat.

FIGYELEM! minden csatlakozást csak szakképzett személyzet végezhet.

FIGYELEM! A rendszer biztonsága és hatékony működése érdekében nagyon fontos az ajánlott típusú és méretű kábel használata.

Ajánlott kábelméretek

Kábel mérete	Nyomaték értéke
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Kövesse az alábbi lépéseket az AC bemeneti/kimeneti csatlakozások létrehozásához:

1. A váltóáramú bemeneti/kimeneti csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy kinyitotta a DC védő- vagy leválasztó eszközt.

2. Távolítsa el a 10 mm-es szigetelést a 6 vezetékről, és rövidítse le a fázist (L) és a nullavezetőt (N) 3 mm-rel.

3. Helyezze be az AC bemeneti vezetékeket a kivezetéseken jelzett polaritásnak megfelelően, majd húzza meg a kapcsok csavarjait. Először ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a PE védővezetéket ().

⊕ - Föld (sárga-zöld) L-LINE (barna vagy fekete) N-semleges (kék)



FIGYELEM!! A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az AC forrás le van választva.

4. Helyezze be a váltakozó áramú kimeneti vezetékeket a kivezetéseken jelzett polaritásnak megfelelően, majd húzza meg jól a csatlakozócsavarokat. Először ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a PE védővezetéket ().

⊕ - Föld (sárga-zöld) L-LINE (barna vagy fekete) N-semleges (kék)



5. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozásokat megfelelően végezte, és a vezetékek megfelelően vannak rögzítve.

FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy az AC vezetékeket a polaritásnak megfelelően csatlakoztatta. Ha az L (fázis) és az N (semleges) vezetékek fordítottan vannak csatlakoztatva, az rövidzárlatot okozhat, amikor az inverterek párhuzamosan működnek.

FIGYELEM!

Az olyan eszközöknek, mint a klímaberendezések, legalább 2-3 percre van szükségük az indításhoz, mert időre van szükségük a hűtőközeg-gáz kiegyensúlyozásához a körökben. Áramkimaradás esetén előfordulhat, hogy a légkondicionáló meghibásodik. Ennek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a légkondicionáló rendelkezik-e késleltetett indítás funkcióval. Ellenkező esetben az inverter túlterhelési hibába lép, és a készülék védelme érdekében megszakítja a fogyasztó tápellátását.

Fotovoltaikus modulok csatlakoztatása

FIGYELEM! A PV modulok csatlakoztatása előtt először szereljen fel egy DC megszakítót az inverter és a fotovoltaikus modulok közé.

FIGYELEM! Minden csatlakozást csak szakképzett személyzet végezhet.

FIGYELEM! A rendszer biztonsága és hatékony működése érdekében nagyon fontos az ajánlott típusú és méretű kábel használata.

Áramerősség	Kábel mérete	Nyomaték értéke
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

A PV modulok kiválasztása

A PV modulok kiválasztása előtt először tekintse át az alábbi követelményeket: 1. A PV modulok (fotovoltaikus modulok) nyitott áramköri feszültsége (Voc) nem haladhatja meg az inverter fotovoltaikus paneljénél mért maximális nyitott áramköri feszültséget

2. A PV modulok (fotovoltaikus modulok) nyitott áramköri feszültségének (Voc) nagyobbnak kell lennie, mint az akkumulátor minimális feszültsége.

Napelemes töltési mód	MPPT töltő
Inverter	3KW
Töltőáram	60A
A PV modulok maximális nyitott áramköri feszültsége	145Vdc
PV panel feszültségtartomány	30~120Vdc
Minimális akkumulátorfeszültség PV töltéshez	17Vdc
Rendszer DC feszültség	24Vdc

Kövesse az alábbi lépéseket a PV modulok csatlakoztatásához:

1. Távolítsa el a 10 mm-es védelmet a pozitív és negatív vezetékekről.

2. Ellenőrizze a PV modul kábeleinek és a PV bemeneti csatlakozók csatlakozási

polaritását. Ezután csatlakoztassa a csatlakozókábel pozitív pólusát (+) a PV modul pozitív pólusához (+). Csatlakoztassa a csatlakozókábel negatív (-) pólusát a PV modul negatív (-) pólusához.



3. Győződjön meg arról, hogy az összes vezeték megfelelően van csatlakoztatva, és biztonságosan rögzítve van.

Maximális teljesítmény (Pmaxl)	260W
Maximális teljesítmény Feszültség Vmpp(V)	30.9V
Maximális teljesítmény Áram Impp(A)	8.42A
Nyitott áramköri feszültség Voc (V)	37.7V
Rövidzárlati áram Isc(A)	8.89A

Sorozatban lévő panelek maximális száma: 2 PV Párhuzamos modulok száma: 4 A PV modulok teljes száma: 2 x 4=8

Napelemek telepítése



Az összes vezeték csatlakoztatása után helyezze vissza az inverter fedelét, és rögzítse csavarokkal.



Kommunikációs kapcsolatok

Kérjük, használja a mellékelt kommunikációs kábelt az inverter számítógéphez való csatlakoztatásához. Töltse le a szoftvert a kézikönyv végén található QRkód beolvasásával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a felügyeleti szoftver telepítéséhez.

FIGYELEM! Tilos a hálózati kábelt kommunikációs kábelként használni a számítógéppel való közvetlen kapcsolathoz.

FIGYELEM! Az RJ45 interfész csak más támogató termékek csatlakoztatására szolgál, professzionális használatra.

Az RJ45 tűk konfigurációs diagramja

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343078
6		
7		
8		

Száraz érintkező jel

Az inverter hátlapján egy száraz érintkező kimenet (relé) található (3A/250VAC). A jel továbbítására szolgál külső eszközökhöz, amikor az akkumulátor feszültsége eléri a riasztási szintet.

Állapot	Állapot		Állapot Dry contact NC&C		
Off	Az egység ki van csatlakoztatva.	kapcsolva, és n	incs fogyasztó	Bezárás	Megnyitás
	A fogyasztókat a hálózatról tápláljá	nyilvános villan ik.	nosenergia-	Bezárás	Megnyitás
	D 01	Akkumuláto rfeszültség < alacsony DC feszültség figyelmeztetés	Megnyitás	Bezárás	
On	A fogyasztókat On akkumulátorról	Program OI Állítsa be nyilvános hálózatként	Akkumulátor feszültség > állítsa be az értéket a 21. programban, vagy az akkumulátor Floating állapotba kerül	Bezárás	Megnyitás
vagy napelemről táplálják	Program 01	Az akkumulátor feszültsége < Állítsa be az értéket a 20-as programban	Megnyitás	Bezárás	
		SBU vagy napenergia- forrás prioritásként beállítva	Akkumulátor feszültség > Állítsa be az értéket a 21. programban, különben az akkumulátor Floating állapotba kerül	Bezárás	Megnyitás

Használati útmutató Kapcsolja be/ki az invertert

Az inverter megfelelő telepítése után nyomja meg a be/ki gombot az inverter elindításához.

Az inverter kötelező indítási eljárása: 1. Csatlakoztassa az akkumulátorokat az inverterhez (Használja a telepített leválasztó kapcsolót); 2. Kapcsolja be az invertert a BE/KI gombbal; 3. Csatlakoztassa a fotovoltaikus paneleket (a telepített leválasztó kapcsolóval) 4. Csatlakoztassa a hálózatot (ha elérhető a telepített automatikus kapcsolóval); 5. Csatlakoztassa egymás után a fogyasztókat (ha elérhető a telepített automata kapcsolóval).

Kötelező eljárás az inverter kikapcsolásakor/karbantartás vagy meghibásodás esetén: 5. Kösse le a fogyasztókat (a beépített automata kapcsoló segítségével); 2. Kapcsolja ki az invertert a BE/KI gombbal; 4. Válassza le a hálózatot (ha elérhető a telepített automatikus megszakító segítségével); 3. Válassza le a fotovoltaikus paneleket (a telepített leválasztó kapcsoló segítségével) 1. Válassza le az akkumulátorokat az inverterről (Használja a telepített leválasztó kapcsolót);

Vezérlőpult és képernyő

A vezérlőpanel az inverter előlapján található. Tartalmaz 3 LED jelzőfényt, 4 érintőgombot és a képernyőt, amely jelzi az üzemmódot vagy információkat az inverter bemeneteiről és kimeneteiről.



1. LCD képernyő 2. LED jelzőfények 3. Funkcióbillentyűk



LED kijelzők

Ľ	
٨a	
<	

LED			Message
	INV Zöld	On	A fogyasztót a nyilvános hálózatról táplálják Vonal módban.
AC/INV		Pislogva	A fogyasztó akkumulátorról vagy PV-ről táplálkozik akkumulátoros üzemmódban
CHG	Sárga	Pislogva	Az akkumulátor töltődik vagy lemerül.
Fault Piros		On	Inverter hiba.
	Piros	Pislogva	Figyelmeztető inverter.

${\sf Gombok}$

MENU	Lépjen be a Reset módba vagy a Beállítások módba; vissza az előző kiválasztáshoz
UP	Fel
DOWN	Le
ENTER	Lépjen be a Beállítások módba, és erősítse meg a választást a beállítások módban; vissza az előző kiválasztáshoz vagy kilép a Reset módból

A képernyőn megjelenő ikonok leírása



Ikon	Leírás	
Bemeneti forrás információ és kimeneti forrás információ		
\$	AC információkat jelöl	
	Egyenáramra vonatkozó	
	információkat jelöl	
	Jelzi a bemeneti feszültséget,	
	bemeneti frekvenciát, PV	
	feszültséget, akkumulátorfeszültséget	
	vagy töltőáramot.	
Hz Hz	Jelzi a kimeneti feszültséget, kimeneti	
	frekvenciát, terhelést VA-ban,	
	terhelést wattban és kisülési áramot.	
Konfigurációs program és hibainformációk		
	A beallitasi programot jelzi.	
	Hiba- és figyelmeztető kódokat jelez.	
	Figyelmeztetés: Villog 👪 🖄	
	(figyelmeztető kódot tartalmaz).	
ERROR	Hiba: villog 👪 🕳 (hibakódot	
	tartalmaz).	
Battery information	•	



Akkumulátor üzemmódban az akkumulátor töltöttségi szintjét 0-24%, 25-49%, 50-74% és 75-100%, vonalas üzemmódban pedig a töltési állapotot jelzi.

AC módban megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát.

Status	Akkumulátor feszültség	LCD képernyő
Állandó áram mód/ Állandó feszültségű üzemmód	< 2V/sejt	4 sáv felváltva világít.
	2 - 2.083V/sejt	Az alsó sáv világít, a másik 3 sáv pedig felváltva villog.
	2.083 - 2.167V/sejt	Az első 2 alsó sáv világít, és a felső sáv villogni fog.
	> 2.167V/sejt	Az első 3 alsó sáv világít, a felső pedig villogni fog.
Az akkumulátorok teljes	en fel vannak töltve.	A 4 sáv világít.

Akkumulátor üzemmódban az akkumulátor kapacitását mutatja.			
Betöltési százalék	Akkumulátor feszültség	lcon	
Töltött > 50%	< 1.717V/sejt		
	1.717V/sejt ~ 1.8V/ sejt		
	1.8 ~ 1.883V/ sejt		
	> 1.883 V/sejt		
50% > Töltött > 20%	< 1.817V/sejt		
	1.817V/sejt ~ 1.9V/sejt		
	1.9 ~ 1.983V/sejt		
	> 1. 983V/ sejt		

	> 2.033V/ sejt	2
Töltött < 20%	1.86/V/ sejt~ 1.95V/ sejt 1.95 ~ 2.033V/ sejt	Magya
	< 1.867V/ sejt	5

Információk betöltése

OVER LOAD	Túlterhe	ést jelez.		
C- 7	A terhel 49%, 50	ési szintet 1-74% és 7	jelzi 0-24 '5-100%.	4%, 25-
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%
25%	[,]			
	Inverter elektrom	csatlako nos hálóza	ozik a thoz.	nyilvános
	Inverter csatlakoz	P∨ tatva.	′ Р	anelekhez
BYPASS	A fog villamose	gyasztókat energia-há	: a ilózatról t	nyilvános áplálják.
	A napele	emes töltő	működik	
	Az inverter DC/AC áramköre működik.			
Némítási művelet				
	A hang e	l van ném	nitva.	

LCD beállítások

Magyar

Az "ENTER" gomb 2 másodperces lenyomása után az inverter belép a beállítási módba, majd nyomja meg az "ENTER" vagy "MENU" gombot a kiválasztás megerősítéséhez és a kilépéshez. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot a beállítási program kiválasztásához.

Program	Leírás	Választható opciók
00	Lépjen ki a beállítások módból	[00] ES [
01	Kimeneti forrás prioritás kiválasztása	A napenergia kiemelt for rásként biztosítja a fogyasztól számára az energiát. Ha az akkumulátor feszültsége 5 percig magasabb, mint a 21 programban beállított szint akkor az inverter visszaáll ak- kumulátoros üzemmódba, és a fogyasztók egyszerre kapnal áramot a napelemről és az ak- kumulátorról. Ha az akkumulátor feszültsége a 20-as programban beállítot szintre csökken, az inverte visszatér bypass üzemmódba a fogyasztók csak a közüzem hálózatról kapnak áramot miközben a napelem tölti az ak- kumulátort.
		A napenergia kiemelt forráském biztosítja a fogyasztók számára az energiát. Ha az akkumulátor feszültsége 5 percig magasabb, mint a 21. programban beállítot szint, és ezalatt az 5 perc alat rendelkezésre állt a napenergia az inverter akkumulátoro üzemmódba kapcsol, a szolári forrás és az akkumulátor a fogyasztókat a 10. ugyanakkor.

01	Kimeneti forrás prioritás kiválasztása	[IJ] \IJ L	Ha az akkumulátor feszültsége a 20. programban beállított szintre csökken, az inverter bypass üzemmódba kapcsol, a fogyasztók csak a közüzemi hálózatról kapnak áramot, és a napelem tölti az akkumulátort
		[]] <u> </u> ,	A közüzemi energiahálózat lesz a fogyasztók elsődleges energiaforrása. A napelem és az akkumulátor csak akkor látja el energiával a fogyasztókat, ha a közcélú hálózatról nem áll rendelkezésre energia.
	AC bemeneti feszültség tartomány	[02] AP! _	Ha kiválasztja, az AC bemeneti feszültség tartománya 90-280 VAC között lesz.
		UPS	Ha kiválasztja, az AC bemeneti feszültség tartománya 170-280 VAC között lesz.
02		vde []2] ud[Ha kiválasztja, az AC bemeneti feszültség tartománya a VDE4105 szerint lesz (184VAC- 253VAC)
		GEN	Ha áramforrásként generátort használ, válassza ki a generátor üzemmódot.
03	Kimeneti feszültség	(C3) 23()	Állítsa be a kimeneti feszültség tartományt (220VAC-240VAC)

		Kimonoti	50HZ(default)	60HZ
gyar	04	frekvencia	(84) 50.0	[04] 6/1/1
Ma	05	Napenergia-forrás	19 6LL	A napelem biztosítja az energiát az akkumulátor töltéséhez, kiemelt for- rásként
		prioritas	(IS) L 6 Li	Kiemelt forrásként a napelem biztosítja a fogyasztók energiáját
	06	Bypass túlterhelés: ha ez a funkció aktív, az inverter vonali üzemmódba kapcsol, ha akkumulátoros üzemmódban túlterhelést észlel	Bypass disabled	Bypass enabled (default)
	07	Automatikus újraindítás túlterhelés regisztrálásakor	Újraindítás letiltva (default)	Újraindítás engedélyezve
	08	Automatikus újraindítás, ha túlmelegedést észlel	Újraindítás letiltva (default)	Újraindítás engedélyezve

		Ha az inverter vonali, készenléti vagy hibaüzemmódban működik, a terhelési forrás a következőképpen állítható be		
		Napenergia prioritás [[1]] [5]]	A napenergia elsődleges forrásként tölti fel az akkumulátort. Az akkumulátort csak akkor töltik a nyilvános hálózatról, ha a napelem nem áll rendelkezésre.	
10	Elsőbbségi töltési forrás	Napelemes és nyilvános hálózat (default) [[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	A napelemforrás és a nyilvános hálózat egyszerre tölti az akkumulátort.	
		Csak Solar [[1]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	A napenergia lesz az egyetlen forrás az akkumulátor töltésére, függetlenül attól, hogy rendelkezésre áll-e az energia a nyilvános hálózatról vagy sem.	
		Ha az inverter akkumulátoros vagy		
		energiatakarekos üze	emmodban műkodik,	
		csak a napelem toltheti az akkumulatort. A		
		rendelkezésre áll és e	elegendő.	

Magyar	11	Maximális töltőáram: a napelemes töltők vagy a nyilvános hálózatról érkező maximális töltőáram konfigurálásához (max. töltőáram = töltőáram a nyilvános hálózatról (Nyilvános hálózat) + töltőáram a napelemes forrásból)	МРРТ-60А [[] БО А	A beállítható tartomány 1A és 80A között van.
	13	Maximális töltőáram a nyilvános hálózatról	20A (default)	30A (maximális áramerősség)
			AGM (default)	Flooded
			[+4] FLd	[14] 86 n
	14	Elemtípus	Lithium Ion	
			Ha a "Felhasználó	által meghatározott"
			lehetőséget választ feszültsége és a mi feszültség szintje b	:ja, az akkumulátor töltési nimális DC-lekapcsolási eállítható a 17., 18. és 19.
			programban.	

		24V-os modell ala 28,2V	pértelmezett beállításai:	gyar
17	Tömeges töltési feszültség		28.2	Ma
	(C.V feszültség)	Ha a 14-es prograr meghatározott" va beállítható. A beáll 29,2 V között van kattintás 0,1 V-tal	nban a "Felhasználó által n kiválasztva, ez a program ítható tartomány 24,0 V és 24 V DC esetén. Minden növeli az értéket	
		24V-os modell alapé	rtelmezett beállításai: 27,0V	
		[18]FL ·		
18	Floating töltött	Ha a 14-es programban a "Felhasználó által		
		beállítható. A beállítható tartomány 24,0 V és		
		29,2 V között van 24	4 V DC esetén. Minden	
		24V-os modell alapé	rtelmezett beállításai: 20,4V	
	Alacsony egyenfeszültség	[3][[]4		
19	beállítása	Ha a 14-es program	oan a "Felhasználó által	
	(lekapcsolasi feszültség)	beállítható. A beállít	ható tartomány 20,0V és	
	Ŭ	24,0V között van a 2 kattintás 0,1 V-tal né	24Vdc modellnél. Minden öveli az értéket.	
	Az akkumulátor kisülési	Opciók a 24 V-os m	odellhez:	
20	feszültségének megszakadása,	23V (default)	Tartomány 22,0V - 29,0V	
	ha elérhető a nyilvános hálózatról származó áram	[20] 230 ,	Minden kattintás 0,1 V-tal növeli az értéket	

/ar		Az akkumulátor töltési	Opciók a 24 V-os m	odellhez:
Mag	21	feszültségének megszakadása, ha elérhető a nyilvános hálózatról származó áram	27.0V (default)	Tartomány 22,0V - 29,0V. Minden kattintás 0,1 V-tal növeli az értéket
			[22] PLE	A képernyőn megjelenik a fő felület
	22	Kijelző felület	[2] PLd	A képernyőn megjelenik a felhasználó által utoljára használt oldal
			Háttérvilágítás engedélyezve	Háttérvilágítás letiltva (default)
	23	Háttér fény	[23] [][23 L 0F
	24	Disertás vozárlás	Riasztás engedélyezve (default)	Riasztás letiltva
	24		(24) 6 () ()	64 6 1 7
	05	Hangjelzés, ha az	Hangjelzés engedélyezve	Hangjelzés letiltva (default)
	25	elsödleges torras megszakad	(25) R() (1	[25] R[]F
	27	Hibakód rögzítése	Felvétel engedélyezve (default)	Felvétel letiltva
		0,000	(27) F () M	╔╝┍┇

	A napenergia kiegyensúlyozása: Bemeneti teljesítmény a szolár	Napenergia kiegyenlítés aktiválva (28) 568	A napelem bemeneti teljesítménye a következő képlet szerint automatikusan beállítható: Maximális bemeneti napenergia = maximális akkumulátor töltési teljesítmény + csatlakoztatott fogyasztói teljesítmény (hálózaton kívüli üzemmódban)	Magyar
a szolár 28 automatikusan be lesz állítva a csatlakoztatott fogyasztó teljesítményének megfelelően.	automatikusan be lesz állítva a csatlakoztatott fogyasztó teljesítményének megfelelően.	A napelemes energia kiegyensúlyozása le van tiltva (default) [28] 566	A bemenő napenergia ugyanaz lesz, mint a maximális akkumulátor töltési teljesítmény, függetlenül attól, hogy hány terhelés van csatlakoztatva. Az akkumulátor maximális töltési teljesítménye a 11- es programban beállított áramerősségen alapul (Maximális napenergia = Maximális akkumulátor töltési teljesítmény)	
29	Energiatakarékos mód be/ki	Energiatakarékos mód letiltva (default) Energiatakarékos mód engedélyezve	Ha ez a funkció le van tiltva, akkor mindegy, hogy alacsony vagy magas a terhelés, az inverter kimeneti állapota nem lesz hatással. Ha ez a funkció aktiválva van, az inverter kimenete leáll, ha a csatlakoztatott terhelés alacsony vagy nem érzékelhető.	

Magyar	30	Az akkumulátor kiegyenlítése	Az akkumulátor kiegyenlítés engedélyezve	Az akkumulátor kiegyenlítés kikapcsolva (default) (30) EdS
	31 Akkumulátor kiegyenlítő feszültség A tartomány 24,0 V Minden kattintás 0,1		választható opciók 2888 v V és 28,8 V között van),1 V-tal növeli az értéket.	
	33	Az akkumulátor kiegyenlítési ideje	60 percek (default)	A beállítható intervallum 5 perc és 900 perc között van. Minden kattintás 5 perccel növeli az értéket.
	34	Az akkumulátor kiegyenlítési időszaka	120 percek (default)	A beállítható intervallum 5 perc és 900 perc között van. Minden kattintás 5 perccel növeli az értéket.
	35	Kiegyenlítési intervallum	30 napok (default)	A beállítható intervallum O és 90 nap között van. Minden kattintás 1 nappal növeli az értéket.

		Engedélyezve	Tilt∨a	
	A kiegyenlítés azonnal aktiválódik	(36) RE N	(36) RdS	Magyar
		Ha a 30-as programban a kiegyenlítés funkció		
		aktiválva van, a program beállítható. Ha ebben		
36		a programban az Engedélyezés lehetőséget		
		választja, az akkumulátor kiegyenlítés azonnal		
		aktiválódik, és meg	jelenik a képernyőn E 9 . Ha	
		a Letiltás lehetőséget választja, a kiegyenlítési		
		funkció a következő aktiválásig törlődik a 35.		
		program beállításai alapján. A képernyőn		
		megjelenik E 9 .	-	

Az "ENTER" gomb 6 másodperces lenyomása után az inverter visszaállítási módba lép. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot a kívánt opció kiválasztásához. Ezután nyomja meg az ENTER-t a kilépéshez.

		Visszaállítás letiltva (alapértelmezett)
	F 5E	Visszaállítás engedélyezve

Hibakódok

01	A ventilátor blokkolva van, amikor az inverter elindul	
02	Az inverter transzformátor túlmelegedése	[]
03	Magas akkumulátorfeszültség	
04	Alacsony akkumulátorfeszültség	
05	Rövidzárlat a kimeneten	[CS]≙
06	Magas kimeneti feszültség	[15]
07	Túlterhelési időtúllépés	
08	Az inverter buszfeszültsége túl magas	[8]

lagyar	09	Busz lassú indítási hiba	
	11	Fő relé hiba	
	21	Kimeneti feszültség érzékelő hiba	[2]
\geq	22	A közüzemi hálózati feszültségérzékelő hibája	[22] <u>~</u>
	23	Az inverter kimeneti áramérzékelőjének hibája	(23)a
	24	Nyilvános elektromos hálózat áramérzékelőjének hibája	[24]_
	25	Inverter alacsony áramerősség érzékelő hiba	[25]_
	26	Nyilvános elektromos hálózat túláramhiba	[25]
	27	Inverteres radiátor magas hőmérséklet	
	31	Napelemes töltő akkumulátor feszültség hiba	[]]_
	32	Napelemes töltő áramérzékelő hibája	£2]
	33	A napelemes töltő árama nem szabályozható	
	41	Alacsony nyilvános hálózati feszültség	
	42	Megnövekedett nyilvános hálózati feszültség	
	43	Alacsony nyilvános hálózati frekvencia	
	44	Magas nyilvános hálózati frekvencia	
	51	Az inverter túláramvédelmi hibája	5]
	52	Az inverter buszfeszültsége túl alacsony	[52]
	53	Inverter lassú indítási hiba	[53] <u>~</u>
	55	Magas egyenfeszültség az AC kimenetekben	[55]
	56	Megnyitás egy akkumulátor csatlakozást	55
	57	Az inverter áramszabályozó érzékelő hibája	
	58	Az inverter kimeneti feszültsége túl alacsony	[58]

Figyelmeztető jelzők

61	A ventilátor blokkolva van, amikor az inverter be van kapcsolva	5]***	
62	A 2. ventilátor blokkolva van, amikor az inverter be van kapcsolva	£2]	
63	Az akkumulátor túl van töltve		
64	Lemerült akkumulátor	[54]☆	
67	Túlterhelés	[5] 4\$ /[
70	Csökkenti a kimeneti teljesítményt		
72	A napelemes töltő megszakad a lemerült akkumulátor miatt	<u>=[</u> 57]	
----	--	---------------	--------
73	A napelemes töltő leáll a magas PV feszültség miatt		/ar
74	A napelemes töltő leáll a túlterhelés miatt	[]4]	(ag)
75	A napelemes töltő leáll a magas hőmérséklet miatt	[75]&	\geq
76	PV töltő kommunikációs hiba	[78]	
77	Paraméter hiba		

A működési szakaszok leírása

Public network-Tie	A napenergia tölti az akkumulátort, és a nyilvános hálózat látja el energiával a	PV is on PV is off PV is off PV is off PV is off
	fogyasztókat.	
Charge	A PV-energia és a nyilvános hálózat töltheti az akkumulátort.	
Bypass	A megszakítást a belső áramkör hibája vagy külső okok okozzák, mint például túlmelegedés, rövidzárlat a kimeneten stb.	

Magyar			
	Off-Grid	Az inverter az akkumulátorból és a PV-ről szolgáltat energiát	
	Stop	Az inverter leáll, ha az invertert kikapcsolják a gombról, vagy hiba történt	

Választható információ jelenik meg a képernyőn

Választható információ	Megjelenített információ	
Akkumulátor feszültség/DC kisütési áram		
Inverter kimeneti feszültsége/ Inverter kimeneti árama	229,	
Nyilvános hálózati feszültség/ Nyilvános hálózati áram	×855	
Betöltés Watt/VA-ban		

Nyilvános hálózati frekvencia/ inverter frekvencia		
PV feszültség és teljesítmény		
PV töltő kimeneti feszültsége és MPPT töltőáram	25.0 °	

Műszaki adatok

1. táblázat: Vonal mód specifikációi

Model invertor	ЗКЖ
Hullámforma	szinuszos (nyilvános hálózat vagy generátor)
Névleges bemeneti feszültség	230Vac
Feszültség alacsony veszteséggel	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)
Feszültség alacsony veszteséggel	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)
Feszültség nagy veszteséggel	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)
Nagy veszteségű visszatérő feszültség	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)
Maximális AC bemeneti feszültség	300Vac
Névleges bemeneti frekvencia	50Hz/60Hz (automatikus észlelés)
Alacsony veszteségi frekvencia	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)

ar	Alacsony veszteség visszatérési frekvencia	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
Magy	Magas veszteségi frekvencia	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)
	Magas veszteség visszatérési frekvencia	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)
	Kimeneti rövidzárlat elleni védelem	Vonal üzemmód: megszakító Akkumulátor üzemmód: Elektronikus áramkörök
	Hatékonyság (vonal mód)	95% (névleges töltött R, teljesen feltöltött akkumulátor)
	Átadási idő	10ms typical (UPS,VDE) 20ms typical (APL)
	Kimeneti feszültség leértékelése: Amikor az AC bemeneti feszültség 170 V-ra csökken, a kimeneti teljesítmény lecsökken.	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V

2. táblázat: Az inverter üzemmód specifikációi

Inverteres modell	3KW
Névleges kimeneti teljesítmény	3000W
Kimeneti feszültség hullámforma	Tiszta szinuszhullám
A kimeneti feszültség	230Vac±5%
Kimeneti frekvencia	60Hz or S0Hz
Csúcs hatékonyság	90%
Túltöltés elleni védelem	5s@≥töltött 150% 10s@töltött 110%-150%
Névleges bemeneti egyenfeszültség	24Vdc
Hidegindítási feszültség	23.0Vdc

Használati utasítás

22.0Vdc	yar
21.4Vdc	Mag
20.2Vdc	_
23.0Vdc	
22.4Vdc	
21.2\/da	
21.2 Vac	
21.0Vdc	
20.4Vdc	
19.2Vdc	
29Vdc	
30Vdc	
	22.0Vdc 21.4Vdc 20.2Vdc 23.0Vdc 22.4Vdc 21.2Vdc 21.2Vdc 21.0Vdc 20.4Vdc 19.2Vdc 29Vdc 30Vdc

3. táblázat: A töltési mód specifikációi

Inverteres modell		3KW
Töltőáram @Névleges bemeneti feszültség		20/30A
Töltési feszültség	AGM/gél/ólom akkumulátorok	27.4Vdc
Floating	Flooded akkumulátorok	27.4Vdc
Töltési feszültség Bulk	AGM/gél/ólom akkumulátorok	28.BVdc
(CV Voltage)	Flooded akkumulátorok	28.4Vdc
Töltési algoritmus		3-fázisú (elárasztott akkumulátor, AGM/gél akkumulátor), 4-fázisú (LI)

Használati utasítás

	Napelemes töltési mód	
lagyar	Töltőáram	MPPT-60A
	Rendszer DC feszültség	24Vdc
2	Üzemi feszültség tartomány	30~120Vdc
	Maximális feszültség Megnyitás áramköri PV panelek	145Vdc
	Készenléti fogyasztás	25 W (12.5 W in Power Saver Mode)
	Az akkumulátor feszültség pontossága	+/-0.3%
	PV feszültség pontossága	+/-2V
	A feltöltött algoritmus	3-fázisú (elárasztott akkumulátor, AGM/gél akkumulátor), 4-fázisú (LI)
	Töltési algoritmus ólomsavas akkumulátorokhoz	Voltage
	A lítium akkumulátorok töltési algoritmusa	Voltage
	Töltés nyilvános hálózatról vagy napelemes forrásról	
	Inverter	ЗКW
	Modell	MPPT 60A
	Maximális töltőáram	80A
	Alapértelmezett töltőáram	60A

4. táblázat: Általános előírások

Használati utasítás

Tanúsítvány	CE	ar
Működési hőmérséklet tartomány	-26°C ~ +80°C	agy
Méret (M*Sz*Ma) mm	350 X 290 X 120 mm	Ś
Nettó tömeg (kg)	6.9 kg	

Függelék: Hozzávetőleges biztonsági mentési idő

Töltött (W)	Biztonsági idő @ 24Vdc 100Ah (min)	Biztonsági idő @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Megjegyzés: A mentési idő az akkumulátor minőségétől, az akkumulátor korától és típusától függ. Az akkumulátor jellemzői a gyártótól függően változhatnak.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az SC ONLINESHOP SRL kijelenti, hogy a PNI GreenHouse SC1800C PRO szolár inverter megfelel a 2014/30/EU EMC-irányelvnek. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: https://www.mypni.eu/products/8916/downtöltött/certifications

> Töltse le a "SolarPowerMonitor2.2.81" szoftvert PC monitorozáshoz

> > Letöltési link: https://bit.ly/2PyyLg6



Italiano

Di questo manuale

Questo manuale fornisce informazioni relative al montaggio, all'installazione e all'uso, nonché istruzioni in caso di guasto. Leggere attentamente questo manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Non gettare questo manuale, conservarlo per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO!! Questo capitolo fornisce importanti informazioni sulla sicurezza.

1. Prima di utilizzare questo inverter, leggere attentamente tutte le istruzioni e i segni di avvertenza sull'inverter e sulla batteria.

2. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare solo batterie ricaricabili al piombo. Altri tipi di batterie potrebbero causare lesioni personali e danni al prodotto.

3. Non smontare il prodotto. In caso di guasto, contattare un centro di assistenza specializzato. Il rimontaggio errato del prodotto potrebbe causare scosse elettriche e persino incendi.

4. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i cavi prima di eseguire le procedure di riparazione e manutenzione. Il solo spegnimento dell'inverter non riduce il rischio di incidenti.

5. Solo personale qualificato può installare l'inverter e la batteria.

6. NON caricare MAI una batteria congelata.

7. Per prestazioni ottimali, utilizzare solo i tipi di cavi consigliati. È molto importante utilizzare correttamente questo inverter.

8. Prestare molta attenzione quando si cammina con strumenti di metallo vicino alla batteria. Esiste il rischio di far cadere questi oggetti metallici sulla batteria e di produrre scintille che potrebbero provocare un incendio.

9. Seguire rigorosamente le istruzioni quando si desidera scollegare i terminali CA o CC.

10. I fusibili (32VDC per 3KW) sono forniti per fornire protezione da sovracorrente per l'alimentazione della batteria.

11. ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA - Questo inverter deve essere collegato a un sistema con messa a terra permanente. Assicurarsi di seguire le leggi e le normative locali durante l'installazione di questo inverter.

12. MAI cortocircuitare l'uscita CA o l'ingresso CC. Non collegare alla fonte di

Introduzione

Italiano

Si tratta di un inverter/caricabatterie multifunzionale che combina le funzioni di inverter, caricabatteria solare e caricabatteria che offre un'alimentazione ininterrotta. Lo schermo LCD fornisce informazioni relative alla configurazione e all'uso di questo prodotto in base alle diverse applicazioni.

Caratteristiche di base

- Inverter con uscita ad onda sinusoidale pura.
- Tensione di ingresso configurabile per l'alimentazione di elettrodomestici e personal computer.
- Corrente di carica della batteria configurabile.
- Priorità di carica AC o solare configurabile.
- Compatibile con la tensione fornita dalla rete elettrica pubblica o con quella fornita da un generatore
- Riavvio automatico durante il ripristino dell'AC.
- Protezione contro sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito.
- Sistema intelligente di ricarica della batteria per ottimizzarne le prestazioni.

Funzionalità di base del sistema

L'immagine seguente mostra il modo standard di installare e utilizzare questo inverter.

Il sistema comprende:

- Un generatore (opzionale, non incluso) o una fonte di alimentazione pubblica
- Moduli FV (non inclusi)

A seconda delle tue esigenze e necessità, puoi creare sistemi con un'architettura diversa da quella presentata di seguito.

L'inverter può alimentare tutti i tipi di dispositivi elettrici della tua casa, come frigoriferi, ventilatori, condizionatori, ecc.





Presentazione del prodotto





liano	1. Schermo LCD	6. Pulsante di accensione/ spegnimento	11. interruttore
lta	2. Indicatore di stato	7. Ingresso CA	12. Porta di comunicazione RS-485
	3. Indicatore di carica/ scarica	8. Uscita CA	13. Porta USB
	4. Indicatore di errore	9. Ingresso FV	14. Contatto a secco (relé)
	5. Pulsanti funzione	10. Ingresso batteria	

Installazione

Prima di collegare tutti i cavi, rimuovere il coperchio superiore allentando le viti come mostrato nell'immagine sottostante:



Prima di scegliere il luogo di installazione, considerare i consigli seguenti:

- Non montare l'inverter su strutture realizzate con materiali infiammabili. Montare l'inverter solo su pareti di cemento o altri materiali non infiammabili.
- Montare l'inverter su una superficie solida.
- Per una buona ventilazione dell'inverter, mantenere una distanza di almeno 20 cm da un lato all'altro e almeno 30 cm sopra e sotto l'inverter da altri oggetti.
- La temperatura dell'ambiente di lavoro deve essere compresa tra -26°C e +80°C.

• Montare l'inverter in posizione verticale.



• Installare l'inverter fissando due viti nella parte superiore:



Collegamento della batteria

AVVERTIMENTO!! per installare l'inverter in sicurezza, è necessario installare un dispositivo di protezione da sovracorrente CC o un dispositivo di disconnessione separato tra la batteria e l'inverter. In alcune applicazioni potrebbe non essere necessario installare un dispositivo di disconnessione. In ogni caso è obbligatorio il dispositivo di protezione da sovracorrente. Fare riferimento alla tabella seguente con i valori di amperaggio e capacità della batteria consigliati.

AVVERTIMENTO! Tutti i collegamenti devono essere effettuati solo da personale qualificato.

AVVERTIMENTO! È molto importante per la sicurezza del sistema e l'efficienza di utilizzo utilizzare solo il tipo e le dimensioni consigliate del cavo per collegare la batteria.

Cavo consigliato per il collegamento della batteria:

Amperaggio tipico	Capacità della batteria	Dimensione del cavo	
125 4	100AH	1*4AWG	
IZJA	200AH	2*6AWG	

Seguire i passaggi seguenti per collegare la batteria:

1. L'inverter 3KW supporta il sistema 24VDC. Collegare la batteria come nell'immagine qui sotto. Si consiglia di collegare una batteria con una capacità di almeno 100Ah.



2. Fissare i cavi di collegamento della batteria ai terminali dell'inverter. Per serrare gli anelli utilizzare una chiave tubolare da 2-3Nm. Presta attenzione alla polarità.



AVVERTIMENTO!! Rischio di scossa elettrica

L'installazione della batteria deve essere eseguita con grande cautela, poiché funziona con un'elevata intensità di corrente.

AVVERTIMENTO! Non posizionare nulla tra la parte piatta dei terminali dell'inverter e gli anelli di collegamento, a causa delle elevate temperature in questa zona.

AVVERTIMENTO! Non applicare sostanze antiossidanti ai terminali prima di effettuare i collegamenti.

AVVERTIMENTO! Prima di completare tutti i collegamenti, assicurarsi che il polo positivo sia collegato a (+) e il polo negativo a (-).

Collegamento ingresso/uscita sorgente CA

AVVERTIMENTO! Prima di collegare la fonte di alimentazione CA, si consiglia di installare separatamente un interruttore CA tra l'inverter e la fonte CA. Pertanto, l'inverter può essere facilmente scollegato durante le operazioni di manutenzione sulla sorgente CA. Interruttore AC consigliato: 10 A per inverter da 1 kW, 20 A per inverter da 2 KW, 32 A per inverter da 3 KW.

AVVERTIMENTO! Ci sono due terminali contrassegnati "IN" e "OUT". Si prega di non collegare i connettori di ingresso e di uscita in modo errato.

AVVERTIMENTO! tutti i collegamenti devono essere effettuati solo da personale qualificato.

AVVERTIMENTO! Per la sicurezza del sistema e un funzionamento efficiente, è molto importante utilizzare il tipo e le dimensioni consigliate del cavo.

Dimensioni dei cavi consigliate

Dimensione cavo	Valore di coppia
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Seguire i passaggi seguenti per effettuare i collegamenti di ingresso/uscita CA:

1. Prima di effettuare il collegamento di ingresso/uscita CA, assicurarsi di aver aperto il dispositivo di protezione o disconnessione CC.

2. Rimuovere l'isolamento di 10 mm dai 6 conduttori e accorciare la fase (L) e il neutro (N) di 3 mm.

3. Inserire i cavi di ingresso AC rispettando la polarità indicata sui terminali, quindi serrare le viti dei terminali. Assicurarsi di aver collegato prima il conduttore di protezione PE ().

⊕ - Terra (giallo-verde)
L-LINE (marrone o nero)
N-Neutro (blu)

Italiano



AVVERTIMENTO!! Assicurarsi che la sorgente CA sia scollegata prima di effettuare i collegamenti.

4. Inserire i cavi di uscita AC rispettando la polarità indicata sui terminali, quindi serrare bene le viti dei terminali. Assicurarsi di aver collegato prima il conduttore di protezione PE ().

⊕ - Terra (giallo-verde)
L-LINE (marrone o nero)
N-Neutro (blu)



5. Assicurati di aver eseguito correttamente i collegamenti e che i cavi siano ben fissati.

AVVERTIMENTO!

Assicurati di aver collegato i cavi AC rispettando la polarità. Se i fili L (fase) e N (neutro) sono collegati al contrario, potrebbe causare un cortocircuito quando gli inverter funzionano in parallelo.

AVVERTIMENTO!

Dispositivi come i condizionatori d'aria richiedono almeno 2-3 minuti per avviarsi, perché hanno bisogno di tempo per bilanciare il gas refrigerante all'interno dei circuiti. In caso di interruzione di corrente, il condizionatore d'aria potrebbe non funzionare. Per evitare ciò, controlla se il tuo condizionatore d'aria ha una funzione di avvio ritardato. In caso contrario, l'inverter entrerà in un errore di sovraccarico e interromperà l'alimentazione al consumatore per proteggere il dispositivo.

Collegamento moduli fotovoltaici

AVVERTIMENTO! Prima di collegare i moduli fotovoltaici, installare prima un interruttore CC tra l'inverter ei moduli fotovoltaici.

AVVERTIMENTO! Tutti i collegamenti devono essere effettuati solo da personale qualificato.

AVVERTIMENTO! Per la sicurezza del sistema e un funzionamento efficiente, è molto importante utilizzare il tipo e le dimensioni consigliate del cavo.

Amperaggio	Dimensione	Valore di coppia
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Scelta dei moduli fotovoltaici

Prima di scegliere i moduli FV, consultare i requisiti seguenti:

1. La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici (moduli fotovoltaici) non deve superare la tensione massima a circuito aperto con il pannello fotovoltaico dell'inverter

2. La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici (moduli fotovoltaici) deve essere superiore alla tensione minima della batteria.

Modalità di ricarica solare	Caricatore MPPT	
Invertitore	3KW	

Corrente di carica	60A	
La massima tensione a circuito aperto dei moduli fotovoltaici	145Vdc	aliano
Intervallo di tensione del pannello fotovoltaico	30~120Vdc	L;
Tensione minima della batteria per la ricarica fotovoltaica	17Vdc	
Tensione CC del sistema	24Vdc	

Seguire i passaggi seguenti per collegare i moduli FV:

1. Rimuovere la protezione da 10 mm dai conduttori positivo e negativo.

2. Controllare la polarità di collegamento dei cavi del modulo FV e dei connettori di ingresso FV. Collegare quindi il polo positivo (+) del cavo di collegamento al polo positivo (+) del modulo fotovoltaico. Collegare il polo negativo (-) del cavo di collegamento al polo negativo (-) del modulo fotovoltaico.



3. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e fissati saldamente.

Potenza massima (Pmaxl)	260W
Potenza massima Tensione Vmpp(V)	30.9V
Potenza massima Corrente Impp(A)	8.42A
Tensione a circuito aperto Voc (V)	37.7V
Corrente di cortocircuito Isc(A)	8.89A

Numero massimo di pannelli in serie: 2 PV Numero di moduli in parallelo: 4 Numero totale di moduli fotovoltaici: 2 x 4=8

Installazione di pannelli solari



Dopo aver collegato tutti i fili, riposizionare il coperchio dell'inverter e fissarlo con le viti.



Connessioni di comunicazione

Utilizzare il cavo di comunicazione incluso per collegare l'inverter al computer. Scarica il software scansionando il codice QR alla fine del manuale e segui le istruzioni sullo schermo per installare il software di monitoraggio.

AVVERTIMENTO! È vietato utilizzare il cavo di rete come cavo di comunicazione per il collegamento diretto con il computer.

AVVERTIMENTO! L'interfaccia RJ45 viene utilizzata solo per collegare altri

prodotti di supporto, per uso professionale.

Italiano

Schema di configurazione dei pin RJ45

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343378
6		
7		
8		

Segnale relé (dry'contact)

Sul pannello posteriore dell'inverter è presente un'uscita a contatto pulito (relè) (3A/250VAC). Viene utilizzato per trasmettere il segnale a dispositivi esterni quando la tensione della batteria raggiunge il livello di allarme.

Stato	Condizione	Dry contact (relé) NC&C	
Off	L'unità è spenta e nessun utente è collegato.	Chiuso	Aperto

		l consumatori elettrica pubbl	sono aliment ica	ati dalla rete	Chiuso	Aperto
С		Le utenze sono alimentate dalla batteria o dalla fonte solare	Pro gramma O1 Impostato come Rete pubblica	Tensione batteria < avviso di bassa tensione CC	Aperto	Close
	On			Tensione batteria > impostare il valore nel Programma 21 o la batteria entra nella fase Floating	Close	Aperto
			Pro gramma 01 Impostare	Tensione batteria < Impostare il valore nel Programma 20	Aperto	Chiuso
			impostare come priorità SBU o fonte solare	Tensione batteria > Impostare il valore nel Programma 21 o la batteria entra nella fase Floating	Chiuso	Aperto

Istruzioni per l'uso Accendere/spegnere l'inverter

Dopo che l'inverter è stato installato correttamente, premere il pulsante on/off per avviare l'inverter.



Pannello di controllo e schermo

Il pannello di controllo si trova sul pannello frontale dell'inverter. Include 3 indicatori LED, 4 tasti touch e lo schermo per indicare la modalità di funzionamento o informazioni sugli ingressi e le uscite dell'inverter.



Schermo LCD
Indicatori LED
Tasti funzione

Indicatori LED

LED			Messaggio
		Acceso	Il consumatore è alimentato dalla Rete Pubblica in modalità Linea.
AC/INV	Green	Lampeggiante	Il consumatore è alimentato dalla batteria o dal fotovoltaico in modalità batteria

Italiano

СНБ	Giallo	Lampeggiante	La batteria si sta caricando o scaricando.
	Rosso	Acceso	Errore inverter.
Fault		Lampagianta	Avvertimento
		Lampeggiante	inverter.

Tasti

MENU	Accedi alla modalità Reset o alla modalità Impostazioni; torna alla selezione precedente
UP	Su
DOWN	Giu
ENTER	Accedere alla modalità Impostazioni e confermare la selezione nella modalità impostazioni; tornare alla selezione precedente o uscire dalla modalità Reset

Descrizione delle icone sullo schermo



Icona	Descrizione	
Informazioni sulla sorgente di input e	informazioni sulla sorgente di output	
S	Indica le informazioni AC	
	Indica le informazioni DC	

		Indica freque la tens di cario Indica freque carico	la tensione di ingresso, la enza di ingresso, la tensione FV, ione della batteria o la corrente ca. la tensione di uscita, la enza di uscita, il carico in VA, il in Watt e la corrente di scarica.	Italiano
Programma di configura	zione e inforn	nazioni	sugli errori	-
[88]		Indica	il programma di impostazioni.	
		Indica codici di errore e di avvertenza. Avvertimento: lampeggia 88 ▲ (contiene il codice di avviso). Error: Flashing 88 – (contiene il codice di errore).		
Informazioni sulla batte	ria			-
SLA Li		Indica 25-49 modal in mod	il livello della batteria 0-24%, %, 50-74% e 75-100% in ità batteria e lo stato di carica dalità linea.	
In modalità AC, visualiz	zerà lo stato d	i carica	della batteria.	
Stato	Voltaggio ba	atteria	Schermo LCD	
	< 2V/cellula		4 barre si accendono a turno.	
2 - 2.083V/ cellula		/	La barra inferiore si accenderà e le altre 3 barre lampeggeranno a turno.	
costante/ Modalità a tensione costante	2.083 - 2.10 cellula	67V/	Le prime 2 barre inferiori saranno accese e la barra superiore lampeggerà.	
> 2.167V/ce		llula	Le prime 3 barre inferiori saranno accese e la barra superiore lampeggerà.	
Le batterie sono comple	etamente cari	che.	Le 4 barre saranno accese	
· · · · ·				1

In modalità batteria, visualizzerà la capacità della batteria.

ot	Percentuale di caricamento	Voltaggio batteria	lcona
aliar		< 1.717V/cellula	
<u>+</u>	0	1.717V/cellula ~ 1.8V/ cellula	
	Carica > 50%	1.8 ~ 1.883V/ cellula	
		> 1.883 V/cellula	
		< 1.817V/cellula	
	50% > Carica > 20%	1.817V/cellula ~ 1.9V/cellula	
		1.9 ~ 1.983V/cellula	
		>1.983V/ cellula	
		< 1.867V/ cellula	
	A A A A A A A A A A	1.867V/ cellula~ 1.95V/ cellula	
	Carica < 20%	1.95 ~ 2.033V/ cellula	
		> 2.033V/ cellula	

Inform	azio	ni c	arica
The second se			

OVERLOAD	Indica so	vraccarico	D.	
Se [-7	Indica il livello di carico 0-24%, 25- 49%, 50-74% e 75-100%.			
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%
25%	[,]			
	Inverter pubblica.	collegato	alla rete	elettrica

	Inverter collegato a pannelli fotovoltaici.	Italiano
BYPASS	l consumatori sono alimentati dalla rete elettrica pubblica.	
DC DC	Il caricatore solare funziona.	
	II circuito CC/CA dell'inverter funziona	
Operazione senza suono		
	ll suono è disattivato.	

Impostazioni su LCD

Dopo aver premuto il tasto "ENTER" per 2 secondi, l'inverter entra in modalità di impostazione, quindi premere "ENTER" o "MENU" per confermare la selezione ed uscire. Premere "SU" o "GIÙ" per selezionare il programma di impostazione.

	Program	Descrizione	Opzioni selezionabi	li
taliano	00	Uscire dalla modalità impostazioni	00 850	
	01	Selezione della priorità della sorgente di uscita	0) 560	L'energia solare fornisce en- ergia ai consumatori come fonte prioritaria. Se la tensione della batteria è superiore al livello imposta- to nel programma 21 per 5 minuti, l'inverter tornerà in modalità batteria e le uten- ze verranno alimentate con- temporaneamente sia dalla fonte solare che dalla batte- ria. Se la tensione della batteria scende al livello impostato nel programma 20, l'inverter tornerà in modalità bypass, le utenze saranno alimentate solo dalla rete elettrica pub- blica mentre la fonte solare caricherà la batteria.
			[J] 5]]]	L'energia solare fornisce energia ai consumatori come fonte prioritaria. Se la tensione della batteria è superiore al livello impostato nel programma 21 per 5 minuti, e se l'energia solare era disponibile durante questi 5 minuti, l'inverter passerà alla modalità batteria, la sorgente solare e la batteria forniranno energia alle utenze a lo stesso tempo.

01	Selezione della priorità della sorgente di uscita	[IJ] \IJ L	Se la tensione della batteria scende al livello impostato nel programma 20, l'inverter passerà alla modalità bypass, i consumatori saranno alimen- tati solo dalla rete elettrica pubblica e la fonte solare caricherà la batteria.	Italiano
		C <u>L </u> E,	La rete energetica pubblica sarà la fonte di energia prioritaria per i consumatori. La fonte solare e la batteria forniranno energia ai consumatori solo se l'energia dalla rete pubblica non è disponibile.	
	Intervallo di tensione di ingresso CA	[02] AP! _	Se selezionato, l'intervallo della tensione di ingresso CA sarà compreso tra 90 e 280 V CA.	
		ups []2] PS	Se selezionato, l'intervallo della tensione di ingresso CA sarà compreso tra 170 e 280 V CA.	
02		VDE	Se selezionato, l'intervallo della tensione di ingresso CA sarà conforme a VDE4105 (184 V CA-253 V CA)	
		GEN	Se si utilizza un generatore come fonte di alimentazione, selezionare la modalità generatore.	
03	Tensione di uscita	(CB) 230	Impostare l'intervallo di tensione di uscita (220VAC-240VAC)	

			50HZ(default)	60HZ
iano	04	Frequenza di uscita	04 500	(04) 5.1.1
Ital	05	Priorità fonte	(05) 61 11	La fonte solare fornisce en- ergia per caricare la batteria, come fonte prioritaria
		solare	05) L 6 L	La fonte solare fornisce energia ai consumatori, come fonte prioritaria
	06	Sovraccarico bypass: quando questa funzione è attivata, l'inverter passa in modalità linea se viene rilevato un sovraccarico in modalità batteria	Bypass disabilitato	Bypass abilitato (default)
	07	Riavvio automatico quando viene registrato il sovraccarico	Restart disabilitato (default)	Restart abilitato
	08	Riavvio automatico quando viene rilevata una temperatura eccessiva	Restart disabilitato (default)	Restart abilitato

		Se l'inverter funziona in modalità Linea, Standby o		
	Fonte di ricarica prioritaria	Guasto, la sorgente di carico può essere impostata		
		come segue		
		Priorità solare	L'energia solare caricherà la batteria come fonte prioritaria. La batteria verrà ricaricata dalla rete pubblica solo se la fonte solare non è disponibile.	Ital
10		Solare e Rete pubblica (default)	La fonte solare e la rete pubblica caricheranno la batteria contemporaneamente.	
		Solo Solare	La fonte solare sarà l'unica fonte di ricarica della batteria, indipendentemente dal fatto che l'energia dalla rete pubblica sia disponibile o meno.	
		Se l'inverter funziona in modalità batteria o modalità di risparmio energetico, solo la fonte solare può caricare la batteria. L'energia solare caricherà la batteria solo se è disponibile ed è sufficiente.		
11	Corrente massima di carica: per configurare la corrente massima di carica per i caricatori solari o dalla rete pubblica (corrente massima di carica = corrente di carica dalla rete pubblica (Rete pubblica) + corrente di carica dalla fonte solare)	MPPT-60A	Il range impostabile è compreso tra 1A e 80A.	

		l a massima	20A (default)	30A (corrente massima)
Italiano	13	corrente di carica dalla rete pubblica	[13] 20	[13] 30
			AGM (default)	F100ded
		Tipo batteria	[+4] FLd	[14] 85 0
			GEL	LEAD
	14		[H] <u>L</u> ER	[H] [E L
			Ioni di Litio	Ioni di Litio
			[14] 458	[¦\] ¦ ,
			Se si seleziona "Definito dall'utente" è	
			batteria e il livello r	ninimo di tensione di
			interruzione CC ne	ei programmi 17, 18 e 19.
	17	Tensione di carica Bulk (tensione C.V)	Impostazioni prede 28,2 V	finite del modello 24 V:
			Se si seleziona "De	finito dall'utente" nel
			programma 14, que	esto programma può essere
			24.0V e 29.2V de	r 24Vdc. Ogni clic aumenta
			il valore di 0,1 V	5 5

	Carica Floating	Impostazioni predefinite del modello 24 V: 27,0 V		
18		Se si seleziona "Definito dall'utente" nel programma 14, questo programma può essere impostato. Il range impostabile è compreso tra 24.0V e 29.2V per 24Vdc. Ogni clic aumenta il valore di 0.1 V		
19	Impostazione della bassa tensione CC (tensione di interruzione)	Impostazioni predefinite del modello 24 V: 20,4 V Se si seleziona "Definito dall'utente" nel programma 14, questo programma può essere impostato. Il range impostabile è compreso tra 20.0V e 24.0V per il modello 24Vdc. Ogni clic aumenta il valore di 0.1V		
20	Interruzione della tensione di scarica della batteria quando è disponibile l'alimentazione dalla rete pubblica	Opzioni per il model 23V (default) [20] 230 v	lo 24V: Intervallo 22,0 V - 29,0 V Ogni clic aumenta il valore di 0,1 V	
21	Interruzione della tensione di carica della batteria quando è disponibile l'alimentazione dalla rete pubblica	Opzioni per il model 27.0V (default) [2]] 2]]] v	lo 24V: Intervallo 22,0 V - 29,0 V. Ogni clic aumenta il valore di 0,1 V	

Italiano	22	Interfaccia di visualizzazione	[22] PEE	Lo schermo visualizzerà l'interfaccia principale
			[2] Ptd	Sullo schermo viene visualizzata l'ultima pagina utilizzata dall'utente
	22		Retroill. abilitata	Retroill. disabilitata (default)
	23	Luce di fondo		[] [];
	24	Controllo dell'allarme	Allarme abilitato (default)	Allarme disabilitato
			24) 60 7	24) 60 F
	25	Segnale acustico quando la sorgente primaria viene interrotta	Segnale acustico abilitato	Segnale acustico disabilitato (default)
			(25) RCN	(25) ROF
	27	Registrazione del codice di errore	Registrazione abilitata (default)	Registrazione disabilitata
			(27) F (17	[27] F []F

	Bilanciamento dell'energia solare: Potenza di ingresso	Bilanciamento energia solare attivato	La potenza solare in ingresso verrà regolata automaticamente secondo la seguente formula: Massima potenza solare in ingresso = massima potenza di carica della batteria + potenza del consumatore collegato (in modalità off- grid)
28	il solare verrà regolato automaticamente in base alla potenza dell'utenza collegata.	Bilanciamento energia solare disabilitato (default)	La potenza solare in ingresso sarà la stessa della massima potenza di carica della batteria, indipendentemente dal numero di carichi collegati. La potenza massima di carica della batteria sarà basata sulla corrente impostata nel programma 11 (Potenza solare massima = Potenza massima di carica della batteria)
29	Attivazione/ disattivazione della modalità di risparmio energetico	Modalità risparmio energetico disabilitata (default) CO 565 Modalità risparmio energetico abilitata	Se questa funzione è disabilitata, non importa se il carico è basso o alto, lo stato di uscita dell'inverter non sarà influenzato. Se questa funzione è attivata, l'uscita dell'inverter
		29 58 N	verra interrotta quando il carico collegato è basso o non può essere rilevato.

Italiano

Italiano	30	Equalizzazione della batteria	Equalizzazione batteria abilitata	Equalizzazione batteria disabilitata (default)
	31	Tensione di equalizzazione della batteria	Opzioni disponibili per il modello 24V G J E U ZBB v La gamma va da 24,0 V a 28,8 V Ogni clic aumenta il valore di 0,1 V.	
	33	Tempo di equalizzazione della batteria	60min(default)	L'intervallo impostabile è compreso tra 5 min e 900 min. Ogni clic aumenta il valore di 5 min.
	34	Periodo di equalizzazione della batteria	120 min(default)	L'intervallo impostabile è compreso tra 5 min e 900 min. Ogni clic aumenta il valore di 5 min.
	35	Intervallo di equalizzazione	30 giorni (default) [35]][](L'intervallo impostabile è compreso tra 0 e 90 giorni. Ogni clic aumenta il valore di 1 giorno.
		Abilitato	Disabilitato	
----	--	---	--	----------
		(36) RE (36)	[38] AdS	Italiano
		Se la funzione di ec	qualizzazione è attivata	
36	Equalization activated immediately	nel programma 30 essere impostato. S è selezionato Abilit batteria verrà attivi apparirà sullo scher di equalizzazione è 30, il programma p in questo programm l'equalizzazione del immediatamente e	, il programma può De in questo programma ca, l'equalizzazione della ata immediatamente e trmo E 9 . Se la funzione attivata nel programma può essere impostato. Se ma è selezionato Abilita, la batteria verrà attivata apparirà sullo schermo E 9 .	

Dopo aver premuto il pulsante "ENTER" per 6 secondi, l'inverter entra in modalità di ripristino. Premere "SU" o "GIÙ" per selezionare l'opzione desiderata. Quindi premere INVIO per uscire.

[d']	ሳትይ	Reset disabilitato (predefinito) Ripristino abilitato
[ď]]	<u>} 5</u> 2	Reset enabled

Codici di errore

01	La ventola è bloccata all'avvio dell'inverter	a(C)
02	Sovratemperatura del trasformatore dell'inverter	[02]≙
03	Alta tensione della batteria	[[]∆
04	Bassa tensione della batteria	[JY]▲
05	Cortocircuito sull'uscita	(CS) <u></u>
06	Alta tensione di uscita	[86]4

07	Timeout di sovraccarico	
08	La tensione bus dell'inverter è troppo alta	[83]
09	Errore di avvio lento del bus	[29]▲
11	Guasto del relè principale	[]&
21	Errore del sensore della tensione di uscita	[2]4
22	Errore del sensore di tensione della rete di alimentazione pubblica	£2]&
23	Errore del sensore di corrente di uscita dell'inverter	[23]&
24	Errore del sensore di corrente della rete elettrica pubblica	[24]▲
25	Errore del sensore di bassa corrente dell'inverter	[25]&
26	Errore di sovracorrente della rete elettrica pubblica	[26]4
27	Radiatore inverter ad alta temperatura	[2]&
31	Errore di tensione della batteria del caricatore solare	[]]∆
32	Errore del sensore di corrente del caricatore solare	[32] ≙
33	Non è possibile controllare la corrente del caricatore solare	[33]&
41	Bassa tensione di rete pubblica	[4]≙
42	Aumento della tensione di rete pubblica	[42] ≙
43	Bassa frequenza della rete pubblica	[¥∃]≙
44	Alta frequenza di rete pubblica	[YY]≞
51	Errore di protezione da sovracorrente dell'inverter	5]&
52	La tensione bus dell'inverter è troppo bassa	[52] <u></u>
53	Errore di avvio lento dell'inverter	53
55	Alta tensione CC nelle uscite CA	55
56	Aprire una connessione della batteria	[55]
57	Errore del sensore di controllo della corrente dell'inverter	5]4
58	La tensione di uscita dell'inverter è troppo bassa	[58]

Indicatori di avviso

61	La ventola è bloccata quando l'inverter è acceso	[5]
62	La ventola 2 è bloccata all'accensione dell'inverter	[52]
63	La batteria è sovraccarica	63

Italiano

64	Batteria scarica	<u></u> [54]	
67	Sovraccarico	[5] 4 ¶/_	0 L
70	Diminuisce la potenza di uscita		alia
72	Il caricabatteria solare è interrotto a causa della batteria scarica	[<u>5</u>]	±
73	Il caricatore solare si interrompe a causa dell'elevata tensione FV		
74	Il caricatore solare si interrompe per sovraccarico	[]Y] <u>*</u>	
75	Il caricatore solare si interrompe a causa della temperatura elevata	[75]	
76	Errore di comunicazione del caricatore FV	[78]	
77	Errore di parametro		

Descrizione delle fasi operative

Rete pubblica-Tie	L'energia solare carica la batteria e la rete pubblica fornisce energia ai consumatori.	PV is off
Charge	L'energia fotovoltaica e la rete pubblica possono caricare la batteria.	
Bypass	L'interruzione è causata da un errore nel circuito interno o da ragioni esterne come sovratemperatura, cortocircuito sull'uscita, ecc.	

Manuale dell'utente

Italiano			
	Off-Grid	L'inverter fornirà energia dalla batteria e dal fotovoltaico	
		L'inverter smette di funzionare se l'inverter	
	Stop	viene spento dal pulsante o si è verificato un errore	SLA

Informazioni selezionabili visualizzate sullo schermo

Informazioni selezionabili	Informazioni visualizzate	
Tensione batteria/corrente di scarica CC		
Tensione di uscita dell'inverter/ corrente di uscita dell'inverter	229,	
Tensione di rete pubblica/Corrente di rete pubblica	229,	
Carico in Watt/VA		

Frequenza rete pubblica/frequenza inverter	INPUT	
Tensione e potenza FV		
Tensione di uscita del caricatore fotovoltaico e corrente di carica MPPT		

Specifiche tecniche

Tabella 1: Specifiche della modalità linea

Modello invertitore	ЗКѠ
Forma d'onda	sinusoide (rete pubblica o generatore)
Tensione di ingresso nominale	230Vac
Tensione con basse perdite	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)
Tensione con basse perdite	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)
Tensione con perdite elevate	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)
Tensione di ritorno ad alta perdita	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)
Massima tensione di ingresso CA	300Vac
Frequenza di ingresso nominale	50Hz/60Hz (rilevamento automatico)
Bassa frequenza di perdita	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)

Italiano	Frequenza di ritorno a bassa perdita	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
	Alta frequenza di perdita	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)
	Alta frequenza di ritorno delle perdite	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)
	Protezione da cortocircuito in uscita	Modalità linea: interruttore automatico Modalità batteria: circuiti elettronici
	Efficienza (modalità Linea)	95% (carico nominale R, batteria completamente carica)
	Tempo di trasferimento	10 ms tipico (UPS, VDE) 20 ms tipico (APL)
	Declassamento della tensione di uscita: Quando la tensione di ingresso CA scende a 170 V, la potenza di uscita verrà ridotta	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V

Tabella 2: Specifiche della modalità inverter

Modello inverter	3KW
Potenza di uscita nominale	3000W
Forma d'onda della tensione di uscita	Pure sine wave
La tensione di uscita	230Vac±5%
Frequenza di uscita	60Hz or S0Hz
Massima efficienza	90%
Protezione da sovraccarico	5s@≥caricamento 150% 10s@caricamento 110%- 150%
Tensione CC di ingresso nominale	24Vdc
Tensione di avviamento a freddo	23.0Vdc

Tensione di avviso CC bassa		
@ caricamento < 20%	22.0Vdc	oue
(a) 20% ≤ caricamento < 50%	21.4Vdc	tali
(@ caricamento ≥ 50%	20.2Vdc	
Tensione di ritorno di avviso CC bassa		
@ caricamento < 20%	23.0Vdc	
(a) 20% ≤ caricamento < 50%	22.4Vdc	
(@ caricamento ≥ 50%	21.2Vdc	
Bassa tensione di interruzione CC		
@ caricamento < 20%	21.0Vdc	
(a) 20% ≤ caricamento < 50%	20.4Vdc	
(@ caricamento ≥ 50%	19.2Vdc	
Alta tensione di recupero CC	29Vdc	
Alta tensione di interruzione CC	30Vdc	

Tabella 3: Specifiche della modalità di ricarica

Modello inverter		3KW
Corrente di carica @Tensione di ingresso nominale		20/30A
Tensione di carica	Batterie AGM/Gel/ Piombo	27.4Vdc
Floating	Batterie F100ded	27.4Vdc
Tensione di carica Bulk (Tensione CV)	Batterie AGM/Gel/ Piombo	28.BVdc
	Batterie F100ded	28.4Vdc
Algoritmo di ricarica		Trifase (batteria f100ded, batteria AGM/ Gel), 4 fasi (LI)
Modalità di ricarica sola	re	
Corrente di carica		MPPT-60A

	Tensione CC del sistema	24Vdc
0 L	Intervallo di tensione di lavoro	30~120Vdc
alia	Tensione massima Pannelli fotovoltaici a circuito	145Vdc
<u>+</u>	aperto	
	Consumo in standby	2W
	Precisione della tensione della batteria	+/-0.3%
	Precisione della tensione FV	+/-2V
		Trifase (batteria
	L'algoritmo di caricamento	f100ded, batteria AGM/
		Gel), 4 fasi (LI)
	Algoritmo di ricarica per batterie al piombo	Current
	L'algoritmo di ricarica per le batterie al litio	Current
	Ricarica da rete pubblica o da fonte solare	
	Invertitore	3KW
	Modello	MPPT 60A
	Massima corrente di carica	80A
	Corrente di carica predefinita	60A

Tabella 4: Specifiche generali

Certificazione	CE	lian
Intervallo operativo di temperatura	-26°C ~ +80°C	+
Dimensioni (P*W*H) mm	350 X 290 X 120 mm	
Peso netto (kg)	6.9 kg	

Appendice: tempo di backup approssimativo

Carico (W)	Tempo di backup @ 24Vdc 100Ah (min)	Tempo di backup @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Nota: il tempo di backup dipende dalla qualità della batteria, dall'età della batteria e dal suo tipo. Le specifiche della batteria possono variare a seconda del produttore.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Italiano

SC ONLINESHOP SRL dichiara che l'inverter solare PNI GreenHouse SC1800C PRO è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

> Si prega di scaricare il software "SolarPowerMonitor2.2.81" per il monitoraggio del PC

> > Link per scaricare: https://bit.ly/2PyyLg6



Over deze handleiding

Deze handleiding geeft informatie over montage, installatie en gebruik, evenals instructies in geval van storing. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Gooi deze handleiding niet weg, maar bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!! Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsinformatie.

1. Lees voor gebruik van deze omvormer zorgvuldig alle instructies en waarschuwingsmarkeringen op de omvormer en accu.

2. Gebruik alleen oplaadbare 100dzuurbatterijen om het risico op letsel te verminderen. Andere typen batterijen kunnen persoonlijk letsel en productschade veroorzaken.

3. Haal het product niet uit elkaar. Neem in geval van storing contact op met een gespecialiseerd servicecentrum. Onjuiste hermontage van het product kan elektrische schokken en zelfs brand veroorzaken.

4. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet u alle draden loskoppelen voordat u reparatie- en onderhoudsprocedures uitvoert. Alleen het uitschakelen van de omvormer vermindert het risico op ongelukken niet.

5. Alleen gekwalificeerd personeel kan de omvormer en batterij installeren.

6. Laad NOOIT een bevroren batterij op.

7. Gebruik voor optimale prestaties alleen de aanbevolen soorten kabels. Het is erg belangrijk om deze omvormer correct te gebruiken.

8. Wees zeer voorzichtig als u met metalen gereedschap in de buurt van de accu 100pt. Het risico bestaat dat deze metalen voorwerpen op de accu vallen en vonken produceren die brand kunnen veroorzaken.

9. Volg de instructies strikt op wanneer u de AC- of DC-aansluitingen wilt loskoppelen.

10. Er zijn zekeringen (32VDC voor 3KW) aanwezig om de batterij te beschermen tegen overstroom.

11. AARDINGŠINSTRUCTIES - Deze omvormer moet worden aangesloten op een permanent geaard systeem. Zorg ervoor dat u de lokale wet- en regelgeving volgt bij het installeren van deze omvormer.

12. Sluit NOOIT de AC-uitgang of DC-ingang kort. Sluit niet aan op de stroombron als de DC-ingang is kortgesloten.

Invoering

Dit is een multifunctionele omvormer/lader die de functies van een omvormer, zonnelader en acculader combineert voor een ononderbroken stroomvoorziening. Het LCD-scherm geeft informatie over de configuratie en het gebruik van dit product voor verschillende toepassingen.

Basiskenmerken

- Omvormer met zuivere sinusgolfuitgang.
- Configureerbare ingangsspanning voor het voeden van huishoudelijke apparaten en pc's.
- Configureerbare laadstroom van de batterij.
- Configureerbare prioriteit voor AC of zonne-energie.
- Compatibel met de spanning geleverd door de openbare stroombron of met die van een generator
- Auto-herstart terwijl AC herstelt.
- Beveiliging tegen overbelasting, oververhitting, kortsluiting.
- Intelligent batterijlaadsysteem om de prestaties te optimaliseren.

Basissysteemfuncties

Onderstaande afbeelding toont de standaard manier van installeren en gebruiken van deze omvormer.

Het systeem omvat:

- Een generator (optioneel, niet inbegrepen) of openbare stroombron
- PV-modules (niet inbegrepen)

Afhankelijk van uw eisen en wensen kunt u systemen maken met een andere architectuur dan hieronder weergegeven.

De omvormer kan allerlei elektrische apparaten in uw huis van stroom voorzien, zoals koelkasten, ventilatoren, airconditioners, enz.

Nederlands

Afb. 1 Hybride voedingssysteem



Productpresentatie





1. LCD-scherm	6. Aan/uit-knop	11. stroomonderbreker
2 Statusiadiastar		12. RS-485
Z. Statusingicator	7. AC-Ingang	communicatiepoort:
3. Oplaad-/	9 AC witgang	12 LICP poort
ontlaadindicator	o. AC-ultgang	15. 05B-pool
4. Foutindicator	9. PV-ingang	14. Droog contact
5. Functieknoppen	10. Batterij-ingang	

Installatie

Nederlands

Voordat u alle draden aansluit, verwijdert u de bovenklep door de schroeven los te draaien, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:



Houd rekening met de onderstaande aanbevelingen voordat u de installatielocatie kiest::

- Monteer de omvormer niet op constructies van brandbare materialen. Monteer de omvormer alleen op betonnen muren of andere niet-brandbare materialen.
- Monteer de omvormer op een stevige ondergrond.
- Houd voor een goede ventilatie van de omvormer een afstand van minimaal 20 cm van de ene kant naar de andere en minimaal 30 cm boven en onder de omvormer van andere objecten.
- De temperatuur van de werkomgeving moet tussen -26°C ~ +80°C zijn.
- Monteer de omvormer in verticale positie.



 Installeer de omvormer door twee schroeven in het bovenste deel te bevestigen:



De batterij aansluiten

WAARSCHUWING!! om de omvormer veilig te installeren, is het noodzakelijk om een DC-overstroombeveiliging of een scheidingsapparaat apart tussen de batterij en de omvormer te installeren. In sommige toepassingen is het misschien niet nodig om een ontkoppelingsapparaat te installeren. In ieder geval is de overstroombeveiliging verplicht. Raadpleeg de onderstaande tabel met de aanbevolen waarden voor stroomsterkte en batterijcapaciteit.

WAARSCHUWING! Alle aansluitingen mogen alleen worden gemaakt door gekwalificeerd personeel.

WAARSCHUWING! Het is erg belangrijk voor de veiligheid van het systeem en de efficiëntie van het gebruik om alleen het aanbevolen type en de aanbevolen kabelafmetingen te gebruiken om de batterij aan te sluiten.

Aanbevolen kabel voor aansluiting op batterij:

Typische stroomsterkte	Batterij capaciteit	Kabel maat
125 4	100AH	1*4AWG
IZSA	200AH	2*6AWG

Volg de onderstaande stappen om de batterij aan te sluiten:

1. De 3KW-omvormer ondersteunt een 24VDC-systeem. Sluit de accu aan zoals in onderstaande afbeelding. Wij raden aan om een accu aan te sluiten met een capaciteit van minimaal 100Ah.



Gebruikershandleiding

Nederlands

2. Bevestig de accu-aansluitkabels aan de omvormerklemmen. Gebruik een buissleutel van 2-3 Nm om de ringen vast te draaien. Let op de polariteit.



WAARSCHUWING!! Risico op elektrische schok

De installatie van de batterij moet met grote voorzichtigheid gebeuren, aangezien deze met een hoge stroomsterkte werkt.

WAARSCHUWING! Plaats niets tussen het platte deel van de omvormerklemmen en de aansluitringen, vanwege de hoge temperaturen in dit gebied.

WAARSCHUWING! Breng geen antioxidanten aan op de klemmen voordat u de aansluitingen maakt.

WAARSCHUWING! Voordat u alle aansluitingen voltooit, moet u ervoor zorgen dat de positieve pool is aangesloten op (+) en de negatieve pool op (-).

AC-bron ingang/uitgang aansluiting

WAARSCHUWING! Voordat u de AC-stroombron aansluit, raden wij u aan om een AC-schakelaar apart te installeren tussen de omvormer en de AC-bron. Zo kan de omvormer gemakkelijk worden losgekoppeld bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de AC-bron. Aanbevolen ACstroomonderbreker: 10A voor 1kW-omvormer, 20A voor 2KW-omvormer, WAARSCHUWING! Er zijn twee aansluitingen gemarkeerd met "IN" en "OUT". Sluit de ingangs- en uitgangsconnectoren niet verkeerd aan.

WAARSCHUWING! alle aansluitingen mogen alleen worden gemaakt door gekwalificeerd personeel.

WAARSCHUWING! Voor de veiligheid van het systeem en een efficiënte werking is het erg belangrijk om het aanbevolen type en formaat kabel te gebruiken.

Aanbevolen kabelmaten

Kabelafmetingen	Koppelwaarde
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Volg de onderstaande stappen om de AC input/output aansluitingen te maken:

1. Zorg ervoor dat u het DC-beveiligings- of ontkoppelingsapparaat hebt geopend voordat u de AC-ingang/-uitgang maakt.

2. Verwijder de 10 mm isolatie van de 6 geleiders en verkort de fase (L) en de nulleider (N) met 3 mm.

3. Sluit de AC-ingangsdraden aan volgens de polariteit die is aangegeven op de klemmen en draai vervolgens de schroeven van de klemmen vast. Zorg ervoor dat u eerst de PE-aardleiding hebt aangesloten ().

➡ - Grond (geelgroen)
L-LINE (bruin of zwart)
N-neutraal (blauw)



WAARSCHUWING!! Zorg ervoor dat de AC-bron is losgekoppeld voordat u aansluitingen maakt.

4. Sluit de AC-uitgangsdraden aan volgens de polariteit die op de klemmen is aangegeven en draai vervolgens de klemschroeven goed vast. Zorg ervoor dat u eerst de PE-aardleiding hebt aangesloten ().

➡ - Grond (geelgroen)
L-LINE (bruin of zwart)
N-neutraal (blauw)



5. Zorg ervoor dat u de aansluitingen correct hebt gemaakt en dat de draden goed vastzitten.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat u de AC-draden hebt aangesloten met inachtneming van de polariteit. Als de L (fase) en N (nul) draden omgekeerd zijn aangesloten, kan dit kortsluiting veroorzaken wanneer de omvormers parallel werken.

WAARSCHUWING!

Apparaten zoals airconditioners hebben minimaal 2-3 minuten nodig om te starten, omdat ze tijd nodig hebben om het koelgas in de circuits in evenwicht te brengen. Als er een stroomstoring is, kan de airconditioner uitvallen. Om dit te voorkomen, controleert u of uw airconditioner een uitgestelde startfunctie heeft. Anders geeft de omvormer een overbelastingsfout en sluit de voeding naar de consument af om uw apparaat te beschermen.

Fotovoltaïsche modules aansluiten

WAARSCHUWING! Installeer voor het aansluiten van de PV-modules eerst een DC-stroomonderbreker tussen de omvormer en de fotovoltaïsche modules.

WAARSCHUWING! Alle aansluitingen mogen alleen worden gemaakt door gekwalificeerd personeel.

WAARSCHUWING! Voor de veiligheid van het systeem en een efficiënte werking is het erg belangrijk om het aanbevolen type en formaat kabel te gebruiken.

Stroomsterkte	Kabelafmetingen	Koppelwaarde
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

De PV-modules kiezen

Raadpleeg voordat u de PV-modules kiest eerst onderstaande eisen:

1. De nullastspanning (Voc) van de PV-modules (fotovoltaïsche modules) mag de maximale nullastspanning met het fotovoltaïsche paneel van de omvormer niet overschrijden

2. De nullastspanning (Voc) van de PV-modules (fotovoltaïsche modules) moet hoger zijn dan de minimale spanning van de batterij.

Oplaadmodus op zonne-energie	MPPT-oplader
Omvormer	3KW

Laadstroom	60A	s
De maximale nullastspanning van de PV-modules	145Vdc	and
Spanningsbereik PV-paneel	30~120Vdc	derl
Minimale accuspanning voor PV-oplading	17Vdc	Neo
Systeem DC-spanning	24Vdc	

Volg de onderstaande stappen om de PV-modules aan te sluiten:

Verwijder de 10 mm bescherming van de positieve en negatieve geleiders.
Controleer de aansluitpolariteit van de PV-modulekabels en de PV-

ingangsconnectoren. Verbind vervolgens de pluspool (+) van de aansluitkabel met de pluspool (+) van de PV-module. Sluit de negatieve (-) pool van de aansluitkabel aan op de negatieve (-) pool van de PV-module.



3. Zorg ervoor dat alle draden correct zijn aangesloten en stevig zijn vastgemaakt.

Maximaal vermogen (Pmaxl)	260W
Maximaal vermogen Spanning Vmpp(V)	30.9V
Maximaal vermogen Stroom Impp(A)	8.42A
Nullastspanning Voc (V)	37.7V
Kortsluitstroom Isc(A)	8.89A

Maximaal aantal panelen in serie: 2 PV Aantal modules parallel: 4 Totaal aantal PV-modules: 2 x 4=8

Installatie van zonnepanelen



Nadat u alle draden hebt aangesloten, plaatst u het deksel van de omvormer terug en bevestigt u deze met schroeven.



Communicatie verbindingen

Gebruik de meegeleverde communicatiekabel om de omvormer op de computer aan te sluiten. Download de software door de QR-code aan het einde van de handleiding te scannen en volg de instructies op het scherm om de monitoringsoftware te installeren.

WAARSCHUWING! Het is verboden de netwerkkabel te gebruiken als communicatiekabel voor de directe verbinding met de computer.

WAARSCHUWING! De RJ45-interface wordt alleen gebruikt om andere ondersteunende producten aan te sluiten, voor professioneel gebruik.

Configuratiediagram van RJ45-pinnen

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12345578
6		
7		
8		

Droog contact (relais) signaal

Op het achterpaneel van de omvormer bevindt zich een droge contactuitgang (relais) (3A/250VAC). Het wordt gebruikt om het signaal naar externe apparaten te verzenden wanneer de batterijspanning het alarmniveau bereikt.

Toestand	Voorwaarde	Dry contact NC&C	
Off	Het toestel staat uit en er is geen verbruiker aangesloten.	Dichtbij	Open

Nederlands		Consumenten v openbare elektr	n worden gevoed vanuit het «triciteitsnet		Dichtbij	Open
	On De verbruikers worden gevoed door de batterij of door de zonnebron	Program 01 Instellen als openbaar netwerk De verbruikers worden gevoed door	Accuspanning < waarschuwing lage gelijkspanning	Open	Dichtbij	
			Program 01 Instellen als openbaar netwerk	Accuspanning > stel de waarde in programma 21 in of de batterij gaat naar de zwevende fase	Dichtbij	Open
		Program 01 Instellen als prioriteit voor SBU of zonne- energie	Accuspanning < Stel de waarde in Programma 20 . in	Open	Dichtbij	
			Accuspanning > Stel de waarde in in programma 21 of de batterij gaat naar de Floating fase	Dichtbij	Open	

Gebruiksaanwijzing Zet de omvormer aan/uit

Nadat de omvormer correct is geïnstalleerd, drukt u op de aan/uit-knop om de omvormer te starten.



Bedieningspaneel en scherm

Het bedieningspaneel bevindt zich op het frontpaneel van de omvormer.

Gebruikershandleiding

Nederlands

Inclusief 3 LED-indicatoren, 4 aanraaktoetsen en het scherm om de bedrijfsmodus of informatie over de in- en uitgangen van de omvormer aan te geven.



LCD-scherm
LED-indicatoren
Functietoetsen

LED-indicatoren

	Message		
AC/INV	Groente	On	De verbruiker wordt gevoed vanuit het openbare netwerk in de lijnmodus.
		Knipperend	De consument wordt gevoed door de batterij of PV in batterijmodus
СНС	Geel	Knipperend	De batterij wordt opgeladen of ontladen.
		On	Omvormer fout.
Fault	Rood	Knipperend Waarschuwin omvormer.	Waarschuwing omvormer.

Toetsen

MENU	Toegang tot Reset-modus of Instellingen-modus; terug naar de vorige selectie
UP	Omhoog
DOWN	Omlaag

ENTER Ga naar de instellingenmodus en bevestig de selectie in de instellingenmodus; terug naar de vorige selectie of verlaat de resetmodus

Nederlands

Beschrijving van pictogrammen op het scherm



lcoon	Beschrijving		
Informatie over invoerbron en informatie over uitvoerbron			
>	Geeft AC-informatie aan		
	Geeft DC-informatie aan		
KW VA °C% Hz	Het geeft ingangsspanning, ingangsfrequentie, PV-spanning, accuspanning of laadstroom aan. Geeft de uitgangsspanning, uitgangsfrequentie, belasting in VA, belasting in Watt en ontlaadstroom aan.		
Configuratieprogramma en foutinform	natie		
	Geeft het instellingenprogramma aan.		

Geeft fout- en waarschuwingscodes aan. Waarschuwing: Knippert 88 ▲ (bevat de waarschuwingscode). Fout: Knippert 88 - (bevat de foutcode).	Nederlands

Batterij informatie

Het geeft het batterijniveau aan 0-24%, 25-49%, 50-74% en
75-100% in batterijmodus en de
laadstatus in lijnmodus.

In de AC-modus wordt de laadstatus van de batterij weergegeven.

Toestand	Batterij voltage	LCD scherm
Constante stroom modus/ Constante spanningsmodus	< 2V/cel	Om de beurt lichten er 4 balkjes op.
	2 - 2.083V/cel	De onderste balk gaat branden en de andere 3 balkjes knipperen om de beurt.
	2.083 - 2.167V/cel	De eerste 2 onderste balkjes zullen oplichten en de bovenste balk zal knipperen.
	> 2.167V/cel	De eerste 3 onderste balkjes zullen oplichten en de bovenste balk zal knipperen.
De batterijen zijn volledig opgeladen.		De 4 balken zullen oplichten

In de batterijmodus wordt de batterijcapaciteit weergegeven.			
Laadpercentage Batterij voltage Icoon			
Opgeladen > 50%	< 1.717V/cel		
	1.717V/cel ~ 1.8V/ cel		
	1.8 ~ 1.883V/ cel		
	> 1.883 V/cel		

Nederlands	50% > Opgeladen > 20%	< 1.817V/cel	
		1.817V/cel ~ 1.9V/cel	
		1.9 ~ 1.983V/cel	
		> 1. 983V/ cel	
		<1.867V/ cel	
	Opgeladen < 20%	1.867V/ cel~ 1.95V/ cel	
		1.95 ~ 2.033V/ cel	
		> 2.033V/ cel	

Informatie laden				
OVER LOAD	Geeft overbelasting aan.			
\$ = [-7	Geeft he 25-49%	et laadnive , 50-74%	eau aan 0- en 75-10	24%, 0%.
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%
25%	[,]			
	Omvorm openbare	ner aang e elektrici	gesloten teitsnet.	op het
	Omvorm panelen.	ner aang	esloten	op PV-
BYPASS	De verb het open	oruikers w Ibare elek	vorden ge triciteitsn	evoed via et

DC	De zonnelader werkt.	erlands
	Het DC/AC-circuit van de omvormer werkt.	Ned
Stille werking		
	Het geluid is gedempt.	

LCD-instellingen

Nadat u 2 seconden op de knop "ENTER" hebt gedrukt, gaat de omvormer naar de instelmodus en drukt u vervolgens op "ENTER" of "MENU" om de selectie te bevestigen en af te sluiten. Druk op "UP" of "DOWN" om het instellingenprogramma te selecteren.

10	Program	Beschrijving	Selecteerbare opties	
derlands	00	Instellingenmodus verlaten	(CC) ESC	
Nec	01	Prioriteitsselectie uitgangsbron	0) 560	Zonne-energie levert ener- gie aan consumenten als een prioritaire bron. Als de batterijspanning gedurende 5 minuten hoger is dan het niveau dat is in- gesteld in programma 21, keert de omvormer terug naar de batterijmodus en worden de verbruikers geli- jktijdig gevoed door zowel de zonnebron als de batterij. Als de batterijspanning daalt tot het niveau dat is ingesteld in programma 20, keert de omvormer terug naar de by- pass-modus, de verbruikers worden alleen gevoed door het openbare elektriciteits- net terwijl de zonnebron de batterij oplaadt.
			[U] 5[][Zonne-energie levert energie aan consumenten als een prioritaire bron. Als de accuspanning gedurende 5 minuten hoger is dan het niveau ingesteld in programma 21, en als de zonne-energie gedurende deze 5 minuten beschikbaar was, zal de omvormer overschakelen naar de batterijmodus, de zonnebron en de batterij leveren energie aan de verbruikers op dezelfde tijd.

O1 P ui	Prioriteitsselectie uitgangsbron		Als de batterijspanning daalt tot het niveau dat is ingesteld in programma 20, schakelt de omvormer over naar de bypass-modus, worden con- sumenten alleen gevoed door het openbare elektric- iteitsnet en laadt de zonne- bron de batterij op.	Nederlands
		0 <u> </u> ,	Het openbare energienetwerk wordt de prioritaire stroombron voor consumenten. De zonnebron en de batterij leveren alleen energie aan de verbruikers als de energie van het openbare net niet beschikbaar is.	-
02	AC ingangsspanning sbereik:	[12] AP! _	Indien geselecteerd, ligt het AC-ingangsspanningsbereik tussen 90-280VAC.	-
		UPS	Indien geselecteerd, ligt het AC-ingangsspanningsbereik tussen 170-280VAC.	
		VDE []] u_d[Indien geselecteerd, is het AC-ingangsspanningsbereik in overeenstemming met VDE4105 (184VAC- 253VAC)	-
		GEN	Als u een generator als stroombron gebruikt, selecteert u de generatormodus.	
03	Uitgangsspanning	pa) 230	Stel het uitgangsspanningsbereik in (220VAC-240VAC)	

erlands	04	Uitgangsfrequentie	50HZ(default)	^{60НZ} []Ч] БЛП
Nede	05	Prioriteit	05) 61 11	De zonnebron levert energie voor het opladen van de bat- terij, als prioriteitsbron
	03	zonnebron	(IS) L 6 LI	De zonnebron levert energie aan consumenten, als een prioritaire bron
	06	Overbelasting bypass: wanneer deze functie is geactiveerd, schakelt de omvormer over naar de lijnmodus als overbelasting wordt gedetecteerd in de batterijmodus	Bypass uitgeschakeld	Bypass ingeschakeld (default)
	07	Automatische herstart wanneer overbelasting is geregistreerd	Opnieuw opstarten uitgeschakeld (default)	Opnieuw opstarten ingeschakeld
	08	Automatische herstart wanneer oververhitting wordt gedetecteerd	Opnieuw opstarten uitgeschakeld (default)	Opnieuw opstarten ingeschakeld

		Als de omvormer in lijn-, stand-by- of storingsmodus werkt, kan de belastingsbron als		
		Zonneprioriteit	eld: Zonne-energie laadt de batterij op als prioriteitsbron. De batterij wordt alleen via het openbare elektriciteitsnet opgeladen als de zonnebron niet beschikbaar is.	Nederla
10	Prioritaire oplaadbron	Zonne- en openbaar netwerk (default)	De zonnebron en het openbare netwerk laden de batterij tegelijkertijd op.	
		gewoon zonne-	De zonnebron zal de enige bron zijn om de batterij op te laden, ongeacht of de energie van het openbare net beschikbaar is of niet.	
		Als de omvormer in batterijmodus of energiebesparende modus werkt, kan alleen de zonnebron de batterij opladen. Zonne-energie laadt de batterij alleen op als deze beschikbaar is en voldoende is.		
11	Maximale laadstroom: om de maximale laadstroom voor zonneladers of van het openbare net te configureren (max. laadstroom = laadstroom van het openbare net (openbaar netwerk) + laadstroom van de zonnebron)	MPPT-60A	Het bereik dat kan worden ingesteld ligt tussen 1A en 80A.	

ds		De maximale	20A (default)	30A (maximale stroom)
lederlan	13	laadstroom van het openbare netwerk	(II) <mark>20</mark> ^	[H] 30 *
Z			AGM (default)	F100ded
			["]	[4] 85 0
			GEL	LEAD
	1.4	Baterij type	["][8]	
	14		Lithium-ion	Lithium-ion
			["]:52	[4] [,
			Als "User-Defined	" is geselecteerd, kunnen
			minimale DC-uitso	n de batterij en net chakelspanningsniveau
			worden ingesteld ir	n programma's 17, 18 en 19.
			24V model standa	ardinstellingen: 28,2V
	R	Bulk laadspanning	[;] [u	
	17	(C.V voltage)	Als "User-Defined" is geselecteerd in	
		C C	programma 14, kan dit programma worden	
			ingesteld. Het bereik dat kan worden ingest ligt tussen 24,0V en 29,2V voor 24Vdc. El	
			klik verhoogt de wa	aarde met U,I V

18	Floating opladen	24V-model standaardinste Als "User-Defined" is gese 14, kan dit programma wor bereik dat kan worden inge en 29,2V voor 24Vdc. Elk waarde met 0,1 V	ellingen: 27,0V electeerd in programma rden ingesteld. Het esteld ligt tussen 24,0V e klik verhoogt de	Nederlands
19	Lage DC- spanningsinstelling (afgesneden spanning)	24V-model standaardinstellingen: 20,4V Als "User-Defined" is geselecteerd in programma 14, kan dit programma worden ingesteld. Het bereik dat kan worden ingesteld ligt tussen 20,0V en 24,0V voor het 24Vdc-model. Elke klik verhoogt de waarde met 0,1 V.		
20	Onderbreking van de ontlaadspanning van de batterij wanneer stroom van het openbare elektriciteitsnet beschikbaar is	Opties voor het 24V-mod 23V (default)	el: Bereik 22.0V - 29.0V Elke klik verhoogt de waarde met 0,1 V	
21	Onderbreking van de laadspanning van de batterij wanneer de stroom van het openbare netwerk beschikbaar is	Opties voor het 24V-mod 27.0V (default)	el: Bereik 22,0V - 29,0V.	
22	Display-interface	[22] PŁE [22] PŁd	Elke klik verhoogt de waarde met 0,1 V Op het scherm wordt de hoofdinterface weergegeven	

Nederlands	23	Achtergrondverlichting	Achtergrondverlichting ingeschakeld	De laatste pagina die door de gebruiker is gebruikt, wordt op het scherm weergegeven
	24	Alarm controle	Alarm ingeschakeld (default)	Alarm uitgeschakeld
	25	Piep wanneer de primaire bron wordt onderbroken	Piep ingeschakeld	Piep uitgeschakeld (default)
	27	Foutcode opname	Opname ingeschakeld (default)	Opname uitgeschakeld
		Balans zonne-energie geactiveerd	Het zonne- ingangsvermogen wordt automatisch aangepast volgens de volgende formule: Maximaal zonne-	Nederlands
----	---	---	--	------------
	Balanceren van zonne-	C8) 56E	ingangsvermogen = maximaal laadvermogen van de batterij + aangesloten verbruikersvermogen (wanneer in off-grid- modus)	
28	energie: Ingangsvermogen: de zonne-energie wordt automatisch aangepast aan het vermogen van de aangesloten verbruiker.	Balans zonne-energie uitgeschakeld (default) (28) 566	Het ingangsvermogen van de zonne-energie zal hetzelfde zijn als het maximale laadvermogen van de batterij, ongeacht het aantal aangesloten belastingen. Het maximale laadvermogen van de accu is gebaseerd op de stroom die is ingesteld in programma 11 (Maximum zonne- energie = Maximaal laadvermogen van de accu)	

Nederlands			Energiebesparende modus uitgeschakeld (default)	Als deze functie is uitgeschakeld, maakt het niet uit of de belasting laag of hoog is, de uitgangsstatus van de omvormer wordt niet beïnvloed.
	29	Energiebesparende modus aan/uit	Energiebesparende modus ingeschakeld	Als deze functie is geactiveerd, wordt de uitgang van de omvormer gestopt wanneer de aangesloten belasting laag is of niet kan worden gedetecteerd.
	30	Batterij egalisatie	Accu-egalisatie ingeschakeld	Accu-egalisatie uitgeschakeld (default)
	31	Accu-egalisatiespanning:	Opties beschikbaar voor 2 3 5 6 7 Het bereik is van 24 0V to	4V-model
	33	Egalisatietijd batterij	Elke klik verhoogt de waar 60min(default)	de met 0,1 V. Het in te stellen interval ligt tussen 5 min en 900 min.
			120 min(default)	Elke klik verhoogt de waarde met 5 minuten. Het in te stellen
	34	Accu-egalisatieperiode	34 120	interval ligt tussen 5 min en 900 min. Elke klik verhoogt de waarde met 5 minuten.

35	Egalisatie-interval	30 dags (default)	Het interval dat kan worden ingesteld ligt tussen 0 en 90 dagen. Elke klik verhoogt de waarde met 1 dag	Nadarlands
		Enabled	Disabled	
36		(36) REA (36) RdS		
	Egalisatie onmiddellijk geactiveerd	Als de egalisatiefunctie is geactiveerd in programma 30, kan het programma worden ingesteld. Als Inschakelen is geselecteerd in dit programma, wordt de batterij-egalisatie onmiddellijk geactiveerd en verschijnt deze op he		
		scherm E9 . Als Uitschakelen is geselecteerd,		
		wordt de egalisatiefunctie geannuleerd tot de		
		van de instellingen in programma 35. Op het		
		scherm verschijnt E 9 .	ı	

Na 6 seconden op de "ENTER"-knop te hebben gedrukt, gaat de omvormer naar de resetmodus. Druk op "UP" of "DOWN" om de gewenste optie te selecteren. Druk vervolgens op ENTER om af te sluiten.

	urr	Reset uitgeschakeld (standaard)
	152	Reset ingeschakeld

Foutcodes

01	De ventilator wordt geblokkeerd wanneer de omvormer start	[0]_
02	Overtemperatuur omvormer transformator	
03	Hoge batterijspanning	[] <u>~</u>

S	
σ	
g	
Ð	
σ	
Ð	
Z	

04	Lage batterijspanning	[]₽]▲
05	Kortsluiting op de uitgang	[85]&
06	Hoge uitgangsspanning	[15]
07	Time-out overbelasting	
08	De busspanning van de omvormer is te hoog	[8]
09	Bus trage start fout	[29]_
11	Storing hoofdrelais	
21	Uitgangsspanning sensor fout	£].
22	Fout spanningssensor openbaar stroomnet	£2]
23	Omvormer uitgangsstroom sensor fout	(23)
24	Fout stroomsensor openbaar elektriciteitsnet	[24]
25	Omvormer lage stroom sensor fout	[25]
26	Overstroomfout openbaar elektriciteitsnet	[25]
27	Omvormer radiator hoge temperatuur	[2]
31	Fout in batterijspanning op zonne-oplader	
32	Fout in stroomsensor zonnelader	[32] <u>**</u>
33	De stroom van de zonnelader kan niet worden gecontroleerd	
41	Lage openbare netwerkspanning	[4] <u></u>
42	Verhoogde spanning van het openbare netwerk	[42] <u>M</u>
43	Lage frequentie van het openbare netwerk	[Y]A
44	Hoge frequentie van het openbare netwerk	
51	Omvormer overstroombeveiliging fout:	[5]
52	De busspanning van de omvormer is te laag	[52]
53	Omvormer trage start fout	[53]
55	Hoge gelijkspanning in de AC-uitgangen	[55]
56	Open een batterijaansluiting	[58]
57	Omvormer huidige regelsensor fout	[5]
58	De uitgangsspanning van de omvormer is te laag	58

Waarschuwingsindicatoren

61	De ventilator is geblokkeerd wanneer de omvormer aan	[5]	sp
	Slddl		u e
62	Ventilator 2 wordt geblokkeerd wanneer de omvormer wordt ingeschakeld	[52] <u>**</u>	ederl
10		رد س	Z
63	De batterij is overladen	لك حا	
64	lege batterij	64	
67	Overbelasten	[5] 4 \$/]	
70	Verlaagt uitgangsvermogen]
72	De zonnelader is onderbroken vanwege de lege batterij	<u>ه[</u> ۲۲]	1
73	De zonnelader valt uit vanwege hoge PV-spanning		
74	De zonnelader valt uit door overbelasting		
75	De zonnelader valt uit vanwege hoge temperatuur	[75]	
76	Communicatiefout PV-oplader	[75]	
77	Parameterfout		

Beschrijving van bedrijfsfasen

Public network-Tie	Zonne-energie laadt de batterij op en het openbare net levert energie aan de verbruikers.	PV is on PV is off PV is off
Charge	PV-energie en het openbare net kunnen de batterij opladen.	
Bypass	De onderbreking wordt veroorzaakt door een fout in het interne circuit of door externe redenen zoals oververhitting, kortsluiting op de uitgang, enz.	

Nederlands			
	Off-Grid	De omvormer levert energie van de accu en van de PV	
	Stop	De omvormer stopt met werken als de omvormer wordt uitgeschakeld met de knop of als er een fout is opgetreden	

Selecteerbare informatie weergegeven op het scherm

Selecteerbare informatie	Weergegeven informatie	
Batterijspanning/DC-ontlaadstroom		
Inverter uitgangsspanning/Inverter uitgangsstroom	229,	
Spanning openbaar netwerk/stroom openbaar netwerk	229,	A
Belasting in Watt/VA		

Gebruikershandleiding

Frequentie van het openbare net/ frequentie van de omvormer	INPUT	Hz Hz	erlands
PV-spanning en vermogen			Ned
Uitgangsspanning PV-oplader en MPPT-laadstroom	250		

Technische specificaties

Tabel 1: Specificaties lijnmodus

Model omvormer	ЗКЖ
Golfvorm	sinusoïde (openbaar netwerk of generator))
Nominale ingangsspanning	230Vac
Spanning met lage verliezen	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)
Spanning met lage verliezen	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)
Spanning met hoge verliezen	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)
Retourspanning met hoog verlies	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)
Maximale AC-ingangsspanning	300Vac
Nominale ingangsfrequentie	50Hz/60Hz (automatische detectie)
Frequentie met laag verlies	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)

ands	Terugkeerfrequentie met weinig verlies	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)
Vederla	Hoge verliesfrequentie	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)
2	Retourfrequentie met hoog verlies	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)
	Beveiliging tegen kortsluiting:	Lijnmodus: stroomonderbreker Batterijmodus: elektronische circuits
	Efficiëntie (Lijnmodus)	95% (nominale belasting R, volledig opgeladen batterij)
	Overdrachtstijd	10ms typisch (UPS,VDE) 20ms typisch (APL)
	Uitgangsspanningsreductie: Wanneer de AC-ingangsspanning daalt tot 170V, wordt het uitgangsvermogen verlaagd.	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V

Tabel 2: Specificaties omvormermodus

Omvormermodel	3KW
Nominaal uitgangsvermogen:	3000W
Uitgangsspanning golfvorm:	Zuivere sinusgolf
De uitgangsspanning:	230Vac±5%
Uitgangsfrequentie:	60Hz or S0Hz
Piekefficiëntie	90%
Overbelastingsbeveiliging	5s@≥opgeladen 150% 10s@opgeladen 110%- 150%
Nominale ingangsgelijkspanning	24Vdc
Koude start spanning	23.0Vdc

Lage DC-waarschuwingsspanning		s
@ opgeladen < 20%	22.0Vdc	-lanc
(a) 20% ≤ opgeladen < 50%	21.4Vdc	eder
@ opgeladen ≥ 50%	20.2Vdc	Ž
Lage DC-waarschuwing retourspanning		
(@ opgeladen < 20%	23.0Vdc	
(a) 20% ≤ opgeladen < 50%	22.4Vdc	
(a) opgeladen ≥ 50%	21.2Vdc	
Lage DC-uitschakelspanning		
(@ opgeladen < 20%	21.0Vdc	
(a) 20% ≤ opgeladen < 50%	20.4Vdc	
@ opgeladen ≥ 50%	19.2Vdc	
Hoge DC-herstelspanning	29Vdc	
Hoge DC-uitschakelspanning	30Vdc	

Tabel 3: Specificaties laadmodus

Omvormermodel		3KW
Laadstroom @Nominale ingangsspa	nning	20/30A
AGM/gel/100daccu's		27.4Vdc
Laadspanning Floating	F100ded batterijen	27.4Vdc
Laadspanning Bulk	AGM/gel/100daccu's	28.BVdc
(CV voltage)	F100ded batterijen	28.4Vdc
Oplaadalgoritme		3-fase (natte accu, AGM/Gel-accu), 4-fase (LI)
Oplaadmodus op zonne	-energie	
Laadstroom		MPPT-60A
Systeem DC-spanning		24Vdc
Werkspanningsbereik		30~120Vdc

S	Maximale spanning Open circuit PV-panelen	145Vdc
and	Stand-by verbruik	2W
derl	Accuspanning nauwkeurigheid:	+/-0.3%
Neo	Nauwkeurigheid PV-spanning	+/-2V
	Het laadalgoritme	3-fase (natte accu, AGM/Gel-accu), 4-fase (Ll)
	Oplaadalgoritme voor 100dzuuraccu's	Voltage
	Het laadalgoritme voor lithiumbatterijen	Voltage
	Opladen vanaf het openbare netwerk of vanaf de	zonnebron
	Omvormer	3KW
	Model	MPPT 60A
	Maximale laadstroom	80A
	Standaard laadstroom	60A

Tabel 4: Algemene specificaties

Certificering	CE
Bedrijfstemperatuurbereik	-26°C ~ +80°C
Maat (D*B*H) mm	350 X 290 X 120 mm
Netto gewicht/kg)	6.9 kg

Bijlage: Geschatte back-uptijd

Belasting (W)	Back-up tijd @ 24Vdc 100Ah (min)	Back-up tijd @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Opmerking: De back-uptijd is afhankelijk van de kwaliteit van de batterij, de leeftijd van de batterij en het type. Batterijspecificaties kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

SC ONLINESHOP SRL verklaart dat de PNI GreenHouse SC1800C PRO omvormer voor zonne-energie voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Download de software "SolarPowerMonitor2.2.81" voor pc-bewaking

Download link: https://bit.ly/2PyyLg6



O tym podręczniku

Niniejsza instrukcja zawiera informacje związane z montażem, instalacją i użytkowaniem, a także instrukcje w przypadku awarii. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed uruchomieniem produktu. Nie wyrzucaj tej instrukcji, zachowaj ją na przyszłość.

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!! Ten rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

1. Przed użyciem tego falownika należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i znaki ostrzegawcze na falowniku i akumulatorze.

2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy używać wyłącznie akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Inne rodzaje baterii mogą spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu.

3. Nie demontuj produktu. W przypadku awarii skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Nieprawidłowy ponowny montaż produktu może spowodować porażenie prądem, a nawet pożar.

4. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odłącz wszystkie przewody przed wykonaniem procedur naprawczych i konserwacyjnych. Samo wyłączenie falownika nie zmniejsza ryzyka wypadków.

5. Tylko wykwalifikowany personel może zainstalować falownik i akumulator.

6. NIGDY nie ładuj zamarzniętego akumulatora.

7. Aby uzyskać optymalną wydajność, używaj tylko zalecanych typów kabli. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo używać tego falownika.

8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas chodzenia z metalowymi narzędziami w pobliżu akumulatora. Istnieje ryzyko upuszczenia tych metalowych przedmiotów na akumulator i wytworzenia iskier, które mogą spowodować pożar.

9. Ściśle postępuj zgodnie z instrukcjami, jeśli chcesz odłączyć zaciski AC lub DC.

10. Bezpieczniki (32VDC dla 3KW) zapewniają zabezpieczenie nadprądowe dla zasilania akumulatorowego.

11. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA – Inwerter musi być podłączony do systemu trwale uziemionego. Podczas instalacji falownika należy

Polskie

przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji.

12. NIGDY nie zwieraj wyjścia AC lub wejścia DC. Nie podłączaj do źródła zasilania, jeśli wejście DC jest zwarte.

Wstęp

Jest to wielofunkcyjny falownik/ładowarka, który łączy w sobie funkcje falownika, ładowarki słonecznej i ładowarki akumulatorów, która zapewnia nieprzerwane zasilanie. Ekran LCD zawiera informacje dotyczące konfiguracji i użytkowania tego produktu zgodnie z różnymi zastosowaniami.

Podstawowe cechy

- Falownik z czystym wyjściem sinusoidalnym.
- Konfigurowalne napięcie wejściowe do zasilania urządzeń AGD i komputerów osobistych.
- Konfigurowalny prąd ładowania akumulatora.
- Konfigurowalny priorytet ładowania AC lub słonecznego.
- Kompatybilny z napięciem dostarczanym przez publiczne źródło zasilania lub z napięciem dostarczanym przez generator
- Automatyczne ponowne uruchomienie podczas przywracania zasilania AC.
- Ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem, zwarciem.
- Inteligentny system ładowania akumulatora w celu optymalizacji jego wydajności.

Podstawowe cechy systemu

The image below shows the standard way of installing and using this inverter. The system includes:

- Generator (opcjonalnie, brak w zestawie) lub publiczne źródło zasilania
- Moduły fotowoltaiczne (brak w zestawie)

W zależności od Twoich wymagań i potrzeb możesz tworzyć systemy o innej architekturze niż ta przedstawiona poniżej.

Falownik może zasilać wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne w Twoim domu, takie jak lodówki, wentylatory, klimatyzatory itp.

Zdjęcie 1 Hybrydowy system zasilania



Prezentacja produktu





Polskie

	1	1
1 Ekrop I CD	6. Przycisk włączania/	11. wyłącznik
	wyłączania	automatyczny
2. Wskaźnik stanu	7. Wejście AC	12. Port komunikacyjny RS-485
3. Wskaźnik ładowania/ rozładowania	8. Wyjście AC	13. Port USB
4. Wskaźnik błędu	9. Wejście PV	14. Suchy kontakt
5. Przyciski funkcyjne	10. Wejście baterii	

Instalacja

Przed podłączeniem wszystkich przewodów zdejmij górną pokrywę, odkręcając śruby, jak pokazano na poniższym obrazku:



Przed wyborem miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę poniższe zalecenia:

- Nie należy montować falownika na konstrukcjach wykonanych z materiałów łatwopalnych. Falownik należy montować wyłącznie na ścianach betonowych lub innych niepalnych materiałach.
- Falownik należy zamontować na stabilnej powierzchni.
- Aby zapewnić dobrą wentylację falownika, należy zachować odległość co najmniej 20 cm z jednej strony na drugą oraz co najmniej 30 cm nad i pod falownikiem od innych obiektów.
- Temperatura środowiska pracy musi wynosić od -26°C do +80°C.
- Zamontuj falownik w pozycji pionowej.



Zainstaluj falownik, przykręcając dwie śruby w górnej części:



Podłączanie baterii

OSTRZEŻENIE!! aby bezpiecznie zainstalować falownik, konieczne jest zainstalowanie zabezpieczenia nadprądowego DC lub urządzenia odłączającego zainstalowanie zabezpieczenia nadprądowego DC lub urządzenia odłączającego oddzielnie pomiędzy akumulatorem a falownikiem. W niektórych aplikacjach może nie być konieczne instalowanie urządzenia rozłączającego. W każdym przypadku zabezpieczenie nadprądowe jest obowiązkowe. Zapoznaj się z poniższą tabelą z zalecanymi wartościami natężenia prądu i pojemności akumulatora.

OSTRZEŻENIE! Wszystkie połączenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE! Bardzo ważne dla bezpieczeństwa systemu i efektywności użytkowania jest stosowanie tylko zalecanego typu i rozmiaru kabla do podłączenia akumulatora.

Zalecany kabel do podłączenia akumulatora:

Typowe natężenie	Pojemność baterii	Rozmiar przewodu
125 4	100AH	1*4AWG
IZJA	200AH	2*6AWG

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć akumulator:

1. Falownik 3KW obsługuje system 24VDC. Podłącz baterię jak na obrazku poniżej. Zalecamy podłączenie akumulatora o pojemności co najmniej 100Ah.



2. Przymocuj kable połączeniowe akumulatora do zacisków falownika. Aby dokręcić pierścienie, użyj klucza rurkowego 2-3 Nm. Zwróć uwagę na polaryzację.



OSTRZEŻENIE!! Ryzyko porażenia prądem

Instalacja baterii musi być wykonana z dużą ostrożnością, ponieważ pracuje z dużym natężeniem prądu.

OSTRZEŻENIE! Nie umieszczaj niczego między płaską częścią zacisków falownika a pierścieniami łączącymi ze względu na wysokie temperatury w tym obszarze.

OSTRZEŻENIE! Nie nanosić na zaciski substancji przeciwutleniających przed wykonaniem połączeń.

OSTRZEŻENIE! Przed wykonaniem wszystkich połączeń upewnij się, że biegun dodatni jest podłączony do (+), a biegun ujemny do (-).

Połączenie wejścia/wyjścia źródła prądu przemiennego

OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem źródła prądu przemiennego zalecamy oddzielne zainstalowanie wyłącznika prądu przemiennego między falownikiem a źródłem prądu przemiennego. Dzięki temu falownik można łatwo odłączyć podczas wykonywania czynności konserwacyjnych na źródle prądu przemiennego. Zalecany wyłącznik AC: 10A dla falownika 1kW, 20A dla falownika 2KW, 32A dla falownika 3KW.

OSTRZEŻENIE! Istnieją dwa terminale oznaczone "IN" i "OUT". Proszę nie podłączać złączy wejściowych i wyjściowych nieprawidłowo.

OSTRZEŻENIE! wszystkie połączenia muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE! Dla bezpieczeństwa systemu i wydajnego działania bardzo ważne jest stosowanie zalecanego typu i rozmiaru kabl.

Zalecane rozmiary kabli

Rozmiar przewodu	Wartość momentu obrotowego
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Wykonaj poniższe czynności, aby wykonać połączenia wejścia/wyjścia AC:

1. Przed wykonaniem połączenia wejścia/wyjścia AC upewnij się, że otworzyłeś zabezpieczenie DC lub urządzenie odłączające.

2. Usuń 10 mm izolację z 6 przewodów i skróć fazę (L) i przewód neutralny (N) o 3 mm.

3. Włóż przewody wejściowe AC z zachowaniem biegunowości wskazanej na zaciskach, a następnie dokręć śruby zacisków. Upewnij się, że najpierw podłączono przewód ochronny PE ().

⊕ - Ziemia (żółto-zielona)
L-LINE (brązowy lub czarny)
N-neutralny (niebieski)



OSTRZEŻENIE!! Upewnij się, że źródło prądu zmiennego jest odłączone przed wykonaniem połączeń.

4. Włóż przewody wyjściowe AC z zachowaniem biegunowości wskazanej na zaciskach, a następnie dobrze dokręć śruby zacisków. Upewnij się, że najpierw podłączono przewód ochronny PE().

⊕ - Ziemia (żółto-zielona) L-LINE (brązowy lub czarny) N-neutralny (niebieski)



5. Upewnij się, że połączenia zostały wykonane prawidłowo, a przewody są dobrze zamocowane.

OSTRZEŻENIE!

Upewnij się, że przewody AC zostały podłączone zgodnie z polaryzacją. Jeśli przewody L (faza) i N (neutralna) są podłączone odwrotnie, może to spowodować zwarcie, gdy falowniki pracują równolegle.

OSTROŻNY!

Urządzenia takie jak klimatyzatory potrzebują co najmniej 2-3 minut na uruchomienie, ponieważ potrzebują czasu na zbilansowanie czynnika chłodniczego w obwodach. W przypadku awarii zasilania klimatyzator może ulec awarii. Aby temu zapobiec, sprawdź, czy klimatyzator ma funkcję opóźnionego startu. W przeciwnym razie falownik wprowadzi błąd przeciążenia i odetnie dopływ prądu do konsumenta, aby chronić urządzenie.

Podłączanie modułów fotowoltaicznych

OSTRZEŻENIE! Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych najpierw zainstaluj wyłącznik DC między falownikiem a modułami fotowoltaicznymi.

OSTRZEŻENIE! Wszystkie połączenia muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE! Dla bezpieczeństwa systemu i wydajnego działania bardzo ważne jest stosowanie zalecanego typu i rozmiaru kabla.

Natężenie w amperach	Rozmiar przewodu	Wartość momentu obrotowego
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Wybór modułów fotowoltaicznych

Przed wyborem modułów fotowoltaicznych najpierw zapoznaj się z poniższymi wymaganiami:

1. Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów fotowoltaicznych (modułów fotowoltaicznych) nie może przekraczać maksymalnego napięcia obwodu otwartego z panelem fotowoltaicznym falownika

2. Napięcie obwodu otwartego (Voc) modułów fotowoltaicznych (modułów fotowoltaicznych) musi być wyższe niż minimalne napięcie akumulatora.

Tryb ładowania słonecznego	Ładowarka MPPT
Falownik	3KW

Prąd ładowania	60A	
Maksymalne napięcie obwodu otwartego modułów	145Vdc	.e
fotowoltaicznych		olsk
Zakres napięcia panelu fotowoltaicznego	30~120Vdc	طّ
Minimalne napięcie akumulatora do ładowania PV	17Vdc	
Napięcie DC systemu	24Vdc	

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć moduły fotowoltaiczne:

1. Usuń zabezpieczenie 10 mm z przewodów dodatniego i ujemnego.

2. Sprawdź biegunowość połączeń kabli modułu PV i złączy wejściowych PV. Następnie podłącz biegun dodatni (+) kabla połączeniowego do bieguna dodatniego (+) modułu fotowoltaicznego. Podłącz biegun ujemny (-) kabla połączeniowego do bieguna ujemnego (-) modułu fotowoltaicznego.



3. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dobrze zamocowane.

Moc maksymalna (Pmaks.)	260W
Maksymalna moc Napięcie Vmpp(V)	30.9V
Maksymalna moc Prąd Impp(A)	8.42A
Napięcie w obwodzie otwartym Voc (V)	37.7V
Prąd zwarciowy Isc(A)	8.89A

Maksymalna liczba paneli w serii: 2 PV Liczba modułów równolegle: 4 Całkowita liczba modułów fotowoltaicznych: 2 x 4=8

Montaż paneli słonecznych



Po podłączeniu wszystkich przewodów załóż pokrywę falownika i zamocuj ją śrubami.



Połączenia komunikacyjne

Użyj dołączonego kabla komunikacyjnego, aby podłączyć falownik do komputera. Pobierz oprogramowanie, skanując kod QR na końcu instrukcji i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie monitorujące.

OSTRZEŻENIE! Zabronione jest używanie kabla sieciowego jako kabla komunikacyjnego do bezpośredniego połączenia z komputerem.

OSTRZEŻENIE! Interfejs RJ45 służy tylko do podłączania innych produktów wsparcia, do użytku profesjonalnego.

Instrukcja obsługi

Schemat konfiguracji pinów RJ45

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343070
6		
7		
8		

Suchy sygnał kontaktowy

Na tylnym panelu falownika znajduje się wyjście bezprądowe (przekaźnik) (3A/250VAC). Służy do przesyłania sygnału do urządzeń zewnętrznych, gdy napięcie baterii osiągnie poziom alarmowy;.

Status	Stan	Dry contact NC&C	
Off	Urządzenie jest wyłączone i nie jest podłączony żaden odbiornik.	Blisko	Otwarty

2		Odbiorcy są za elektroenerget	asilani z public tycznej	znej sieci	Blisko	Otwarty
-			Program	Napięcie akumulatora < ostrzeżenie o niskim napięciu DC	Otwarty	Blisko
	On	Odbiorniki zasilane są z baterii lub	01 Ustaw jako sieć publiczną	Napięcie baterii > ustawić wartość w Programie 21 lub akumulator wejdzie w fazę pływającą	Blisko	Otwarty
		ze źródła słonecznego	Program 01 Ustaw jako	Napięcie baterii < Ustaw wartość w Programie 20	Otwarty	Blisko
			priorytet SBU lub źródła słonecz nego	Napięcie baterii > Ustaw wartość w Programie 21 lub bateria wejdzie w fazę pływającą	Blisko	Otwarty

Instrukcja użycia

Włącz/wyłącz falownik

Po prawidłowym zainstalowaniu falownika naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić falownik.



Panel sterowania i ekran

Panel sterowania znajduje się na przednim panelu falownika. Zawiera 3 wskaźniki LED, 4 klawisze dotykowe oraz ekran wskazujący tryb pracy lub informacje o wejściach i wyjściach falownika.



1. Ekran LCD 2. Wskaźniki LED 3. Klawisze funkcyjne

Wskaźniki LED

LED			Message
	7. 1	Włączony	Odbiorca jest zasilany z sieci publicznej w trybie linii.
	Zielony	Migający	Odbiorca jest zasilany z baterii lub PV w trybie bateryjnym

ש	СНС	Żółty	Migający	Bateria ładuje się lub rozładowuje.
POISKI	Fault Czerwony		Włączony	Błąd falownika.
		AA'	Ostrzeżenie	
		ливајасу	falownika.	

Guziki

MENU	Dostęp do trybu resetowania lub trybu ustawień; powrót do
	poprzedniego wyboru
UP	Na
DOWN	Poniżej
ENTER	Wejdź do trybu ustawień i potwierdź wybór w trybie ustawień; powrót do poprzedniego wyboru lub wyjście z trybu resetowania

Opis ikon na ekranie



Ikona	Opis
Informacje o źródle wejściowym i info	rmacje o źródle wyjściowym
	Wskazuje informacje o AC
	Wskazuje informacje o DC

	Wskazuje papiecie weiściowe]	
	czestotliwość wejściowa, napiecie	a)	
	PV, napięcie akumulatora lub prąd	lskie	
	ładowania.	Pol	
	Wskazuje napięcie wyjściowe,		
	częstotliwość wyjściową, obciążenie		
	w VA, obciążenie w watach i prąd		
	rozładowania.	-	
Program konfiguracyjny i informacje	o błędach		
โธติ	Wskazuje program ustawień		
لققا	wskuzuje program ustawien.		
	Wskazuje kody błędów i ostrzeżeń.		
	Ostrzeżenie: miga (zawiera kod		
	ostrzeżenia).		
	Błąd: Miga (zawiera kod błędu) 🗖 🕮		
	(zawiera kod ostrzegawczy).		
	błąd: miganie uu == (zawiera kod		
Informacie o baterii			
	Wskazuje poziom naładowania baterii		
	0-24%, 25-49%, 50-74% i 75-		
	100% w trybie bateryjnym oraz stan		
	ładowania w trybie liniowym.		
W trybie AC wyświetla stan naładowania baterii.			

Status	Napięcie baterii	Wyświetlacz LCD
Tryb prądu stałego/ Tryb stałego napięcia	< 2V/komórka	Zaświecą się kolejno 4 paski.
	2 - 2.083V/komórka	Zaświeci się dolny pasek, a pozostałe 3 paski będą kolejno migać.
	2.083 - 2.167V/ komórka	Zaświecą się pierwsze 2 dolne paski, a górny będzie migać.
	> 2.167V/komórka	Zaświecą się pierwsze 3 dolne paski, a górny będzie migać.
Akumulatory są w pełni naładowane.		Zaświecą się 4 paski.

W trybie bateryjnym wyświetla pojemność baterii.				
Procent ładowania	lcon			
	< 1.717V/komórka			
	1.717V/komórka ~ 1.8V/ komórka			
Załadowany > 50%	1.8 ~ 1.883V/ komórka			
	> 1.883 V/komórka			
	< 1.817V/komórka			
50% > Załadowany >	1.817V/komórka ~ 1.9V/komórka			
20%	1.9 ~ 1.983V/komórka			
	> 1. 983V/ komórka			
	< 1.867V/ komórka			
7	1.867V/ komórka~ 1.95V/ komórka			
Załadowany < 20%	1.95 ~ 2.033V/ komórka			
	> 2.033V/ komórka			

Ładowanie informacji

Polskie

OVER LOAD	Wskazuje przeciążenie.				
\$ = [-7	Wskazuje poziom obciążenia 0-24%, 25-49%, 50-74% and 75-100%.				
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%	-
25%	[,]				-
	Falownik sieci ene	o podłącz Prgetyczne	ony do _l j.	publicznej	
	Falownik fotowolt	c podłąc aicznych.	zony da	o paneli	
BYPASS	Odbiorcy zasilani są z publicznej sieci elektroenergetycznej.				
DC	Ładowarka słoneczna działa.				
	Działa obwód DC/AC falownika				
Praca bez dźwięku	1				
	Dźwięk j	est wycisz	ony.		

Ustawienia LCD

Po naciśnięciu przycisku "ENTER" przez 2 sekundy falownik wchodzi w tryb ustawień, a następnie naciśnij przycisk "ENTER" lub "MENU", aby potwierdzić wybór i wyjść. Naciśnij "UP" lub "DOWN", aby wybrać program ustawień.

	Program	Opis	Opcje do wyboru			
olskie	00	Wyjdź z trybu ustawień	(CC) ESC			
C	01	Wybór priorytetu źródła wyjściowego	0]550	Energia słoneczna dostarcza energię konsumentom jako źródło priorytetowe. Jeśli napięcie baterii będzie wyższe niż poziom ustaw- iony w programie 21 przez 5 minut, falownik powró- ci do trybu bateryjnego, a odbiorniki będą zasilane jed- nocześnie ze źródła słonec- znego i baterii. Jeśli napięcie akumulatora spadnie do poziomu ustaw- ionego w programie 20, fa- lownik powróci do trybu by- passu, odbiorcy będą zasilani tylko z publicznej sieci ener- getycznej, natomiast źródło słoneczne będzie ładować akumulator.		
			[IJ] <mark>\]</mark> L	Energia słoneczna dostarcza energię konsumentom jako źródło priorytetowe. Jeżeli napięcie baterii jest wyższe niż poziom ustawiony w programie 21 przez 5 minut, a energia słoneczna była dostępna przez te 5 minut, falownik przełączy się w tryb bateryjny, źródło energii słonecznej i bateria dostarczą energię do odbiorców o godz. o tym samym czasie		

01	Wybór priorytetu źródła wyjściowego	[J] 51/1	Jeśli napięcie akumulatora spadnie do poziomu ustaw- ionego w programie 20, fa- lownik przełączy się w tryb bypassu, odbiorcy będą zas- ilani tylko z publicznej sie- ci energetycznej, a źródło słoneczne naładuje akumu- lator.	Polskie
		C <u> </u> ,	Publiczna sieć energetyczna będzie priorytetowym źródłem energii dla odbiorców. Źródło słoneczne i bateria będą dostarczać energię do odbiorców tylko wtedy, gdy energia z sieci publicznej nie będzie dostępna.	
02	Zakres napięcia wejściowego AC	[02] AP! _	Po wybraniu zakres napięcia wejściowego AC będzie mieścił się w zakresie 90- 280VAC.	
		UPS	W przypadku wybrania zakres napięcia wejściowego AC będzie mieścił się w zakresie 170-280VAC.	
			Jeśli wybrano, zakres napięcia wejściowego AC będzie zgodny z VDE4105 (184VAC-253VAC)	
		GEN	Jeśli używasz generatora jako źródła zasilania, wybierz tryb generatora.	
03	Napięcie wyjściowe	DE 5 (Eq	Ustaw zakres napięcia wyjściowego (220VAC- 240VAC)	

lskie	04 Częstotliwość wyjściowa		50HZ(default)	^{60HZ}
Po	05	Priorytet źródła	99 61 1	Źródło słoneczne dostarcza energię do ładowania aku- mulatora, jako źródło priory- tetowe
		sionecznego	(IS) 	Źródło słoneczne dostarcza energię konsumentom, jako źródło priorytetowe
	06	Przeciążenie obejścia: gdy ta funkcja jest aktywna, falownik przełączy się w tryb liniowy, jeśli wykryte zostanie przeciążenie w trybie bateryjnym	Bypass wyłączone	Bypass włączony (default)
	07	Automatyczny restart po zarejestrowaniu przeciążenia	Restart wyłączone (default)	Restart włączony
	08	Automatyczny restart po wykryciu nadmiernej temperatury	Restart wyłączone (default)	Restart włączony

	Priorytetowe źródło ładowania	Jeśli falownik działa w trybie sieciowym, gotowości lub awarii, źródło obciążenia można ustawić w następujący sposób:		
10		Priorytet słoneczny	Energia słoneczna będzie ładować akumulator jako źródło priorytetowe. Akumulator będzie ładowany z publicznej sieci tylko wtedy, gdy źródło energii słonecznej nie będzie dostępne.	
		Piasek słoneczny Sieć publiczna (default)	Źródło słoneczne i sieć publiczna będą jednocześnie ładować baterię.	
		Po prostu słoneczne [[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	Źródło słoneczne będzie jedynym źródłem ładowania baterii, niezależnie od tego, czy energia z sieci publicznej będzie dostępna, czy nie.	
		Jeśli falownik pracuje w trybie bateryjnym lub		
		w trybie oszczędzania energii, akumulator moze ładować tylko źródło słoneczne. Energia słoneczna		
		naładuje akumulator tylko wtedy, gdy jest		
		dostępna i wystarczająca.		

Polskie	11	Maksymalny prąd ładowania: aby skonfigurować maksymalny prąd ładowania dla ładowarek słonecznych lub z sieci publicznej (maksymalny prąd ładowania = prąd ładowania z sieci publicznej (sieć publiczna) + prąd ładowania ze źródła słonecznego)		oa 50 *	Zakres, k wynosi o	ctóry można ustawić, d 1A do 80A.
	13	Maksymalny prąd ładowania z sieci publicznej	20A (de	fault)	30A (ma	aksymalny prąd)
	14	Typ Baterii	AGM (dd [[]]] GEL [[]]] Lithium [[]]] W przyp przez użr akumula odcięcia 18 i 19.	efault)	F100ded LEAD Lithium Lithium	A Constant of the second secon
		Domyślne ustawienia modelu 24 V: 28,2 V				
----	-----------------------	--	---------			
17	Napięcie ładowania	Leśli w programie 14 wybrano. Zdefiniowane	Polskie			
	(Napiecie CV)	przez użytkownika", można ustawić ten				
		program. Zakres, który można ustawić, wynosi				
		od 24,0 V do 29,2 V dla 24 V DC. Każde				
		kliknięcie zwiększa wartość o 0,1 V				

		Domyślne ustawieni	a modelu 24 V: 27,0 V
		[18] F!_ u	270,
18	Ładowanie Floating	Jeśli w programie 14	wybrano "Zdefiniowane przez
		który można ustawić	, wynosi od 24,0 V do 29,2 V
		dla 24 V DC. Każde kliknięcie zwiększa wartość o	
		0,1 V	
19	Ustawienie niskiego napięcia DC (napięcie odcięcia)	Jeśli w programie 14 użytkownika", można który można ustawió	wybrano "Zdefiniowane przez a ustawić ten program. Zakres, wynosi od 20.0 V do 24.0
		V dla modelu 24 V DC. Każde kliknięcie zwięk wartość o 0,1 V.	
	Przerwa w napięciu rozładowania	Opcje dla modelu 24	4∨:
20	akumulatora, gdy	23V (default)	Zakres 22,0 V - 29,0 V
	zasilanie z sieci publicznej	[20] 230 ,	Każde kliknięcie zwiększa wartość o 0,1 V

ie.		Przerwanie napięcia ładowania	Opcje dla modelu 24V:	
Polsk	21	akumulatora w przypadku dostępności zasilania z sieci publicznej	27.0V (default)	Zakres 22,0 V - 29,0 V. Każde kliknięcie zwiększa wartość o 0,1 V
		Wyświetlacz	[22] PLE	Na ekranie pojawi się główny interfejs
	22	interfejs	[2] P Łd	Na ekranie wyświetlana jest ostatnia strona używana przez użytkownika
		á	Podświetlenie włączone	Podświetlenie wyłączone (default)
	23 Swiatło w tle	[23] [][(23) L (15	
			Alarm włączony (default)	Alarm wyłączony
	24	Kontrola alarmu	[24] 6[] [1	[24] 6[]F
		Sygnał dźwiękowy,	Sygnał dźwiękowy włączony	Sygnał dźwiękowy wyłączony (default)
	25	gdy główne źródło zostanie przerwane	(25) R[] 1	[25] R[]F
	07	Nagrywanie kodów	Nagrywanie włączone (default)	Nagrywanie wyłączone
	27	błędów	(27) F (11)	[27] F [] F

	Bilansowanie energii słonecznej: Moc wejściowa energia słoneczna	Aktywowano bilansowanie energii słonecznej	Moc wejściowa solarna będzie regulowana automatycznie zgodnie z następującym wzorem: Maksymalna moc wejściowa energii słonecznej = maksymalna moc ładowania akumulatora + moc podłączonego odbiornika (w trybie off-grid)	Polskie
28	zostanie automatycznie dostosowana do mocy podłączonego konsumenta.	Równoważenie energii słonecznej wyłączone (default) [28] 566	Wejściowa moc słoneczna będzie taka sama jak maksymalna moc ładowania akumulatora, bez względu na to, ile obciążeń jest podłączonych. Maksymalna moc ładowania akumulatora będzie oparta na prądzie ustawionym w programie 11 (Maksymalna moc słoneczna = Maksymalna moc ładowania akumulatora)	
29	Tryb oszczędzania energii włączony/ wyłączony	Tryb oszczędzania energii wyłączony (default) CD 565 Tryb oszczędzania energii włączony	Jeśli ta funkcja jest wyłączona, nie ma znaczenia, czy obciążenie jest niskie czy wysokie, stan wyjścia falownika nie ulegnie zmianie. Jeśli ta funkcja jest aktywna, wyjście falownika zostanie	
30	Wyrównanie baterii	Włączono wyrównanie baterii	obciążenie jest niskie lub nie można go wykryć. Wyrównanie baterii wyłączone (default)	

			Opcje dostępne dl	a modelu 24 V
Polskie	31	Napięcie wyrównania baterii	[3] Eu	288
			Zakres wynosi od 2 Każde kliknięcie zw	24,0 V do 28,8 V viększa wartość o 0,1V.
		Czas	60min(default)	Interwał, który można ustawić, wynosi od 5
	33	wyrównywania baterii	[33] 6[]	mın do 900 mın. Każde kliknięcie zwiększa wartość o 5 min.
		Okres	120 min(default)	Interwał, który można ustawić, wynosi od 5
	34 wyrównywania baterii	[34] 12[]	min do 900 min. Każde kliknięcie zwiększa wartość o 5 min.	
	35	Interwał wyrównujący	30 days (default)	Interwał, który można ustawić, wynosi od 0 do 90 dni. Każde kliknięcie zwiększa wartość o 1 dzień.
			Enabled	Disabled
			(36) 861	[36] AdS
	36	Korekcja aktywowana natychmiast	Jeśli funkcja wy w programie 30, Jeśli w tym progra wyrównanie bate natychmiast i poj przypadku wybran korekcji zostanie zostanie ponownie ustawienia w progr się E 9 .	równywania jest aktywna program można ustawić. amie wybrano opcję Włącz, arii zostanie aktywowane awi się na ekranie E 9 . W nia opcji Wyłącz, funkcja anulowana do czasu, gdy aktywowana w oparciu o ramie 35. Na ekranie pojawi

Po naciśnięciu przycisku "ENTER" przez 6 sekund falownik przechodzi w tryb

resetowania. Naciśnij "UP" lub "DOWN", aby wybrać żądaną opcję. Następnie naciśnij ENTER, aby wyjść.

acisiij LINTER, aby wyjsc.				skie
		nhh	Resetowanie wyłączone (default)	Pol
		152	Resetowanie włączone	

Kody błędów

01	Wentylator jest zablokowany po uruchomieniu	[]_
	таюмпіка	
02	Nadmierna temperatura transformatora falownika	
03	Wysokie napięcie akumulatora	[03]≙
04	Niskie napięcie baterii	[[]Ӌ҈
05	Zwarcie na wyjściu	[85]_
06	Wysokie napięcie wyjściowe	[8]
07	Limit czasu przeciążenia	[]]
80	Napięcie szyny falownika jest zbyt wysokie	[8]
09	Błąd powolnego startu magistrali	[8]_
11	Usterka głównego przekaźnika	
21	Błąd czujnika napięcia wyjściowego	[2] 🖾
22	Błąd czujnika napięcia sieci energetycznej	[22] <u></u>
23	Błąd czujnika prądu wyjściowego falownika	[23] <u></u>
24	Błąd czujnika prądu publicznej sieci energetycznej	[24] <u>*</u>
25	Błąd czujnika niskiego prądu falownika	[25]_
26	Błąd nadprądowy publicznej sieci energetycznej	[28]
27	Wysoka temperatura chłodnicy inwertera	[27]
31	Błąd napięcia akumulatora ładowarki słonecznej	[∃]
32	Błąd czujnika prądu ładowarki słonecznej	[32]
33	Nie można kontrolować prądu ładowarki słonecznej	[33]≙
41	Niskie napięcie sieci publicznej	

Polskie

42	Zwiększone napięcie sieci publicznej	
43	Niska częstotliwość sieci publicznej	
44	Wysoka częstotliwość sieci publicznej	[५५]▲
51	Błąd zabezpieczenia nadprądowego falownika	5]
52	Napięcie szyny falownika jest zbyt niskie	[52]
53	Błąd powolnego startu falownika	[5]
55	Wysokie napięcie DC na wyjściach AC	[55] <u>~</u>
56	Otwarte połączenie baterii	58
57	Błąd czujnika kontroli prądu falownika	5]&
58	Napięcie wyjściowe falownika jest zbyt niskie	[58]

Wskaźniki ostrzegawcze

61	Wentylator jest zablokowany, gdy falownik jest włączony	[6]∴
62	Wentylator 2 jest zablokowany, gdy falownik jest włączony	[52] <u>*</u>
63	Akumulator jest przeładowany	[63]
64	Rozładowany akumulator	[54] <u>∧</u>
67	Przeciążać	[5] \$ [/]
70	Zmniejsza moc wyjściową	
72	Ładowarka słoneczna została przerwana z powodu rozładowanego akumulatora	[<u>7</u> 2]≞
73	Ładowarka słoneczna wyłącza się z powodu wysokiego napięcia PV	
74	Ładowarka słoneczna wyłącza się z powodu przeciążenia	[]4]
75	Ładowarka słoneczna wyłącza się z powodu wysokiej	רכו
	temperatury	
76	Błąd komunikacji ładowarki PV	[75]
77	Błąd parametru	

Polskie

Opis etapów operacyjnych

		BV/ is on
Utility-Tie	Energia słoneczna ładuje akumulator, a sieć publiczna dostarcza energię konsumentom.	PV is off
Charge	Energia fotowoltaiczna i sieć publiczna mogą ładować akumulator.	
Bypass	Przerwa jest spowodowana błędem w obwodzie wewnętrznym lub przyczynami zewnętrznymi, takimi jak nadmierna temperatura, zwarcie na wyjściu itp.	
Off-Grid	Falownik będzie dostarczał energię z akumulatora i z PV	
Stop	Falownik przestaje działać, jeśli falownik zostanie wyłączony przyciskiem lub wystąpił błąd	

Wybieralne informacje wyświetlane na ekranie

	sie
	Ś
1	0
2	ר

Informacje do wyboru	Wyświetlane informacje	
Napięcie akumulatora/prąd rozładowania DC		
Napięcie wyjściowe falownika/prąd wyjściowy falownika	229,	
Napięcie w sieci publicznej/Prąd w sieci publicznej	-852	
Obciążenie w watach/VA		
Częstotliwość sieci publicznej/ częstotliwość falownika	Hz	
Napięcie i moc PV		
Napięcie wyjściowe ładowarki PV i prąd ładowania MPPT	°	

Specyfikacja techniczna

Tabela 1: Specyfikacje trybu liniowego

Model falownika	ЗКѠ	
Forma fali	sinusoida (sieć publiczna lub generator)	
Znamionowe napięcie wejściowe	230Vac	

Napięcie z niskimi stratami	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)	lskie
Napięcie z niskimi stratami	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)	Po
Napięcie z dużymi stratami	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)	
Wysokie straty napięcia powrotnego	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)	
Maksymalne napięcie wejściowe AC	300Vac]
Znamionowa częstotliwość wejściowa	50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie)	
Niska częstotliwość strat	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Niska częstotliwość powrotu strat	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Wysoka częstotliwość strat	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)	
Wysoka częstotliwość powrotu strat	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)	
Wyjście zabezpieczenie przed zwarciem	Line mode: circuit breaker Battery mode: Electronic circuits	
Wydajność (tryb liniowy)	95% (nominal load R, fully charged battery)	
Czas transferu	10ms typical (UPS,VDE) 20ms typical (APL)	
Obniżenie napięcia wyjściowego: Gdy napięcie wejściowe AC spadnie do 170 V, moc wyjściowa zostanie obniżona.	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V	

Tabela 2: Specyfikacje trybu falownika

Model falownika	3KW
Znamionowa moc wyjściowa	3000W
Przebieg napięcia wyjściowego	Pure sine wave
Napięcie wyjściowe	230Vac±5%
Częstotliwość wyjściowa	60Hz or S0Hz
Szczytowa wydajność	90%
	5s@≥załadowany 150%
Ochrona przed przeładowaniem	10s@załadowany 110%- 150%
Znamionowe napięcie wejściowe DC	24Vdc
Napięcie zimnego startu	23.0Vdc
Low DC Warning Voltage	
@ załadowany < 20%	22.0Vdc
@ 20% ≤ załadowany < 50%	21.4Vdc
@ załadowany ≥ 50%	20.2Vdc
Low DC Warning Return Voltage	
@ załadowany < 20%	23.0Vdc
@ 20% ≤ załadowany < 50%	22.4Vdc
@ załadowany ≥ 50%	21.2Vdc
Low DC Cut-off Voltage	
@ załadowany < 20%	21.0Vdc
@ 20% ≤ załadowany < 50%	20.4Vdc
@ załadowany ≥ 50%	19.2Vdc
Wysokie napięcie powrotne DC	29Vdc
Wysokie napięcie odcięcia prądu stałego	30Vdc

Tabela 3: Specyfikacje trybu ładowania

Polskie

Model falownika		3KW
Prąd ładowania @Nominalne napięcie wejściowe		20/30A
Napięcie ładowania	Akumulatory AGM/ żelowe/ołowiowe	27.4Vdc
Floating	F100ded baterie	27.4Vdc
Napięcie ładowania Bulk (papiocio CV)	Akumulatory AGM/ żelowe/ołowiowe	28.BVdc
Duik (napięcie C v)	F100ded baterie	28.4Vdc
Algorytm ładowania		3-fazowy (f100ded baterie, AGM/Bateria żelowa), 4-fazowy (LI)
Tryb ładowania słoneczr	nego	
Prąd ładowania		MPPT-60A
Napięcie DC systemu		24Vdc
Zakres napięcia roboczego		30~120Vdc
Maksymalne napięcie w obwodzie otwartym paneli fotowoltaicznych		145Vdc
Zużycie w trybie czuwania		2W
Dokładność napięcia baterii		+/-0.3%
Dokładność napięcia PV	/	+/-2V
Algorytm ładowania		3-fazowy (f100ded baterie, AGM/Bateria żelowa), 4-fazowy (LI)
Algorytm ładowania akumulatorów kwasowo- ołowiowych		Voltage

Algorytm ładowania baterii litowych



Ładowanie z sieci publicznej lub ze źródła słonecznego		
Falownik	3KW	
Model	MPPT 60A	
Maksymalny prąd ładowania	80A	
Domyślny prąd ładowania	60A	

Tabela 4: Ogólne specyfikacje

Orzecznictwo	CE
Zakres temperatury pracy	-26°C ~ +80°C
Rozmiar (D * W * H) mm	350 X 290 X 120 mm
Waga netto (kg)	6.9 kg

Załącznik: Przybliżony czas podtrzymania

Obciążenia (W)	Czas podtrzymania @ 24Vdc 100Ah (min)	Czas podtrzymania @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108

2400	35	94	
2700	31	74	.e
3000	28	67	olsk

Uwaga: Czas podtrzymania zależy od jakości baterii, wieku baterii i jej typu. Specyfikacje baterii mogą się różnić w zależności od producenta.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że falownik solarny PNI GreenHouse SC1800C PRO jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Proszę pobrać oprogramowanie "SolarPowerMonitor2.2.81" do monitorowania komputera

Link do pobrania: https://bit.ly/2PyyLg6



Despre acest manual

Acest manual ofera informatii legate de modul de asamblare, instalare si utilizare, precum si instructiuni in caz de defectiune. Va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte de punerea in functiune a produsului. Nu aruncati acest manual, pastrati-l pentru referinte viitoare.

Instructiuni de siguranta

ATENTIONARE!! Acest capitol ofera informatii de siguranta importante.

1. Inainte de a folosi acest invertor, cititi cu atentie toate instructiunile si marcajele de atentionare de pe invertor si de pe baterie.

2. Pentru a reduce riscul de accidentare, folositi doar baterii reincarcabile cu plumb acid. Alte tipuri de baterii ar putea produce vatamarea corporala si daune produsului.

3. Nu dezasamblati produsul. In caz de defectiune, apelati la un centru service specializat. Reasamblarea incorecta a produsului ar putea cauza soc electric si chiar incendii.

4. Pentru a reduce riscul de soc electric, deconectati toate firele inaintea efectuarii procedurilor de reparatie si intretinere. Doar oprirea invertorului nu reduce riscul de accidente.

5. Doar personalul calificat poate instala invertorul si bateria.

6. NICIODATA nu incarcati o baterie inghetata.

7. Pentru performante optime, folositi doar tipurile de cabluri recomandate. Este foarte important sa utilizati in mod corect acest invertor.

8. Fiti foarte atent cand umblati cu scule metalice in apropierea bateriei. Exista riscul sa scapati aceste obiecte metalice pe baterie si sa se produca scantei care ar putea cauza un incendiu.

9. Urmariti cu strictete instructiunile cand doriti sa deconectati terminalii AC sau DC.

10. Sigurantele (32VDC pentru 3KW) sunt furnizate pentru a asigura protectie la supracurent pentru alimentarea pe baterie.

11. INSTRUCTIUNI DE IMPAMÀNTARE - Acest invertor trebuie conectat la un sistem permanent cu impamantare. Fiti sigur ca respectati legile si normele locale cand instalati acest invertor.

12. NICIODATA nu cauzati scurtcircuit pe iesirea AC sau pe intrarea DC. Nu conectati la sursa de curent daca intrarea DC este in scurt.

Romana

Introducere

Acesta este un invertor/incarcator multifunctional care combina functiile unui invertor, incarcator solar si incarcator de baterii ce ofera o sursa de alimentare neintreruptibila. Ecranul LCD ofera informatii privind configurarea si utilizarea acestui produs in functie de diferite aplicatii.

Caracteristi de baza

- Invertor cu unda sinusoidala pura pe iesire.
- Tensiune de intrare configurabila pentru alimentarea electrocasnicelor si a computerelor personale.
- Curent de incarcare baterie configurabil.
- Prioritate incarcare AC sau solara configurabila.
- Compatibil cu tensiunea oferita de sursa de curent publica sau cu cea oferita de un generator
- Auto-restart in timp ce AC se recupereaza.
- Protectie la suprasarcina, supratemperatura, scurtcircuit.
- Sistem inteligent de incarcare a bateriei pentru a optimiza performantele acesteia.

Caracteristici sistem de baza

Imaginea de mai jos prezinta modul standard de instalare si utilizare ale acestui invertor.

Sistemul include:

- Un generator (optional, nu este inclus) sau sursa de curent publica
- Module PV (nu sunt incluse)

In functie de cerintele si necesitatile dvs. puteti crea sisteme cu arhitectura diferita de cea prezentata mai jos.

Invertorul poate alimenta tot felul de dispozitive electrice din casa dumneavoastra, cum ar fi frigidere, ventilatoare, aparate de aer conditionat etc.

Img. 1 Sistem de alimentare hibrid



Prezentare produs

Romana





Manual de utilizare

1. Ecran LCD	6. Buton pornire/oprire	11. Intrerupator circuit	
2. Indicator status	7. Intrare AC	12. Port comunicare RS-485	mana
3. Indicator incarcare/ descarcare	8. lesire AC	13. Port USB	Ro
4. Indicator eroare	9. Intrare PV	14. Releu neenergizat	
5. Butoane functii	10. Intrare baterie	15. USB WiFi	

Instalare

Inainte de a conecta toate firele, scoateti capacul de sus desfacand suruburile dupa cum este prezentat in imaginea de mai jos:



Inainte de a alege locatia de instalare, luati in considerare recomandarile de mai jos:

- Nu montati invertorul pe constructii facute din materiale inflamabile. Montati invertorul doar pe pereti din beton sau alte materiale neinflamabile.
- Montati invertorul pe o suprafata solida.
- Pentru o buna ventilare a invertorului, pastrati o distanta de cel putin 20 cm de o parte si de alta si cel putin 30 cm deasupra si dedesubtul invertorului fata de alte obiecte.
- Temperatura mediului de lucru trebuie sa fie intre -26°C ~ +80°C.
- Montati invertorul in pozitie verticala.



7

• Instalati invertorul fixand doua suruburi in partea superioara:

777



>200mm

77

Romana

Conectarea bateriei

ATENTIONARE!! pentru a instala invertorul in conditii de siguranta este necesar sa instalati separat intre baterie si invertor un dispozitiv de protectie la supracurent DC sau un dispozitiv de deconectare. In unele aplicatii s-ar putea sa nu fie necesara instalarea unui dispozitiv de deconectare. In orice caz, dispozitivul de protectie la supracurent este obligatoriu. Faceti referire la tabelul de mai jos cu valorile recomandate de amperaj si capacitate baterie.

ATENTIONARE! Toate conexiunile trebuie efectuate doar de personal calificat. ATENTIONARE! Este foarte important pentru siguranta sistemului si eficienta utilizarii sa folositi pentru conectarea bateriei doar tipul si dimensiunile de cablu recomandate.

ATENTIONARE! Bancul de baterii trebuie dimensionat direct proportional cu Puterea maxima a consumatorilor. Ex: Pentru un consum maxim de 1500W (suma consumatorilor) aveti nevoie de un banc de baterii de 300 Ah/24V.

Cablu recomandat pentru conexiunea bateriei:

Amperaj tipic	Capacitate baterie	Dimensiune cablu
125A	100AH	1*4AWG
	200AH	2*6AWG

Urmati pasii de mai jos pentru conectarea bateriei:

1. Invertorul 3KW suporta sistem de 24VDC. Conectati bateria ca in imaginea de mai jos. Va recomandam sa conectati o baterie cu o capacitate de cel putin 100Ah.



2. Fixati cablurile de conexiune ale bateriei la terminalele invertorului. Pentru strangerea inelelor folositi o cheie tubulara de 2-3Nm. Acordati atentie polaritatii.

Romana



ATENTIONARE!! Risc de soc electric

Instalarea bateriei trebuie sa se faca cu mare prudenta, intrucat se lucreaza cu intensitate ridicata a curentului.

AVERTIZARE! Nu pozitionati nimic intre partea plata a terminalelor invertorului si inelele de conexiune, datorira temperaturilor ridicate din aceasta zona.

AVERTIZARE! Nu aplicati substante antioxidante pe terminali inainte de executarea conexiunilor.

AVERTIZARE! Inainte de finalizarea tuturor conexiunilor, asigurati-va ca polul pozitiv este conectat la (+) si polul negativ la (-).

Conectare intrare/iesire sursa AC

ATENTIONARE! Inainte de conectarea sursei de alimentare AC, va recomandam sa instalati separat un intrerupator AC intre invertor si sursa AC. Astfel, invertorul va putea fi usor deconectat cand se executa operatiuni de intretinere la sursa AC. Intrerupatorul AC recomandat: 10A pentru invertor 1kW, 20A pentru invertor 2KW, 32A pentru invertor 3KW.

Romana

AVERTIZARE! Sunt doi terminali cu marcaje "IN" si "OUT". Va rugam sa nu conectati gresit conectorii de intrare si de iesire.

ATENTIONARE! toate conexiunile trebuie efectuate doar de personal calificat.

ATENTIONARE! Pentru siguranta sistemului si un mod de operare eficient este foarte important sa folositi tipul si dimensiunea de cablu recomandate.

Dimensiuni recomandate pentru cabluri

Dimensiune cablu	Valoare cuplu
12AWG	1.2~ 1.6Nm

Urmati pasii de mai jos pentru a face conexiunile intrare/iesire AC:

1. Iniante de a face conexiunile AC intrare/iesire, asigurati-va ca ati deschis dispozitivul de protectie sau deconectare DC.

2. Îndepartati izolatia de 10mm de pe cei 6 conductori si scurtati Faza (L) si conductorul neutru (N) 3mm.

3. Introduceti firele de intrare AC respectand polaritatea indicata pe terminale dupa care strangeti bine suruburile terminalelor. Asigurati-va ca ati conectat mai intai conductorul de protectie PE ().

⊕ - Impamantare (galben-verde)
 L-LINE - Faza (maro sau negru)
 N-Neutral - Nul (albastru)



ATENTIONARE!! Asigurati-va ca sursa AC este deconectata inante de a face conexiunile.

4. Introduceti firele de iesire AC respectand polaritatea indicata pe terminale dupa care strangeti bine suruburile terminalelor. Asigurati-va ca ati conectat mai intai conductorul de protectie PE ().

⊕ - Impamantare (galben-verde)
 L-LINE - Faza (maro sau negru)
 N-Neutral - Nul (albastru)

Romana



5. Asigurati-va ca ati efectuat conexiunile in mod corect si ca firele sunt bine fixate.

ATENTIONARE!

Asigurati-va ca ati conectat firele AC respectand polaritatea. Daca firele L (faza) si N (nul) sunt conectate invers, ar putea cauza scurtcircuit cand invertoarele lucreaza in paralel.

ATENTIE!

Aparate precum cele de aer conditionat necesita cel putin 2-3 minute pentru a porni, deoarece au nevoie de timp pentru a echilibra gazul refrigerant in interiorul circuitelor. Daca are loc o cadere de curent, aparatul de aer conditionat s-ar putea defecta. Pentru a preveni aceasta, verificati daca aparatul dvs. de aer conditionat are functia de intarziere la pornire. Altfel, invertorul va intra in eroare de suprasarcina si va intrerupe alimentarea catre consumator pentru a va proteja aparatul.

Manual de utilizare

Conectarea modulelor fotovoltaice

ATENTIONARE! Iniante de a conecta modulele PV, instalati mai intai intre invertor si modulele fotovoltaice un intrerupator de circuit DC.

ATENTIONARE! Toate conexiunile trebuie efectuare doar de personal calificat.

ATENTIONARE! Pentru siguranta sistemului si un mod de operare eficient este foarte important sa folositi tipul si dimensiunea de cablu recomandate.

Amperaj	Dimensiune cablu	Valoare cuplu
60A	8 AWG	1.4~1.6Nm

Alegerea modulelor PV

Inainte de a alege modulele PV, consultati mai intai cerintele de mai jos:

1. Tensiunea de circuit deschis (Voc) a modulelor PV (module fotovoltaice) nu trebuie sa depaseasca tensiunea maxima de circuit deschis cu panoul fotovoltaic a invertorului

2. Tensiunea de circuit deschis (Voc) a modulelor PV (module fotovoltaice) trebuie sa fie mai mare decat tensiunea minima a bateriei.

Mod incarcare solara	Incarcator MPPT
Invertor	3KW
Curent de incarcare	60A
Tensiunea maxima de circuit deschis a modulelor PV	145Vdc
Interval tensiune panouri PV	30~120Vdc
Tensiunea minima a bateriei pentru incarcarea PV	17Vdc
Tensiunea DC a sistemului	24Vdc

Urmati pasii de mai jos pentru conectarea modulelor PV:

1. Indepartati protectia de 10 mm de pe conductorii pozitiv si negativ.

2. Verificati polaritatea conexiunii cablurilor modulelor PV si a conectorilor de intrare PV. Apoi, conectati polul pozitiv (+) al cablului de conexiune la polul

pozitiv (+) al modulului PV. Conectati polul negativ (-) al cablului de conexiune la polul negativ (-) al modulului PV.



3. Asigurati-va ca toate firele sunt conectate corect si sunt bine fixate.

Putere maxima (Pmaxl)	260W
Putere maxima Tensiune Vmpp(V)	30.9V
Putere maxima Curent Impp(A)	8.42A
Tensiune circuit deschis Voc (V)	37.7V
Curent scurtcircuit Isc(A)	8.89A

Numar maxim de panouri in serie: 2 PV Numar module in paralel: 4 Numar total module PV: 2 x 4=8

Instalarea panourilor solare



Romana

Dupa ce ati conectat toate firele, repuneti la loc capacul invertorului si fixati-l cu suruburi.



Conexiuni comunicare

Va rugam sa folositi cablul de comunicare inclus pentru a conecta invertorul la computer. Descarcati software-ul scanand codul QR de la sfarsitul manualului si urmati instructiunile de pe ecran pentru a instala software-ul de monitorizare.

ATENTIONARE! Este interzis sa folositi cablu de retea ca si cablu de comunicare pentru conexiunea directa cu computerul.

ATENTIONARE! Interfata RJ45 se foloseste doar pentru conectarea altor produse de suport, pentru o utilizare profesionala.

Schema de configurara a pinilor RJ45

1	RS-485-B	
2	RS-485-A	
3	GND	
4		
5		12343878
6		
7		
8		

Semnal iesire releu neenergizat

Pe panoul din spate al invertorului se afla o iesire releu neenergizat (dry contact) (3A/250VAC). Se foloseste pentru transmiterea semnalului catre dispozitive externe cand tensiunea bateriei atinge nivelul de alarma.

Status		Conditie		Port releu neenergizat NC&C		
Oprit	Unitatea este oprita si nu este conectat nici un consumator.		Inchis	Deschis		
	Consumatorii publica de cure	se alimenteaz ent	za de la reteaua	Inchis	Deschis	
Pornit	Consumatorii se alimenteaza de la baterie sau de la sursa solara Program O1 Setati ca Program O1 Setati ca SBU sau prioritate sursa solara	Program 01	Tensiune baterie < atentionare tensiune DC scazuta	Deschis	Inchis	
		Consumatorii se alimenteaza	Tensiune baterie > setati valoarea in Program 21 sau bateria intra in stadiul Floating	Inchis	Deschis	
		sau de la sursa solara O1	Program 01	Tensiune baterie < Setati valoarea in Program 20	Deschis	Inchis
		Tensiune baterie > Setali valoarea in Program 21 sau bateria intra in stadiul Floating	Inchis	Deschis		

Romana

Instructiuni de utilizare Pornirea/Oprirea invertorului

Dupa ce ce invertorul a fost instalat in mod corect, apasati butonul on/off pentru a porni invertorul.

Procedura obligatorie de pornire invertor: 1. Conectati/Cuplati acumulatorii la invertor (folosind intrerupatorul de separatie instalat); 2. Porniti invertorul din butonul ON/Off; 3. Conectati panourile fotovoltaice (folosind intrerupatorul de separatie instalat); 4. Conectati/Cuplati reteaua (daca este disponibila, folosind intrerupatorul automat instalat); 5. Conectati consumatorii pe rand (daca sunt disponibili, folosind intrerupatorul automat instalat).

Procedura obligatorie de oprire invertor/in caz de mentenanta sau avarie: 5. Deconectati consumatorii (folosind intrerupatorul automat instalat); 2. Opriti invertorul din butonul ON/Off; 4. Deconectati/decuplati reteaua (daca este disponibila, folosind intrerupatorul automat instalat); 3. Deconectati panourile fotovoltaice (folosind intrerupatorul de separatie instalat) 1. Deconectati/ decuplati acumulatorii de la invertor (folositi intrerupatorul de separatie instalat).

Panoul de control si ecranul

Panoul de control este amplasat pe panoul frontal al invertorului. Include 3 indicatori LED, 4 taste tactile si ecranul pentru a indica modul de operare sau informatii despre intrarile si iesirile din invertor.





Indicatori LED

Romana

LED			Mesaj
		Aprins	Consumatorul este alimentat de la reteaua publica in mod Linie.
AC/INV	Verde	Clipeste	Consumatorul este alimentat de la baterie sau PV in mod baterie
СНС	Galben	Clipeste	Bateria se incarca sau se descarca.
		Aprins	Eroare invertor.
Fault	Rosu	Clipeste	Atentionare invertor.

Taste

MENU	Acceseaza mod Reset sau mod Setari; inapoi la selectia anterioara
UP	Sus
DOWN	Jos
ENTER	Acceseaza mod Setari si Confirma selectia in mod setari; inapoi la
	selectia anterioara sau iesire din mod Reset

Descriere pictograme pe ecran



Pictograma	tograma Descriere	
Informatii sursa intrare si informatii sursa iesire) a C
\$	Indica informatii AC	nar
	Indica informatii DC	Ro
KW VA °G% Hz	Indica tensiunea de intrare, frecventa de intrare, tensiunea PV, tensiunea bateriei sau curentul de incarcare. Indica tensiunea de iesire, frecventa de iesire, sarcina in VA, sarcina in Watt si curentul de descarcare.	
Program de configurare si Info	ormatii Eroare	1
	Indica programul de setari.	
	Indica coduri de eroare si avertizare. Avertizare: clipeste 88 ▲ (contine codul de avertizare). Eroare: clipeste 88 — (contine codul de eroare).	
Informatii baterie]
SLA Li	Indica nivelul bateriei 0-24%, 25- 49%, 50-74% si 75-100% in mod baterie si stadiul de incarcare in mod linie.	
	Ja ta annana a basantat	1

In modul AC, va afisa stadiul de incarcare a bateriei.

Romana

Status	Tensiune baterie	Ecran LCD
Mod curent constant/ Mod tensiune constanta	< 2V/celula	4 bare se vor aprinde pe rand.
	2 - 2.083V/celula	Bara de jos va fi aprinsa si celelalte 3 bare vor clipi pe rand.
	2.083 - 2.167V/celula	Primele 2 bare de jos vor fi aprinse, iar bara de sus va clioi.
	> 2.167V/celula	Primele 3 bare de jos vor fi aprinse, iar bara de sus va clipi.
Bateriile sunt complet incarcate.		Cele 4 bare vor fi aprinse.

In modul baterie, va afisa capacitatea bateriei.			
Procent incarcare	Procent incarcare Tensiune baterie		
	< 1.717V/celula		
5.0%	1.717V/cell ~ 1.8V/ celula		
Incarcare > 50%	1.8 ~ 1.883V/ celula		
	> 1.883 V/celula		
	< 1.817V/celula		
5.000	1.817V/celula ~ 1.9V/celula		
50% > Incarcare > 20%	1.9 ~ 1.983V/celula		
	> 1. 983V/ celula		
	<1.867V/ celula		
	1.867V/ celula~ 1.95V/ celula		
Incarcare < 20%	1.95 ~ 2.033V/ celula		
	> 2.033V/ celula		
Informatii incarcare			

OVERLOAD	Indica suprasarcina.				
e - 5 7	Indica nivelul de sarcina 0-24%, 25- 49%, 50-74% si 75-100%.				Romana
	0-24%	25- 49%	50- 74%	75- 100%	
25%	[,]	[!]			
	Invertor de curen	conectat it.	la reteau	ia publica	-
	Invertor	conectat	la panour	ile PV.	
BYPASS	Consumatorii se alimenteaza de la reteaua publica de curent.				
	Incarcatorul solar functioneaza.				
	Circuitul DC/AC al invertorului functioneaza.				
Operare fara sunet					
	Sunetul	este dezad	ctivat.		

Setari LCD

Dupa ce tineti apasat timp de 2 secunde butonul "ENTER", invertorul intra in modul de setari, apoi apasati "ENTER" sau "MENU" pentru a confirma selectia si pentru a iesi. Apasati "UP" sau "DOWN" pentru a selecta programul de setari.

	Program	Descriere	Optiuni selectabile		
omana	00	lesire din modul de setari	[CO] ESC		
R	01	Selectie prioritate sursa de iesire	0] 580	Energia solara furnizeaza energie consumatorilor ca sursa prioritara. Daca tensiunea bateriei este mai mare decat nivelul se- tat in programul 21 timp de 5 minute, invertorul se va intoarce la modul baterie si consumatorii vor fi alimen- tati simultan si de la la sursa solara si de la baterie. Daca tensiunea bateriei scade la nivelul setat in pro- gramul 20, invertorul se va intoarce la modul bypass, consumatorii se vor alimenta doar de la reteaua publica de energie in timp ce sursa so- lara va incarca bateria.	
				Energia solara furnizeaza energie consumatorilor ca sursa prioritara. Daca tensiunea bateriei este mai mare decat nivelul setat in programul 21 timp de 5 minute, si daca energia solara a fost disponibila in acest timp de 5 minute, invertorul va trece pe modul baterie, sursa solara si bateria vor furniza energie consumatorilor in acelasi timp.	

01	Selectie prioritate sursa de iesire	[IJ] \IJ L	Daca tensiunea bateriei scade la nivelul setat in pro- gramul 20, invertorul va trece pe modul bypass, con- sumatorii vor fi alimentati doar de la reteaua publica de energie, iar sursa solara va in- carca bateria.
		[]]////	Reteaua publica de energie va fi sursa prioritara de alimentare pentru consumatori. Sursa solara si bateria vor furniza energie consumatorilor doar daca energia de la reteaua publica nu este disponibila.
	Interval tensiune de intrare AC	[02] RP!_	Daca este selectata, intervalul de tensiune de intrare AC va fi intre 90- 280VAC.
		UPS	Daca este selectata, intervalul de tensiune de intrare AC va fi intre 170- 280VAC.
02		vde []] ud[Daca este selectata, intervalul de tensiune de intrare AC va fi conform cu VDE4105 (184VAC- 253VAC)
		GEN	Daca folositi un generator ca sursa de alimentare, selectati modul generator.
03	Tensiunea de iesire	[]] 23[]	Setati intervalul tensiunii de iesire (220VAC-240VAC)
04	Frecventa de iesire	50HZ(default)	^{60HZ}

Romana

Komana	05	Prioritate sursa solara	(CS) 61 (Sursa solara furnizeaza ener- gie pentru incarcarea bate- riei, ca sursa prioritara
			09161	Sursa solara furnizeaza energie consumatorilor, ca sursa prioritara
	06	Bypass suprasarcina: cand este activata aceasta functie, invertorul va trece pe modul linie daca se inregistreaza suprasarcina in modul baterie	Bypass dezactivat	Bypass activat (default)
	07	Auto restart cand se inregistreaza suprasarcina	Restart dezactivat (default)	Restart activat
	08	Auto restart cand se inregistreaza supratemperatura	Restart dezactivat (default)	Restart activat

	Prioritate sursa de incarcare	Daca invertorul opereaza in mod Linie, Standby sau eroare, sursa de incarcare poate fi setata astfel		
		Prioritate Solar	Energia solara va incarca bateria ca sursa prioritara. Bateria va fi incarcata de la reteaua publica doar daca sursa solara nu este disponibila.	Roma
10		Solar si Reteaua publica de curent (default) [[]] []]	Sursa solara si reteaua publica vor incarca bateria in acelasi timp.	
		Doar Solar [[1]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [Sursa solara va fi singura sursa de incarcare a bateriei, indiferent daca energia de la reteaua publica este disponibila sau nu.	
		Daca invertorul opereaza in mod baterie sau in modul economisire energie doar sursa solara poate incarca bateria. Energia solara va incarca bateria doar daca este disponibila si este suficienta.		
11	Curentul maxim de incarcare: pentru a configura curentul maxim de incarcare pentru incarcatoarele solare sau de la reteaua publica (curent max de incarcare = curentul de incarcare de la reteaua publica+curentul de incarcare de la sursa solara)	MPPT-60A [[]] 5 [] ^A	Intervalul ce poate fi setat este intre 1A si 80A.	

Romana	13	Curentul maxim de incarcare de la reteaua publica	20A (default)	30A (curent maxim)
			· 05 [Ei]	[H]][
	14	Tip baterie	AGM (default)	Flooded
				լ։ Դրեստ
			GEL	LEAD
			[14] [[8]	
			Lithium Ion	Lithium Ion
			[14] [[58	[[4]]
			Daca "User-Defined" este selectat, tensiunea de incarcare a bateriei si nivelul minim de tensiune scazuta DC (cutt-off voltage) pot fi	
			setate in programe	ele 17, 18 si 19.
	17	Tensiune incarcare bulk (Tensiune C.V)	Modelul 24V setar	ri implicite: 28.2V
			Daca "User-Define	ed" este selectat in
			programul 14, aces	st program poate fi setat.
			Intervalul ce poate	th setat este intre 24.0V
			si 29.2 v pentru 24	+ vuc. Flecare CIIC Creste
18	Incarcare Floating	Modelul 24V setari	implicite: 27.0V	Romana
----	---	---	--	--------
19	Setare tensiune DC scazuta (cut off voltage)	Modelul 24V setari implicite: 20.4V Daca "User-Defined" este selectat in programul 14, acest program poate fi setat. Intervalul ce poate fi setat este intre 20.0V si 24.0V pentru modelul 24Vdc. Fiecare clic creste valoarea cu 0 1V		
20	Intrerupere tensiune de descarcare a bateriei cand energia de la reteaua publica este disponibila	Optiuni pentru mod 23V (default) [[]]]]]V	elul 24V: Interval 22.0V - 29.0V Fiecare clic creste valoarea cu 0.1V	
21	Intrerupere tensiune de incarcare a bateriei cand energia de la reteaua publica este disponibila	Optiuni pentru mod 27.0V (default) [2]] 2]]] v	elul 24V: Interval 22.0V - 29.0V. Fiecare clic creste valoarea cu 0.1V	
22	Afisare interfata	[22] PEE [22] PEE	Ecranul va afisa interfata principala Pe ecran se afiseaza ultima pagina folosita de utilizator	

a			Lumina de fundal activa	Lumina de fundal dezactivata (default)
Romar	23	Lumina de fundal	(23) L () (23 L <mark>0</mark> F
	24	Control alarma	Alarma activa (default)	Alarma dezactivata
	25	Beep cand sursa primara se intrerupe	Beep activat	Beep dezactivat (default)
	27	Inregistrare cod eroare	Inregistrare activa (default)	Inregistrare dezactivata
		Echilibrare putere solara: Puterea de intrare solara va fi reglata automat in functie de puterea consumatorului conectat.	Echilibrare putere solara activata (28) 555	Puterea de intrare solara va fi reglata automat dupa urmatoarea formula: Puterea maxima de intrare solara=puterea maxima de incarcare a bateriei+puterea consumatorului conectat (cand este in mod off-grid)
	28		Echilibrare putere solara dezactivata (default)	Puterea solara de intrare va fi aceeasi cu puterea maxima de incarcare a bateriei, indiferent cate sarcini sunt conectate. Puterea maxima de incarcare a bateriei se va baza pe curentul setat din programul 11 (Puterea maxima solara = Puterea maxima de incarcare a bateriei)

29	Mod economisire energie activat/	Mod economisire energie dezactivat (default)	Daca este dezactivata aceasta functie, nu conteaza daca sarcina este scazuta sau ridicata, starea iesirii invertorului nu va fi afectata.	Romana
	dezactivat	Mod economisire energie activat	Daca este activata aceasta functie, iesirea invertorului va fi oprita cand sarcina conectata este scazuta sau nu poate fi detectata.	
30	Egalizare baterie	Egalizare baterie activa	Egalizare baterie dezactivata (default)	
31	Tensiune egalizare baterie	Optiuni disponibile []]]][Intervalul este de la Fiecare clic creste	e pentru modelul 24V 2000 v a 24,0 V la 28, 8V valoarea cu 0,1V.	
33	Timp egalizare baterie	60min(default)	Intervalul ce poate fi setat este intre 5 min si 900min. Fiecare clic creste valoarea cu 5 min.	
34	Perioada egalizare baterie	120 min(default)	Intervalul ce poate fi setat este intre 5 min si 900min. Fiecare clic creste valoarea cu 5 min.	
35	Interval egalizare	30 zile (default)	Intervalul ce poate fi setat este intre 0 si 90 zile. Fiecare clic creste valoarea cu 1 zi.	

_			Activat	Dezactivat
Romana			(36) RE N	[36] AdS
			Daca functia de eg	alizare este activata in
3	36	Egalizare activata imediat	programul 30, programul poate fi setat. Daca	
	50		Enable este selecta	it in acest program, se va
			activa imediat egali	zarea bateriei si pe ecran va
			aparea E 9 . Daca e	ste selectat Disable, functia
			de egalizare va fi anulata pana la urmatoarea	
			data cand va fi activata pe baza setarilor din	
			programul 35. Pe e	ecran va aparea E 9 .

Dupa ce tineti apasati timp de 6 secunde butonul "ENTER", invertorul intra in modul reset. Apasati "UP" sau "DOWN" pentru a selecta optiunea dorita. Apoi apasati ENTER pentru a iesi.

		Reset dezactivat (default)
	<u>} 5</u> 2	Reset activat

Coduri de eroare

2

01	Ventilatorul este blocat cand invertorul porneste	[]_
02	Supratemperatura transformator invertor	[C2]_
03	Tensiune baterie ridicata	
04	Tensiune baterie scazuta	[[]୳]△
05	Scurtcircuit pe iesire	[CS]_
06	Tensiune de iesire ridicata	[8]_
07	Timeout suprasarcina	
08	Tensiunea Bus a invertorului este prea mare	[88]
09	Eroare pornire lenta Bus	[89] <u></u>

11	Eroare releu principal		
21	Eroare senzor tensiune de iesire	[2]	na
22	Eroare senzor tensiune retea publica de energie	[22]	oma
23	Eroare senzor curent iesire invertor	[23]	Ř
24	Eroare senzor curent retea publica de energie	[24]	
25	Eroare senzor curent scazut invertor	[25]	
26	Eroare supracurent retea publica de energie	[26]	
27	Temperatura ridicata radiator invertor	[2]_	
31	Eroare tensiune baterie incarcator solar		
32	Eroare senzor curent incarcator solar	(32) 	
33	Curentul incarcatorului solar nu poate fi controlat	[33]	
41	Tensiune retea publica scazuta	[4]_	
42	Tensiune retea publica crescuta	[42]	
43	Frecventa retea publica scazuta	[4] <u></u>	
44	Frecventa retea publica ridicata	[44] <u>^</u>	
51	Eroare protectie supracurent invertor	[5]	
52	Tensiunea bus a invertorului este prea scazuta	[52]	
53	Eroare pornire lenta invertor	[53]	
55	Tensiune DC ridicata in iesirile AC	[55]_	
56	Conexiune baterie deschisa	[56]	
57	Eroare senzor control curent invertor	[5]	
58	Tensiunea de iesire a invertorului este prea scazuta	[58]	

Indicatori de avertizare

61	Ventilatorul este blocat cand invertorul este pornit	5]
62	Ventilatorul 2 este blocat cand invertorul este pornit	<u>62</u>
63	Bateria este supraincarcata	[53]
64	Baterie descarcata	6 4]∴
67	Suprasarcina	[5] \$ [/_
70	Diminuare putere de iesire	

365

na	72	Incarcatorul solar se intrerupe datorita bateriei descarcate	[72]
Roma	73	Incarcatorul solar se intrerupe datorita tensiunii PV ridicate	
	74	Incarcatorul solar se intrerupe datorita suprasarcinii	
	75	Incarcatorul solar se intrerupe datorita temperaturii ridicate	
	76	Eroare comunicare incarcator PV	
	77	Eroare parametru	

Descriere stadii de operare

Utility-Tie	Energia solara incarca bateria si reteaua publica furnizeaza energie consumatorilor.	PV is on PV is off PV is off P
Charge	Energia PV si reteaua publica pot incarca bateria.	
Bypass	Intreruperea este cauzata de o eroare la circuitul intern sau din motive externe cum ar fi supratemperatura, scurtcircuit pe iesire etc.	

Off-Grid	Invertorul va furniza energie de la baterie si de la PV	Romana
Stop	Invertorul se opreste din functionare daca se opreste invertorul din buton sau a intervenit o eroare.	

Informatii selectabile afisate de ecran

Informatii selectabile	Pictograma	
Tensiune baterie/Curent DC de descarcare		
Tensiune iesire invertor/Curent iesire invertor	229	
Tensiune retea publica /Curent retea publica	229	
Sarcina in Watt/VA		

mana	Frecventa retea publica/frecventa invertor	S
Ro	Tensiunea PV si puterea	
	Tensiunea de iesire a incarcatorului PV si curentul de incarcare MPPT	

Specificatii tehnice

Tabelul 1: Specificatii mod Linie

Model invertor	ЗКѠ	
Forma unda	sinusoida (retea publica sau generator)	
Tensiunea nominala de intrare	230Vac	
Tensiune cu pierderi reduse	90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac± 7V(VDE)	
Tensiune cu pierderi reduse	100Vac± 7V(APL,GEN); 180Vac±7V(UPS) 196Vac± 7V(VDE)	
Tensiune cu pierderi ridicate	280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac± 7V(VDE)	
Tensiune de retur cu pierderi ridicate	270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac± 7V(VDE)	
Tensiune maxima de intrare AC	300Vac	
Frecventa nominala de intrare	50Hz/60Hz (detectare automata)	
Frecventa cu pierderi reduse	40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	

Frecventa de retur cu pierderi reduse	42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE)	ar
Frecventa cu pierderi ridicate	65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE)	Romai
Frecventa de retur cu pierderi ridicate	63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE)	
Protecție la scurtcircuit la ieșire	Mod linie: intrerupator de circuit Mod baterie: Circuite electronice	
Eficienta (mod Linie)	95% (sarcina nominala R, baterie complet incarcata)	
Timp transfer	10ms tipic (UPS,VDE) 20ms tipic (APL)	
Diminuare tensiune de iesire: Cand tensiunea de intrare AC scade la 170V puterea de iesire va fi redusa	230Vac model: Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V	

Tabelul 2: Specificatii mod Invertor

Model invertor	3KW
Rated Output Power	3000W
Forma unda tensiune de iesire	Sinusoida pura
Tensiunea de iesire	230Vac±5%
Frecventa de iesire	60Hz or S0Hz
Eficienta de varf	90%
Protectie suprasarcina	5s@≥sarcina 150% 10s@sarcina 110%-150%
Tensiune DC de intrare nominala	24Vdc
Tensiune pornire la rece	23.0Vdc

Romana	Tensiune DC scazuta (Warning Voltage)	
	@ sarcina < 20%	22.0Vdc
	(a) 20% ≤ sarcina < 50%	21.4Vdc
ш	(@ sarcina ≥ 50%	20.2Vdc
	Tensiune DC scazuta (Return Voltage)	
	@ sarcina < 20%	23.0Vdc
	(a) 20% ≤ sarcina < 50%	22.4Vdc
	(@ sarcina ≥ 50%	21.2Vdc
	Tensiune DC scazuta (Cut-off Voltage)	
	@ sarcina < 20%	21.0Vdc
	(a) 20% ≤ sarcina < 50%	20.4Vdc
	(@ sarcina ≥ 50%	19.2Vdc
	Tensiune DC ridicata de recuperare	29Vdc
	Nivel de tensiune DC ridicata (Cut-off Voltage)	30Vdc

Tabelul 3: Specificatii mod incarcare

Model invertor		3KW
Curent de incarcare		20/304
@Tensiune de intrare nominala		20/30A
Tensiune incarcare	Baterii AGM/Gel/ Plumb	27.4Vdc
Floating	Baterii Flooded	27.4Vdc
Tensiune incarcare	Baterii AGM/Gel/ Plumb	28.BVdc
Duik (CV Voltage)	Baterii Flooded	28.4Vdc
Algoritmul de incarcare		3-faze (baterie flooded, baterie AGM/Gel), 4-faze(Ll)
Mod incarcare solara		
Curent de incarcare		MPPT-60A

Tensiune DC sistem	24Vdc		
Interval tensiune de lucru	30~120Vdc	na	
Tensiune maxima cicuit deschis panouri PV	145Vdc	oma	
Consum in standby	25 W (12.5 W in mod economisire energie)	Å	
Acuratete tensiune baterie	+/-0.3%		
Acuratete tensiune PV	+/-2V		
Algoritmul de incarcare	3-faze (baterie flooded, baterie AGM/Gel), 4-faze(LI)		
Algoritmul de incarcare pentru bateriile cu plumb acid	Voltage		
Algoritmul de incarcare pentru bateriile Litiu	Current		
Incarcare de la reteaua publica sau de la sursa solara			
Invertor	3KW		
Model	MPPT 60A		
Curent maxim de incarcare	80A		
Curent de incarcare implicit	60A		

Tabelul 4: Specificatii generale

Romana

Certificare	CE
Interval temperatura de operare	-26°C ~ +80°C
Dimensiune (D*W*H) mm	350 X 290 X 120 mm
Greutate neta (kg)	6.9 kg

Anexa: Timp aproximativ de Back-up

Sarcina (W)	Timp backup @ 24Vdc 100Ah (min)	Timp backup @ 24Vdc 200Ah (min)
300	449	1100
600	222	525
900	124	303
1200	95	227
1500	68	164
1800	59	126
2100	48	108
2400	35	94
2700	31	74
3000	28	67

Nota: Timpul de backup depinde de calitatea bateriei, vechimea bateriei si tipul acesteia. Specificatiile bateriilor pot varia in functie de producator.

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC ONLINESHOP SRL declara ca Invertor solar PNI GreenHouse SC1800C PRO este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

https://www.mypni.eu/products/8916/download/certifications

Va rugam sa descarcati software-ul "SolarPowerMonitor2.2.81" pentru monitorizarea de pe PC

Link download: https://bit.ly/2PyyLg6

