



- A: Instalați și fixați suportul de acoperiș**
- B: Fixați șina pe suport**
- C: Adăugați kitul de cleme intermediare**
- D: Fixați clema de capăt**