

## PARATRĂSNETE



### Suportți fixare catarg

Suportții de fixare a catargelor/paratrăsnetelor sunt utilizați pentru fixarea catargului sau a paratrăsnetului de elementele constructive, cum ar fi: pereți, acoperiș, coșuri, terase sau stâlpi.

În cazul fixării laterale, pentru catarge cu înălțimea totală  $\leq 4,15$  m, se vor utiliza 2 suportți, iar pentru catarge cu înălțimea totală  $> 4,15$  m, se vor folosi 3 suportți.



Trepied universal  
AFD 3200 FS



Suport prindere în consola  
AFZ 0414 PD



Clemă fixare în cruce  
AFZ 0417 FC

Cod	Denumire	Material	Dimensiuni
AFD 3200 FS	Trepied universal	Oțel galvanizat	-
AFZ ...14 PD	Suport prindere în consolă	Oțel galvanizat	0,22 / 0,31 / 0,5 m
AFZ 0417 FC	Clemă fixare în cruce	Oțel inoxidabil	-



Suport fixare încastrat  
AFZ 2008 PS



Clemă fixare utilizare  
multiplă  
AFZ 2802 FU



Element de fixare  
înșurubabil  
AFD 2005 TC

Cod	Denumire	Material	Dimensiuni
AFZ 2008 PS	Suport fixare încastrat	Oțel inoxidabil	0,400 m
AFZ 2802 FU	Clemă fixare utilizare multiplă	Oțel inoxidabil	-
AFD 2005 TC	Element de fixare înșurubabil	Oțel cromat	0,2 m



Element de fixare înșurubabil  
AFD 2006 TL



Suport fixare paratrasnet  
pe cos  
Colac fixare - AFD 2010 PS  
Clemă fixare - AFZ 2012 PS



Clemă fixare  
AFZ 2012 PS



Con protecție  
pătrundere apă  
AFD 5001 CE

Cod	Denumire	Material	Dimensiuni
AFD 2006 TL	Element de fixare înșurubabil	Oțel cromat	1 m
AFD 2010 PS	Colac fixare	Oțel galvanizat	40 mm (25 m)
AFZ 2012 PS	Clemă fixare	Oțel zincat-cromat	-
AFD 5001 CE	Con protecție pătrundere apă (include kit montaj)	Cauciuc	Ø 6 la 60 mm