GHID DE MONTAJ – COLȚAR RODOS

Etapa 1: Despachetarea produsului

- Îndepărtaţi cu grijă folia de protecţie a modulelor (partea de canapea, partea de colţ şi braţele).
- Evitaţi utilizarea cuţitelor sau a obiectelor ascuţite pentru a nu deteriora tapiţeria.
- Verificaţi integritatea corpurilor principale, a braţelor şi prezenţa elementelor metalice de cuplare (feroneriei) premontate pe lateralele modulelor şi pe braţe.

Etapa 2: Îmbinarea modulelor prin elemente de cuplare

- Poziţionaţi ambele corpuri (canapeaua şi colţul) pe o suprafaţă plană, aproape de locul final de amplasare.
- Aliniaţi cele două module astfel încât elementele de cuplare de pe laterale să fie paralele şi la aceeaşi înălţime.
- Ridicaţi uşor **partea de colţ** şi ghidaţi profilul de cuplare de sus în jos până se îmbină complet cu elementul fix (canapeaua) corespunzător de pe celălalt modul.
- Apăsaţi ferm pe zona de legătură pentru a vă asigura că elementele s-au blocat perfect, iar îmbinarea între canapea şi colţ este stabilă şi aliniată.

Etapa 3: Montarea braţului prin feroneria premontată

- Identificaţi braţul prevăzut cu feroneria de cuplare premontată.
- Poziţionaţi braţul paralel în dreptul părţii laterale a canapelei/colţarului.
- Aliniaţi profilele feroneriei premontate (şina tată de pe braţ deasupra şinei mamă de pe corpul canapelei).
- Introduceţi profilele unul în celălalt prin glisare de sus în jos.
- Apăsaţi ferm în jos până când braţul este complet fixat, zăvorât şi aliniat cu structura canapelei.