

Profile arhitecturale pentru fatade -instruțiuni de montaj-



Pasul 1.

Se fac măsuratori pentru fiecare fereastră în parte pentru a putea creiona eventuale tăieri în unghiuri (vezi colțurile ferestrelor). Toate acestea se realizează în prealabil pentru a putea avea pierderi de material minime.



Pasul 2.

După ce schitele de tăiere au fost definitivare, se trece la debitarea profilelor conform schitelor.



Pasul 3.

Se are în vedere ca suprafața pe care se lipesc aceste profile să fie curată, se aplică adezivul de polistiren (un adeziv normal) doar în zona în care va fi montat profilul.



Pasul 4.
Se aplica profilul.



Pasul 5.
Se retuseaza imbinarile la 45 de grade, sau orice alt tip de imbinari, cu ajutorul unui silicon, chit de exterior etc. Se slefuieste cu putin timp inainte de uscare.



Pasul 6.
Dupa uscare se trece la ultimul pas si anume la vopsirea efectiva.
Se vor vopsi cu vopsea lavabila de exterior in nunata dorita.