

# Instructiuni

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și pastrați instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară.


## A se folosi in interior si exterior.

- Funcționează cu 3 baterii AAA. Bateriile nu sunt incluse.
- Produsul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.
- LED –urile nu pot fi înlocuite.
- Nu conectați acest produs cu alt echipament electric.
- Dacă nu folosiți instalația o perioadă de timp mai îndelungată, scoateți bateriile din locașul lor.
- Acest produs nu este o jucărie. Aveți grijă ca produsul să nu fie lăsat la îndemâna copiilor.

## MOD FUNCTIONARE

Funcționează cu ajutorul telecomenzii.

- Deschideți capacul cutiei pentru baterii. Introduceți 3 baterii AAA respectând polaritatea apoi fixați garnitura și puneți la loc capacul cutiei pentru baterii.
- Pentru a porni/opri lampa folosiți telecomanda apăsând butoanele ON și OFF.
- Această lampă plutitoare, acesta poate fi folosită pentru exterior, grădina, piscină înot, etc.



## MASURI DE SIGURANTA

- Respectați polaritatea atunci când înlocuiți bateriile.
- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi.
- Folositi doar tipul de baterii recomandate.
- ATENTIE: Bateriile vor fi montate de catre un adult.
- Bateriile nu se pot reincarca.
- Eliminarea bateriei, bateriile uzate sau expirate trebuie eliminate în mod corespunzător și reciclate în conformitate cu reglementările locale.
- Scoateți bateriile dacă nu utilizați produsul perioade lungi de timp.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc.

Importator

SC DEDEMAN SRL - Str. Alexei Tolstoi nr. 8, Bacau, Romania

Tel.:0040 234 525 525 www.dedeman.ro



Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.

Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidență redusă a substantelor periculoase asupra mediului si sanatatii umane, precum și conservarea resurselor.

Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate corespunzator.

Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.