


## Instructiuni utilizare



### MOD ILUMINARE

#### Intrerupator alb/rosu

Tineti apasat 3 secunde pentru a schimba culoarea de iluminat

##### LUMINA ALBA

apasati o data - flux luminos 100% max. 4ore

apasati de doua ori - flux luminos 50% max. 10 ore

apasati de trei ori - flash de lumina max. 20 ore

apasati de 4 ori - opriti functionarea

##### LUMINA ROSIE

dupa 3 secunde de la comutare alb pentru rosu  
apasati o data - lumina rosie

apasati de doua ori - flash rosu de lumina

#### Intrerupator ON/OFF senzor

Apasati o data - lumina alba ,luminozitate maxima.  
Treceti mana in dreptul lanternei pentru a porni/opri functionarea acestia.

##### LED albastru pornit

-  
senzorul  
este  
activat



Apasati inca odata - senzor oprit.

## INSTRUCTIUNI INCARCARE



- |       |                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAS 1 | Introduceți capătul micro-USB al cablului în portul de încărcare din partea inferioară a lanternei.                                               |
| PAS 2 | Introduceți partea USB a cablului într-o sursă de alimentare pentru a începe încărcarea. Indicatorul de incarcare va avea culoarea <b>rosie</b> . |
| PAS 3 | Indicatorul LED de incarcare are <b>culoarea verde</b> - incarcarea s-a terminat, deconectati de la sursa.                                        |

## SPECIFICATII

Material	ABS	Acumulator incorporat	Li-Po 3,7V 1200mAh		
Greutate	74g				
Dimensiuni	60x40x35mm	Caracteristici	control senzor, incarcare USB		
Timp functionare	max. 20 ore				
Timp incarcare	2,5 ore	Flux luminos			
		Lumina alba puternica 100 de lumeni - lumina alba medie 40 de lumeni - lumina rosie 1 lumen			

## RECOMANDARI

- Lanterna frontala nu necesita utilizarea altor baterii datorita acumulatorului reincarcabil.
- Incarcarea timp de 2,5 ore poate oferi o autonomie de pana la 20 ore lumina constanta.
- Se recomanda , inainte de a utiliza prima data lanterna , a se lasa la incarcat .
- Evitati descarcarea completa a acumulatorului.

## ATENTIE!

Dupa incarcarea completa , deconectati cablul de la sursa de alimentare.  
A se feri de surse de caldura, a nu se arunca in foc.

Nu incercati sa deschideti compartimentul acumulatorului.

Copiii sub 6 ani nu trebuie sa foloseasca acest produs fara supravegherea adultilor.

Sursele LED nu se inlocuiesc.