

Instructiuni

pentru decoratiuni care folosesc transformatoare IP44 tip SELV
1057459/1057460

Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizarea produsului.

A se folosi in interior si exterior.

1. Este foarte important ca produsul să nu fie niciodată conectat direct la rețea, să se utilizeze întotdeauna doar cu transformatorul furnizat împreună cu instalatia.
2. Produsul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.
3. LED –urile nu pot fi înlocuite.
4. Deconectați transformatorul de la priză atunci când nu este utilizat.
5. Evitați deteriorarea izolației cablurilor.
6. Led-urile sunt proiectate pentru o durată mare de funcționare și nu pot fi înlocuite.
7. Nu puneți în funcțiune produsul dacă se afla în ambalaj.
8. Țineți produsul la distanță de flăcări sau surse puternice de căldură.
9. Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. Dacă cablul de alimentare, ștecherul sau orice altă parte a produsului este deteriorat, produsul trebuie aruncat.
10. Acest produs nu este o jucărie. Aveți grijă ca produsul să nu fie lăsat la îndemâna copiilor.

Utilizare controler:


Buton "S" = funcție lumina constantă (10 culori diferite)

Buton "F" = schimbare digitală a culorii 32 funcții

Oprire funcționare controler:


Când utilizați funcția "S", apăsați "F" pentru a opri instalatia.

Când utilizați funcția "F", apăsați "S" pentru a opri instalatia.



1


4. Porniți instalatia și apăsați pictograma REFRESH "🔄".



★ Probleme la instalarea aplicatiei:

Dacă instalatia nu apare pe lista dispozitivelor disponibile în aplicație sau instalarea sa făcut cu succes, dar nu se poate folosi telefonul pentru a controla instalatia, vă rugăm să apăsați butonul F de pe controlerul instalatiei pentru aprox. 15 secunde și reîncercați conectarea la instalatie.

5. Instalatia va apărea acum pe lista dispozitivelor disponibile în aplicație (Notă: pot fi asociate mai multe instalatii care pot fi controlate împreună din aplicație.)
6. Selectați dispozitivul apăsând cercul de lângă instalatia din listă.
7. Apoi apăsați "Add to my mesh" din partea de jos a ecranului, și instalatia se va conecta la aplicație.



8. Acum puteți accesa pagina principală din aplicație și controla instalatia.

3

Utilizare aplicatie smart PLAYLIGHTS

1. Scanați codul QR de mai jos sau accesați manual APP Store / Google Play, căutați și instalați cea mai recentă versiune a aplicației "PlayLights".




PlayLights-Android



PlayLights-iOS



2. Deschideți aplicația și permiteți-i să utilizeze funcția Bluetooth din telefon. Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe telefon este activată.
3. Accesați meniul aplicației (☰) și selectați "Device -INSTALL".




2

FUNCTII APLICATIE PLAYLIGHTS



32 EFECTE DIGITALE PRESTABILITE. Acestea pot fi editate și salvate pentru utilizare ulterioară.

- atingeți "✎" pictograma creion, puteți schimba culoarea sau tema culorii.
- atingeți "❤️" pictograma inimă, puteți adăuga efectele la lista de preferințe
- atingeți "⚙️" pictograma setări, puteți regla viteza și luminozitatea instalatiei.
- atingeți "🎵" pictograma muzică, după ce acceptați ca aplicația să acceseze microfonul, funcția de muzică se va activa și instalatia va funcționa pe ritmul melodiei.
- atingeți "🔪" pictograma pensula, puteți edita o temă.



4

Funcție TIMING:


Utilizand aplicatia PlayLights, puteti folosi si functia de temporizare.

Pentru utilizarea functiei urmati pasii:

1. Asigurați-vă că instalatia este conectata la aplicație.
2. Opriti instalatia din aplicatie.
3. Selectati functia TIMING
4. Atingeti "Timing switch" in pozitia ON.
5. Dacă doriți ca intervalul temporizatorului să se repete, butonul "Repeat" sa fie in pozitia ON.
6. Setati ora de pornire si ora de oprire.
7. Apasati "Confirm".
8. Apasati "Save", ecran dreapta, sus.
9. Instalatia va clipi, confirmare că temporizatorul este pornit.
10. Inchideti aplicatia.

★ Când temporizatorul este setat, va porni/opri automat in intervalul de timp salvat.

★ Daca nu doriti sa repetati functia TIMING, dupa oprirea instalatiei accesati pagina initiala utilizand butonul " " pictograma pentru a porni instalatia.




5



Toate efectele favorite vor fi salvate aici, puteți găsi și deschide efectul preferat pe care l-ați creat. Instalatia va functiona doar pentru un singur efect, nu pot fi folosite mai multe efecte in acelasi timp.




Pentru a crea propriul efect, atingeti "Create" apoi "Save" pentru a salva propriul efect după ce ați terminat.



6

REMINDER:

1. Inainte de a utiliza funcția de partajare, celălalt dispozitiv smart trebuie să aiba instalata aplicația PlayLights.
 - 1-1. Faceți clic pe "SHARE" pentru a partaja setarea prin cod QR altor dispozitive smart, ceea ce înseamnă că aplicația pe noul telefon inteligent este partajată, nu este nevoie să conectați din instalatia.
 - 1-2. După ce dispozitivul A a partajat setarea (instalatiei conectate) la dispozitivul B, si dacă se dorește controlul instalatiei cu dispozitivul B, dispozitivul A trebuie să se deconecteze de la aplicatie și dispozitivul B să deschidă aplicatia din nou, apoi poate controla instalatia.



2. Dacă doriți să vă deconectați de la aplicatie, selectati din MENU, optiunea DELETE, >>Device delete, înainte de a vă deconecta.



7

ATENȚIE !

Dupa ce opriti instalatia, daca nu o gasiti in aplicatie, este necesar sa va reconectati la aplicatie.

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru referințe viitoare.

Importator

SC DEDEMAN SRL - Str. Alexei Tolstoi nr. 8, Bacau, Romania

Tel.:0040 234 525 525 www.dedeman.ro



Cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a le colecta separat.

Colectarea separata a DEEE poate asigura o incidenta redusa a substantelor periculoase asupra mediului si sanatatii umane, precum și conservarea resurselor.

Fiecare EEE este format dintr-o combinatie de componente care contin diferite substante, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importanta de poluare a mediului si pot avea un impact negativ asupra sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat si reciclate corespunzator. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubeala cu roti barata cu o cruce. Aceasta pictograma indica faptul ca

DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca acestea fac obiectul unei colectari separate.

8