



Sunt interzise următoarele:

1. Este interzisă mișcarea aparatului în timp ce este în funcțiune.
Nu trageți de cablul de alimentare în timp ce îl mutați sau îl depozitați.
Tragerea de cablul de alimentare poate cauza un scurtcircuit sau deteriorarea interiorului cablului de alimentare, ducând la incendiu sau electrocutare.
2. Nu deteriorați cablul de alimentare sau ștecherul. Nu răsuciți excesiv sau trageți cablul de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, departamentul de service sau un profesionist pentru a evita pericolul.
3. Ștecherul și mâna nu trebuie expuse la apă înainte de conectare, altfel există pericolul de electrocutare.
4. Nu utilizați surse de alimentare, prize universale sau dispozitive care depășesc valoarea nominală. 220V ~ 5AAC putere. Utilizarea unei prize universale care depășește valoarea nominală sau conectarea sursei de alimentare poate cauza supraîncălzirea cablului de alimentare și poate provoca un incendiu.
5. Nu introduceți degetele sau obiecte metalice în golul orificiului de evacuare a aerului, altfel poate provoca șoc electric sau răni. Nu permiteți apă, detergenți inflamabili sau alte lichide să pătrundă în produs pentru a evita șocurile electrice sau incendiile.
6. Acest produs nu înlocuiește echipamentele normale de ventilație, aspiratoarele zilnice și hotele utilizate în bucătărie.
7. Nu utilizați acest produs în aparate cu gaz, dispozitive de încălzire sau accesorii pentru aragaz.
9. Nu utilizați acest produs într-un mediu umed sau fierbinte, cum ar fi o baie, toaletă sau bucătărie.
10. Nu plasați niciodată produse în astfel de locații instabile (în caz contrar, produsul poate cădea).
11. Nu utilizați purificatoare de aer în interior cu insecticide pe bază de tămâie.
 - Reziduurile chimice se pot acumula în mașină și apoi să fie eliberate din orificiul de evacuare a aerului pentru a vă pune în pericol sănătatea.
 - După utilizarea insecticidului, lăsați încăperea să fie bine aerisită înainte de a utiliza produsul.



PURIFICATOR AER

MANUAL DE UTILIZARE





Citiți manualul cu atenție înainte de utilizarea efectivă a produsului.

Date Tehnice

Denumire produs	Purificator Aer
Model produs	SFC-A12
Voltaj	24V $\overline{\text{~}}$ 1.75A
Putere	18W
CADR	100m ³ /h
CCM	P1
Index eficiență energetică	Ridicat
Zgomot	55dB(A)
Suprafață acoperită	7-12 m ²
Dimensiuni corp	200x200x313mm
Greutate corp	1.8kg


Structura produsului



Instrucțiuni instalare

▲ Instalarea filtrelor

1. Rotiți și dezasamblați rețeaua de admisie.
2. Scoateți filtrul din interiorul aparatului.
3. Eliminați folia de plastic în care este împachetat filtrul.
4. Introduceți filtrul înapoi în interiorul aparatului.
5. Asamblați rețeaua de admisie la loc.



Precauții

1. Nu amplasați/expuneți dispozitivul în următoarele locuri:




- În bătaia directă a soarelui sau în locuri încălzite artificial (pot cauza deeformări, deteriorări și funcționarea defectuasă a dispozitivului)

- În imediata apropiere a unor dispozitive precum televizoare sau radiouri (aparaturile pot cauza interferențe și distorsiuni de imagine și sunet). Totodată, este recomandată alimentarea dispozitivului la o priză diferită față de categoria de electronice menționată mai sus.

2. Pentru o circulație eficientă a aerului din cameră, amplasați dispozitivul la o distanță de minim 20-30 cm de pereți/tavan.

3. Nu amplasați obiecte deasupra dispozitivului.

4. Evitați apropierea oricărui material de metal de acest aparat.



Mod de utilizare

1. După instalarea dispozitivului și alimentarea acestuia, veți auzi un sunet. Aparatul intră în mod repaus iar indicatorul calității aerului va fi roșu.

2. Pornire



Atingeți butonul de pornire pentru a intra în modul operațional automat. După ce senzorul este pregătit, indicatorul calității aerului va afișa informații corecte despre calitatea aerului din încăperea.

3. Mod repaus



Atingeți butonul de "mod repaus" pentru a intra, respectiv iese din mod repaus.

4. Temporizator



Atingerea acestui buton va afișa un ciclu între 1-8 ore pentru a seta timpul de funcționare a aparatului. Tineți apăsat lung pentru a opri acest mod.

5. Viteză



Atingeți butonul de viteză pentru a schimba treapta de viteză a aparatului. Acesta funcționează în următoarele trepte: **A-1-2-3**
Notă: A = Auto

În cazul utilizării aparatului în mod Auto, tabelul de corespondență între modul de viteză automat și calitatea aerului este:

PM2.5: 1-50 = Verde = Treapta 1

PM2.5: 51-100 = Galben = Treapta 2

PM2.5: 101-500 = Roșu = Treapta 3



Chestiuni obligatorii

1. Opriti imediat alimentarea masinii atunci cand apare oricare dintre urmatoarele conditii (poate provoca soc electric, scantei sau fum):

- Există sunet sau vibrații anormale în timpul funcționării.
- Produsul este anormal de fierbinte și are un miros de ars.

2. Vă rugăm să curățați ștecherul în mod regulat

- Dacă ștecherul este prăfuit, umezeala poate deteriora partea izolată a ștecherului, ducând la un incendiu.
- Dacă aparatul nu este folosit o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare.

3. Asigurați-vă că deconectați alimentarea înainte de a efectua întreținerea

4. Conectați bine ștecherul la priza (dacă ștecherul nu este bine introdus, poate provoca soc electric din cauza supraîncălzirii sau chiar poate provoca un incendiu.) Nu utilizați un ștecher deteriorat sau o priză slăbită.

5. Vă rugăm să trageți ștecherul de alimentare din partea izolată a ștecherului de mână.

6. Când apare oricare dintre următoarele condiții, vă rugăm să opriți imediat alimentarea mașinii și să căutați departamentul de întreținere:

- Comutatorul nu funcționează.
- Cablul de alimentare sau ștecherul este anormal de fierbinte.
- Observați un sunet sau o vibrație anormală.
- Există orice alte anomalii sau defecțiuni.

Întreținerea filtrelor

1. Filtru compozit cu cărbune activ HEPA+ (aproximativ o dată la două luni)



Când mesajul de înlocuire a filtrului de 1500 de ore clipește, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare pentru a șterge indicatorul luminos al filtrului și resetați funcția de sincronizare.

- Așezați filtrul într-un loc ventilat, astfel încât gazele și bacteriile nocive de pe suprafața filtrului să poată fi volatilizate. Nu-l expuneți la lumina soarelui.
- Nu spălați filtrul cu apă.
- În funcție de locul de utilizare și metoda de utilizare (de exemplu, gospodăria cu un număr mare de fumători sau zone cu poluare severă a aerului), ciclul de înlocuire a filtrului poate fi scurtat. Dacă efectul de filtrare nu este evident, înlocuiți filtrul la timp.

Depanare

Eroare	Inspecție/Soluție
Aparatul nu pornește.	Verificați dacă acesta este conectat la o sursă de alimentare.
Butoanele nu răspund comenzilor tactile.	Verificați dacă filtrul este murdar și curățați sau înlocuiți la nevoie.
Sistemul de filtrare elimină un miros neplăcut.	Asigurați-vă că ați eliminat ambalajul de plastic de pe filtru înainte de utilizarea acestuia. Totodată, verificați dacă filtrul este murdar.

Conținut ambalaj

Corp dispozitiv	1 pc
Filtru principal	1 set
Prim filtru	1 pc
Manual instrucțiuni	1 pc