

MANUAL DE UTILIZARE

Sonerie bicicleta cu telecomanda

706040R



<i>Denumire:</i>	Sonerie bicicleta cu telecomanda, 3 sunete alarma
<i>Potrivire:</i>	Trotineta, scuter, bicicleta electrica, e-bike, MTB
<i>Material:</i>	ABS + PC
<i>Decibeli:</i>	110-120 dB
<i>Tensiunea de intrare:</i>	5V-250mA

Indicatii pentru incarcare

- Inainte de prima utilizare, va rugam sa va asigurati ca produsul este complet incarcat.
- Deschideti capacul impermeabil al portului USB si introduceti conectorul USB in port.
- Conectati celalalt capat al cablului la un echipament de incarcare.

Avertisment

- Lumina este rosie cand incarca.
- Lumina este verde cand soneria este incarcata complet.
- O singura incarcare dureaza cam 1.2 ore.
- Cand incarcarea este completa, deconectati cablul de incarcare si asigurati-va ca portul USB a fost acoperit cu capacul.

Montarea



- Alegeti pe ghidon pozitia potrivita si fixati soneria cu ajutorul curelei de silicon.
- Alegeti distanta potrivita si fixati apoi telecomanda pe ghidon, recomandat sa fie montata langa degetul mare, pentru a fi mai usor de accesat.

Avertisment

- Cureaua de silicon este reglabila, astfel incat se potriveste indiferent de diametrul ghidonului.
- Va rugam sa fixati bine telecomanda pe ghidon, pentru a nu exista riscul de a se desprinde.

Mod de utilizare

Sunt doua butoane pe telecomanda, cu 4 tonuri disponibile in total:

- 1) Butonul pentru sonerie.
- 2) Butonul pentru schimbare tonuri de apel.



Probleme de mentenanta

- Nu folositi obiecte ascutite pentru a apasa butoanele telecomenzii, deoarece ati putea avaria siliconul protectiv al acestora.
- Produsul are un anumit grad de impermeabilitate, dar nu trebuie scufundat in apa.
- Pentru a pastra impermeabilitatea acestui produs, trebuie sa aveti grija ca dupa incarcare sa puneti la loc capacul care acopera portul USB.

Nota

- Va rugam sa nu folositi acest produs in spatii inchise/restranse, pentru a evita eventualele neplaceri.
- Va rugam sa pastrati acest produs departe de foc si de obiecte cu temperaturi ridicate.