



Instructiuni de utilizare

pentru 1072992 DECOR GNOM 1LED WW 35CM BAT

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele pentru a asigura funcționarea satisfăcătoare și în condiții de siguranță a produsului.

1. LED urile nu pot fi înlocuite.
2. Nu alimentați produsul cât timp este în ambalaj.
3. A se utiliza doar la interior.
4. Acest produs nu este o jucărie. Aveți grijă ca produsul să nu fie lăsat la îndemâna copiilor.
5. A se folosi doar în scop decorativ.
6. Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să scoateți banda de plastic din compartimentul bateriilor.
7. Bateriile sunt incluse.

ATENȚIE !

- Nu desfaceți, deteriorați bateria. Electrolitul eliberat este coroziv și poate provoca deteriorarea ochilor și a pielii. Poate fi toxic dacă este înghițit.
- Îndepărtați întotdeauna bateriile epuizate din produs. Nu le aruncați în foc.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile înlocuite.
- La introducerea a bateriilor în acest produs, trebuie respectată polaritatea.

Atenție: Bateriile se vor instala de către un adult.

- Înlocuiți bateriile consumate pentru a evita scurgerea acestora în produs. Nu amestecați niciodată baterii vechi cu baterii noi, înlocuiți toate bateriile în același timp.
- Utilizați numai baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate.
- Scoateți bateriile dacă nu utilizați produsul timp mai îndelungat.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.

Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru referințe viitoare.

Producator

SC DEDEMAN SRL - Str. Alexei Tolstoi nr. 8, Bacău, România

Tel.: 0040 234 525 525 www.dedeman.ro suportclienti@dedeman.ro



IP20



Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor. Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de altă parte, pot fi o sursă importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzător. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubeză cu roți barată cu o cruce. Aceasta pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.