

ZASS[®]

Worldwide comfort




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONVECTOR ELECTRIC, MODEL: ZQH 07

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL



Unic importator în România: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, Mureș
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro





Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului!



ATENȚIE: UNELE PĂRȚIALE ACESTUI APARAT POT DEVENI FOARTE FIERBINȚI ȘI POT CAUZA ARSURII!

1. INFORMAȚII GENERALE și MĂSURI DE PRECAUȚIE



ATENȚIE !

Nu acoperiți aparatul. NU folosiți NICIODATĂ aparatul pentru a usca hainele sau articole similare.

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu utilizați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele în care a fost ambalat (în special pungile de polietilenă) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat. • Nu folosiți aparatul cu prize programate sau cu termostate de ambianță.
- Conectați numai la prize cu un curent nominal de minim 10A.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Amplasați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Nu instalați aparatul după usă.
- Păstrați o distanță minimă de 1 metru între dispozitiv și perete, dulapuri, materiale precum perdeaua, lemnul, cartonul, etc. și alte dispozitive. Nu plasați aparatul la înălțime.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune în timpul somnului.
- Instalați aparatul cu elementele încălzitoare în poziție orizontală.
- Nu atingeți grilajul aparatului în timp ce funcționează.
- Nu stropiți aparatul cu apă și nu-l acoperiți cu haine umede.
- Nu utilizați aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede. Nu expuneți aparatul niciodată la condiții exterioare (ploaie, ninsoare, soare, etc.).
- Înainte de curățire opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Nu folosiți aparatul în imediata vecinătate a căzii de baie, a dușului, a piscinei, etc.
- Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine și materiale textile.
- Nu loviți și nu deteriorați cordonul de alimentare.
- Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceți aparatul imediat la un service autorizat.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti departe de acest aparat atunci când nu sunt supravegheați de un adult.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu abilități fizice sau mentale mai reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire pentru utilizarea în siguranță a produsului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică încălzire pentru uz casnic, în spații interioare. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos.
- **Tuburile de cuarț sunt sensibile la porniri/opriri repetate (în timp scurt), porniri la diferențe mari de temperatura (aparatur se va lasa la temperatura camerei cateva ore înainte de a-l porni) și la fluctuații**

de curent sau curenți care nu corespund datelor tehnice menționate mai sus (tensiune mai ridicată sau mai joasă). De asemenea aceste tuburi sunt foarte sensibile la lovituri și șocuri, mai ales dacă acestea au loc în timpul utilizării sau imediat după utilizare, când încă rezistențele sunt calde. Ca atare, pentru o folosință îndelungată respectați cele de mai sus și, de asemenea, feriți aparatul de lovituri și șocuri.

• Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

2. PREZENTARE (Pagina 2)

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Grilaj metalic frontal; | 5 | Comutator selectare putere; |
| 2 | Rezervor apă; | 6 | Termostat; |
| 3 | Element încălzire tip quartz; | 7 | Întreprupător siguranță. |
| 4 | Mâner aparat; | | |

3. UTILIZAREA APARATULUI

Radiatorul este prevăzut cu un comutator cu rotire, pentru a putea regla mai ușor treptele de încălzire.

Rotiți comutatorul pentru a seta încălzitorul pe:

0 = Oprit

1 = 600W (funcționează un element)

2 = 1800W (funcționează toate cele 3 elemente)

La pornirea aparatului pot apărea mici vibrații, care vor dispărea odată cu încălzirea elementelor de cuarț. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect sau o disfuncționalitate.

La pornirea aparatului, rotiți comutatorul termostatului la maxim.

Când s-a atins temperatura dorită, rotiți termostatul spre stânga până aparatul se va opri – acesta va fi punctul în care aparatul va porni și se va opri, menținând temperatura selectată anterior.

Funcția de umidificare:

Pe partea opusă butoanelor de control se afla un bazin de plastic, care poate fi umplut cu apă până la nivelul marcat cu semnul MAX. Pentru a se forma aburii, aduceți comutatorul de reglaj al treptelor de încălzire pe poziția II (1800W).

Cu această funcție se poate umidifica aerul uscat, în zilele cu umiditate foarte scăzută (de obicei iarna).

ELEMENT DE SIGURANȚĂ: Acest aparat este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță. Acesta este întrerupătorul de siguranță situat la baza radiatorului și are rolul de a opri aparatul când este înclinat, răsturnat sau ridicat de pe podea.

4. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Deconectați întotdeauna aparatul și scoateți ștecherul înainte de orice întreținere.

Aparatul necesită numai o curățire normală exterioară.

Înainte de curățire deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui.

Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc. Pentru curățire utilizați o cârpă moale umedă și apoi lăsați aparatul să se usuce. În timpul curățirii aveți grijă să nu atingeți tubul de cuarț.

Curățați grilajul de praf cu o periuță sau prin aspirare.

5. DATE TEHNICE

Model	ZQH 07
Tensiune / Frecvență	220-240V~ / 50/60Hz
Putere	1800 W max.
Tip element încălzire	Quartz
Clasa de protecție	Clasa I



GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării.

Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

Tuburile de cuarț nu fac obiectul garanției, acestea sunt consumabile. Tuburile sunt sensibile la porniri/opriri repetate (în timp scurt), porniri la diferențe mari de temperatură (aparatură se va lăsa la temperatura camerei câteva ore înainte de a-l porni) și la fluctuații de curent sau curenți care nu corespund datelor tehnice menționate mai sus (tensiune mai ridicată sau mai joasă). De asemenea aceste tuburi sunt foarte sensibile la lovituri și șocuri, mai ales dacă acestea au loc în timpul utilizării sau imediat după utilizare, când încă rezistențele sunt calde.



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei puștele tăiate.



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L. nu răspunde pentru eventualele greșeli de tipar, imagini sau caracteristici ale produselor.

ZASS[®]
Worldwide comfort

www.zassromania.ro