


















# Instructiuni de montaj



8066569  
SD-MCH801

 A x 1	 B x 1
 C x 1	 D x 1
 E x 1	 F x 5
 G x 1	 H x 1
<ul style="list-style-type: none"> <li> I M6x16mm x4</li> <li> J M6x20mm x2</li> <li> K M6x20mm x4</li> <li> L M6x40mm x4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> M x 4</li> <li> N x 1</li> <li> O x 1</li> <li> P x 1</li> </ul>



Scaunul de birou poate fi reglat prin acționarea mecanismului de reglare situat sub șezutul scaunului.

Scaunul de birou este destinat utilizării într-un birou.

Scaunul de birou ar trebui curățat periodic și păstrat într-un loc uscat.

Atenție! Toate lucrările de reparație sau înlocuirea mecanismului de reglare a înălțimii ar trebui executate de specialiști.

Roțile cu care este echipat scaunul sunt adecvate pentru orice tip de pardoseală.

Distribuitor: S.C DEDEMAN S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr.8, Bacau, Romania

Tel: 0234 525 525

www.dedeman.ro