












Instructiuni de montaj



8066568
ZA-CHR9501-1

 A x 1	 B x 1
 C x 1	 D x 1
 E x 1	 F x 5
 G x 1	 H x 1
 I M6x16mm x4 J M6x30mm x6 K M6x35mm x4	 L x 8 M x 1



Scaunul de birou poate fi reglat prin acționarea mecanismului de reglare situat sub șezutul scaunului.

Scaunul de birou este destinat utilizării într-un birou.

Scaunul de birou ar trebui curățat periodic și păstrat într-un loc uscat.

Atenție! Toate lucrările de reparație sau înlocuirea mecanismului de reglare a înălțimii ar trebui executate de specialiști.

Roțile cu care este echipat scaunul sunt adecvate pentru orice tip de pardoseală.

Distribuitor: S.C DEDEMAN S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr.8, Bacau, Romania

Tel: 0234 525 525

www.dedeman.ro