



Informatii pentru montaj mini-piscine Amber si Atalanta

Daca beneficiarul solicită montaj pentru mini-piscina achiziționată, este obligatoriu să pună la dispoziția executantului următoarele:

1. Informatiile necesare despre locul in care se monteaza mini-piscina:
 - Locul in care se monteaza (interior/exterior)
 - Fotografii cu locul montajului
 - Dimensiunea spatiului de acces
 - Adresa exacta a locului in care se monteaza mini-piscina
2. Un spatiu de acces de minim 2,5m latime si de 1,5m înaltime sau latime de 1,5m si inaltime de 2,5m;
3. O suprafata plana, rezistenta la o greutate de 2,5 tone, realizata din beton, metal, lemn sau alte materiale.
4. O sursa de apa cu filet de ½” pentru alimentarea mini-piscinei, dispusa la cel mult 1,5m de mini-piscina montata.
5. O priza de golire la canalizare de ½”, pentru golirea mini-piscinei, dispusa la cel mult 1,5m de mini-piscina montata.
6. O sursa de alimentare cu energie electrica la 220V, cu o siguranta de protectie electrica de 40A/0,03A si un cablu de conectare in tabloul principal de 3x6mm din cupru. Aceasta sursa nu trebuie sa fie montata la mai mult de 1,5m de mini-piscina montata. Este obligatoriu ca sursa de curent sa aiba o impamantare functionala! Fara impamantare, executantul nu va pune in functiune mini-piscina

HYDROSYSTEMS SRL

CUI RO 16096380 / Nr. INREG REG. COM J20/138/2004

Conturi: RON - RO90 EXIM 1290 0002 8478 RO01 / EUR - RO47 EXIM 1290 0002 8478 EU01 / USD - RO07 EXIM 1290 0002 8478 US01

e-mail: info@hydrosystems.ro | web: www.hydrosystems.ro | www.hydro-shop.ro

TEL: 0731 000 031

Timișoara | jud. Timiș ; Str. Arthur Rubinstein ; Nr.11 ; cod 300668

Petroșani | jud. Hunedoara ; Str. Livezeni ; Nr.100 ; cod 332071