

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE

Nr. factura/bon _____ din data _____

Produs: Alarma sonica alungat pasari **Model:** SONIC BIRDCHASER

Termenul de garantie: 24 luni – persoane fizice, 12 luni – persoane juridice, de la data vanzarii, aparatul putand fi reparat sau inlocuit partile/aparatele defecte. Produsul defect va fi prezentat pentru remediere catre unitatea de unde a fost cumparat. Garantia se asigura numai cu conditia respectarii de catre beneficiar a instructiunilor atasate la prezenta si accepta urmatoarele:

Garantia isi pierde valabilitatea daca se: desigileaza aparatul, s-a defectat din manipularea si transportare neglijenta (socuri electrice, mecanice, termice, umiditate excesiva in spatiul de lucru, introducerea de/in lichide, alimentarea la alte tensiuni si frecvente decat cele indicate, improvizatii la cablurile (prizele) de alimentare cu energie electrica, utilizarea aparatului in alte moduri sau locuri decat cele indicate, reparatii neautorizate, etc.

Se asigura service post garantie.

Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor legale din L449/2003.

Cheltuielile legate de transportul pana la si de la service-ul autorizat, pentru reparare sau inlocuire, nu intra in obligatiile vanzatorului sau a importatorului.

La solicitarea acordarii garantiei este necesar sa se prezinte aparatul in ambalajul original (este obligatorie pastrarea ambalajului original pe durata garantiei), insotit de certificatul de garantie, factura de achizitie si de o prezentare scrisa a defectelor.

Durata medie de functionare este de 3 ani.

Stampila/semnatura vanzator

Semnatura Client

Importator si Service Autorizat:
SC BrandBox SRL Bucuresti
Bd. Marasesti, Nr. 20, Sector 4
Tel: 0318062511; Mob: 0745 665 003
e-mail: office@pest-stop.ro
web: www.pest-stop.ro

Interventia 1 - Sosit/lesit	Interventia 2 - Sosit/lesit	Interventia 3 - Sosit/lesit

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Cel mai natural, eficient si ecologic mod de a alunga pasarile daunatoare

Natura isi dicteaza principiile, unul dintre care fiind si selectia naturala. Speciile pradatoare de pasari, cum sunt vulturii sau soimii vaneaza si se hranesc cu alte specii mai inofensive inasa daunatoare activitatii omului. Dispozitivul **Sonic BirdChaser**, folosind principiul redarii trilirilor de vanatoare ale acestor pasari pradatoare (vulture, bufnita, soim) pentru a tine la distanta specii precum randunelele, graurii, ciorile, vrabiile si alte specii de pasari. Aceasta metoda umana si ecologica va rezolva problema pasarilor nedorite fara a le face vreun rau acestora sau altor vietati. Pe langa acestea, dispozitivul Va va ajuta in alungarea rozatoarelor de camp si iepurilor.

INSTALARE

Fixati dispozitivul in suruburi de un stalp sau perete, in apropierea unei surse de curent. Dupa montaj, introduceti adaptorul in priza, conectati cablul de alimentare la dispozitiv, dupa care reglati volumul, modul de functionare si intervalul de timp intre declansari conform cerintelor Dvs.

In modul de functionare "**PIR MODE**", dispozitivul **BirdChaser** va proteja o suprafata, cu un unghi de 130° si o distanta de aprox. 10 metri. In momentul in care este detectata vreo pasare sau alta vietuitoare in aceasta zona, dispozitivul declanseaza sunetele de primejdie pentru a speria intrusul. In modul "**PIR MODE**", ledul ce indica functionare aparatului arde continuu. Puteti ajusta **VOLUMUL** la nivelul dorit. **INTERVALUL DE TIMP** nu poate fi reglat cand dispozitivul este setat pentru modul de functionare "**PIR MODE**".

In cazul in care setati dispozitivul in modul de functionare "**AUTO**", veti nota ca ledul indicator clipeste. Frecventa clipirilor acestuia indica setarea **INTERVALULUI DE TIMP**, care poate fi setat intre **5 – 30 minute**. Cu cat mai lung se seteaza intervalul, cu atat frecventa clipirilor ledului este mai mica. Puteti ajusta **VOLUMUL** la nivelul dorit. Dispozitivul **BirdChaser** va emite trilirile de primejdie ale pasarilor pradatoare in fiecare **5 – 30** de minute automat pe durata zilei.

Fotocelula incorporata va dezactiva acest mod de functionare in intuneric, atunci cand activitatea majoritatii pasarilor este aproape nula. De asemenea, puteti opri dispozitivul setand switch-ul pe **OFF**.

SUGESTII DE INSTALARE

Pentru suprafete mai mici sau pentru scopuri de protectie, este indicata utilizarea modului de functionare "**PIR MODE**". Pentru cel mai bun rezultat, fixati dispozitivul la o inaltime de 1 – 2,5 metri deasupra nivelului solului. Evitati obstacolele in zona de functionare a aparatului.

Pentru suprafete mari cum sunt fermele, campurile sau curtile mari, va sugeram sa utilizati modul de functionare "**AUTO**", setand **INTERVALUL DE TIMP** optim de redare a inregistrarii, intre 5 si 30 de minute in functie de necesitati.

IMPORTANT!

Nu introduceti dispozitivul in apa sau alt lichid.

Nu modificati componentele interne ale dispozitivului
Senzorul **PIR** declanseaza dispozitivul in momentul detectarii miscarii.

Aveti grija ca lentila senzorului sa fie curata. Nu atingeti lentila.

Folositi o bucata de panza de bumbac pentru a o curata.

Nu folositi benzina, alcool sau dizolvant.

SPECIFICATII:

Alimentare : 220V AC, 50/60 Hz; 12VDC

Sunet emis: triluri de vanatoare vultur, soim, bufnita

Suprafata actiune: <400 m² (**VOLUM** maxim regim **AUTO**)

Actiune **PIR MODE:** 10 metri de la senzor.

