

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE COMBINA PENTRU CEREALE Batoza pentru porumb + Moara cereale**

### **1. Descriere:**

Batoza pentru porumb + moară cereale este destinată gospodăriilor individuale în vederea ușurării muncii și creșterii productivității activității.

Batoza pentru porumb + moară cereale se utilizează pentru:

- a. curățarea boabelor de porumb de pe știuleți;
- b. măcinarea boabelor de porumb, ovăz , grâu, orz, secară, soia atât în amestec cât și separat.

Este indicat ca știuleții să fie uscați; boabele de cereale să fie fără impurități dure (nisip, pământ, etc.).

Combina pentru cereale este confecționată din oțel vopsit în câmp electrostatic.

Combina pentru cereale se livrează cu motor electric, suport motor, fulie și curele de antrenare.

### **2. Mod de lucru:**

Batoza pentru porumb + moară cereale lucrează alternativ, separat batoza de porumb și separat moara. Motorul este foarte ușor de adaptat pe fiecare utilaj, prin schimbarea curelei de transmisie.

- a. Se pornește motorul electric.
- b. Batoza se alimentează cu știuleți, prin intermediul pâlniei de alimentare. În pâlnie trebuie să se găsească știuleți minim o treime pentru a evita ejectarea acestora.
- c. Moara se alimentează cu boabe de porumb (cereale) prin intermediul pâlniei de alimentare și la fel ca în cazul batozei trebuie umplută minim o treime din pâlnie.
- d. La oprire, se va înceta alimentarea și se va lăsa motorul electric să funcționeze până în momentul în care s-a prelucrat în totalitate știuleții/boabele de porumb respectiv cerealele.
- e. Este recomandat ca alimentarea batozei cu știuleți să se facă prin deversarea știuleților dintr-o galeată (alt vas). Alimentarea se va face după pornirea motorului. Cosul batozei trebuie să conțină știuleți, nu alimentare bucata cu bucata, pentru a împiedica aruncarea în exterior a știuleților.

### **Atenție!**

În situația în care în timpul procesului de lucru cu batoza se întâmplă ca axul să se blocheze, se va decupla imediat motorul de la rețea și prin rotirea curelei de antrenare se elimină cocii/boabe de cereale care au blocat axul .

În cazul în care cureaua de antrenare s-a rupt , se decuplează motorul de la rețea, se desface axul cu palete din lagăre și se înlocuiește cureaua de antrenare.

Este interzisă introducerea mâinii în pâlnia de alimentare în timp ce batoza/moară funcționează.

Orice remediere se face după ce motorul a fost decuplat de la rețea.

După fiecare utilizare se curăță și se păstrează la loc uscat ferit de intemperii.