

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

### Scară metalică Anka 4+1

47x101x148 cm

Greutate: 6,48 kg

Capacitate de încărcare: 200 kg



**ATENȚIE: Pericol de cădere de pe scară.**



Urmați instrucțiunile de siguranță.



Inspectați scara înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți o scară deteriorată.



Capacitate maximă: până la 200 kg.



Utilizați scara pe suprafețe plane și ferme.



Nu folosiți scara pe suprafețe murdare.



Este interzisă utilizarea de către mai mult de 1 persoană în același timp.



Nu faceți mișcări neadecvate pe scară.



Asigurați-vă o prindere cât mai bună atunci când utilizați scara.



Evitați un mod de lucru care vă perturbă echilibrul.



Nu transportați echipamente grele sau voluminoase.



Purtați încălțăminte adecvată.



Nu folosiți scara sub influența alcoolului sau a drogurilor.



Nu folosiți scara dacă există riscul de electrocutare.



Nu utilizați scara ca pod.



Deschideți scara complet înainte de utilizare.



Nu folosiți scara în poziție înclinată.



Folosiți scara numai cu dispozitive de siguranță.



Nu folosiți două trepte superioare fără platformă și mâner pentru mâini/genunchi ca suprafață de sprijin.



Nu călcați pe nicio altă suprafață.



Scara nu este destinată utilizării profesionale.

• Reparațiile și întreținerea scării trebuie efectuate de o persoană competentă numai conform instrucțiunilor producătorului.

NOTĂ: „persoană competentă” înseamnă o persoană care este familiarizată cu metodele pentru repararea și întreținerea unor astfel de echipamente, de exemplu o persoană care a fost instruită de către producător.

- Contactați producătorul sau vânzătorul dacă trebuie să înlocuiți piesele de schimb, piese precum suporturile picioarelor scării.
- Depozitați scara în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu depozitați scara în încăperi în care condițiile pot duce la apariția defectelor (umiditate ridicată, temperatură excesiv de ridicată etc.).
- Depozitați scara în poziție verticală (de exemplu, atârnată pe cârlige sau orizontal pe o suprafață netedă, departe de alte obiecte).
- Depozitați scara în spații protejate mecanic, nedeteriorate, uscate și necontaminate.
- Depozitați scara astfel încât să nu existe posibilitatea ca aceasta să fie folosită în scopuri neadecvate.
- Depozitați scara în zone ferite de utilizarea neautorizată (de exemplu, la îndemâna copiilor).

Pentru inspecții frecvente, respectați următoarele:

- Verificați integritatea picioarelor (părțile verticale) – acestea nu trebuie să fie îndoite, crăpate, ruginite sau putrezite.
- Verificați dacă piesele sunt bine fixate de picioare.
- Verificați disponibilitatea elementelor de fixare (de obicei nituri, șuruburi), absența ruginii și rezistența elementelor de legătură.
- Verificați disponibilitatea picioarelor, rezistența îmbinărilor de legătură, calitatea produsului și absența defectelor.
- Asigurați-vă că balamalele dintre părțile din față și din spate nu sunt deteriorate, slăbite sau ruginite.
- Verificați dispozitivul de fixare (trebuie să fie în poziție orizontală), verificați disponibilitatea și rezistența îmbinărilor de legătură ale plăcilor din spate și din colțuri și asigurați-vă că nu există rugină sau defecte.
- Verificați disponibilitatea picioarelor în părțile superioare ale scării, precum și rezistența elementelor de legătură, absența deteriorării și a ruginii.
- Verificați disponibilitatea suporturilor de ghidare, absența deteriorării, a ruginii și rezistența legăturii cu picioarele.
- Verificați suporturile pentru picioare, dacă sunt fixate corect și absența ruginii și a deteriorării.
- Verificați dacă există murdărie pe scară (cum ar fi noroi, vopsea, ulei sau grăsime).

• Verificați funcționarea dispozitivului de prindere (dacă există) și absența defectelor și a ruginii.

• Verificați disponibilitatea tuturor pieselor și a dispozitivelor de fixare pe platformă (dacă există) și absența defectelor și a ruginii.

Este INTERZIS să folosiți o scară cu trepte dacă unul sau mai multe dintre punctele de mai sus nu sunt îndeplinite.

#### **Folosind scara:**

- Nu petreceți mult timp pe scară fără pauze regulate (oboseala este risc).
- Asigurați corect scara atunci când o transportați pentru a evita deteriorarea.
- Asigurați-vă că scara este potrivită pentru locul de muncă.
- Nu folosiți o scară murdară și îndepărtați contaminarea, cum ar fi vopsea, ulei, zăpadă.
- Nu folosiți scara în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vântul puternic.
- Aveți grijă înainte de a amplasa scara, având în vedere pericolul de coliziuni (oameni și obiecte, de exemplu pietoni, mașini sau uși). Asigurați ușile (excluzând ieșirile de incendiu) și ferestrele, acolo unde este posibil, în mediul de lucru.
- Pentru activități care necesită energie electrică, utilizați scări din material ce NU prezintă conductibilitate electrică.
- Este interzisă schimbarea structurii scării.
- Este interzisă deplasarea scării în timp ce stați pe ea.
- Aveți grijă când utilizați scara în aer liber, în condiții de vânt puternic.

Produsul este în conformitate cu „Directiva generală privind siguranța produselor” CE 95/2001 și cu normele europene EN 131-1 și EN 131-2.

**Importator:** S.C. Interbabis S.R.L.

**Adresa:** Str. Zizinului Nr. 113L, 500407, Brașov, România.

**Web:** [www.interbabis.ro](http://www.interbabis.ro).

