

Scara metalică Anka Plus



ATENȚIE: Pericol de cădere de pe scară.



Urmați instrucțiunile de siguranță.



Inspectați scara înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți o scară deteriorată.



Capacitate maximă până la 150 kg.



Utilizați scara pe suprafețe plane și ferme.



Nu exagera



Nu folosiți scara pe suprafețe murdare.



Este interzisă utilizarea de către mai mult de 1 persoană.



Nu faceți mișcarea pe scară neadecvata



Păstrați o prindere sigură atunci când utilizați scara.



Evitați un mod de lucru care va perturba echilibrul.



Nu transportați echipamente grele sau voluminoase.



Purtați încălțăminte adecvată.



Nu folosiți scara sub influența alcoolului sau a drogurilor.



Nu folosiți scara dacă există riscul de electrocutare.



Nu utilizați scara ca pod.

Nu călcați pe nici o altă suprafață



Deschideți scara complet înainte de utilizare.



Folosiți scara numai cu dispozitive de siguranță.



Scări pentru utilizare în picioare nu trebuie să fie folosite ca scări pentru înclinare.



Nu folosiți două trepte/trepte superioare fără platformă și mâner pentru mâini/genunchi ca suprafață în picioare.

Reparațiile și întreținerea scării trebuie efectuate de o persoană competentă numai conform instrucțiunilor producătorului.

NOTĂ: „persoană competentă” înseamnă o persoană care este familiarizată cu metodele pentru repararea și întreținerea unor astfel de echipamente, de exemplu o persoană care a fost instruită de la producător.

- Contactați producătorul sau vânzătorul dacă trebuie să înlocuiți piesele de schimb piese precum capacele picioarelor scării.

- Depozitați scara în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

- Nu depozitați scara în încăperi în care condițiile pot duce la apariția defectelor (umiditate ridicată, temperatură excesiv de ridicată etc.).

- Depozitați scara în poziție verticală (de exemplu, atârnată pe cârlige sau orizontal pe o suprafață netedă, departe de alte obiecte).

- Depozitați scările și scările în spații protejate mecanic deteriorare, uscare, contaminare și deteriorare.

- Depozitați scările pentru a evita pericolele de la poticnire sau obstrucționare.

EUROSTEP

- Depozitați scările pentru a le exclude posibilitatea ca acestea să fie folosite în scopuri neadecvate.
- Depozitați scara în zone ferite de utilizarea neautorizată (de exemplu, la îndemâna copiilor).

Pentru inspecții regulate, respectați următoarele:

- Verificați integritatea picioarelor (părțile verticale) – nu trebuie să existe îndoire, îndoire, îndoire, crăpare, ruginire sau putrezire.
- Verificați dacă piesele sunt bine fixate de picioare.
- Verificați disponibilitatea elementelor de fixare (de obicei nituri, șuruburi), absența ruginii și rezistența compuşilor de legătură.
- Verificați disponibilitatea picioarelor, rezistența îmbinărilor de legătură, calitatea produsului și absența defectelor.
- Asigurați-vă că balamalele dintre părțile din față și din spate nu sunt deteriorate, slăbite sau ruginite.
- Verificați dispozitivul de fixare (trebuie să fie în poziție orizontală), se verifică disponibilitatea și rezistența îmbinărilor de legătură ale plăcilor din spate și colțurile și asigurați-vă că nu există rugină sau defecte.
- Verificați disponibilitatea picioarelor în părțile superioare ale scării, precum și rezistența compuşilor de legătură, absența deteriorării și a ruginii, rezistența conexiunii cu pașii.
- Verificați disponibilitatea suporturilor de ghidare, absența deteriorării, rugina, rezistența legătura cu picioarele.
- Verificați disponibilitatea capacelor pentru picioare, dacă sunt fixate corect, valoarea mărfii și absența ruginii și a deteriorării.
- Verificați dacă există murdărie pe scară (cum ar fi noroi, vopsea, ulei sau grăsime).
- Verificați funcționarea dispozitivului de prindere (dacă există) și absența defectelor și a ruginii.
- Verificați disponibilitatea tuturor pieselor și dispozitivelor de fixare pe platformă (dacă există) și absența defectelor și a ruginii.

Este INTERZIS să folosiți o scară cu trepte dacă unul sau mai multe dintre punctele de mai sus nu sunt îndeplinite.

Folosind scara

- Nu petreceți mult timp pe scară fără pauze regulate (oboseala este risc).
- Asigurați corect scara atunci când o transportați pentru a evita deteriorarea.
- Asigurați-vă că scara este potrivită pentru locul de muncă.
- Nu folosiți o scară murdară și îndepărtați contaminarea, cum ar fi vopsea, ulei, zăpadă.
- Nu folosiți scara în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vântul puternic.
- Aveți grijă înainte de a pune scara, având în vedere pericolul de coliziuni (oameni și obiecte, de exemplu pietoni, mașini sau uși). Asigurați ușile (excluzând ieșirile de incendiu) și ferestrele, acolo unde este posibil, în mediul de lucru.
- Pentru activități care necesită energie electrică, utilizați scări din material ce NU prezintă conductibilitate electrică .
- Este interzisă schimbarea structurii scării.
- Este interzisă deplasarea scării în timp ce stați pe ea.
- Aveți grijă când utilizați scara în aer liber, în condiții de vânt puternic.