

Instructiuni utilizare

ATENTIE: Cheia nu trebuie tinuta in seif

1. Deschiderea seifului prima data

- indepartati carcasa de plastic de pe fata seifului.
- introduceti cheia in incuietoare si rasuciti-o in sens contrar acelor de ceasornic in timp ce rasuciti butonul in sensul acelor de ceasornic.

2. Instalati bateriile

- este nevoie de 4 baterii AA (1,5V/R06) care sunt livrate odata cu seiful.
- indepartati carcasa locasului pentru baterii si asigurati-va ca ati asezat bateriile cu polaritatea corecta.

3. Deschiderea seifului dupa instalarea bateriilor

- pentru deschiderea usii seifului apasati butonul 'START'. Ecranul va afisa mesajul '----'.
- tastati unul din cele doua coduri de fabrica: '0,0,0,0' (cod utilizator) sau '8,8,8,8' (cod master) si confirmati tastand butonul 'START'.
- veti auzi un semnal sonor si pe ecran va fi afisat textul 'OPEN'. Deschideti seiful folosind butonul in aproximativ 4 secunde.

4. Programarea codurilor

NOTA: Seiful poate fi programat cu doua seturi de coduri. Indata ce ati deschis seiful si ati instalat bateriile puteti programa cele doua seturi de coduri noi care sa inlocuiasca codurile presetate din fabrica.

Programarea codului de utilizator

- cu usa seifului deschisa apasati butonul rosu (situat pe spatele usii laga balamale) si ecranul va afisa textul 'SET CODE'.
- apasati 3 pana la 8 cifre care doriti sa formeze noul cod de utilizator. Confirmati apasand butonul 'START'.
- dupa auzirea unui semnal sonor ecranul va afisa textul 'IN' si cifrele tocmai tastate de dumneavoastra. Aceasta inseamna ca noul cod de utilizator a fost confirmat.

Programarea codului master

- apasati butonul rosu, apoi apasati butonul 'START'. Ecranul va afisa textul 'OLD CODE'.
- Tastati codul master original (cel presetat din fabrica: 8,8,8,8) si apoi tastati butonul 'START'. Ecranul va afisa textul 'SET'.

- tastati 3 pana la 8 cifre care doriti sa formeze noul dumneavoastra cod master. Confirmati-l tastand butonul 'START'. Ecranul va afisa textul 'RE-INPUT'.

- retastati aceleasi cifre si confirmati apasand butonul 'START'. Dupa un semnal sonor, ecranul va afisa textul 'IN' si cifrele pe care tocmai le-ati tastat. Aceasta inseamna ca noul dumneavoastra cod master a fost confirmat.

Daca dumneavoastra sau un intrus a tastat un cod incorect veti auzi un semnal sonor, ecranul va afisa textul 'Error' si seiful nu se va deschide. Daca combinatia incorecta este introdusa de 4 ori consecutiv ecranul va arata textul 'Error' si se va auzi un semnal sonor timp de 3 minute. Codul corect va putea fi introdus doar dupa aceste 3 minute. Cheia poate fi folosita in timpul acestor 3 minute. In caz ca folositi cheia in aceste 3 minute semnalul sonor poate fi oprit apasand butonul rosu de pe spatele usii.

Daca nu doriti ca ecranul sa afiseze codul cand deschideti seiful, tastati butonul 'START' de doua ori prima data. Ceilalti pasi sunt aceeasi ca mai sus.

5. Attentionare pentru inlocuirea bateriei

- pentru testarea bateriilor tastati butonul 'START'. Daca bateriile sunt descarcate ecranul va indica 'LO-BAE' si trebuie sa inlocuiti bateriile.

6. Inlocuirea bateriilor

- sunt necesare 4 baterii de 1,5 V/R06. Este recomandata folosirea bateriilor alcaline.
- deschideti seiful, indepartati carcasa orificiului pentru baterii de pe spatele usii si inlocuiti bateriile vechi.

7. Instructiuni suplimentare pentru deschiderea seifului

- acest seif poate fi deschis manual prin intermediul cheii cu care este furnizat. Pentru folosirea cheii indepartati carcasa de plastic de pe fata frontala.
 - rasuciti cheia in sens contrar acelor de ceasornic si apoi rasuciti butonul in sensul acelor de ceasornic si deschideti usa seifului.
- ### 8. Instalarea seifului
- pentru a reduce riscul ca seiful sa fie furat acesta poate fi fixat de podea sau pe perete. Seiful este pre-gaurit cu 2 sau 4 gauri cu diametrul de 8 mm pe fata de jos sau spatele seifului. Acestea fixeaza seifului.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice