


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



FIERBĂTOR DE APĂ **ELEGANCE**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!!

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți instrucțiunile înainte de folosire;
- Înainte de a conecta fierbătorul la priză verificați dacă voltajul înscris pe eticheta produsului este același cu cel asigurat de distribuitorul dumneavoastră de energie electrică;
- Nu lăsați cablul de alimentare să atingă suprafețe încinse sau ascuțite;
- Nu puneți fierbătorul lângă surse de căldură cum ar fi: aragaz, cuptor, cuptor cu microunde, etc.;
- Nu folosiți fierbătorul gol;
- Așezați fierbătorul pe o suprafață plană și stabilă pentru a preveni răsturnarea acestuia;
- Nu scufundați fierbătorul în apă sau alte lichide;
- Evitați contactul cu aburii în timpul fierberii sau după ce s-a terminat fierberea;
- Manevrați fierbătorul cu grijă: Pericol de arsuri;
- Aveți grijă când umpleți fierbătorul dacă acesta este fierbinte;
- Atenție sporită când îl folosiți lângă copii;
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale fierbătorului. Folosiți mânerul;
- Baza nu poate fi folosită în alte scopuri decât acela pentru care a fost concepută;
- Atenție maximă când manevrați fierbătorul plin cu apă gata fiartă;
- Fierbătorul nu este o jucărie. Nu lăsați copii să se joace cu fierbătorul;
- Fierbătorul este un aparat de uz casnic. A nu se folosi în exterior;
- Folosiți numai accesoriile recomandate de producător, astfel reduceți riscul de șocuri electrice, incendii sau accidente;
- Scoateți fierbătorul din priză când nu-l folosiți sau înainte de curățare. Lăsați-l să se răcească înainte de a umbla cu el sau înainte de a-l curăța;
- Pentru a-l opri apăsați butonul OFF și apoi scoateți-l din priză;
- Dacă observați defecțiuni la cablul de alimentare, apălați la cel mai apropiat service recomandat de producător;

- Folosiți o priză cu împământare;
- Întotdeauna să țineți capacul închis la fierbător. Astfel evitați să vă opăriți;
- Nu folosiți fierbătorul în alte scopuri decât acela pentru care a fost creat;
- Fierbătorul nu poate fi folosit decât cu baza sa. Nu încercați să schimbați baza cu a altui fierbător;
- Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate, decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia operează corect fierbătorul;
- Acest aparat poate fi folosit în: bucătării, firme, birouri, hoteluri, moteluri etc.

DESCRIERE:



ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

Atunci când folosiți fierbătorul pentru prima dată, este recomandat să fierbeți apa de două ori și apoi să aruncați apa.

NOTĂ: capacitatea maximă este de 1,7 litri. Nu depășiți cantitatea maximă înscrisă pe marcajul fierbătorului.

OPERAREA

1. Pentru a umple fierbătorul, apăsați butonul de deschidere al capacului. Umpleți cu apă minim 0,5 litri și maxim 1,7 litri. Dacă este prea puțină apă, fierbătorul se va opri din funcționare.

NOTĂ: nu umpleți peste capacitatea de 1,7 litri pentru că astfel apa va sări în timpul fierberii afară din fierbător. Asigurați-vă că fierbătorul este bine așezat în bază înainte de a-l băga în priză.

2. Pozitionați fierbătorul bine în bază. Introduceți în priză.

NOTĂ: asigurați-vă că nu sunt obstrucții ale cablului de alimentare și capacul este bine închis.

3. Conectați fierbătorul la priză. Apăsați întrerupătorul, iar ledul de funcționare se va aprinde. Când apa va atinge temperatura dorită întrerupătorul va sări la poziția inițială iar încălzirea se va opri. Așteptați minim 30 de secunde înainte de a relua procesul de fierbere apăsând întrerupătorul.

Puteți aduce întrerupătorul pe poziția inițială oricând în timpul fierberii pentru a o întrerupe. Fierbătorul se va opri automat și dacă nu este închis bine capacul.

4. Ridicați fierbătorul din bază și apoi turnați apă.

NOTĂ: nu deschideți capacul atâta timp cât apa este fierbinte.

5. Fierbătorul nu va funcționa dacă îl puneți la loc în bază fără să apăsați întrerupătorul.

NOTĂ: scoateți din priză fierbătorul atunci când nu-l folosiți.

PROTECȚIE LA FIERBERE

Fierbătorul își va întrerupe funcționarea dacă ați uitat să puneți apă în cana fierbătorului. Pentru a pune apă, așteptați să se răcească bine numai apoi umpleți cu apă.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Întotdeauna scoateți din priză fierbătorul înainte de curățare.

1. Nu scufundați baza, fierbătorul sau cablul de alimentare în apă pentru a le spăla.

2. Ștergeți părțile fierbătorului cu o cârpă moale și curată. Nu folosiți detergenți.

ATENȚIE: nu folosiți detergenți sau paste abrazive pentru a curăța fierbătorul.

Curățați filtrul cu o cârpă umedă și moale.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR MINERALE

Fierbătorul trebuie supus periodic la curățarea depunerilor minerale. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

- Umpleți fierbătorul cu trei căni de oțet apoi adăugați apă până la capacitate. Lăsați soluția să-si facă efectul timp de aproximativ 6-8 ore.
- Aruncați soluția din fierbător și apoi umpleți cu apă și fierbeti-o. Aruncați apa fiartă și repetați procesul de câteva ori până dispare mirosul de oțet. Restul de pete, dacă au ramas, ștergeti-le cu o cârpă uscată și moale.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.



Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!

FIȘA PRODUSULUI
(pentru fierbătoare de apă)

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS [®]
2. Modelul de fabricație:	ELEGANCE
3. Tipul aparatului:	Fierbător de apă
4. Importator:	SC Smart Electro-Distribution SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, București, România
6. Puterea nominală(W):	1850-2200
7. Capacitate(litri):	1,7
8. Termostat reglabil	-
9. Filtru pentru impurități:	DA
10. Buton pornit/oprit cu led de funcționare:	DA
11. Oprire automată la fierbere:	DA
12. Utilizare fără fir:	DA
13. Culoare carcasă:	roșu
14. Rezistență acoperită:	-
15. Sistem de protecție la fierbere:	DA
16. Sistem de avertizare sonoră:	-
17. Indicator de umplere/fereastră pe ambele părți:	DA
18. Greutate netă(produs,kg):	0,87
19. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	1,02
20. Dimensiuni produs(mm):	210x160x223
21. Dimensiuni ambalaj(mm):	210x170x219
22. Voltaj/Frecvență(V/Hz):	220-240/50
23. Fabricat in PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

ALBATROS[®]
Pe sufletul tău!