

## **MOARA PENTRU CEREALE**

### **PROFIMIX V2**

#### **FOLOSIREA MORII ELECTRICE PENTRU CEREALE**

Mora pentru cereale Profimix V2 este destinata pentru uzul casnic sau la fermele familiale mici. Nu este potrivita pentru uzul industrial.

Moara pentru cereale Profimix V2 este folosita pentru prepararea făinii de diverse granulații pentru hrănirea animalelor și păsărilor (pentru fabricarea făinii destinate oamenilor se folosesc lamele, plasele și îmbinări din oțel inoxidabil).

Moara pentru cereale poate fi conectata la orice sursa de alimentare monofazata de 220 V / 50 Hz.

Înainte de conectare asigurați-vă că aparatul este oprit.

Sa nu folosiți moara pentru cereale pentru mărunțirea lemnului, plasticului sau metalului (asigurați-vă că boabele destinate pentru mărunțire sunt curate, și printre boabe nu sunt alte impurități, dintre enumerate mai sus).

Mărimea produsului final depinde de mărimea sitei (4 site sunt incluse în setul de livrare: o sită este deja instalată pe mașină + 3 site de schimb).

Moara pentru cereale poate fi folosita doar de către adulți. Sa nu permiteți copiilor să se apropie de aparat și să nu le permiteți să folosească aparatul.

Orice modificare arbitrară a mașinii eliberează producătorul de răspunderea pentru orice daune.

Înainte de mărunțire, purtați următorul echipament de protecție: căști pentru urechi, mănuși de protecție, măști și viziere. Folosiți moara pentru cereale numai în încăperi bine ventilate.

#### **REGULILE DE SIGURANȚĂ**

Pentru a evita accidentele, acordați atenție următoarelor informații:

- Nivelul de presiune acustică în timpul mărunțirii este aproximativ de 50-60 dB. Purtați protecție auditivă atunci când lucrați o perioadă lungă de timp.
- După terminarea mărunțirii, opriți imediat aparatul și deconectați-l din priză.
- Nu efectuați operațiuni de întreținere tehnică sau de curățare în timp ce motorul este pornit, sau conectat la rețeaua de alimentare.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate, verificați-le înainte de a începe măcinarea.
- Sa nu folosiți moara pentru cereale pe ploaie, în locuri cu umiditate ridicată sau în locuri cu prezența gazelor sau a lichidelor ușor inflamabile. Nu folosiți mașina având mâinile ude.

- Înainte de a începe mărunțirea, așezați mașina pe o suprafață plană. Înainte de pornire, asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate și că totul este gata de funcționare.
- Încărcați în găleata de umplere numai alimente care sunt potrivite pentru hrănirea animalelor.

### UTILIZAREA MORII PENTRU CEREALE

1. Fiecare moara pentru cereale este testată de către producător înainte de expediere. Cu toate acestea, vă recomandăm să verificați mașina înainte de a o folosi. Siguranța este pe primul loc!
2. Deschideți cutia și scoateți mașina.
3. Conectați partea superioară (găleata de umplere) la rezervorul metalic (rezervor) și închideți bine inelul metalic. Asigurați-vă că mașina este bine poziționată pe podea și că ați selectat o sită potrivită pentru mărunțirea care este dorită.
4. Înainte de pornirea mașinii verificați toate conexiunile cu șuruburi.
5. Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că găleata de umplere este plină cu semințe deshidratate și uscate (nu încărcați semințe umede).
6. Conectați ștecherul cablului de alimentare la sursa de alimentare.
7. Apăsăți butonul de pornire / oprire și începeți mărunțirea.
8. Când ați terminat mărunțirea, apăsați butonul STOP. Inelul metalic se poate deschide și scoate numai după terminarea mărunțirii.
9. Dacă doriți să înlocuiți sita, DECONECTAȚI ștecherul de la rețeaua de alimentare. ESTE INTERZIS să schimbați sita când moara pentru cereale este conectată sau este în funcțiune! (Setul de livrare include o cheie și 3 site suplimentare).
10. Sa nu lăsați mașina pornită după ce mărunțirea este terminată.

### POSIBILE DEFECTE ȘI METODE DE REMEDIERE A LOR

#### **Dacă moara pentru cereale nu mai funcționează, verificați unul dintre următoarele puncte**

- Motorul s-a supraîncălzit. Așteptați să se răcească și continuați să lucrați cu mașina.
- Motorul s-a oprit din cauza protecției termice. Așteptați să se răcească și reluați mărunțirea.
- Produsul pentru mărunțire nu a fost curat, în interior au intrat obiecte străine. OPRIȚI motorul, DECONECTAȚI aparatul de la rețea și deschideți. Asigurați-vă că încărcați în mașină cereale curate.

#### Vibrații

- Verificați ciocanele.
- Verificați sita.
- Verificați suportul motorului.

Înlocuiți dacă este deteriorat.

## ÎNTREȚINERE TEHNICA

Orice întreținerea tehnică trebuie efectuată când motorul este oprit și cablul este deconectat de la rețeaua de alimentare.

Înainte de orice întreținere tehnică sau inspecție aparatului, curățați zona de lucru, purtați mănuși de protecție și folosiți unelte potrivite, care trebuie păstrate întotdeauna în stare excelentă.

- Curățați toate părțile interne ale concasorului după fiecare operație de mărunțire.
- Verificați strângerea fiecărui șurub, verificați ciocanele, asigurați-vă că cablul electric este în stare bună.
- La fiecare 50 de ore de funcționare, verificați dacă toate piesele rotative sunt bine ascuțite și se rotesc fără zgomot.
- Dacă este necesar înlocuiți lama, curățați părțile interne ale concasorului de cereale și utilizați un compresor de aer comprimat pentru a elimina praful din ventilatorul motorului la fiecare 200 de ore. Verificați manual dacă ventilatorul se rotește liber.

### DESCRIERE TEHNICA:

- Buton de pornire /oprire
- Puterea motorului: 1.3 kW
- Viteza de rotație: 19000 rpm.
- Tensiune electrică: 220 V - 50 Hz
- Motor electric profesional.
- Protecție termică a motorului
- Dimensiunea orificiului filtrului: echipat cu filtre cu orificii de 2-4-6-8 mm
- Materiale: găleata de umplere și corp din plastic de înaltă rezistență, rezervorul pentru produse mărunțite este din oțel (părți interioare din oțel solid galvanizat).
- Capacitate găleata de umplere: 9 L
- Capacitate rezervor: 25 L
- Productivitate: 70-100 kg/oră (măcinare fină), 200-300 kg/oră (măcinare grosieră)
- Ambalaj: cutie de carton.
- Greutate netă: 6.5 kg. Greutate brută: 7 kg

## MOARA ELECTRICA PENTRU CEREALE

PROFIMIX V2

Moara electrica pentru cereale PROFIMIX V2 este folosita pentru mărunțirea cantităților mici de faina pentru hrănirea găinilor, vacilor sau porcilor (poate mărunți porumb, orez, orz, secara, grâu, mei, ardei și multe altele).

Datorită motorului său puternic și calitatea înaltă de fabricare, aceasta moara pentru cereale poate fi folosita și pentru mărunțirea produselor alimentare precum zahărul, sare sau alte produse granulare (este disponibil un model cu un cuțit din oțel inoxidabil și plasă). Acest manual este parte integrantă a mașinii și conține informațiile necesare pentru folosirea acestuia și întreținere tehnică.

Este necesar să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să urmați recomandările conținute în acest set de instrucțiuni. Manualul sau o copie a acestuia trebuie să fie disponibile fiecărui operator pentru folosirea viitoare.

Vă recomandăm să contactați distribuitorul pentru mai multe informații sau pentru primirea pieselor de schimb. Toate regulile de siguranță sunt importante și trebuie respectate cu strictețe.

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în structură, designul și setul dispozitivului fără notificare suplimentară despre aceste modificări.

Produsul este certificat. **EAC**

Puteți obține informații complete despre certificat de la vânzător.

Perioada de garanție – 1 an. Întreținerea de garanția se efectuează conform bonului de garanție anexat. Bonul de garanție și manual de utilizare fac parte integrantă din acest produs.