


# ZASS<sup>®</sup>

## GERMANY

*Confortul la îndemâna oricui*

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE RADIATOR ELECTRIC CU HALOGEN



**Model: HS 06**

**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de  
utilizare înainte de utilizarea aparatului.**

**Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)  
Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș  
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670  
[www.zassromania.ro](http://www.zassromania.ro), e-mail: [office@zass.ro](mailto:office@zass.ro)**

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează.**


**Vă mulțumim !**

## **ATENȚIONĂRI !!**

- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblați aparatul și apălați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat.
- **Aparatul este destinat numai utilizării casnice.** Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Folosiți aparatul conform destinației sale, adică radiator de încălzire pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Unele părți componente ale aparatului pot deveni foarte fierbinți. Supravegheați copiii și personale vulnerabile aflate în apropierea acestui aparat.
- La prima utilizare a aparatului poate să apară un miros ușor de ars și un mic fum. Acest lucru este normal.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude. Nu lăsați aparatul în funcțiune în timpul somnului.
- Aparatul trebuie instalat vertical. Nu atingeți fața aparatului în timp ce funcționează.
- Nu stropiți aparatul cu apă și nu-l acoperiți cu haine umede. Nu folosiți aparatul în afara încăperilor și în locuri umede.
- Utilizați aparatul pe o suprafață netedă și stabilă. Utilizați aparatul numai în interior.
- Înainte de curățire opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Nu folosiți radiatorul lângă cada de baie, duș, piscină, etc.
- Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în fața lui , atâta timp cât acesta este în funcțiune sau mai este cald.
- Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile, termodeformabile sau explozibile, mobilier din lemn, haine și materiale textile.
- Nu folosiți aparatul cu prize programate sau cu termostate de ambianță.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării. Nu loviți și nu stricați cordonul de alimentare.
- Dacă cordonul de alimentare este defect, aparatul nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service autorizat ZASS. Pentru orice alte defectiuni, apălați tot la un Service autorizat..
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Nu îi lăsați nesupravegheați pe copii în apropierea aparatului. Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat. Pericol de provocare arsuri grave!
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

## PĂRȚI COMPONENTE :

1. Buton pornire aparat (pornire rezistența din mijloc)
2. Buton pornire rezistența de jos
3. Buton pornire rezistența de sus
4. Buton pornire/oprire oscilare
5. Capac superior
6. Grilaj protecție
7. Rezistență tub halogen
8. Reflector
9. Grilaj protecție
10. Cadru grilaj protecție
11. Corp principal
12. Placa bază
13. Mâner
14. Cordon de alimentare cu ștecher
15. Piuliță fluture (2 buc.)
16. Întrerupător de siguranță (în caz de răsturnare)
17. Locaș pentru cordonul de alimentare



## ASAMBLARE :

Asamblați corpul principal și placa bază după cum urmează:

- deșurubați piulițele fluture din partea de jos a corpului principal
- introduceți cordonul de alimentare prin gaura situată în mijlocul plăcii bazei, după care introduceți corpul principal în locașul din placa bazei.
- asigurați-vă că placa bazei este bine poziționată și apoi înșurubați ușor cele două piulițe fluture, până la fixare.

## UTILIZARE :

Introduceți ștecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare (cu pământare). Verificați dacă priza are curent nominal minimum 10A. Selectați treptele de putere prin apăsarea butoanelor corespunzătoare. Apăsați întrerupătorul de mișcare oscilatorie dacă doriți ca aparatul să execute această mișcare. Pentru oprirea oscilației mai apăsați-l odată.

## ELEMENTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat este prevăzut cu 2 elemente de siguranță: primul este întrerupătorul de siguranță situat la baza radiatorului, care are rolul de a opri aparatul când este răsturnat sau ridicat de pe podea.

Cel de-al doilea element este o siguranță termică care oprește funcționarea aparatului în cazul supraîncălzirii.

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE:

Aparatul necesită numai o curățire regulată exterioară.

După folosire și înainte de curățire deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui. Curățați grilajul de praf cu o periuță sau prin aspirare.

Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc.

Folosiți o cârpă moale umedă și apoi lăsați întotdeauna aparatul să se usuce.

Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăță, se introduce într-o pungă de PE sau se reambalează și se depozitează într-un loc uscat.

## DATE TEHNICE:

Model: HS-06

Tensiune nominală: 230V~ 50Hz

Puterea maximă: 1200W (400+400+400)W

Nivel de zgomot ≤ 49 dB(A)

## GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului. Garanția produsului nu se extinde asupra consumabilelor (cum ar fi tuburile de halogen).



## INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.*

*Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.*



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).