


ZASS[®]

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**VENTILATOR DE INTERIOR MULTI-FUNCȚIONAL,
CU PULVERIZARE APĂ**

Model: ZMF 01



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului.

ATENȚIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)

Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

ATENȚIE ! MĂSURI DE SIGURANȚĂ:


- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Înainte de utilizare, verificați ca tensiunea electrică la care alimentați ventilatorul să fie cea indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice.
- Acest ventilator a fost proiectat numai pentru uz casnic. Trebuie utilizat numai conform acestor instrucțiuni.
- Fabricantul nu este responsabil de nici o pagubă rezultată în urma unei utilizări neadecvate.
- Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat.
- Când aparatul este în funcțiune, nu-l lăsați să calce peste cordonul de alimentare. De asemenea nu strangulați cordonul de alimentare.
- Scoateți aparatul din priză când doriți să-l curățați.
- Nu folosiți aparatul în exterior ci numai în spații acoperite! Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice nu poziționați aparatul în fereastră, nu scufundați ventilatorul, ștecherul sau cordonul în apă și nu-l stropiți.
- Nu folosiți ventilatorul fără apărătorile de protecție! Aparatul nu se va utiliza de către copii.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați în imediata apropiere a ventilatorului pornit!
- Este necesară o atenție supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
- Nu atingeți părțile în mișcare! Nu introduceți degetele prin grilaj! Evitați contactul cu părțile în mișcare ale ventilatorului, nu introduceți obiecte prin grilajul ventilatorului!
- Utilizați și operați ventilatorul doar cu mâinile uscate! Așezați întotdeauna ventilatorul pe o suprafață plană, stabilă și uscată.
- Nu atârnați sau montați ventilatorul pe perete sau tavan.
- Nu folosiți ventilatorul dacă este deteriorat (total sau parțial), lovit, cu ștecherul sau cordonul deteriorat. Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiți aparatul.
- Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul!
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când nu utilizați ventilatorul, când îl mutați dintr-un loc în altul, înainte de asamblarea/dezasamblarea părților componente și înainte de curățarea acestuia. Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cordon de alimentare.
- Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu folosiți ventilatorul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu așezați ventilatorul sau orice parte a acestuia în apropierea unui foc deschis, a unui aparat de gătit sau de încălzire. Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale.
- Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
- Produsul este destinat folosirii casnice și nu va fi folosit în scopuri industriale sau comerciale.
- Nu conectați niciodată cordonul de alimentare la o rețea de tensiune diferită de cea nominală (220-240V, 50Hz).

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE!



PĂRȚI COMPONENTE ȘI MOD DE ASAMBLARE.



Introduceți placa metalică cu cele două găuri în locașul ei așa cum se arată în poză.



Deșurubați cele două șuruburi din țeavă piciorului - cum se vede în poză. Așezați țeava piciorului pe gaura bazei și fixați cu șaibă și șurub.



Repetăți operațiunea și cu a doua țeavă a piciorului.

Așezați baza cu greutate pe o suprafață plană, stabilă și uscată.


Montați masca de bază din plastic pe bază cu greutate cum se vede în poză și apăsați până jos.




Montarea ansamblului motor și a panoului comandă:

Luați ansamblul motor și deșurubați cele două șuruburi pentru picioare (situate pe spate).


Nu deșurubați complet, în caz contrar, cele două piulițe vor cădea.




Așezați grila spate peste porțiunea filetată de pe ansamblul motor a ventilatorului, asigurându-vă că mânerul grilei din spate se poziționează în partea de sus.




Fixați grila spate cu piulița de fixare.




Montați paleta ventilatorului pe axul motor și fixați-o cu piulița ventilatorului înșurubând invers acelor ceasornicului.




Deschideți clipsurile de fixare de pe grila spate.



Așezați grila față peste grila spate și închideți clipsurile de fixare peste marginea grilei față.



Fixați cu șurub și piuliță în partea de jos a grilei.



Montarea pulverizatorului și a rezervorului de apă

Așezați pulverizatorul pe bază, asigurându-vă că este așezat corespunzător în adâncitura acestuia.

Așezați rezervorul de apă deasupra pulverizatorului.




Montați capacul pulverizatorului de apă în partea superioară a rezervorului .

Împingeți capătul furtunului flexibil în orificiul din partea superioară a capacului și împingeți-l cât permite, fără să rotiți furtunul.



Atașați celălalt capăt al furtunului la pulverizator în partea din față a grilajului ventilatorului fără să răsuciți furtunul.



Umplerea rezervorului de apă

Atenție: Deconectați aparatul în timpul umplerii cu apă și curățării.

Pentru a umple rezervorul cu apă, întoarceți-l cu capul în jos pentru a avea acces la orificiul de umplere.



Umpleți rezervorul prin orificiul de umplere până ce nivelul apei se află la câțiva milimetri de nivelul maxim. Înșurubați la loc capacul de umplere a rezervorului și așezați rezervorul la locul lui pe pulverizator.

NOTĂ:

Există o supapă în capacul de umplere care eliberează apa când este pusă înapoi în pulverizator. Nu apăsați această supapă.

NU umpleți cu alt lichid decât apă rece curată, eventual distilată.

NU adăugați aditivi în apă.



Atentie!

Dacă pe pardoseală se varsă apă, ștergeți-o imediat și uscați podeaua astfel încât să preveniți orice accidentare.

SETAREA UNGHIULUI CAPULUI VENTILATORULUI

Capul ventilatorului poate fi ajustat în sus și în jos, astfel încât să sufle aerul la înălțimea necesară.

Pentru a regla, în timp ce țineți grila ventilatorului, deșurubați butonul situat pe partea laterală a ansamblului capului ventilatorului, suficient pentru a permite capului ventilatorului să fie înclinat în sus sau în jos.



Când s-a obținut unghiul dorit, strângeți butonul.

FUNȚIONAREA VENTILATORULUI, A PROGRAMATORULUI ȘI A PULVERIZATORULUI DE APĂ

Utilizarea funcției Fan și Timer

Ventilatorul are un selector pentru trei viteze.


- Asigurați-vă că ventilatorul a fost asamblat corect, conectați-l la priza de alimentare și porniți-l.
- Dacă nu utilizați funcția Timer, rotiți butonul timerului în sens invers acelor de ceasornic în poziția "ON".
- Dacă preferați ca ventilatorul să se oprească automat după un timp prestabilit (până la aproximativ 60 de minute), rotiți butonul timerului în sensul acelor de ceasornic până la setarea de timp dorită.
- Pentru viteza scăzută a ventilatorului, apăsați butonul "1".
- Pentru viteza medie a ventilatorului, apăsați butonul "2".
- Pentru viteza înaltă a ventilatorului, apăsați butonul "3".
- Pentru oprire, apăsați butonul "0".



Utilizarea pulverizatorului

Aveți grijă atunci când utilizați ventilatorul cu funcția de pulverizare pe anumite tipuri de suprafețe, deoarece în funcție de condițiile de mediu (adică de zilele umede), apa pulverizată poate cauza umezirea suprafeței devenind astfel alunecoasă. Păstrați suprafața uscată în orice moment al utilizării aparatului pentru a preveni o alunecare ce poate cauza o accidentare.

- Pentru a utiliza funcția Mist (PULVERIZARE), după ce ați setat viteza dorită a ventilatorului și ați fixat butonul temporizatorului fie în poziția "ON", fie prin rotire pentru o programare a temporizatorului, apăsați butonul "MIST" al panoului de comandă al ventilatorului.
- În cazul folosirii pulverizatorului, rotiți comutatorul On / Off pe poziția On "I".



Pe partea frontală a pulverizatorului este un buton pentru reglarea volumului de apă pulverizată. Pentru un volum minim, rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic. Pentru volum maxim, rotiți complet în sensul acelor de ceasornic.




- În acest moment apa va fi pulverizată.
- Există, de asemenea, un LED indicator care indică când în rezervorul pulverizatorului nu este apă.
- În timpul utilizării normale a pulverizatorului, LED-ul "Verde" se aprinde.
- Dacă apa se va termina în rezervorul pulverizatorului, se va aprinde LED-ul "Roșu".

Notă: În cazul în care lumina devine roșie în timpul utilizării atunci când există încă apă în rezervorul de apă, poate exista o blocare a aerului care împiedică intrarea apei în pulverizator. Dacă se întâmplă acest lucru, ridicați puțin rezervorul de apă în sus și în jos pentru a permite ventilului să se deschidă și să permită curgerea apei. De asemenea, s-ar putea să scape apă pulverizată la îmbinarea dintre rezervorul de apă și pulverizator. Acest lucru este normal și se va opri după un timp.

Funcția de oscilare (baleere)

Ventilatorul este echipat cu o funcție de baleere, în care, atunci când este activată, capul ventilatorului se va mișca din stânga în dreapta și invers.

- Pentru a activa această funcție, apăsați butonul de deblocare de deasupra ventilatorului în jos.
- Pentru a opri oscilarea, trageți butonul în sus până când capul ventilatorului este în poziția dorită.



ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

- Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la rețeaua de alimentare înainte de a demonta grila de protecție.
- Deconectați aparatul în timpul umplerii cu apă a rezervorului și curățării.
- Pentru a curăța ansamblul paletelor și grilajului, scoateți mai întâi grila de siguranță, deșurubați piulița de blocare și scoateți lama pulverizatorului și ansamblul palete. Ștergeți-le cu un burete puțin umezit.
- Curățați ansamblul carcasei și corpului cu o cârpă curată și umedă și ștergeți-le.
- Pentru a curăța rezervorul de apă, clătiți-l cu apă curată proaspătă.
- Nu pulverizați niciodată cu lichide sau nu scufundați ventilatorul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu utilizați lichide inflamabile, substanțe chimice, creme abrazive, vată de oțel sau tampoane de curățat.

DEPOZITARE

- Opriți și deconectați ventilatorul.
- Adunați cordonul de alimentare. Păstrați ventilatorul într-o locație rece și uscată.

SPECIFICATI TEHNICE

Tensiune: 220-240V~, 50/60Hz

Putere: 75W

Rezervor apă : 3,2 L

Nivel zgomot: < 61 dB(A)

Debit vapor generat: 320ml/H



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetă



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.