

COVOR ELECTRIC MOBIL CU INFRAROȘU PENTRU ÎNCĂLZIRE PARDOSEALĂ, UZ CASNIC

Model: Covor mobil infraroșu încălzire pardoseală EO 250/1.08-2

MANUAL DE UTILIZARE

INFORMAȚII PRINCIPALE:

Vă mulțumim că ați achiziționat covorul mobil electric cu infraroșu pentru încălzirea pardoselii model EO 250/1.08-2, destinat utilizării casnice. Înainte de a începe să-l utilizați, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Vă rugăm să rețineți că acest covor de încălzire a pardoselii este un aparat electric și trebuie utilizat cu precauție, ca orice aparat electric.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Suprafața totală a elementului de încălzire:	1,08 m²
Tensiune de lucru în rețeaua electrică:	230 V / 50 Hz
Puterea maximă:	290 W
Curent nominal consumat:	1,2 A
Temperatura la suprafață (maximă):	55 °C
Greutate (fără pachet), maximă:	0,6 kg
Timpul încălzire temperatura de lucru:	40-60 secunde
Modalitate încălzire (măsurată în timp):	Continuu (reglat prin termostat)
Categoria de securitate a filmului exterior:	Ip20
Categoria securitate a curentului electric:	II
Tipul aparatului:	Covor mobil de pardoseală
Echipament adițional:	Termostat incorporat Comutator/regulator temperatură în 2 trepte

Note:

1. **Termostat:** În timpul funcționării încălzitorului, termostatul incorporat poate începe să funcționeze și să se oprească în mod automat. Aflat la capătul opus al cablului electric, termostatul este protejat de un material special, rezistent la temperaturi ridicate și poate emite anumite zgomote (click) când este pornit și oprit. Pentru a preveni supraîncălzirea la atingerea unei anumite temperaturi, termostatul va opri automat covorul mobil și va porni după 10-20 de minute. Notă: Protecția la supraîncălzire nu oferă protecție completă copiilor mici și persoanelor cu nevoi speciale.

2. **Comutatorul:** Este instalat pe cablul electric exterior și este prevăzut cu 4 poziții, cu indicator luminos. Când este comutat la oricare dintre cele 2 extremități, încălzitorul se va opri, iar LED-ul de control se va stinge. În 1-a treaptă de încălzire a comutatorului, încălzitorul va funcționa la jumătate de putere și LED-ul se va aprinde slab. În treapta a 2-a de funcționare, încălzitorul va funcționa la putere maximă, iar LED-ul va străluci puternic.

3. Datorită preocupării continue a producătorului pentru creșterea siguranței și a gradului de utilizare a produsului, pot fi făcute modificări ne semnificative care pot să nu fie indicate în mod expres în acest manual de utilizare.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE:

1. Despachetați covorul mobil.
2. Desfaceți complet panoul mobil. **NU CONECTAȚI** covorul mobil încălzitorul în timp ce este încă înfășurat.
3. Așezați panoul mobil sub covor, mochetă sau alt tip de covor. Dispozitivul de încălzire nu trebuie, **în niciun caz**, să fie acoperit cu material izolator (cum ar fi pernă, pătură) sau material similar. Panoul mobil trebuie așezat pe o suprafață orizontală solidă (pardoseală). Asigurați-vă că podeaua (suprafața ei în contact cu panoul mobil) este curată și că nu există corpuri străine (mici sau mare) care poate deteriora suprafața panoului (vezi mai jos pentru mai multe detalii).
4. Conectați ștecherul în priză. Comutați pe treapta de încălzire dorită. Vă recomandăm să începeți încălzirea pe treapta a 2-a (putere maximă 290W) și apoi, dacă folosiți panoul o perioadă mai lungă de timp, după 30-40 de minute să îl comutați pe 1-a treaptă de încălzire (putere 145 W). Dacă căldura nu este suficientă, puteți continua să utilizați treapta a 2-a de încălzire.

*** ATENȚIE — Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată acolo unde sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.**

MĂSURI DE SECURITATE:

În timpul utilizării, următoarele acțiuni/lucruri NU sunt permise:

- **NU** îndoiiți pelicula de încălzire mai mult de 150 grade;
- **NU** conectați panoul electric la priza electrică, atunci când panoul este încă împachetat (rulat);
- **NU** folosiți încălzitorul în apropierea materialelor, fluidelor și substanțelor inflamabile, de asemenea, în imediata apropiere a unei băi, duș sau a unei piscine.
- **NU** acoperiți cu material izolator sau materiale similare, cum ar fi: pernă, pătură, jucării moi, mobilier de dimensiuni mari, electrocasnice, saltea etc.
- **NU** acoperiți prizele sau întrerupătoarele cu panoul mobil conectat la rețeaua electrică;
- **NU** conectați ștecherul covorului electric mobil în prize defecte;
- **NU** conectați panoul mobil la rețeaua electrică dacă există o deteriorare mecanică a covorului mobil sau a cablului electric;
- **NU** scoateți cablul din priză trăgând de cablu (acest lucru trebuie făcut cu mâinile uscate, prinzând direct ștecherul în mână);
- **NU** vă întindeți sau așezați pe panoul mobil atunci când este acoperit cu un covor/mochetă, **NU** puneți pe sau sub acesta obiecte ascuțite sau **NU** efectuați orice alte activități fizice care ar putea cauza deteriorarea;
- **NU** permiteți contactul direct cu animalele, animalele de companie, păsări etc. (pentru evitarea deteriorării);
- **NU** perforați sau deteriorați panoul electric cu cuțite sau orice alte obiecte ascuțite sau grele;
- **NU** utilizați pentru curățarea încălzitorului obiecte ascuțite, substanțe inflamabile. Pentru curățarea panoului electric mobil trebuie folosit un țesut uscat sau un șervețel. În timpul curățării, încălzitorul trebuie oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare;
- **NU** utilizați panoul mobil pentru încălzirea patului, uscarea hainelor sau orice alt tip de acțiuni similare;
- **NU** lăsați apa să cadă liber pe panoul electric mobil. În cazul în care apa sau orice alt lichid a căzut accidental pe cavoul electric mobil, acesta trebuie mai întâi scos din priza electrică;
- **NU** utilizați covorul mobil electric pentru încălzirea corpului uman prin contact direct. **NU** atingeți cavorul mobil în timp ce lucrați cu mâinile ude;
- **NU** utilizați covorul electric mobil pentru încălzirea apei sau a oricărui alt lichid;

- **NU** lăsați panoul electric mobil conectat la rețeaua electrică fără supraveghere sau în timpul somnului, copiii mai mici de 3 ani trebuie ținuți la distanță de covor, dacă nu sunt supravegheați continuu;
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul **numai** cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și să li se acorde supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului, și să înțeleagă eventualele pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea de către utilizator.
- **NU** stați fața cu ochii deschiși mai aproape de 50 cm de panou, pentru un timp mai mare de 30-40 de minute;
- **NU** dezamblați covorul electric mobil sau efectuați întreținerea neautorizată a încălzitorului;
- **NU** utilizați covorul mobil în timp ce cablul electric este întins prin tracțiune ridicată sau este îndoit;
- **NU** folosiți covorul mobil electric în dulapuri și alte locuri similare cu spațiu îngust;
- **NU** așezați covorul mobil electric pe o suprafață mobilă, sau o suprafață care are crăpături, margini sau obiecte ascuțite, sau materiale abrazive (cum ar fi nisip, pietre mici etc.).

ATENȚIE:

Acest covor mobil electric **NU** este echipat cu un dispozitiv/termostat care să controleze temperatura camerei. **NU** utilizați acest covor electric mobil în încăperi mici când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singuri camera, cu excepția cazului în care încăperea este asigurată de o supraveghere constantă.

În cazul nerespectării măsurilor de securitate enumerate în acest manual de utilizare, Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de daune, vătămări aduse sănătății și integrității clientului și nu va despăgubi nicio pierdere care ar putea rezulta în urma utilizării greșite a produs.

REGULI DE DEPOZITARE

Covorul mobil electric trebuie păstrat într-un loc uscat și răcoros, în ambalajul original. Când panoul mobil electric este păstrat rulat pentru o perioadă lungă de timp, diametrul în stare rulată nu trebuie să fie mai mic de 8 cm. Pentru evitarea unor eventuale defecțiuni mecanice ale covorului electric mobil este interzisă orice intervenție mecanică care poate provoca deteriorare, defectarea și exfolierea elementului de încălzire.

INFORMAȚII LEGALE

Acest produs a fost produs în Ucraina și a fost certificat în Ucraina și Uniunea Europeană.

Acest produs a fost brevetat în Ucraina.

Data vânzării:

Vânzător:

SC Limar Medical Distribution SRL

str. V. Alecsandri nr. 76, Gheraesti, Neamt

RO33009952, J27/220/2014

Tel. 0725/897.106, 0735/897.106,

contact@limarmed.ro, www.smartcare.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Limar Medical Distribution, în calitate de **importator în România**, garantează prin intermediul producătorului, panoul radiant infraroșu **TRIO**, pentru o perioadă de **2 ani** de la data achiziționării în cazul **persoanelor fizice** și pentru o perioadă de **1 an** de la data achiziționării pentru **persoanele juridice**, conform legislației în vigoare.

Pentru a beneficia de garanția indicată, cumpărătorul trebuie să prezinte importatorului **Limar Medical Distribution** factura originală ca dovadă a datei când a avut loc achiziția, precum și produsul în cauză.

Garanția nu este recunoscută în cazul în care produsul a fost utilizat în mod necorespunzător sau a fost deteriorat după cumpărare.

Producătorul, prin importatorul exclusiv **Limar Medical Distribution**, poate înlocui chiar și alte părți ale produsului dacă va considera necesar, în afara piesei care are o eventuală defecțiune reclamată de client.

Importator - LIMAR MEDICAL DISTRIBUTION SRL

Certificatul de garanție circulă fără semnătură și stampilă conform Legii 227/2015,

Art 319, aliniat 29 privind Codul Fiscal