



## Instrucțiuni de utilizare

1. Agitați cu putere tubul de spumă poliuretanică.
2. Înfiletați pistolul pe tub – nu răsuciți prea tare.
3. Când utilizați pistolul pentru prima dată, țineți apăsat trăgaciul și lăsați spuma să umple aplicatorul aproximativ 10 secunde. (În această manieră este înlăturat aerul umed)
4. Fixați adaptorul din plastic pe vârful pistolului.
5. Pistolul de spumă este pregătit acum pentru eliberarea spumei. În timpul procesului de eliberare a spumei, țineți pistolul pe cât posibil în poziție verticală.
6. Volumul de spumă eliberat prin intermediul pistolului poate fi reglat prin modul de apăsare a trăgaciului și controlat prin șurubul de dozare. Dacă șurubul de dozare este încordat prea tare, trăgaciul pistolului este blocat.
7. Înainte de a înlocui tubul de spumă, înfiletați complet șurubul de dozare, desfiletați tubul de spumă, curățați părțile exterioare ale pistolului și imediat (în maxim 1 minut) înlocuiți cu noul tub de spumă care a fost agitat cu putere, pentru a preveni întărirea spumei în aplicator.
8. Dacă este necesar, înlocuiți adaptorul din plastic blocat cu spumă întărită.
9. Reziduurile de spumă întărită de pe adaptorul din plastic pot fi îndepărtate cu o bucată de lemn sau un material similar. Curățați pistolul la exterior cu o perie de sârmă sau un cuțit. Niciodată nu curățați pistolul cu obiecte dure.
10. În intervalul în care munca este întreruptă, înfiletați complet șurubul de dozare; în caz contrar, spuma se întărește datorită umidității din aer, iar pistolul se strică.
11. După utilizare, curățați pistolul în întregime cu agent de curățare:
  - Desfiletați tubul de spumă (țineți tubul la distanță față de dvs.).
  - Luați un tub de agent de curățare; prima dată utilizați-l pentru a îndepărta spuma rămasă pe aplicator, iar apoi înfiletați tubul pe pistol.
  - Eliminați orice rest de material, prin apăsarea trăgaciului până ce agentul de curățare începe să iasă afară din pistol. Lăsați agentul de curățare în interiorul pistolului pentru 1-2 minute pentru a dizolva în mod corespunzător tot conținutul de spumă rămas.
  - Desfiletați tubul de agent de curățare.
  - După această operațiune, răsuciți șurubul de dozare în sensul acelor de ceasornic – nu răsuciți prea tare.