

SPECIFICATIE TEHNICA SUPPORT HARTIE IGIENICA CU VENTUZA

Cod produs: 3029062

- Gama: Accesorii cu ventuze - Comfort
- Dimensiuni: 16.6 x 17 x 3.2 cm
- Material: Otel inoxidabil, ABS (acrilitril-butadien-tirol), POM (polioximetilen), PC (policarbonat), PVC (polivinilclorid)
- Culoare: cromat
- Greutate neta: 0.14 Kg
- Garantie 2 ani impotriva ruperii/spargerii si ingalbenirii



Instructiuni pentru montajul si intretinerea accesoriile cu ventuze:

- Se folosesc numai pe suprafete perfect plane, finisate perfect care permit etansarea ventuzelor
- Este foarte important sa fie verificata fixarea periodic
- In cazul in care suprafata pe care se fixeaza nu este perfect plana se recomanda utilizarea accesoriilor de fixare albastre incluse
- In cazul in care suprafata pe care se fixeaza nu este perfect plana si cu asperitati / denivelari se recomanda folosirea accesoriilor Megalo Pad (rosii) care se achizitioneaza separate

INSTRUCTIUNI PENTRU MONTAJ:

1. Se curata suprafata cu solutie ptr curatat geamuri
2. Daca folositi accesoriile albastre sau rosii trebuie sa le fixati pe acestea in prima faza si sa le lasati 24 ore inainte de a monta accesoriul.
3. Indepartati folia de protectie de pe ventuza, apasati ventuza incet pe suprafata de montare si rotiti in sensul 'Close' – inspre dreapta – in sensul orar
4. Asteptati 1 ora, verificati ca fixarea este stabila si apoi puteti 'incarca' accesoriul respectiv
5. Pentru a demonta produsul, rotiti ventuza in sensul antiorar – 'Open' - si dezlipiti-l tragand de usor de partea excentrica din plastic
6. Praful si alte reziduuri de pe ventuza demontata trebuie curatate cu apa
7. Parte dintre accesoriile fixate pe ventuza pot fi demontate, curatate si refixate apoi
8. Pentru curatarea lor nu folositi solventi, solutii acide sau abrazive. Se foloseste exclusiv apa si sapun lichid.

IMPORTANT : Compania noastra nu isi asuma responsabilitatea daca nu se respecta intocmai instructiunile de mai sus