



RIDDER | *Assistent*

★★★★★ PREMIUM



A262300
A262310

A262400
A262410

A262600
A262610

MANER DE SUSTINERE KEN



NOTA!

Stimate client,

Te rugam sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta inainte de utilizare si sa pastrezi manualul pentru utilizarea in continuare.

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru asamblarea defectuoasa sau utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Instructiuni de siguranta:

Manerul de sustinere Ken este proiectat pentru instalare in incaperile umede si este utilizat pentru a mentine o postura stabila in timp ce faceti dus sau baie. Tineti materialul de ambalare departe de copii. Certificatul nu contine teste pentru utilizarea de catre alte persoane / pacienti care se afla in sectoare de dezintoxicare sau de ingrijire medicala. Utilizare maxima recomandata: 5 ani. Nu utilizati produsul daca este deteriorat.

Certificat TUV pentru o rezistenta pana la 110 Kg.

Instructiuni de curatare si ingrijire:

Acordati atentie instructiunilor de curatare si intretinere. In cazul utilizarii necorespunzatoare, produsul poate fi deteriorat. Curatati-l cu atentie cu o apa si produse obisnuite disponibile in comert. Ulterior, puteti usca produsul cu o carpa.

ATENTIE!

Instalatorul trebuie sa se asigure ca constructia peretelui garanteaza o fixare sigura a tuturor suruburilor de montare pe perete. In orice caz, ansamblul trebuie sa fie realizat pe un perete stabil, portant, cu o suprafata neteda. Element de fixare: dibluri 8x40mm, suruburi de otel inoxidabil 5x50mm, potrivite pentru beton armat sau caramida solida M20. Pentru alte tipuri de pereti, va recomandam sa consultati un specialist in tehnologia de fixare.

IMPORTANT!!

Nu utilizati produsul daca este deteriorat !!!

CONTINUT PACHET:



1x



2x



2x



6x



6x



2x



1x



1x

MONTAREA:

