

Spatula multifunctional Silicone Multi Tool combine trei functionalitati intr-un singur produs:

- pentru deschiderea cartușului și tăierea vârfului duzei de aplicare la mărimea dorită, este prevăzută cu un cuțit integrat;
- pentru prelucrarea sau îndepărtarea etanșezantului în exces utilizând partea în formă de lingură
- pentru îndepărtarea resturilor de etanșezant întărit utilizând partea în formă de cârlig.

Caracteristici:

- multifuncțională;
- ușor de utilizat;
- calitate superioară.

Mod de folosire:

Deschiderea cartușului/duzei:

1. Pentru deschiderea cartușului: poziționați unealta direct pe suprafața superioară a cartușului (niplu de plastic cu filet).
2. Apoi tăiați țevușca în unghiul corect utilizând cuțitul integrat.
3. Tăiați duza oblic la diametrul dorit cu cuțitul integrat.

Prelucrarea/înlăturarea etanșezantului în exces:

1. După aplicarea etanșezantului umeziți-l cu apă cu săpun.
2. De asemenea umeziți latura în formă de lingură a Spatulei multifuncționale cu apă cu săpun.
3. Înlăturați etanșezantul în exces dintr-o singură mișcare.
4. Etanșezantul în exces va fi colectat în lingură.
5. În cazul îmbinărilor înguste așezați Spatula multifuncțională în unghiul corect.
6. Pentru o îmbinare mai largă înclinați spatula către îmbinare.
7. Prelucrați părțile neuniforme cu degetul umezit.
8. Înlăturarea etanșezantului uscat: așezați latura în formă de cârlig a Spatulei multifuncționale în etanșezantul uscat și trageți ușor.
9. Utilizați partea ascuțită în punctele la care este dificil de ajuns (ex. la colțuri).

Dimensiuni:

Lungime (mm) 90

Latime (mm) 215

Inaltime (mm) 15

Greutate (g) 35